

パワーモニタ H フォー ネットワーク インストールガイド 補足資料

本書は、「AIX LPAR 用 (pn_ibm5t.tar)」をインストールした場合の使用方法について記載しております。

EP8000 サーバは構成に関わらず「AIX LPAR 用 (pn_ibm5t.tar)」をインストールしてください。インストール後、本マニュアルにより構成運用に合わせて修正してください。

目 次

1. 動作条件デフォルト値について
2. LPAR 構成の注意点
 - 2-1 必須設定
 - 2-2 OS 起動時刻のオフセット設定
 - 2-3 定時間モードで使用する場合の設定
 - 2-4 LPAR 構成時の手動停止コマンドについて
 - 2-5 upshut コマンドによる停止/起動
3. 非 LPAR 構成で使用方法 (非 L P A R 単体の場合変更してください)
4. HWMC (V8) 連動設定手順書

※各項目の詳細については、製品添付される紙面に記載される URL または問い合わせ先に連絡願います。

商標類

- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株)日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

以上