

**BladeSymphony**

**Virtage Navigator ユーザーズガイド**

**操作リファレンス編**

**Revision 3.04**

**HITACHI**

## 重要なお知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載、複写することは固くお断わりします。
- ・本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのこと�이がありますたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 登録商標と商標について

Adobe、Adobeロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

## 版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2010, 2012, Hitachi, Ltd.

# BladeSymphony Virtage Navigator

本資料は、BladeSymphony Virtage Navigator V03-00/Dに対応している操作リファレンス編です。  
なお、本資料での「」は参照を表しています。

## 目次

1	ログイン	2
2	MAINウインドウメニューバー	3
3	PROFILE	6
4	LPAR 設定	8
5	モニタリング	34
6	構成ビューア	94
7	LPARマイグレーション	104
8	ファームウェア更新	113
9	ソリューション	120
10	メッセージ一覧	124
10.1	共通メッセージ	125
10.2	LPAR設定用メッセージ	130
10.3	モニタリング用メッセージ	149
10.4	ファームウェア更新用メッセージ	150
10.5	ソリューション用メッセージ	151
11	変更来歴	157

# 1 ログイン

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/変更 Ver. (※)
1	Login ウィンドウ		V01-00
2	User ID テキストボックス	ユーザ ID を入力	V01-00
3	Password テキストボックス	パスワードを入力	V01-00
4	Login ボタン	本ウィンドウを閉じ、Main ウィンドウを開く	V01-00

## 2 Mainウインドウメニューバー

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/変更 Ver. (※)
1	Main ウインドウ(メニューバー)		V01-00
2	File(F) メニュー	Exit(X) Alt+X メニューを開く	V01-00
3	Exit(X) Alt+X メニュー	Virtage Navigator を終了	V01-00
4	Setting(S) メニュー	Option(O) Alt+O メニューを開く	V01-00
5	Option(O) Alt+O メニュー	Option ウィンドウを開く	V01-00
6	Help(H) メニュー	About(A) Alt+A メニューを開く	V01-00
7	Get Technical Information(T) Alt+T メニュー	Virtage Navigator の技術情報を採取する	V02-00
8	Trouble (D) Alt+D メニュー	Trouble ウィンドウを開く	V02-04/A
9	About(A) Alt+A メニュー	Version Information ウィンドウを開く	V01-00
10	Option ウィンドウ		V01-00
11	HVM メニュー		V01-00
12	HVM Connection メニュー		V01-00
13	TimeOut Limit テキストボックス	HVM 接続時のタイムアウト時間を設定(単位:秒) デフォルト設定は 15 秒	V01-00
14	Communication IP Address コンボボックス	HVM 接続 IP アドレスの指定 デフォルト設定は "Not set" (指定しない)	V01-00
15	SVP メニュー		V02-00
16	SVP Connection メニュー		V02-00
17	TimeOut テキストボックス	SVP 接続時のタイムアウト時間を設定(単位:秒) デフォルト設定は 15 秒	V02-00
18	Migration Service メニュー		V01-00
19	Migration Service Status メニュー		V01-00
20	Status	Migration Service の状態を表示	V01-00
21	Error Message テキストボックス	【Status が Error の場合】 メッセージを表示	V01-00
22	Stop ボタン	Migration Service を停止	V01-00
23	Restart ボタン	Migration Service を再開	V01-00
24	Migration Service Configuration メニュー		V01-00
25	Migration Service Port テキストボックス	Migration Service のポートを設定 デフォルト設定は 23400	V01-00
26	Migration Option メニュー		V01-00
27	OS Shutdown Setting メニュー		V01-00
28	Waiting TimeOut Limit テキストボックス	リモートシャットダウンのタイムアウト時間を設定(単位:分) デフォルト設定は 5 分	V01-00

29	Performance メニュー		V01-00
30	Processor Resource メニュー		V01-00
31	Auto ラジオボタン  <b>Virtage Navigator ラジオボタン</b> <b>Other Application ラジオボタン</b>		V01-00
32	<b>Virtage Navigator ラジオボタン</b> <b>Other Application ラジオボタン</b>		V01-00
33	<b>Specify the processor count ラジオボタン</b>  <b>コンボボックス</b>		V01-00
34	<b>Specify the processor number ラジオボタン</b>  <b>リストボックス</b>		V01-00
35	<b>コンボボックス</b>  <b>リストボックス</b>		V01-00
36	<b>Specify the processor number ラジオボタン</b>  <b>リストボックス</b>		V01-00
37	<b>リストボックス</b>		V01-00
38	Other メニュー		V01-00
39	SSH Component Setting メニュー		V01-00
40	<b>Path テキストボックス</b>  <b>Open ボタン</b>		V01-00
41	<b>ファイルを開くウインドウ</b>  <b>[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]</b>		V01-00
42	<b>ファイルを開くウインドウ</b>  <b>[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]</b>		V01-00
43	<b>Terminal Application Setting メニュー</b>  <b>Path テキストボックス</b>  <b>Open ボタン</b>		V02-00
44	<b>ファイルを開くウインドウ</b>  <b>[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]</b>		V02-00
45	<b>Path テキストボックス</b>  <b>Version テキストボックス</b>		V02-00
46	<b>Apply ボタン</b>  <b>OK ボタン</b>		V01-00
47	<b>Cancel ボタン</b>		V01-00
48	R-KVM Application (ReClient) メニュー		V02-00
49	<b>Path テキストボックス</b>  <b>Version テキストボックス</b>		V02-00
50	<b>Apply ボタン</b>  <b>OK ボタン</b>		V01-00
51	<b>Cancel ボタン</b>		V01-00

55	Trouble ウィンドウ		V02-04/A
56	GetHVMPerfMon チェックボックス	【チェックあり】 HVM 統計情報採取を行う 【チェックなし】 HVM 統計情報採取を行わない	V02-04/A
57	GetHVMDump チェックボックス	【チェックあり】 HVM ダンプ採取を行う 【チェックなし】 HVM ダンプ採取を行わない	V02-04/A
58	HVM IP Address コンボボックス	対象 HVM の IP Address を選択する	V02-04/A
59	Count テキストボックス	実行回数を設定する	V02-04/A
60	Interval テキストボックス	実行間隔を設定する	V02-04/A
61	Folder Path テキストボックス	出力先フォルダパスを表示する	V02-04/A
62	Select ボタン	出力先フォルダパスを選択する	V02-04/A
63	Selected Drive Size テキストボックス	出力先のディスクサイズを表示する	V02-04/A
64	Selected Drive Free Size テキストボックス	出力先の空きディスクサイズを表示する	V02-04/A
65	Limit Data Size テキストボックス	実行結果の限界サイズを設定します	V02-04/A
66	Start ボタン	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を開始する	V02-04/A
67	Stop ボタン	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を停止する	V02-04/A
68	Status メニュー		V02-04/A
69	Start Time	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を開始した時間を表示する	V02-04/A
70	Status	ステータスを表示する Run: 実行中 Stop: 停止中 Error: 採取失敗	V02-04/A
71	Time	経過時間を表示する	V02-04/A
72	Count	実行回数を表示する	V02-04/A
73	Data Size	採取サイズを表示する	V02-04/A
74	Max Time	一回あたりの最大時間を表示する	V02-04/A
75	Version Information ウィンドウ		V01-00
76	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00

### 3 Profile

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ(Profile タブ)		V01-00
2	Menu フレーム		V01-00
3	Add ボタン	Configuration Registration ウィンドウを開く	V01-00
4	Delete ボタン	サブウィンドウ (Delete HVM ウィンドウ) を開く	V01-00
5	Delete HVM ウィンドウ (Main ウィンドウの Delete ボタンクリック時に開くウィンドウ)		V01-00
6	OK ボタン	サブウィンドウ (Delete HVM ウィンドウ) を開く	V01-00
7	キャンセルボタン	選択した機器の削除を取り止める	V01-00
8	Delete HVM ウィンドウ (Delete HVM ウィンドウの OK ボタンクリック時に開くウィンドウ)		V01-00
9	OK ボタン	選択した機器を削除	V01-00
10	キャンセルボタン	選択した機器の削除を取り止める	V01-00
11	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情情報を更新を取り止める	V01-00
12	System Configuration フレーム		V01-00
13	ツリービュー	(2) 詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を選択 (選択した項目の詳細情報はリストに表示) (2) 削除対象の HVM を選択	V01-00
14	リスト	ツリービューで選択した項目の詳細情報を表示	V01-00
15	Configuration Registration ウィンドウ		V01-00
16	Machinery Choice フレーム		V01-00
17	Machinery コンボボックス	探索する機器の種類を選択 (現在サポートしているのは、HVMのみ)	V01-00
18	Input Condition フレーム		V01-00
19	IP Range Specification チェックボックス	【チェックあり】 IP アドレスを範囲指定できる 【チェックなし】 IP アドレスは 1 つのみにする	V01-00
20	From テキストボックス	探索範囲の始まりの IP アドレスを指定	V01-00
21	To テキストボックス	探索範囲の終わりの IP アドレスを指定	V01-00
22	Time Out テキストボックス	1つの IP アドレス探索ごとに設けるタイムアウト時間を 入力(単位:秒) デフォルト設定は 10 秒	V01-00
23	Search ボタン	機器を探索 検知した機器は、Machinery List リストに表示 【範囲指定した IP アドレスを探索している最中】 サブウィンドウ (Searching the IP address ウィンドウ) を開く	V01-00

24	Searching the IP address ウィンドウ		V01-00
25	Cancel ボタン 機器探索を中止		V01-00
26	Machinery List リスト		V01-00
27	チェックボックス 登録する機器を選択 デフォルトでは、チェックあり		V01-00
28	Add ボタン Machinery List で選択した機器を登録 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く		V01-00
29	Confirmation ウィンドウ		V01-00
30	OK ボタン 選択した機器を登録 サブウィンドウ(Registering the HVM ウィンドウ)を開く		V01-00
31	キャンセルボタン 選択した機器の登録を取り止める		V01-00
32	Registering the HVM ウィンドウ		V01-00
33	Cancel ボタン 選択した機器の登録を中止		V01-00
34	Close ボタン 【Machinery List に HVM がある場合】 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く 【Machinery List に HVM がない場合】 機器登録を終了する		V01-00
35	Confirmation ウィンドウ		V01-00
36	OK ボタン 機器登録を終了する		V01-00
37	キャンセルボタン 本ウィンドウを閉じる(機器登録を継続する)		V01-00

## 4 LPAR 設定

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/ 変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ (LPAR Configuration タブ)		V02-00
2	System List フレーム		V02-00
3	コンボボックス	LPAR 設定対象のシステム構成を選択する 選択したシステムの構成を HVM Select フレーム内のツリービューに表示する	V02-00
4	Edit ボタン	System Edit ウィンドウを開く	V02-00
5	HVM Select フレーム		V02-00
6	ツリービュー	LPAR 設定対象の項目 (Chassis、HVM) を選択する	V02-00
7	Initial Setup ボタン	Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
8	Make LPAR ボタン	Make LPAR ウィンドウを開く	V02-00
9	HVM Console ボタン	HVM Console ウィンドウを開く	V02-00
10	Related Console ボタン	Related Console ウィンドウを開く	V02-00
11	System Edit ウィンドウ	構成ビューアの「System Edit ウィンドウ」の説明を ご参照ください	V02-00
12	Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
13	Start Initial Setup 操作メニュー		V02-00
14	Next ボタン	Select Chassis 操作フレームに進む	V02-00
15	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
16	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
17	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
18	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
19	Select Chassis 操作メニュー		V02-00
20	Chassis Select メニュー		V02-00
21	Input SVP Information ラジオボタン	SVP Information を指定可能にする	V02-00
22	Select SVP by Chassis ID ラジオボタン	既登録の Chassis 情報を SVP Information に表示する (SVP 情報は指定不可になる)	V02-00
23	コンボボックス	既登録の Chassis 情報を選択する	V02-00
24	Delete ボタン	既登録の Chassis 情報を削除する	V02-00
25	SVP Information メニュー		V02-00
26	IP Address テキストボックス	Chassis の IP Address を指定する	V02-00
27	User ID テキストボックス	Chassis の User ID を指定する	V02-00
28	Password テキストボックス	Chassis の Password を指定する	V02-00

29	Back ボタン	Start Initial Setup 操作フレームに戻る	V02-00
30	Next ボタン	Chassis Detection ウィンドウを開く	V02-00
31	Select Chassis ウィンドウ		
32	OK ボタン		V02-00
33	Cancel ボタン		V02-00
34	Chassis Detection ウィンドウ		
35	OK ボタン	Select Partition 操作フレームに進む	V02-00
36	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
37	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		
38	OK ボタン		V02-00
39	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
40	Select Partition 操作メニュー		
41	Partition 一覧	Partition を選択する	V02-00
42	Information メニュー		
43	Partition Number	選択された Partition Number を表示する	V02-00
44	Power Status	選択された Partition の電源状態を表示する	V02-00
45	Mode	選択された Partition の OS Mode を表示する	V02-00
46	HVM メニュー		
47	HVM ID	HVM ID を表示する	V02-00
48	IP Address	HVM の IP Address を表示する	V02-00
49	Firmware Version メニュー		
50	SVP	SVP の Firmware Version を表示する	V02-00
51	HVM	HVM の Firmware Version を表示する	V02-00
52	BMC	BMC の Firmware Version を表示する	V02-00
53	BIOS/EFI	BIOS/EFI の Firmware Version を表示する	V02-00
54	Refresh ボタン	選択可能な Partition 一覧を更新する	V02-00
55	Back ボタン	Select Chassis 操作フレームに戻る	V02-00
56	Next ボタン	Select Partition ウィンドウを開く	V02-00
57	Select Partition ウィンドウ		
58	OK ボタン	HVM Setting 操作フレームに進む	V02-00
59	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
60	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
61	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		
62	OK ボタン		V02-00
63	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
64	HVM Setting 操作メニュー		
65	Management LAN Settings メニュー		
66	HVM IP Address テキストボックス	HVM の IP Address を指定する	V02-00
67	Subnet Mask テキストボックス	Subnet Mask を指定する	V02-00
68	Default Gateway テキストボックス	Default Gateway を指定する	V02-00

69	VNIC System No メニュー		V02-00
70	VNIC System No. テキストボックス	VNIC System No. を指定する	V02-00
71	アイコン	Note for VNIC System No ウィンドウを開く	V02-00
72	Note for VNIC System No ウィンドウ		V02-00
73	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
74	HVM ID メニュー		V02-00
75	HVM ID テキストボックス	HVM ID を指定する	V02-00
76	アイコン	Note for HVM ID ウィンドウを開く	V02-00
77	Note for HVM ID ウィンドウ		V02-00
78	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
79	CLI IP Address メニュー		V02-01
80	CLIx IP Address テキストボックス	CLI1～HVM CLI8 の IP Address を指定する	V02-01
81	Back ボタン	Select Partition 操作フレームに戻る	V02-00
82	Next ボタン	HVM Setting ウィンドウを開く	V02-00
83	HVM Setting ウィンドウ		V02-00
84	OK ボタン	Settings & Power ON 操作フレームに進む	V02-00
85	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
86	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
87	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
88	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
89	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
90	Settings & Power ON 操作メニュー		V02-00
91	Chassis メニュー		V02-00
92	IP Address	Chassis の IP Address を表示する	V02-00
93	Partition メニュー		V02-00
94	Partition #	Partition Number を表示する	V02-00
95	OS Mode	Partition の OS Mode を表示する	V02-00
96	HVM メニュー		V02-00
97	IP Address	HVM の IP Address を表示する	V02-00
98	Subnet Mask	Subnet Mask を表示する	V02-00
99	Default Gateway	Default Gateway を表示する	V02-00
100	VNIC System No	VNIC System No. を表示する	V02-00
101	HVM ID	HVM ID を表示する	V02-00
102	Back ボタン	HVM Setting 操作フレームに戻る	V02-00
103	Next ボタン	Wait for HVM Ready 操作フレームに進む	V02-00
104	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
105	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
106	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
107	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00

108	Wait for HVM Ready 操作メニュー		V02-00
109	Chassis メニュー		V02-00
110	IP Address	Chassis の IP Address を表示する	V02-00
111	Partition メニュー		V02-00
112	Partition #	Partition Number を表示する	V02-00
113	HVM メニュー		V02-00
114	HVM ID	HVM ID を表示する	V02-00
115	IP Address	HVM の IP Address を表示する	V02-00
116	アイコン	Help ウィンドウを開く	V02-00
117	Help ウィンドウ		V02-00
118	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
119	System Console(web) ボタン	System Console(web)に接続するための 入力ウィンドウを開く	V02-00
120	System Console(Telnet) ボタン	Wait for HVM Ready ウィンドウを開く	V02-00
121	Wait for HVM Ready ウィンドウ		V02-00
122	OK ボタン	本ウィンドウを閉じ、System Console(Telnet)に 接続するための入力ウィンドウを開く	V02-00
123	R-KVM Console ボタン	Wait for HVM Ready ウィンドウを開く	V02-00
124	Wait for HVM Ready ウィンドウ		V02-00
125	OK ボタン	本ウィンドウを閉じ、R-KVM Console に 接続するための入力ウィンドウを開く	V02-00
126	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
127	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
128	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
129	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
130	Register to Profile 操作メニュー		V02-00
131	Chassis メニュー		V02-00
132	IP Address	Chassis の IP Address を表示する	V02-00
133	Partition メニュー		V02-00
134	Partition #	Partition Number を表示する	V02-00
135	HVM メニュー		V02-00
136	HVM ID	HVM ID を表示する	V02-00
137	IP Address	HVM の IP Address を表示する	V02-00
138	Next ボタン	Make LPAR 操作フレームに進む	V02-00
139	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
140	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
141	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
142	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00

143	Make LPAR 操作メニュー		V02-00
144	LPAR count		V02-00
145	How to make LPARs		V02-00
146	Processor count		V02-00
147	Size of the memory [GB]		V02-00
148	NIC card count		V02-00
149	HBA card count		V02-00
150	Confirm		V02-00
151	System Parameter メニュー		V02-00
152	LPAR Condition メニュー		V02-00
153	Processor Condition メニュー		V02-00
154	Memory Condition メニュー		V02-00
155	NIC Condition メニュー		V02-00
156	HBA Condition メニュー		V02-00
157	Update ボタン		V02-00
158	Next ボタン		V02-00
159	Close ボタン		V02-00
160	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
161	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
162	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
163	LPAR Operation 操作メニュー		V02-00
164	LPAR 一覧		V02-00
165	Activate ボタン		V02-00
166	Activate ウィンドウ		V02-00
167	OK ボタン	LPAR を Activate し、本ウィンドウを閉じる	V02-00
168	Deactivate ボタン		V02-00
169	Deactivate ウィンドウ		V02-00
170	OK ボタン	LPAR を Deactivate し、本ウィンドウを閉じる	V02-00

171	R-KVM Console ボタン	USB Attach/Detach ウィンドウを開く	V02-00
172	USB Attach/Detach ウィンドウ		V02-00
173	OK ボタン	USB を Attach/Detach し、本ウィンドウを閉じ、 R-KVM に接続するための入力ウィンドウを開く	V02-00
174	Cancel ボタン	USB を Attach/Detach せず、本ウィンドウを閉じ、 USB Attach/Detach ウィンドウを開く	V02-00
175	USB Attach/Detach ウィンドウ		V02-00
176	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
177	Information メニュー		V02-00
178	LPAR #	LPAR Number を表示する	V02-00
179	Power Status	LPAR の Power Status を表示する	V02-00
180	Memory Size	LPAR の Memory Size を表示する	V02-00
181	Processor	LPAR の Processor Mode と Processor 数を表示する	V02-00
182	USB メニュー		V02-00
183	USB 一覧	LPAR が使用している USB の一覧を表示する	V02-00
184	HBA メニュー		V02-00
185	HBA 一覧	LPAR が使用している HBA の一覧を表示する	V02-00
186	NIC メニュー		V02-00
187	NIC 一覧	LPAR が使用している NIC の一覧を表示する	V02-00
188	Update ボタン	HVM 構成情報を更新する	V02-00
189	Save ボタン	Save HVM Configuration ウィンドウを開く	V02-00
190	Save HVM Configuration ウィンドウ		V02-00
191	OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ、 Save HVM Configuration ウィンドウを開く	V02-00
192	Save HVM Configuration ウィンドウ		V02-00
193	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
194	Cancel ボタン	HVM 構成情報を保存せず、本ウィンドウを閉じ、 Save HVM Configuration ウィンドウを開く	V02-00
195	Save HVM Configuration ウィンドウ		V02-00
196	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
197	Back ボタン	Make LPAR 操作フレームに戻る	V02-00
198	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	V02-00
199	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		V02-00
200	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	V02-00
201	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00
202	Make LPAR ウィンドウ		V02-00
203	コンボボックス	表示するウィンドウ (LPAR Make ウィンドウ / HVM Console ウィンドウ) を選択する	V02-00
204	HVM Information フレーム		V02-00
205	HVM ID	HVM ID を表示する	V02-00
206	HVM IP	HVM の IP Address を表示する	V02-00
207	Update (U) ボタン	HVM 構成情報を更新する	V02-00

208	Make LPAR フレーム		V02-00
209	LPAR count		V02-00
210	コンボボックス	作成する LPAR 数を指定する	V02-00
211	How to make LPARs		V02-00
212	Use default parameter ラジオボタン	以下項目に規定値を表示する(以下項目が指定不可になる) ・プロセッサ数:2 ・メモリ容量:1GB ・NIC カードの枚数:1 枚 ・HBA カードの枚数:1 枚	V02-00
213	Use custom parameter ラジオボタン	プロセッサ数、メモリ容量、NIC カードの枚数、HBA カードの枚数を指定可能にする	V02-00
214	Processor count		V02-00
215	コンボボックス	プロセッサ数を指定する	V02-00
216	Size of the memory [GB]		V02-00
217	コンボボックス	メモリ容量を指定する	V02-00
218	NIC card count		V02-00
219	コンボボックス	NIC カードの枚数を指定する	V02-00
220	HBA count		V02-01
221	Port ラジオボタン	HBA ポート数を指定する	V02-01
222	Card ラジオボタン	HBA カード数を指定する	V02-01
223	コンボボックス	HBA カードの枚数を指定する	V02-00
224	Confirm		V02-00
225	LPAR 設定一覧	指定したプロセッサ数、メモリ容量、NIC カードの枚数 HBA カードの枚数を表示する	V02-00
226	Create LPARS		V02-00
227	Create ボタン	LPAR を作成する	V02-00
228	Save HVM Configuration		V02-00
229	Save ボタン	Save Configuration ウィンドウを開く	V02-00
230	Save Configuration ウィンドウ		V02-00
231	OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ Save Configuration Finish ウィンドウを開く	V02-00
232	Save Configuration Finish ウィンドウ		V02-00
233	OK ボタン	HVM 構成情報の保存を中断し、本ウィンドウを閉じる	V02-00
234	Cancel ボタン	HVM 構成情報を保存せず、本ウィンドウを閉じる	V02-00
235	System Parameter メニュー		V02-00
236	LPAR メニュー		V02-00
237	Define	LPAR 定義数を表示する	V02-00
238	Remain	LPAR 未定義数(定義可能最大数 - 定義数)を表示する	V02-00
239	Processor メニュー		V02-00
240	Total	共有プロセッサ定義数と占有プロセッサ定義数の合計を表示する	V02-00
241	Share Proc	共有プロセッサ定義数を表示する	V02-00
242	Dedicate Proc	占有プロセッサ定義数を表示する	V02-00

243		Memory メニュー	V02-00
244		User Total	使用メモリの総容量を表示する
245		Assign Total	定義メモリの総容量を表示する
246		Remain	未使用メモリの容量を表示する
247		LPAR Condition メニュー	LPAR の状態を表示する
248		Processor Condition メニュー	Processor の状態を表示する
249		Memory Condition メニュー	Memory の状態を表示する
250		NIC Condition メニュー	NIC の状態を表示する
251		HBA Condition メニュー	HBA の状態を表示する
252	HVM Console ウィンドウ		
253	コンボボックス	LPAR Make ウィンドウの「コンボボックス」の説明を ご参照ください	V02-00
254	HVM Information フレーム	LPAR Make ウィンドウの「HVM Information フレーム」の 説明をご参照ください	V02-00
255	Update (U) ボタン	LPAR Make ウィンドウの「Update ボタン」の説明を ご参照ください	V02-00
256	HVM Console 選択操作メニュー		
257	HVM Menu ボタン	Menu フレームに移行する	V02-00
258	コンボボックス	表示するスクリーンを選択する	V02-00
259	<< Prev. ボタン	登録スクリーン順序が 1 つ前のスクリーンを表示する 登録スクリーン順序は以下のとおり  (00) HVM Main Menu (01) Logical Partition Configuration (02) Logical Processor Configuration (03) Physical Processor Configuration (04) PCI Device Information (05) PCI Device Assignment (06) VNIC Assignment (07) Shared FC Assignment (08) Allocated FC Information (09) System Configuration (10) System Service State (12) HVM Options (15) HVM System Logs (16) Firmware Version Information (17) Boot Setting	V02-01
260	Next >> ボタン	登録スクリーン順序が 1 つ後のスクリーンを表示する 登録スクリーン順序は << Prev. ボタン を参照	V02-00

261	スクリーン	V02-00
262	Menu スクリーン	V02-00
263	Menu フレーム	V02-00
264	Logical Partition Configuration	LPAR の名称やプロセッサ数、メモリ容量などを設定します
265	Logical Processor Configuration	各 LPAR に対して論理プロセッサの設定を行います
266	Physical Processor Configuration	物理プロセッサの構成や状態を表示します
267	PCI Device Information	PCI デバイスの情報を表示します
268	PCI Device Assignment	各 LPAR に対して PCI デバイスの割り当てを行います
269	VNIC Assignment	各 LPAR に対して仮想 NIC の割り当てを行います
270	Shared FC Assignment	各 LPAR に対して共有モードの FC アダプタの割り当てを行います
271	Allocated FC Information	実装されている FC アダプタの構成情報を表示します
272	System Configuration	HVM システムの構成設定を行います
273	System Service State	HVM システムのサービス状態を示します
274	Date And Time	HVM システムや LPAR の時刻を設定します
275	HVM Options	HVM オプション機能を設定します
276	HVM System Logs	HVM で発生した様々なイベントを表示します
277	Firmware Version Information	各コンポーネントのファームウェアバージョンを表示します
278	Boot Setting	各 LPAR の Boot 設定を行います。
279	Active LPAR ボタン	Activate LPAR ウィンドウを開く
280	Activate LPAR ウィンドウ	V02-00
281	LPAR Select フレーム	V02-00
282	選択可能 LPAR 一覧	選択(Activate)可能な LPAR 一覧から Activate する LPAR を選択する
283	OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
284	OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウ
285	Cancel ボタン	LPAR を Activate し、本ウィンドウを閉じる
286	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
287	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
288	Deactive LPAR ボタン	Deactivate LPAR ウィンドウを開く

289			Deactivate LPAR ウィンドウ	V02-00
290			LPAR Select フレーム	V02-00
291			選択可能 LPAR 一覧	選択(Deactivate)可能な LPAR 一覧から Deactivate する LPAR を選択する
292			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
293			HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
294			OK ボタン	LPAR を Deactivate し、本ウィンドウを閉じる
295			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
296			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
297			Reactive LPAR ボタン	Reactivate LPAR ウィンドウを開く
298			Reactivate LPAR ウィンドウ	V02-00
299			LPAR Select フレーム	V02-00
300			選択可能 LPAR 一覧	選択(Reactivate)可能な LPAR 一覧から Reactivate する LPAR を選択する
301			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
302			HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
303			OK ボタン	LPAR を Reactivate し、本ウィンドウを閉じる
304			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
305			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
306			Add LPAR ボタン	Add LPAR ウィンドウを開く
307			Add LPAR ウィンドウ	V02-00
308			LPAR Select フレーム	V02-00
309			選択可能 LPAR 一覧	選択(定義)可能な LPAR 一覧から定義する LPAR を選択する
310			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
311			HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
312			OK ボタン	LPAR を定義し、本ウィンドウを閉じる
313			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
314			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
315			Remove LPAR ボタン	Remove LPAR ウィンドウを開く
316			Remove LPAR ウィンドウ	V02-00
317			LPAR Select フレーム	V02-00
318			選択可能 LPAR 一覧	選択(削除)可能な LPAR 一覧から削除する LPAR を選択する
319			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
320			HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
321			OK ボタン	LPAR を削除し、本ウィンドウを閉じる
322			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
323			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
324			Screen ボタン	LPAR Screen ウィンドウを開く

325			LPAR Screen ウィンドウ	V02-00
326			LPAR Select フレーム	V02-00
327			選択可能 LPAR 一覧	選択 (LPAR Screen 表示) 可能な LPAR 一覧から LPAR Screen に表示する LPAR を選択する
328			OK ボタン	LPAR Screen を開く
329			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
330			Remote KVM ボタン	リモートコンソールに接続するための入力ウィンドウを開く
331			Save Config ボタン	Save Configuration ウィンドウを開く
332			Save Configuration ウィンドウ	V02-00
333			OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ Save Configuration Finish ウィンドウを開く
334			Save Configuration Finish ウィンドウ	V02-00
335			OK ボタン	本ウィンドウを閉じる
336			Cancel ボタン	HVM 構成情報の保存を中断し、本ウィンドウを閉じる
337			Logical Partition Configuration スクリーン	V02-00
338			Logical Partition Configuration メニュー	V02-00
339			#	LPAR 番号を表示する
340			Name	LPAR 名称を表示・変更する
341			Status	LPAR のステータスを表示する
342			Schedule	スケジューリングモードを表示・変更する
343			Proc	LPAR に割り当てる論理プロセッサ数を表示・変更する
344			Group#	プロセッサグループ番号を表示・変更する
345			Service Ratio	LPAR が物理プロセッサを使用する時間(サービス時間)の相対的な配分を 1 ~ 999 の範囲の値で表示・変更する
346			Memory	The Memory Size ウィンドウを開く
347			The Memory Size ウィンドウ	V02-00
348			The memory size in MB メニュー	V02-00
349			+1024 ボタン	メモリ容量の設定を 1024MB 単位で増やす
350			+256 ボタン	メモリ容量の設定を 256MB 単位で増やす
351			-256 ボタン	メモリ容量の設定を 256MB 単位で減らす
352			-1024 ボタン	メモリ容量の設定を 1024MB 単位で減らす
353			memory size in MB	変更中のメモリ容量を表示する
354			Input the memory size in GB メニュー	V02-00
355			memory size in GB	メモリ容量の設定を 1GB 単位で増減する
356			Information メニュー	V02-00
357			Maximum Size	LPAR に割り当てられているメモリの総量を表示する
358			Effective Max	LPAR が使用できるメモリの残容量を MB 単位で表示する
359			Allocate Status	変更中のメモリ容量で LPAR が Activate 可能であるかを表示する

360				OK ボタン	変更したメモリ容量を反映し、本ウインドウを閉じる	V02-00
361				Cancel ボタン	本ウインドウを閉じる	V02-00
362				VNIC Count	LPAR に割り当てられた仮想 NIC 数を表示する	V02-00
363				Processor Node	現在割り当てられているプロセッサノード番号の状態 ノード番号 : Activate された LPAR に、表示されている番号のノードが割り当てられていることを示す 'M' : Activate された LPAR に、複数のノードが割り当てられていることを示す 'A' : LPAR を Activate したときに、ノードが自動的に選択されることを示す また、NUMA 無効の場合も'A'となる '*' : HVM ファームウェアが NUMA 未サポート	V03-00/D
364				Memory Node	現在割り当てられているメモリノード番号の状態 ノード番号 : Activate された LPAR に、表示されている番号のノードが割り当てられていることを示す 'M' : Activate された LPAR に、複数のノードが割り当てられていることを示す 'A' : LPAR を Activate したときに、ノードが自動的に選択されることを示す また、NUMA 無効の場合も'A'となる '*' : HVM ファームウェアが NUMA 未サポート	V03-00/D
365				Idle Detection	論理プロセッサのアイドル状態を検出する機能の有効/無効を表示・変更する	V02-00
366				Auto Act	HVM 起動時の LPAR 自動 Activate 設定を表示・変更する	V02-00
367				Auto Clear SEL	論理 SEL の自動クリア機能の有効/無効を表示・変更する	V02-00
368				Proc Capping	プロセッサキャッピング機能の有効/無効を表示・変更する	V02-00
369				Virtual Console	仮想 COM コンソール機能の有効/無効、または VC 番号表示・変更する	V02-00
370				Pre-Boot Firmware	Pre-boot ファームウェアを表示する	V02-00
371				Logical Information メニュー		V02-00
372				Assign Total	LPAR に割り当てられている各資源総量を表示する	V02-00
373				Act Total	LPAR が使用している(Activate 状態)の各資源総量を表示する	V02-00
374				Remain	LPAR が使用できるメモリの残容量を MB 単位で表示する	V02-00
375				Physical Information メニュー		V02-00
376				User Memory	LPAR に割り当てるできるメモリの総量を MB 単位で表示する	V02-00
377				Processors	物理プロセッサの総数を表示する	V02-00
378				Shared	共有モードの物理プロセッサの総数を表示する	V02-00
379				Dedicate	占有モードの物理プロセッサの総数を表示する	V02-00
380				Memory Allocate ボタン	Memory Allocation Display ウィンドウを開く	V02-00
381				Memory Allocation Display ウィンドウ		V02-00
382				Memory Allocation Display フレーム		V02-00

383		メモリ使用状況一覧	メモリの使用状況を表示する	V02-00
384		Activate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Activate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
385		Deactivate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Deactivate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
386		Reactivate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Reactivate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
387		Add LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Add LPAR ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
388		Remove LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Remove LPAR ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
389		Screen ボタン	Menu スクリーンの「Screen ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
390		Remote KVM ボタン	Menu スクリーンの「Remote KVM ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
391		Cancel ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	V02-00

392		HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
393		OK ボタン	本スクリーンでの変更を無効にし、本ウィンドウを閉じる
394		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
395		Commit ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
396		HVM Configuration ウィンドウ	V02-00
397		OK ボタン	本スクリーンでの変更を有効にし、本ウィンドウを閉じる
398		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
399		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください
400		Logical Processor Configuration スクリーン	V02-00
401		Logical Processor Configuration メニュー	V02-00
402		View Data メニュー	Logical Processor Configuration メニューの表示方法を選択する
403		#	LPAR 番号を表示する
404		Name	LPAR 名称を表示する
405		Status	LPAR のステータスを表示する
406		Schedule	スケジューリングモードを表示する
407		Proc	LPAR に割り当てた論理プロセッサ数を表示する
408		Group#	プロセッサグループ番号を表示する
409		Logical Processor Number	各 LPAR に割り当てる論理プロセッサを表示・変更する
410		Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください
411		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください
412		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください
413		Physical Processor Configuration スクリーン	V02-00
414		Physical Processor Configuration メニュー	V02-00
415		Proc#	物理プロセッサ番号を表示する
416		Blade#	物理プロセッサが搭載されているサーバブレード番号を表示する
417		Socket#	サーバブレード内のソケット番号を表示する
418		Core#	コア番号を表示する
419		Thread#	スレッド番号を表示する
420		Core State	コアのステータスを表示する
421		Proc State	物理プロセッサのステータスを表示する
422		Group#	プロセッサグループ番号を表示・変更する
423		Schedule	当該物理プロセッサのスケジューリングモードを表示する
424		Freq(GHz)	物理プロセッサの現在の動作周波数を表示する

425		Processor Group Configuration メニュー	V02-00
426		Group#	プロセッサグループ番号を表示する
427		Group Name	プロセッサグループ名称を表示・変更する
428		Total Core	コア数の総数を表示する
429		Shared Core	共有モードのコア数を表示する
430		Dedicate Core	占有モードのコア数を表示する
431		Add Group ボタン	Add Processor Group ウィンドウを開く
432		Add Processor Group ウィンドウ	
433		Group Number Select フレーム	
434		選択可能 Processor Group 一覧	選択(定義)可能な Processor Group 一覧から定義する Processor Group を選択する
435		OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
436		HVM Configuration ウィンドウ	
437		OK ボタン	Processor Group を定義し、本ウィンドウを閉じる
438		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
439		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
440		Remove Group ボタン	Remove Processor Group ウィンドウを開く
441		Remove Processor Group ウィンドウ	
442		Group Number Select フレーム	
443		選択可能 Processor Group 一覧	選択(削除)可能な Processor Group 一覧から定義する Processor Group を選択する
444		OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く
445		HVM Configuration ウィンドウ	
446		OK ボタン	Processor Group を削除し、本ウィンドウを閉じる
447		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
448		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
449		Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください
450		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください
451		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください

452	PCI Device Information スクリーン	V02-00
453	PCI Device Information メニュー	V02-00
454	PCI# PCI デバイスを識別するために HVM が付加した番号を表示する	V02-00
455	Slot# 当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示する	V02-00
456	Bus# PCI コンフィギュレーション空間のバス番号を表示する	V03-00/A
457	Dev# PCI コンフィギュレーション空間のデバイス番号を表示する	V03-00/A
458	Func# PCI コンフィギュレーション空間のファンクション番号を表示する	V03-00/A
459	LPAR# 当該 PCI デバイスが割り当てられている LPAR 番号、または割り当て状況を表示する	V02-00
460	Shared NIC# 当該 PCI デバイスが共有 NIC である場合、共有 NIC 番号を表示する	V02-00
461	Device Type 当該 PCI デバイスの種類を表示する	V02-00
462	Device Name 当該 PCI デバイスの名称を表示する	V02-00
463	Vendor 当該 PCI デバイスのベンダ名称を表示する	V02-00
464	Mapping Info ボタン PCI Device Mapping Information ウィンドウを開く	V02-02
465	PCI Device Mapping Information ウィンドウ	V02-02
466	Select LPAR [Multiple Selection] メニュー	V02-02
467	# LPAR 番号を表示する	V02-02
468	Name LPAR 名称を表示する	V02-02
469	Status LPAR のステータスを表示する	V02-02
470	PCI Device Mapping Information	V02-02
471	<->ボタン Host PciConfig と LPAR PciConfig の表示を入れ替える	V02-02
472	# LPAR 番号を表示する	V02-02
473	Device Type 当該 PCI デバイスの種類を表示する	V02-02
474	Schedule 当該 PCI デバイスのスケジューリングモードを表示する	V02-02
475	ID 物理 PCI デバイスのスケジューリングモードが共有モードの場合、その LPAR が使用している ID を表示する 当該 PCI デバイスが共有 NIC である場合、共有 NIC のネットワークセグメントの識別子を表示する 仮想 NIC である場合、仮想 NIC のネットワークセグメントの識別子を表示する 共有 FC である場合、vfcID を表示する	V02-02
476	Slot# 【Host PciConfig】 物理 PCI デバイスの物理搭載位置を表示する 【LPAR PciConfig】 論理 PCI デバイスの搭載位置を表示する	V02-02
477	PCI Config Address 【Host PciConfig】 物理 PCI デバイス、および仮想 NIC の PCI コンフィグアドレスを表示する 【LPAR PciConfig】 LPAR 上で見える論理 PCI デバイスの PCI コンフィグアドレスを表示する	V02-02

478		Matching	物理 PCI デバイスまたは仮想 NIC の PCI コンフィグアドレスと、 LPAR 上で見える論理 PCI デバイスの PCI コンフィグアドレスが 一致している場合は「Match」を、一致していない場合は「UnMatch」 を表示する	V02-02
479		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の 説明をご参照ください	V02-00
480	PCI Device Assignment スクリーン			V02-00
481	PCI Device Assignment メニュー			V02-00
482	#	LPAR 番号を表示する	V02-00	
483	Name	LPAR 名称を表示する	V02-00	
484	Status	LPAR のステータスを表示する	V02-00	
485	PCI#	PCI デバイスを識別するためにHVM が付加した番号を表示する	V02-00	
486	Type	PCI デバイスの種類を表示する	V02-00	
487	Schedule	PCI デバイスのスケジューリングモードを表示・変更する	V02-00	
488	PCI Device Assignment	各 LPAR に PCI デバイスの割り当てを表示・変更する	V02-00	
489	Selected PCI Device Information メニュー			V02-00
490	PCI#	PCI デバイスを識別するためにHVM が付加した番号を表示する	V02-00	
491	Slot#	スロット番号を表示する	V02-00	
492	Bus#	PCI コンフィギュレーション空間のバス番号を表示する	V02-00	
493	Dev#	PCI コンフィギュレーション空間のデバイス番号を 表示する	V02-00	
494	Func#	PCI コンフィギュレーション空間のファンクション番号を 表示する	V02-00	
495	Device Name	デバイス名称を表示する	V02-00	
496	Vendor	ベンダ名称を表示する	V02-00	
497	Attach/Detach ボタン	USB Attach/Detach ウィンドウを開く	V02-00	
498	USB Attach/Detach ウィンドウ			V02-00
499	OK ボタン	USB Attach/Detach を実施し、本ウィンドウを閉じる	V02-00	
500	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-00	
501	Set/Reset ボタン	USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウを開く USB Auto Allocation to LPAR が Enable の時に表示される	V02-04/A	
502	USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウ			V02-04/A
503	OK ボタン	USB 自動 Attach 設定の Set/Reset の切り替えを実施し、本ウ ィンドウを閉じる	V02-04/A	
504	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-04/A	
505	Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの 「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	V02-00	
506	Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの 「Commit ボタン」の説明をご参照ください	V02-00	
507	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明を ご参照ください	V02-00	

508	VNIC Assignment スクリーン	V02-00
509	VNIC Assignment メニュー	V02-00
510	Assign Mode メニュー	NICの割り当て方式を選択する V02-02
511	#	LPAR 番号を表示する V02-00
512	Name	LPAR 名称を表示する V02-00
513	Status	LPAR のステータスを表示する V02-00
514	Device Type	VNIC Device Type を表示・変更する(BS500 では表示されない) V02-04/A
515	Total	LPAR に割り当てられた仮想 NIC の総数を表示する V02-00
516	Virtual NIC Number	各 LPAR に対して仮想 NIC の割り当てを表示・変更する V02-00
517	Virtual NIC Setting メニュー	V02-00
518	#	LPAR 番号を表示する V02-00
519	Name	LPAR 名称を表示する V02-00
520	VNIC#	仮想 NIC 番号を表示する V02-00
521	MAC Address	当該仮想 NIC の MAC アドレスを表示する V02-00
522	Segment	当該仮想 NIC の割り当てを表示する V02-00
523	Shared NIC#	当該仮想 NIC に対応する共有 NIC 番号を表示する V02-00
524	VLAN Mode	当該仮想 NIC の VLAN モードを表示・変更する V02-00
525	VLANID	定義されている VLAN ID を表示・変更する V02-00
526	Promiscuous Mode	プロミスキヤスモードを表示・変更する V02-00
527	Packet Filter	当該仮想 NIC の LPAR 間通信パケットフィルタを表示・変更する V02-00
528	Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください V02-00
529	Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください V02-00
530	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください V02-00
531	Shared FC Assignment スクリーン	V02-00
532	Shared FC Assignment メニュー	V02-00
533	#	LPAR 番号を表示する V02-00
534	Name	LPAR 名称を表示する V02-00
535	Status	LPAR のステータスを表示する V02-00
536	Shared FC#	共有 FC 番号を表示する V02-00
537	Slot#	FC が接続されている PCI スロット番号を表示する V02-00
538	Port#	共有 FC のポート番号を表示する V02-00
539	Status	共有 FC ポートの状態を表示する V02-00
540	Shared FC Assignment	各 LPAR に対して共有 FC ポートの割り当てを表示・変更する 共有 FC ポートの割り当ては、カーソルで選択した共有 FC ポートに対して、vfclID を設定する V02-00

541		Shared Virtual FC Port WWN Information / Boot Function Setting メニュー	V02-00
542		Shared FC#	共有 FC 番号を表示する
543		#	LPAR 番号を表示する
544		Name	LPAR 名称を表示する
545		vfcID	当該共有 FC に設定されている vfcWWN-ID を表示する
546		WWPN	当該共有 FC の WWPN を表示する
547		WWNN	当該共有 FC の WNNN を表示する
548		Boot Function	当該共有 FC の Boot Function を表示・変更する
549		Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください
550		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください
551		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください
552		Allocated FC Information スクリーン	
553		Allocated FC Information メニュー	
554		vfc Seed info.	WWN 生成に使用している Vfc シード情報を表示する
555		#	LPAR 番号を表示する
556		Slot#	FC が接続されている物理 Slot 番号を表示する
557		Port#	FC の Port 番号を表示する
558		Schedule	FC のスケジューリングモードを表示する
559		vfcID	割り当て FC が共有モードの場合は、設定されている vfcWWNID を表示する
560		WWPN	FC の World Wide Port Name を表示する
561		WWNN	FC の World Wide Node Name を表示する
562		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください

563	System Configuration スクリーン		V02-00
564	System Configuration メニュー		V02-00
565	HVM メニュー		V02-00
566	HVM ID	HVM を識別する ID を表示・変更する	V02-00
567	HVM IP Address	HVM IP Address を表示・変更する	V02-00
568	Subnet Mask	サブネットマスクを表示・変更する	V02-00
569	Default Gateway	Default Gateway の IP Address を表示・変更する	V02-00
570	SVP IP Address	SVP の IP Address を表示する(BS500 のみ表示される)	V02-04/A
571	Management Path	管理パスに使用する NIC の PCI デバイス番号を表示・変更する	V02-00
572	VNIC System No.	仮想 NIC の MAC アドレスの一部として使用する値(すべての HVM システムと重複しない値)を表示・設定する	V02-00
573	Alert Language	HVM のアラートメッセージの言語を表示・設定する	V02-00
574	Virtual Console Port	LPAR ゲストコンソールに Telnet 接続する TCP ポートを表示・設定する	V02-00
575	Hvm Operating Mode	HVM 動作モードを表示・変更する	V02-02
576	BSM メニュー		V02-00
577	BSMx IP Address	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) IP Address を表示・変更する	V02-00
578	BSMx Alert Port	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) Alert Port を表示・変更する	V02-00
579	HVM CLI メニュー		V02-01
580	HVM CLIx IP Address	HVM CLI IP Address を表示・変更する	V02-01
581	Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
582	Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
583	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	V02-00
584	System Service State スクリーン		V02-00
585	System Service State メニュー		V02-00
586	System Service メニュー		V02-00
587	SVP Access	Service Processor (SVP) アクセスの状態を表示する	V02-00
588	BMC Access	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) アクセスの状態を表示する	V02-00
589	HA Monitor	HA Monitor の状態を表示する	V02-00
590	NTP	NTP の状態を表示する	V02-02
591	Hardware Component メニュー		V02-00
592	BMC	物理 Baseboard Management Controller (BMC) の状態を表示する	V02-00

593			Internal Path State メニュー	V02-00
594			Connect 内部パスの状態を表示する	V02-00
595			Service State List	
596			Split Style メニュー Virtual LAN Segment State メニューと Shared PCI Device Port State メニューの整列形式を指定する	V02-02
597			View Style メニュー Virtual LAN Segment State メニューと Shared PCI Device Port State メニューの表示形式を指定する	V02-02
598			Virtual LAN Segment State メニュー	
599			Port#/NIC# ポート番号(a、b、c、d)、NIC 番号(V、1 ~ 6)を表示する	V02-00
600			Virtual LAN Segment State 仮想 LAN セグメントの状態を表示する	V02-00
601			Shared PCI Device Port State メニュー	
602			Type PCI Device Assignment スクリーンでスケジューリングモードが共有になっている PCI デバイスの種類を表示する	V02-00
603			NIC# Type が N の場合、共有 NIC 番号(1~6)を表示する	V02-00
604			Port#/Slot# ポート番号(0、1、2、3)、スロット番号を表示する	V02-00
605			Shared PCI Device Port State PCI Device Assignment スクリーンでスケジューリングモードが共有になっている PCI デバイスの状態を表示する	V02-00
606			Force Recovery ボタン Force Recovery ウィンドウを開く	V02-00
607			Force Recovery ウィンドウ	
608			OK ボタン 強制リカバリを実施し、本ウィンドウを閉じる	V02-00
609			Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-00
610			HVM Shutdown ボタン HVM Shutdown ウィンドウを開く	V02-00
611			HVM Shutdown ウィンドウ	
612			OK ボタン HVM を Shutdown し、HVM Shutdown Finish ウィンドウを開く	V02-00
613			HVM Shutdown Finish ウィンドウ	
614			OK ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-00
615			Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-00
616			HVM Reboot ボタン HVM Reboot ウィンドウを開く	V02-02
617			HVM Reboot ウィンドウ	
618			OK ボタン HVM を再起動し、本ウィンドウを閉じる	V02-02
619			Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-02
620			Save Config ボタン Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	V02-00

621	Date And Time スクリーン	V02-04/A
622	Date And Time メニュー	V02-04/A
623	# LPAR 番号を表示する	V02-04/A
624	Name LPAR 名称を表示する	V02-04/A
625	Status LPAR のステータスを表示する	V02-04/A
626	LPAR RTC LPAR の RTC 時刻を表示する	V02-04/A
627	Date And Time Last Activated LPAR の最終 Act 時刻を表示する	V02-04/A
628	Last Deactivated LPAR の最終 Deact 時刻を表示する	V02-04/A
629	Time Difference System RTC と LPAR RTC との差分を表示する	V02-04/A
630	Check Status 時刻ずれのステータスを表示する	V02-04/A
631	System Date And Time メニュー	V02-04/A
632	System Time システム装置時刻（物理 RTC 時刻）を表示する	V02-04/A
633	System Time Zone HVM システム時刻ゾーンを表示・変更する	V02-04/A
634	NTP Setting メニュー	V02-04/A
635	Time Setting Import NTP 設定をインポートしている先を表示する	V02-04/A
636	Time Sync 時刻同期設定を表示・変更する	V02-04/A
637	NTP Server1 NTP サーバ1 の IP Address を表示・変更する	V02-04/A
638	NTP Server2 NTP サーバ2 の IP Address を表示・変更する	V02-04/A
639	NTP NTP の状態を表示する	V02-04/A
640	Import SVP ボタン SVP に設定してある NTP 設定をインポートする	V02-04/A
641	Import BMC ボタン BMC に設定してある NTP 設定をインポートする (BS2000、BS500 で表示される)	V02-04/A
642	Adjust Time ボタン LPAR の RTC 時刻をシステム時刻に合わせる	V02-04/A
643	Commit ボタン Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	V02-04/A
644	Save Config ボタン Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	V02-04/A

645	HVM Options スクリーン		V02-00
646	HVM Options メニュー		V02-00
647	Pre-State Auto Activation Activation	HVM システムのシャットダウンを行わないで HVM が再起動した場合、LPAR を再起動前と同じ状態に復帰させるかを表示・設定する	
648		HVM Auto Shutdown	
649		Shutdown State	
650		HVM Error Watching	
651		PhyCPU C-State (>=C3)	
652		USB Auto Allocation to LPAR	
653		Save Changed Config Format	
654		Clear NVRAM ボタン	Clear NVRAM ウィンドウを開く
655	Clear NVRAM ウィンドウ		V02-00
656	LPAR Select フレーム		V02-00
657	選択可能 LPAR 一覧	選択 (NVRAM の初期化) 可能な LPAR 一覧から定義する LPAR を選択する	
658	OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	
659	HVM Configuration ウィンドウ		V02-00
660	OK ボタン	NVRAM を初期化し、本ウィンドウを閉じる	
661	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	
662	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	
663	HVM Dump ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	
664	HVM Configuration ウィンドウ		V02-00
665	OK ボタン	HVM Dump を採取し、本ウィンドウを閉じる	
666	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	
667	Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	
668	Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	
669	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	

670	HVM System Logs スクリーン	V02-00
671	HVM System Logs メニュー	V02-00
672	チェックボックス	複数項目ソートの有効/無効を設定する
673	MultiSort	複数項目ソートの有効/無効を設定する
674	SysLog Update ボタン	HVM システムログを更新する
675	チェックボックス	表示する HVM システムログのレベルを表示・設定する
676	Error	障害レベルの HVM システムログを表示する
677	Warning	警告レベルの HVM システムログを表示する
678	Info	情報レベルの HVM システムログを表示する
679	Level	当該 HVM システムログのレベルを表示する
680	Date	当該 HVM システムログが採取された日付を表示する
681	Time	当該 HVM システムログが採取された時刻を表示する
682	Event	当該 HVM システムログのイベントを表示する
683	Detail	当該 HVM システムログのイベントの詳細情報を表示する
684	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください
685	Firmware Version Information スクリーン	V02-00
686	Firmware Version Information メニュー	V02-00
687	System Firmware メニュー	V02-00
688	HVM Firmware(Act)	HVM ファームウェアバージョンと HVM ファームウェアの内部バージョンを表示する
689	HVM Firmware(Alt)	代替側の HVM ファームウェアバージョンを表示する
690	BIOS	BIOS ファームウェアバージョンを表示する
691	BMC	BMC ファームウェアバージョンを表示する
692	HVM License Information メニュー	V02-00
693	HVM Model	HVM モデルを表示する
694	HVM Serial No.	HVM シリアル番号を表示する
695	Valid Through	HVM ライセンスの有効期限を表示する
696	Hitachi Fibre Channel Firmware	V02-00
697	Firmware Version	当該スロット番号の FC 拡張カードのファームウェアバージョンを表示する
698	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください

699	Boot Setting スクリーン		V02-01
700	コンボボックス		V02-01
701	Boot Order Update ボタン		V02-01
702	Boot Order		V02-01
703	↑ ボタン		V02-01
704	↓ ボタン		V02-01
705	↑ Add ボタン		V02-01
706	↓ Remove ボタン		V02-01
707	Excluded Boot Order		V02-01
708	FC HBA Setting		V02-01
709	Boot Device List Setting		V02-01
710	Commit ボタン		V02-01
711	Save Config ボタン		V02-01
712	Related Console ウィンドウ		V02-00
713	コンボボックス		V02-00
714	HVM Information フレーム		V02-00
715	Update (U) ボタン		V02-00
716	Set SVP Info ボタン		V02-01
717	Set SVP Info ウィンドウ		V02-01
718	SVP IP Address テキストボックス	SVP IP Address を入力	V02-01
719	User ID テキストボックス	User ID を入力	V02-01
720	Password テキストボックス	Password を入力	V02-01
721	OK ボタン	入力内容を反映して Set SVP Info ウィンドウを閉じる	V02-01
722	Cancel ボタン	入力内容を反映しないで Set SVP Info ウィンドウを閉じる	V02-01
723	Set BMC Info ボタン	Set BMC Info ウィンドウを開く	V02-01
724	Set BMC Info ウィンドウ		V02-01
725	BMC IP Address テキストボックス	BMC IP Address を入力	V02-01
726	User ID テキストボックス	User ID を入力	V02-01
727	Password テキストボックス	Password を入力	V02-01
728	R-KVM Application コンボボックス	リモート KVM で使用するアプリケーション設定する	V03-00/A
729	OK ボタン	入力内容を反映して Set BMC Info ウィンドウを閉じる	V02-01
730	Cancel ボタン	入力内容を反映しないで Set BMC Info ウィンドウを閉じる	V02-01

731	Chassis Information メニュー		V02-00
732	Chassis ID シャーシの ID を表示する		V02-00
733	Chassis Type シャーシの種別を表示する		V02-00
734	Chassis S/N シャーシのシリアル番号を表示する		V02-00
735	SVP Information メニュー		V02-00
736	SVP IP Address	SVP の IP アドレスを表示する	V02-00
737	User ID	SVP のユーザーアカウントを表示する	V02-00
738	Update Time	SVP を更新した時間を表示する	V02-00
739	Partition Information メニュー		V02-00
740	Partition#	パーティション番号を表示する	V02-00
741	Blade S/N	パーティションのシリアル番号を表示する	V02-00
742	BMC IP Address	BMC の IP アドレスを表示する	V02-00
743	BMC User ID	BMC のユーザーアカウントを表示する	V02-00
744	R-KVM Application	リモート KVM で使用するアプリケーションを表示する	V03-00/A
745	HVM Information メニュー		V02-00
746	HVM ID	HVM の ID を表示する	V02-00
747	HVM IP Address	HVM の IP アドレスを表示する	V02-00
748	F/W Version	HVM のファームウェアバージョンを表示する	V02-00
749	System Console (Web) ボタン	SVP の System Console (Web) を開く	V02-00
750	System Console (Telnet) ボタン	SVP の System Console (Telnet) を開く	V02-00
751	HVM Screen ボタン	HVM Console を開く	V02-00

## 5 モニタリング

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/ 変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ (Monitoring タブ)		V01-00
2	HVM List フレーム	モニタリングのステータスを表示 Total: モニタリング機能を利用できる HVM 数を表示 Run: モニタリング中の HVM 数を表示 Stop: モニタリングを停止している HVM 数を表示 Fail: モニタリングに失敗している HVM 数を表示 Error: モニタリングのエラー停止中の HVM 数を表示	V02-02
3	チェックボックス	<b>【チェックをつける】</b> 複数 HVM 操作ボタンの操作対象になる 複数 HVM 操作ボタンは、以下のフレームに含まれるボタン (1) List Operation フレーム (2) Monitor Action フレーム (3) Graph Viewer フレーム(ただし、Use BackUp ボタンを除く) ※ヘッダのチェックボックスにチェックをつけると すべての HVM が操作対象になる <b>【チェックを外す】</b> 複数 HVM 操作ボタンの操作対象から外れる ※ヘッダのチェックボックスからチェックを外すと すべての HVM が操作対象から外れる	V01-00
4	HVM ID 列	HVM ID を表示	V01-00
5	Interval (s) 列ボタン	Set Interval ウィンドウを開く	V01-00
6	Start Monitor 列 Start ボタン	モニタリングを開始	V01-00
7	Stop Monitor 列 Stop ボタン	モニタリングを停止	V01-00
8	Realtime View 列 View ボタン	CPU Realtime Viewer ウィンドウを開く	V02-00
9	History View 列 View ボタン	CPU History Viewer ウィンドウを開く	V02-00
10	Information 列 Information ボタン	Monitor Information ウィンドウを開く	V01-00
11	Log Manage 列 Log Manage ボタン	Monitor Log Management ウィンドウを開く	V01-00
12	Threshold 列 Threshold ボタン	Monitor Threshold Management ウィンドウを開く	V01-00
13	List Operation フレーム	本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	V01-00
14	Set Interval ボタン	Set Interval ウィンドウを開く	V01-00
15	Log Manage ボタン	Monitor Log Management ウィンドウを開く	V01-00
16	Threshold ボタン	Monitor Threshold Management ウィンドウを開く	V01-00

17	Monitor Action フレーム	本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	V01-00
18		Start ボタン サブウインドウ (Monitor Start ウィンドウ) を開く	V01-00
19		Monitor Start ウィンドウ	V01-00
20		リスト モニタリング開始対象の HVM を表示	V01-00
21		OK ボタン リスト表示した HVM のモニタリングを開始し 本ウィンドウを閉じる	V01-00
22		Cancel ボタン リスト表示した HVM のモニタリングの開始を取り止め 本ウィンドウを閉じる	V01-00
23		Stop ボタン サブウインドウ (Monitor Stop ウィンドウ) を開く	V01-00
24		Monitor Stop ウィンドウ	V01-00
25		リスト モニタリング停止対象の HVM を表示	V01-00
26		OK ボタン リスト表示した HVM のモニタリングを停止し 本ウィンドウを閉じる	V01-00
27		Cancel ボタン リスト表示した HVM のモニタリングの停止を取り止め 本ウィンドウを閉じる	V01-00
28		Graph Viewer フレーム 本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	V01-00
29		Realtime ボタン 【1つの HVM にチェックをついている場合】 CPU Realtime Viewer ウィンドウを開く 【複数の HVM にチェックをついている場合】 CPU Realtime Viewer [ Multi ] ウィンドウを開く	V02-00
30		History ボタン CPU History Viewer ウィンドウを開く	V02-00
31		Use Backup ボタン サブウインドウ (フォルダの参照ウィンドウ) を開く	V01-00
32	フォルダの参照ウィンドウ		V01-00
33		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V01-00
34	Set Interval ウィンドウ		V01-00
35		リスト サンプリング間隔指定対象の HVM を表示	V01-00
36		Interval (1-300) テキストボックス サンプリング間隔を入力 (単位:秒) デフォルト設定は 10 秒	V01-00
37		OK ボタン サンプリング間隔を入力値に設定し、本ウィンドウを閉じる	V01-00
38		Cancel ボタン サンプリング間隔を設定せず、本ウィンドウを閉じる	V01-00
39	Monitor Information ウィンドウ		V01-00
40		HVM Information フレーム HVM ID と HVM IP アドレスを表示	V01-00
41		Monitor Information フレーム Status、Logging Start Time および Logging Last Update を表示	V01-00
42		Last Error Message テキストボックス 最新のエラーメッセージを表示	V01-00
43		Refresh ボタン Monitor Information フレーム内の表示を更新	V01-00
44		Close ボタン 本ウィンドウを閉じる	V01-00

45	CPU Realtime Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-00
46	メニューリスト (Graph Style)		V01-00
47	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V01-00
48	Line	折れ線グラフで表示	V01-00
49	Bar	棒グラフで表示	V01-01
50	メニューリスト (Graph Size)		V01-00
51	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V01-00
52	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V01-00
53	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1行 1LPAR ずつ表示	V01-00
54	メニューリスト (Legend)		V01-00
55	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V01-00
56	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00
57	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
58	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示 (デフォルト)	V01-00
59	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	V01-01
60	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	V02-03
61	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
62	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
63	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-00
64	メニューリスト (Refresh Interval)		V01-00
65	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	V01-00
66	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする (デフォルト)	V01-00
67	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	V01-00
68	HVM Information フレーム		V01-00
69	HVM ID	HVM ID を表示	V01-00
70	HVM IP	HVM IP アドレスを表示	V01-00
71	I/O View フレーム		V02-00
72	NIC ボタン	NIC Realtime Viewer ウィンドウを開く	V02-00
73	HBA ボタン	HBA Realtime Viewer ウィンドウを開く	V03-00/A
74	Physical CPU Summary グラフ		V01-00
75	メニューリスト (Graph Style)		V01-01
76	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V01-00
77	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V01-00
78	Bar	棒グラフで表示	V01-01
79	メニューリスト (Usage Rate)		V02-02
80	System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト)	V02-02
81	Resource Base (Graph Style が Bar の場合のみ)	CPU リソース基準で表示	V02-02
82	メニューリスト (Legend)		V01-00
83	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V01-00
84	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00

85	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合、メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
86	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
87	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-01
88	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
89	100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V01-01
90	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V01-01
91	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V01-01
92	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V01-01
93	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が CPU 時	V02-03
94	256	グラフの表示領域を 256 に変更する	V02-03
95	128	グラフの表示領域を 128 に変更する	V02-03
96	64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
97	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
98	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
99	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
100	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
101	メニューリスト (LPAR Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに LPAR Sort が加わる	V01-01
102	OFF	ソートしないでグラフ表示	V01-01
103	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	V02-02
104	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
105	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
106	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
107	ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V01-01
108	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
109	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
110	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
111	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
112	Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	V02-02
113	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
114	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
115	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
116	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	V01-01
117	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V01-01
118	OFF	数値表示を無効にする	V01-01
119	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00
120	コンテキストメニュー		V01-00
121	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V01-00
122	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V01-00
123	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V01-00

124	Each CPU	Each CPU Realtime Viewer[HVM_ID : HVM IP] ウィンドウの表示 条件 1、4 を満たす場合、コンテキストメニューに Each CPU が加わる (条件 1、4 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V02-02
125	View Snap Graph	サブウィンドウ(CPU Realtime Viewer ウィンドウ)を表示	V02-03
126	Each CPU Realtime Viewer ウィンドウ		V02-02
127	メニューリスト (Legend)		V02-02
128	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-02
129	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-02
130	メニューリスト (Scale)		V02-02
131	100	グラフの表示領域を 100 に変更する(デフォルト)	V02-02
132	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-02
133	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-02
134	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-02
135	メニューリスト (Sort)		V02-02
136	OFF	ソートしないでグラフ表示(デフォルト)	V02-02
137	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	V02-02
138	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
139	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
140	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
141	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
142	ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V02-02
143	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	V02-02
144	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
145	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
146	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
147	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
148	Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	V02-02
149	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
150	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
151	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02
152	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-02

153		メニュー リスト (Value)		V02-02
154		ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V02-02
155		OFF	数値表示を無効にする	V02-02
156		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-02
157		コンテキストメニュー		V02-02
158		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-02
159		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for Each CPU)を表示	V02-02
160		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for Each CPU)を表示	V02-02
161		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
162		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	V02-02
163		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
164		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	V02-02
165		色の設定ウインドウ		V02-02
166		[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		V02-02
167		LPAR Select フレーム (メニュー リストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニュー リストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	V01-01
168		ALL チェックボックス	■メニュー リストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニュー リストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	V01-01
169		LPAR チェックボックス nn (nn=01~60) (メニュー リストの Data Change で Normal が選択されている場合) /Group チェックボックス nn (nn=00~15) (メニュー リストの Data Change で Group が選択されている場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	V01-01

170	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		V01-00
171	メニューリスト (Graph Style)		V01-01
172	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V01-00
173	Line	折れ線グラフで表示	V01-00
174	Bar	棒グラフで表示	V02-02
175	メニューリスト (Graph Size)		V01-00
176	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V01-00
177	Fixed Size	固定サイズで表示	V01-00
178	Window Width	グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	V01-00
179	メニューリスト (Usage Rate)		V01-01
180	Resource Base	CPU リソース基準で表示 (デフォルト)	V02-02
181	System Base	全物理 CPU 基準で表示	V01-00
182	Service Rate Base	サービス率基準で表示	V01-00
183	メニューリスト (Legend)		V01-00
184	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V01-00
185	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00
186	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
187	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
188	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-00
189	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
190	100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-02
191	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-02
192	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-02
193	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-02
194	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が CPU 時	V02-03
195	64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
196	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
197	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
198	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
199	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
200	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	V02-02
201	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	V02-02
202	OFF	数値表示を無効にする	V02-02
203	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00
204	コンテキストメニュー		V01-00
205	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V01-00
206	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V01-00
207	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V01-00
208	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
209	View Snap Graph	サブウインドウ (CPU Realtime Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03
210	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	V02-02
211	色の設定ウィンドウ		V02-02
	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		V02-02

212	CPU Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ	V02-03
213	メニューリスト(Graph Style)	V02-03
214	Stack 積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
215	Line 折れ線グラフで表示	V02-03
216	メニューリスト(Graph Size)	V02-03
217	Auto Size Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V02-03
218	Fixed Size Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V02-03
219	Window Width Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1行 1LPAR ずつ表示	V02-03
220	メニューリスト(Legend)	V02-03
221	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
222	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
223	メニューリスト (Data Change) 条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V02-03
224	Normal (Rate) LPAR ごとにグラフ表示(デフォルト)	V02-03
225	Group (Rate) プロセッサグループごとにグラフ表示	V02-03
226	Normal (Core/Thread) LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	V02-03
227	メニューリスト(Insuff) 条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V02-03
228	ON CPU 不足率を表示	V02-03
229	OFF CPU 不足率を非表示	V02-03
230	HVM Information フレーム	V02-03
231	HVM ID HVM ID を表示	V02-03
232	HVM IP HVM IP アドレスを表示	V02-03
233	I/O View フレーム	V02-03
234	NIC ボタン NIC Realtime Snap Viewer ウィンドウを開く	V02-03
235	HBA ボタン HBA Realtime Snap Viewer ウィンドウを開く	V03-00/A
236	Physical CPU Summary グラフ	V02-03
237	メニューリスト(Graph Style)	V02-03
238	Stack 積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
239	Line LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V02-03
240	メニューリスト(Usage Rate)	V02-03
241	System Base 全物理 CPU 基準で表示(デフォルト)	V02-03
242	メニューリスト(Legend)	V02-03
243	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
244	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
245	メニューリスト(Insuff) 条件 1、3 を満たす場合、メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V02-03
246	ON CPU 不足率を表示	V02-03
247	OFF CPU 不足率を非表示	V02-03
248	メニューリスト(Scale) メニューリスト(Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
249	100 グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
250	50 グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
251	20 グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
252	10 グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03

253	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Data Change) が CPU 時	V02-03
254		256	グラフの表示領域を 256 に変更する	V02-03
255		128	グラフの表示領域を 128 に変更する	V02-03
256		64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
257		32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
258		16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
259		8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
260		4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
261		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
262		コンテキストメニュー		V02-03
263	コンテキストメニュー	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
264		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
265		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
266		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (CPU Realtime Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03
267		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
268		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	V02-03
269	色の設定ウィンドウ			V02-03
270	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]			V02-03
271	LPAR Select フレーム (メニュー リストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニュー リストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択		V02-03
272	ALL チェックボックス	■メニュー リストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニュー リストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す		V02-03
273	LPAR チェックボックス nn (nn=01~60) (メニュー リストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (nn=00~15) (メニュー リストの Data Change が Group の場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない		V02-03

274	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ	V02-03
275	メニューリスト(Graph Style)	V02-03
276	Stack 積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
277	Line 折れ線グラフで表示	V02-03
278	メニューリスト(Graph Size)	V02-03
279	Auto Size ウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V02-03
280	Fixed Size 固定サイズで表示	V02-03
281	Window Width グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	V02-03
282	メニューリスト(Usage Rate)	V02-03
283	Resource Base CPU リソース基準で表示(デフォルト)	V02-03
284	System Base 全物理 CPU 基準で表示	V02-03
285	Service Rate Base サービス率基準で表示	V02-03
286	メニューリスト(Legend)	V02-03
287	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
288	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
289	メニューリスト(Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)
290	ON CPU 不足率を表示	V02-03
291	OFF CPU 不足率を非表示	V02-03
292	メニューリスト(Scale)	メニューリスト(Data Change)が Normal、Group 時
293	100 グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
294	50 グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
295	20 グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
296	10 グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03
297	メニューリスト(Scale)	メニューリスト(Data Change)が CPU 時
298	64 グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
299	32 グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
300	16 グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
301	8 グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
302	4 グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
303	グラフ 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
304	コンテキストメニュー	V02-03
305	Copy クリップボードにグラフをコピー	V02-03
306	View Max/Ave サブウィンドウ(View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ)を表示	V02-03
307	View Raw Data サブウィンドウ(View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ)を表示	V02-03
308	View Bar Graph ※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ(CPU Realtime Viewer ウィンドウ)を表示	V02-03
309	Reset Color レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
310	レジェンド 色の設定ウィンドウ	V02-03
311	色の設定ウィンドウ	V02-03
312	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03

313	NIC Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-00
314	メニュー リスト (Graph Style)		V02-00
315	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V02-00
316	Line	折れ線グラフで表示	V02-00
317	Bar	棒グラフで表示	V02-00
318	メニュー リスト (Graph Size)		V02-00
319	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-00
320	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V02-00
321	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	V02-00
322	メニュー リスト (Graph Data)		V02-00
323	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	V02-00
324	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-00
325	メニュー リスト (Legend)		V02-00
326	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-00
327	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00
328	メニュー リスト (Usage)		V02-00
329	Usage (Mbps)	NIC の使用量を表示 (デフォルト)	V02-00
330	Usage Rate (%)	NIC の使用率を表示	V02-00
331	メニュー リスト (Refresh Interval)		V02-00
332	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	V02-00
333	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする (デフォルト)	V02-00
334	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	V02-00
335	Physical NIC Summary グラフ		V02-00
336	メニュー リスト (Graph Style)		V02-00
337	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V02-00
338	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V02-00
339	Bar	棒グラフで表示	V02-00
340	メニュー リスト (Legend)		V02-00
341	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-00
342	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00
343	メニュー リスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニュー リストに Value が加わる	V02-00
344	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	V02-00
345	OFF	数値表示を無効にする	V02-00
346	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V02-03
347	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V02-00
348	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-00
349	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
350	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
351	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
352	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-00
353	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
354	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
355	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03

356		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-00
357		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
358		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
359		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
360		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V02-03
361		100 %	グラフの表示領域を 100 % に変更する	V02-00
362		50 %	グラフの表示領域を 50 % に変更する	V02-00
363		20 %	グラフの表示領域を 20 % に変更する	V02-00
364		10 %	グラフの表示領域を 10 % に変更する	V02-00
365		メニューリスト (NIC Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに NIC Sort が加わる	V02-00
366		OFF	ソートしないでグラフ表示	V02-00
367		ON	NIC 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V02-00
368		Top 10	NIC 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	V02-00
369		メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	V02-00
370		Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V02-00
371		Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line または Bar の場合 Port 基準で表示)	V02-00
372		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-00
373		コンテキストメニュー		V02-00
374		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-00
375		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウインドウ) を表示	V02-00
376		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウインドウ) を表示	V02-00
377		View Snap Data	サブウインドウ (View Snap Data for Physical NIC Summary ウインドウ) を表示	V02-00
378		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
379		NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V02-00

	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p>	V02-00
380	NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	<p>【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V02-00
382	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
383	メニューリスト (Graph Style)		
384	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V02-00
385	Line	折れ線グラフで表示	V02-00
386	Bar	棒グラフで表示	V02-00
387	メニューリスト (Graph Size)		
388	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-00
389	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	V02-00
390	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	V02-00
391	メニューリスト (Graph Data)		
392	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	V02-00
393	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-00
394	メニューリスト (Legend)		
395	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-00
396	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00
397	メニューリスト (Scale)		
398	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V02-00
399	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-00
400	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
401	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
402	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
403	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-00
404	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
405	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
406	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
407	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-00
408	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
409	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
410	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03

411	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage)	メニュー リスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V02-03
412		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-00
413		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V02-00
414		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V02-00
415		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V02-00
416		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V02-00
417		コンテキストメニュー		V02-00
418		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-00
419		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V02-00
420		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V02-00
421		View Snap Data	サブウインドウ(View Snap Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V02-00
422		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02

423	NIC Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-03
424	メニューリスト(Graph Style)		V02-03
425	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
426	Line	折れ線グラフで表示	V02-03
427	メニューリスト(Graph Size)		V02-03
428	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V02-03
429	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V02-03
430	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V02-03
431	メニューリスト(Graph Data)		V02-03
432	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	V02-03
433	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-03
434	メニューリスト(Legend)		V02-03
435	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
436	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
437	メニューリスト(Usage)		V02-03
438	Usage (Mbps)	NIC の使用量を表示(デフォルト)	V02-03
439	Usage Rate (%)	NIC の使用率を表示	V02-03
440	Physical NIC Summary グラフ		V02-03
441	メニューリスト(Graph Style)		V02-03
442	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
443	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V02-03
444	メニューリスト(Legend)		V02-03
445	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
446	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
447	メニューリスト(Scale)		V02-03
448	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
449	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-03
450	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
451	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
452	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
453	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-03
454	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
455	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
456	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
457	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-03
458	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
459	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
460	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
461	メニューリスト(Scale)		V02-03
462	100 %	グラフの表示領域を 100 %に変更する	V02-03
463	50 %	グラフの表示領域を 50 %に変更する	V02-03
464	20 %	グラフの表示領域を 20 %に変更する	V02-03
465	10 %	グラフの表示領域を 10 %に変更する	V02-03

466	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
467	コンテキストメニュー		V02-03
468	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
469	View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ)を表示	V02-03
470	View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ)を表示	V02-03
471	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ(NIC History Bar Viewer ウィンドウ)を表示	V02-03
472	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
473	NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V02-03
474	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す  ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	V02-03
475	NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	V02-03
476	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
477	メニューリスト(Graph Style)		
478	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-03
479	Line	折れ線グラフで表示	V02-03
480	メニューリスト(Graph Size)		
481	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-03
482	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	V02-03
483	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	V02-03
484	メニューリスト(Graph Data)		
485	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	V02-03
486	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-03

487	メニューリスト (Legend)		V02-03
488	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)		V02-03
489	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする		V02-03
490	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時		V02-03
491	Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)		V02-03
492	10000 Mbps グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する		V02-03
493	7500 Mbps グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する		V02-03
494	5000 Mbps グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する		V02-03
495	2500 Mbps グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する		V02-03
496	1000 Mbps グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する		V02-03
497	750 Mbps グラフの表示領域を 750Mbps に変更する		V02-03
498	500 Mbps グラフの表示領域を 500Mbps に変更する		V02-03
499	250 Mbps グラフの表示領域を 250Mbps に変更する		V02-03
500	100 Mbps グラフの表示領域を 100Mbps に変更する		V02-03
501	75 Mbps グラフの表示領域を 75Mbps に変更する		V02-03
502	50 Mbps グラフの表示領域を 50Mbps に変更する		V02-03
503	25 Mbps グラフの表示領域を 25Mbps に変更する		V02-03
504	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage Rate (%)) 時		V02-03
505	Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)		V02-03
506	100 % グラフの表示領域を 100%に変更する		V02-03
507	50 % グラフの表示領域を 50%に変更する		V02-03
508	20 % グラフの表示領域を 20%に変更する		V02-03
509	10 % グラフの表示領域を 10%に変更する		V02-03
510	コンテキストメニュー		V02-03
511	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
512	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V02-03
513	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V02-03
514	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (NIC History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03

515	HBA Realtime Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V03-00/A
516	メニューリスト (Graph Style)		V03-00/A
517	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
518	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
519	Bar	棒グラフで表示	V03-00/A
520	メニューリスト (Graph Size)		V03-00/A
521	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V03-00/A
522	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
523	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPARずつ表示	V03-00/A
524	メニューリスト (Graph Data)		V03-00/A
525	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	V03-00/A
526	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
527	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
528	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
529	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
530	メニューリスト (Usage)		V03-00/A
531	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示 (デフォルト)	V03-00/A
532	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	V03-00/A
533	メニューリスト (Refresh Interval)		V03-00/A
534	1 sec	グラフ更新を1秒にする	V03-00/A
535	5 sec	グラフ更新を5秒にする (デフォルト)	V03-00/A
536	10 sec	グラフ更新を10秒にする	V03-00/A
537	Physical HBA Summary グラフ		V03-00/A
538	メニューリスト (Graph Style)		V03-00/A
539	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
540	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V03-00/A
541	Bar	棒グラフで表示	V03-00/A
542	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
543	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
544	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
545	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	V03-00/A
546	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
547	OFF	数値表示を無効にする	V03-00/A
548	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
549	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V03-00/A
550	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
551	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
552	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
553	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
554	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
555	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
556	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
557	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A

558		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
559		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
560		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
561		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
562		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V03-00/A
563		100 %	グラフの表示領域を 100 % に変更する	V03-00/A
564		50 %	グラフの表示領域を 50 % に変更する	V03-00/A
565		20 %	グラフの表示領域を 20 % に変更する	V03-00/A
566		10 %	グラフの表示領域を 10 % に変更する	V03-00/A
567		メニューリスト (HBA Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに HBA Sort が加わる	V03-00/A
568		OFF	ソートしないでグラフ表示	V03-00/A
569		ON	HBA 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V03-00/A
570		Top 10	HBA 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	V03-00/A
571		メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	V03-00/A
572		Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V03-00/A
573		Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line または Bar の場合 Port 基準で表示)	V03-00/A
574		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V03-00/A
575		コンテキストメニュー		V03-00/A
576		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
577		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	V03-00/A
578		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	V03-00/A
579		View Snap Data	サブウインドウ (View Snap Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	V03-00/A
580		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
581		HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V03-00/A

	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す  ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	V03-00/A
582	HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	V03-00/A
583	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
584	メニューリスト (Graph Style)		
585	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
586	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
587	Bar	棒グラフで表示	V03-00/A
588	メニューリスト (Graph Size)		
589	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V03-00/A
590	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
591	Window Width	Physical HBA Summary グラフと同じサイズで表示	V03-00/A
592	メニューリスト (Graph Data)		
593	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	V03-00/A
594	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
595	メニューリスト (Legend)		
596	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
597	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
598	メニューリスト (Scale)		
599	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V03-00/A
600	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
601	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
602	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
603	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
604	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
605	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
606	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
607	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
608	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
609	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
610	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
611	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
612			

613	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage)	メニュー リスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V03-00/A
614		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
615		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V03-00/A
616		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V03-00/A
617		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V03-00/A
618		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V03-00/A
619		コンテキストメニュー		V03-00/A
620	コンテキストメニュー	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
621		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
622		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
623		View Snap Data	サブウインドウ (View Snap Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
624		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A

625	HBA Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V03-00/A
626	メニュー リスト (Graph Style)		V03-00/A
627	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
628	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
629	メニュー リスト (Graph Size)		V03-00/A
630	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V03-00/A
631	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
632	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V03-00/A
633	メニュー リスト (Graph Data)		V03-00/A
634	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	V03-00/A
635	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
636	メニュー リスト (Legend)		V03-00/A
637	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
638	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
639	メニュー リスト (Usage)		V03-00/A
640	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示 (デフォルト)	V03-00/A
641	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	V03-00/A
642	Physical HBA Summary グラフ		V03-00/A
643	メニュー リスト (Graph Style)		V03-00/A
644	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
645	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V03-00/A
646	メニュー リスト (Legend)		V03-00/A
647	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
648	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
649	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
650	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V03-00/A
651	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
652	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
653	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
654	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
655	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
656	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
657	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
658	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
659	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
660	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
661	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
662	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
663	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V03-00/A
664	100 %	グラフの表示領域を 100 % に変更する	V03-00/A
665	50 %	グラフの表示領域を 50 % に変更する	V03-00/A
666	20 %	グラフの表示領域を 20 % に変更する	V03-00/A
667	10 %	グラフの表示領域を 10 % に変更する	V03-00/A

668	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V03-00/A
669	コンテキストメニュー		
670	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
671	View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウィンドウ)を表示	V03-00/A
672	View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for Physical HBA Summary ウィンドウ)を表示	V03-00/A
673	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ(HBA History Bar Viewer ウィンドウ)を表示	V03-00/A
674	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
675	HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V03-00/A
676	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す  ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	V03-00/A
677	HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	V03-00/A
678	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
679	メニューリスト(Graph Style)		
680	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V03-00/A
681	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
682	メニューリスト(Graph Size)		
683	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V03-00/A
684	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
685	Window Width	Physical HBA Summary グラフと同じサイズで表示	V03-00/A
686	メニューリスト(Graph Data)		
687	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	V03-00/A
688	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A

689	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
690	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)		V03-00/A
691	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする		V03-00/A
692	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時		V03-00/A
693	Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)		V03-00/A
694	10000 Mbps グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する		V03-00/A
695	7500 Mbps グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する		V03-00/A
696	5000 Mbps グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する		V03-00/A
697	2500 Mbps グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する		V03-00/A
698	1000 Mbps グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する		V03-00/A
699	750 Mbps グラフの表示領域を 750Mbps に変更する		V03-00/A
700	500 Mbps グラフの表示領域を 500Mbps に変更する		V03-00/A
701	250 Mbps グラフの表示領域を 250Mbps に変更する		V03-00/A
702	100 Mbps グラフの表示領域を 100Mbps に変更する		V03-00/A
703	75 Mbps グラフの表示領域を 75Mbps に変更する		V03-00/A
704	50 Mbps グラフの表示領域を 50Mbps に変更する		V03-00/A
705	25 Mbps グラフの表示領域を 25Mbps に変更する		V03-00/A
706	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage Rate (%)) 時		V03-00/A
707	Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)		V03-00/A
708	100 % グラフの表示領域を 100%に変更する		V03-00/A
709	50 % グラフの表示領域を 50%に変更する		V03-00/A
710	20 % グラフの表示領域を 20%に変更する		V03-00/A
711	10 % グラフの表示領域を 10%に変更する		V03-00/A
712	コンテキストメニュー		V03-00/A
713	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
714	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
715	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
716	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (HBA History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V03-00/A

717	CPU History Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V01-00
718	メニューリスト (File)		V01-01
719	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	V01-00
720	メニューリスト (Graph Style)		V01-01
721	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	V01-00
722	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V01-00
723	メニューリスト (Graph Size)		V01-00
724	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V01-00
725	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V01-00
726	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	V01-00
727	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
728	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示 (デフォルト)	V01-00
729	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	V01-01
730	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	V02-03
731	メニューリスト (Legend)		V01-00
732	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V01-00
733	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00
734	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
735	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
736	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-00
737	HVM Information フレーム		V01-00
738	HVM ID	HVM ID を表示	V01-00
739	HVM IP	HVM IP を表示	V01-00
740	I/O View フレーム		V02-00
741	NIC ボタン	NIC History Viewer ウィンドウを開く	V02-00
742	HBA ボタン	HBA History Viewer ウィンドウを開く	V03-00/A
743	Scroll Zoom フレーム		V01-00
744	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	V01-00
745	History Setting フレーム		V01-00
746	Specific ラジオボタン	Specific: コンボボックスを入力可能にする (デフォルト)	V01-00
747	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	V01-01
748	Span ラジオボタン	Span: コンボボックスを入力可能にする	V01-00
749	Span コンボボックス	表示する期間を指定	V01-00
750	Graph View Type フレーム		V01-00
751	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示 (1 日間まで表示可能)	V01-00
752	5Minutes ラジオボタン	5 分平均データで表示 (31 日間まで表示可能)	V01-00
753	1Hour ラジオボタン	1 時間平均データで表示 (デフォルト)	V01-00
754	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	V01-00
755	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	V01-00

756	Physical CPU Summary グラフ	V01-00
757	メニューリスト(Graph Style)	V01-01
758	Stack 積み上げグラフで表示(デフォルト)	V01-00
759	Line LPAR ごとに折れ線グラフで表示	V01-00
760	メニューリスト(Usage Rate)	V02-02
761	System Base 全物理 CPU 基準で表示	V02-02
762	メニューリスト(Legend)	V01-00
763	ON グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V01-00
764	OFF グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00
765	メニューリスト(Insuff) 条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
766	ON CPU 不足率を表示	V01-00
767	OFF CPU 不足率を非表示	V01-00
768	メニューリスト(Scale) メニューリスト(Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
769	100 グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
770	50 グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
771	20 グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
772	10 グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03
773	メニューリスト(Scale) メニューリスト(Data Change) が CPU 時	V02-03
774	256 グラフの表示領域を 256 に変更する	V02-03
775	128 グラフの表示領域を 128 に変更する	V02-03
776	64 グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
777	32 グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
778	16 グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
779	8 グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
780	4 グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
781	グラフ 【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00
782	コンテキストメニュー	V01-00
783	Copy クリップボードにグラフをコピー	V01-00
784	View Max/Ave サブウインドウ(View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V01-00
785	View Raw Data サブウインドウ(View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V01-00
786	Reset Color レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
787	View Bar Graph ※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ(CPU History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03
788	レジェンド 色の設定ウインドウの表示	V02-02
789	色の設定ウインドウ	V02-02
790	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-02

791	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	V01-01
792	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す</p>	V01-01
793	LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Group の場合))	<p>【チェックあり】 グラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V01-01
794	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		
795	メニューリスト (Graph Style)		
796	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V01-00
797	Line	折れ線グラフで表示	V01-00
798	メニューリスト (Graph Size)		
799	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V01-00
800	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V01-00
801	Window Width	Physical CPU Summary グラフと同じサイズで表示	V01-00
802	メニューリスト (Usage Rate)		
803	Resource Base	CPU リソース基準で表示(デフォルト)	V02-02
804	System Base	全物理 CPU 基準で表示	V01-00
805	Service Rate Base	サービス率基準で表示	V01-00
806	メニューリスト (Legend)		
807	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V01-00
808	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00

809	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
810	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
811	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-00
812	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
813	100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
814	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
815	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
816	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03
817	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が CPU 時	V02-03
818	64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
819	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
820	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
821	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
822	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
823	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00
824	コンテキストメニュー		V01-00
825	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V01-00
826	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V01-00
827	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V01-00
828	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (CPU History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03
829	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
830	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	V02-02
831	色の設定ウィンドウ		V02-02
832	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		V02-02

833	CPU History Bar Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-03
834	メニューリスト (Graph Style)		V02-03
835	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V02-03
836	メニューリスト (Graph Size)		V02-03
837	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-03
838	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V02-03
839	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	V02-03
840	メニューリスト (Data Change)		V02-03
841	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示 (デフォルト)	V02-03
842	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	V02-03
843	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	V02-03
844	メニューリスト (Legend)		V02-03
845	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
846	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
847	メニューリスト (Insuff)		V02-03
848	ON	CPU 不足率を表示	V02-03
849	OFF	CPU 不足率を非表示	V02-03
850	HVM Information フレーム		V02-03
851	HVM ID	HVM ID を表示	V02-03
852	HVM IP	HVM IP を表示	V02-03
853	Operation フレーム		V02-03
854	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	V02-03
855	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	V02-03
856	スクロールバー	表示したい時間を選択する	V02-03
857	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	V02-03
858	Physical CPU Summary グラフ		V02-03
859	メニューリスト (Graph Style)		V02-03
860	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V02-03
861	メニューリスト (Usage Rate)		V02-03
862	System Base	全物理 CPU 基準で表示	V02-03
863	Resource Base	CPU リソース基準で表示	V02-03
864	メニューリスト (Legend)		V02-03
865	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
866	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
867	メニューリスト (Insuff)		V02-03
868	ON	CPU 不足率を表示	V02-03
869	OFF	CPU 不足率を非表示	V02-03
870	メニューリスト (Scale)		V02-03
871	100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
872	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
873	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
874	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03

875	メニュー	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Core 時	V02-03
876		256	グラフの表示領域を 256 に変更する	V02-03
877		128	グラフの表示領域を 128 に変更する	V02-03
878		64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
879		32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
880		16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
881		8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
882		4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
883	メニュー	メニューリスト (Sort)	メニューリスト (Sort)	V02-03
884		OFF	ソートしないでグラフ表示 (デフォルト)	V02-03
885		All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	V02-03
886		80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
887		40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
888		20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
889		10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
890		ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V02-03
891		All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	V02-03
892		80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
893		40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
894		20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
895		10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
896		Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	V02-03
897		80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
898		40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
899		20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
900		10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	V02-03
901	メニュー	メニューリスト (Value)	メニューリスト (Value)	V02-03
902		ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
903		OFF	数値表示を無効にする	V02-03
904	グラフ		【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
905	コンテキストメニュー		コンテキストメニュー	V02-03
906		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
907		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
908		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
909		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
910		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	V02-03
911	色の設定ウィンドウ		色の設定ウィンドウ	V02-03
912	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03

913	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	V02-03
914	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す</p>	V02-03
915	LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Group の場合))	<p>【チェックあり】 グラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V02-03
916	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		
917	メニューリスト (Graph Style)		
918	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V02-03
919	メニューリスト (Graph Size)		
920	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-03
921	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	V02-03
922	Window Width	Physical CPU Summary グラフと同じサイズで表示	V02-03
923	メニューリスト (Usage Rate)		
924	Resource Base	CPU リソース基準で表示 (デフォルト)	V02-03
925	System Base	全物理 CPU 基準で表示	V02-03
926	Service Rate Base	サービス率基準で表示	V02-03
927	メニューリスト (Legend)		
928	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
929	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
930	メニューリスト (Insuff)		
931	ON	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V02-03
932	OFF	CPU 不足率を表示	V02-03

933	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Data Change) が Normal、Group 時	V02-03
934		100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V02-03
935		50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V02-03
936		20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V02-03
937		10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V02-03
938		メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Data Change) が Core 時	V02-03
939		64	グラフの表示領域を 64 に変更する	V02-03
940		32	グラフの表示領域を 32 に変更する	V02-03
941		16	グラフの表示領域を 16 に変更する	V02-03
942		8	グラフの表示領域を 8 に変更する	V02-03
943		4	グラフの表示領域を 4 に変更する	V02-03
944		メニュー リスト (Value)		V02-03
945		ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
946		OFF	数値表示を無効にする	V02-03
947		グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
948	コンテキストメニュー	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
949		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V02-03
950		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	V02-03
951		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
952		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	V02-03
953		色の設定 ウィンドウ		V02-03
954		[本 ウ イ ン ド ウ は Wi nd ow s の 標準 機能 に 準 拠]		V02-03
955				V02-03

956	NIC History Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-00
957	メニューリスト(File)		V02-00
958	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	V02-00
959	メニューリスト(Graph Style)		V02-00
960	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-00
961	Line	折れ線グラフで表示	V02-00
962	メニューリスト(Graph Size)		V02-00
963	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V02-00
964	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V02-00
965	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V02-00
966	メニューリスト(Graph Data)		V02-00
967	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	V02-00
968	LPAR	LPAR ごとに表示(デフォルト)	V02-00
969	メニューリスト(Legend)		V02-00
970	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-00
971	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00
972	メニューリスト(Usage)		V02-00
973	Usage (Mbps)	NIC の使用量を表示(デフォルト)	V02-00
974	Usage Rate (%)	NIC の使用率を表示	V02-00
975	HVM Information フレーム		V02-00
976	HVM ID	HVM ID を表示	V02-00
977	HVM IP	HVM IP を表示	V02-00
978	Scroll Zoom フレーム		V02-00
979	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	V02-00
980	History Setting フレーム		V02-00
981	Specific ラジオボタン	Specific:コンボボックスを入力可能にする(デフォルト)	V02-00
982	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	V02-00
983	Span ラジオボタン	Span:コンボボックスを入力可能にする	V02-00
984	Span コンボボックス	表示する期間を指定	V02-00
985	Graph View Type フレーム		V02-00
986	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示(1日間まで表示可能)	V02-00
987	5Minutes ラジオボタン	5分平均データで表示(31日間まで表示可能)	V02-00
988	1Hour ラジオボタン	1時間平均データで表示(デフォルト)	V02-00
989	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	V02-00
990	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	V02-00
991	Physical NIC Summary グラフ		V02-00
992	メニューリスト(Graph Style)		V02-00
993	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-00
994	Line	NIC Port ごとに折れ線グラフで表示	V02-00
995	メニューリスト(Legend)		V02-00
996	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-00
997	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00

998	メニュー リスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニュー リストに Usage Rate が加わる	V02-00
999	Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V02-00
1000	Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示 (メニュー リスト (Graph Style) が Line の場合に Port 基準で表示)	V02-00
1001	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V02-03
1002	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V02-03
1003	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-03
1004	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
1005	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
1006	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
1007	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-03
1008	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
1009	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
1010	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
1011	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-03
1012	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
1013	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
1014	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
1015	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V02-03
1016	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V02-03
1017	100 %	グラフの表示領域を 100% に変更する	V02-03
1018	50 %	グラフの表示領域を 50% に変更する	V02-03
1019	20 %	グラフの表示領域を 20% に変更する	V02-03
1020	10 %	グラフの表示領域を 10% に変更する	V02-03
1021	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-00
1022	コンテキストメニュー		V02-00
1023	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-00
1024	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	V02-00
1025	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	V02-00
1026	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
1027	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (NIC History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V02-03
1028	NIC Port Select フレーム (メニュー リストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニュー リストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V02-00

	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p>	V02-00
1029	NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	<p>【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V02-00
1030	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
1031	メニューリスト(Graph Style)		
1032	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V02-00
1033	Line	折れ線グラフで表示	V02-00
1034	メニューリスト(Graph Size)		
1035	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V02-00
1036	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V02-00
1037	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V02-00
1038	メニューリスト(Graph Data)		
1039	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	V02-00
1040	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-00
1041	メニューリスト(Legend)		
1042	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-00
1043	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-00
1044	メニューリスト(Scale)		
1045	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1046	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-03
1047	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
1048	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
1049	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
1050	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-03
1051	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
1052	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
1053	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
1054	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-03
1055	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
1056	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
1057	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
1058			

1059	メニュー リスト(Scale)	メニュー リスト(Usage)	メニュー リスト(Usage) が Usage Rate(%) 時	V02-03
1060		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1061		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V02-03
1062		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V02-03
1063		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V02-03
1064		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V02-03
1065		グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-00
1066		コンテキストメニュー		V02-00
1067		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-00
1068		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V02-00
1069		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V02-00
1070		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-02
1071		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ(NIC History Bar Viewer ウィンドウ)を表示	V02-03

1072	NIC History Bar Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V02-03
1073	メニューリスト (Graph Style)		V02-03
1074	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V02-03
1075	メニューリスト (Graph Size)		V02-03
1076	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-03
1077	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V02-03
1078	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1 LPAR ずつ表示	V02-03
1079	メニューリスト (Graph Data)		V02-03
1080	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	V02-03
1081	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-03
1082	メニューリスト (Legend)		V02-03
1083	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
1084	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
1085	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ、メニューリストに Usage Rate が加わる	V02-03
1086	Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V02-03
1087	Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line の場合に Port 基準で表示)	V02-03
1088	HVM Information フレーム		V02-03
1089	HVM ID	HVM ID を表示	V02-03
1090	HVM IP	HVM IP を表示	V02-03
1091	Operation フレーム		V02-03
1092	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	V02-03
1093	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	V02-03
1094	スクロールバー	表示したい時間を選択する	V02-03
1095	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	V02-03
1096	Physical NIC Summary グラフ		V02-03
1097	メニューリスト (Graph Style)		V02-03
1098	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V02-03
1099	メニューリスト (Legend)		V02-03
1100	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V02-03
1101	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03

1102	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Scale) メニューが Usage (Mbps) 時	V02-03
1103		Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1104		10000 Mbps グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-03
1105		7500 Mbps グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
1106		5000 Mbps グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
1107		2500 Mbps グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
1108		1000 Mbps グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-03
1109		750 Mbps グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
1110		500 Mbps グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
1111		250 Mbps グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
1112		100 Mbps グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-03
1113		75 Mbps グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
1114		50 Mbps グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
1115		25 Mbps グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
1116	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage Rate (%)) 時	V02-03
1117		Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1118		100 % グラフの表示領域を 100%に変更する	V02-03
1119		50 % グラフの表示領域を 50%に変更する	V02-03
1120		20 % グラフの表示領域を 20%に変更する	V02-03
1121		10 % グラフの表示領域を 10%に変更する	V02-03
1122	メニューリスト (Value)		V02-03
1123		ON 数値表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
1124		OFF 数値表示を無効にする	V02-03
1125	メニューリスト (NIC Sort)	メニューリスト (NIC Sort) Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに NIC Sort が加わる	V02-03
1126		OFF ソートしないでグラフ表示	V02-03
1127		ON NIC 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V02-03
1128		Top 10 NIC 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	V02-03
1129	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V02-03
1130			
1131	コンテキストメニュー	Copy クリップボードにグラフをコピー	V02-03
1132		View Max/Ave サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
1133		View Raw Data サブウインドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	V02-03
1134		Reset Color レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
1135		レジェンド 色の設定ウインドウの表示	V02-03
1136	色の設定ウインドウ		V02-03
1137		[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03

1138	NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合)  /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択  【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V02-03
1139	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p>	V02-03
1140	NIC Port チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合)  /LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	<p>【チェックあり】 グラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V02-03
1141	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
1142	メニューリスト (Graph Style)		
1143	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	V02-03
1144	メニューリスト (Graph Size)		
1145	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V02-03
1146	Fixed Size	Logical NIC グラフを固定サイズで表示	V02-03
1147	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	V02-03
1148	メニューリスト (Graph Data)		
1149	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	V02-03
1150	LPAR	LPAR ごとに表示	V02-03
1151	メニューリスト (Legend)		
1152	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
1153	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V02-03
1154	メニューリスト (Value)		
1155	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V02-03
1156	OFF	数値表示を無効にする	V02-03

1157	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V02-03
1158		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1159		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V02-03
1160		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V02-03
1161		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V02-03
1162		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V02-03
1163		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V02-03
1164		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V02-03
1165		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V02-03
1166		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V02-03
1167		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V02-03
1168		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V02-03
1169		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V02-03
1170		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V02-03
1171	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage Rate(%))	メニュー リスト (Usage Rate(%)) 時	V02-03
1172		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V02-03
1173		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V02-03
1174		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V02-03
1175		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V02-03
1176		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V02-03
1177	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示		V02-03
1178	コンテキストメニュー	コンテキストメニュー		
1179		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V02-03
1180		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for NIC:xx Port:nn ウィンドウ)を表示	V02-03
1181		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for NIC:xx Port:nn ウィンドウ)を表示	V02-03
1182		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V02-03
1183		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	V02-03
1184		色の設定ウインドウ	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03
1185				V02-03

1186	HBA History Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V03-00/A
1187	メニューリスト(File)		V03-00/A
1188	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	V03-00/A
1189	メニューリスト(Graph Style)		V03-00/A
1190	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V03-00/A
1191	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
1192	メニューリスト(Graph Size)		V03-00/A
1193	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V03-00/A
1194	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
1195	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V03-00/A
1196	メニューリスト(Graph Data)		V03-00/A
1197	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	V03-00/A
1198	LPAR	LPAR ごとに表示(デフォルト)	V03-00/A
1199	メニューリスト(Legend)		V03-00/A
1200	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1201	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
1202	メニューリスト(Usage)		V03-00/A
1203	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示(デフォルト)	V03-00/A
1204	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	V03-00/A
1205	HVM Information フレーム		V03-00/A
1206	HVM ID	HVM ID を表示	V03-00/A
1207	HVM IP	HVM IP を表示	V03-00/A
1208	Scroll Zoom フレーム		V03-00/A
1209	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	V03-00/A
1210	History Setting フレーム		V03-00/A
1211	Specific ラジオボタン	Specific:コンボボックスを入力可能にする(デフォルト)	V03-00/A
1212	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	V03-00/A
1213	Span ラジオボタン	Span:コンボボックスを入力可能にする	V03-00/A
1214	Span コンボボックス	表示する期間を指定	V03-00/A
1215	Graph View Type フレーム		V03-00/A
1216	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示(1日間まで表示可能)	V03-00/A
1217	5Minutes ラジオボタン	5分平均データで表示(31日間まで表示可能)	V03-00/A
1218	1Hour ラジオボタン	1時間平均データで表示(デフォルト)	V03-00/A
1219	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	V03-00/A
1220	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	V03-00/A
1221	Physical HBA Summary グラフ		V03-00/A
1222	メニューリスト(Graph Style)		V03-00/A
1223	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V03-00/A
1224	Line	HBA Port ごとに折れ線グラフで表示	V03-00/A
1225	メニューリスト(Legend)		V03-00/A
1226	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1227	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A

1228	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	V03-00/A
1229	Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V03-00/A
1230	Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト(Graph Style)がLineの場合にPort基準で表示)	V03-00/A
1231	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
1232	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1233	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
1234	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
1235	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
1236	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
1237	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
1238	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
1239	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
1240	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
1241	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
1242	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
1243	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
1244	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
1245	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	V03-00/A
1246	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1247	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V03-00/A
1248	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V03-00/A
1249	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V03-00/A
1250	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V03-00/A
1251	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V03-00/A
1252	コンテキストメニュー		V03-00/A
1253	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
1254	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	V03-00/A
1255	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	V03-00/A
1256	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
1257	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (HBA History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V03-00/A

1258	HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合)  /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択  【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V03-00/A
1259	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す  ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	V03-00/A
1260	HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合)  /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	V03-00/A
1261	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		
1262	メニューリスト (Graph Style)		
1263	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V03-00/A
1264	Line	折れ線グラフで表示	V03-00/A
1265	メニューリスト (Graph Size)		
1266	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウインドウサイズを チェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V03-00/A
1267	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
1268	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の 横幅サイズに合わせ、1行1LPAR ずつ表示	V03-00/A
1269	メニューリスト (Graph Data)		
1270	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	V03-00/A
1271	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
1272	メニューリスト (Legend)		
1273	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1274	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A

1275	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
1276		Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V03-00/A
1277		10000 Mbps グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
1278		7500 Mbps グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
1279		5000 Mbps グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
1280		2500 Mbps グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
1281		1000 Mbps グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
1282		750 Mbps グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
1283		500 Mbps グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
1284		250 Mbps グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
1285		100 Mbps グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
1286		75 Mbps グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
1287		50 Mbps グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
1288		25 Mbps グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
1289	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage Rate(%) 時	V03-00/A
1290		Total グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	V03-00/A
1291		100 % グラフの表示領域を 100%に変更する	V03-00/A
1292		50 % グラフの表示領域を 50%に変更する	V03-00/A
1293		20 % グラフの表示領域を 20%に変更する	V03-00/A
1294		10 % グラフの表示領域を 10%に変更する	V03-00/A
1295	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V03-00/A
1296	コンテキストメニュー		V03-00/A
1297	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
1298	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
1299	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	V03-00/A
1300	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
1301	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (HBA History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	V03-00/A

1302	HBA History Bar Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		V03-00/A
1303	メニューリスト (Graph Style)		V03-00/A
1304	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
1305	メニューリスト (Graph Size)		V03-00/A
1306	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	V03-00/A
1307	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
1308	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1 LPAR ずつ表示	V03-00/A
1309	メニューリスト (Graph Data)		V03-00/A
1310	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	V03-00/A
1311	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
1312	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
1313	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
1314	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
1315	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ、メニューリストに Usage Rate が加わる	V03-00/A
1316	Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	V03-00/A
1317	Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line の場合に Port 基準で表示)	V03-00/A
1318	HVM Information フレーム		V03-00/A
1319	HVM ID	HVM ID を表示	V03-00/A
1320	HVM IP	HVM IP を表示	V03-00/A
1321	Operation フレーム		V03-00/A
1322	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	V03-00/A
1323	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	V03-00/A
1324	スクロールバー	表示したい時間を選択する	V03-00/A
1325	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	V03-00/A
1326	Physical HBA Summary グラフ		V03-00/A
1327	メニューリスト (Graph Style)		V03-00/A
1328	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	V03-00/A
1329	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
1330	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	V03-00/A
1331	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A

1332	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
1333		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1334		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
1335		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
1336		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
1337		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
1338		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
1339		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
1340		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
1341		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
1342		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
1343		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
1344		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
1345		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
1346	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage Rate(%)) 時	V03-00/A
1347		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1348		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V03-00/A
1349		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V03-00/A
1350		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V03-00/A
1351		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V03-00/A
1352	メニュー リスト (Value)	メニュー リスト (Value)		V03-00/A
1353		ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1354		OFF	数値表示を無効にする	V03-00/A
1355	メニュー リスト (HBA Sort)	メニュー リスト (HBA Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニュー リストに HBA Sort が加わる	V03-00/A
1356		OFF	ソートしないでグラフ表示	V03-00/A
1357		ON	HBA 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	V03-00/A
1358		Top 10	HBA 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	V03-00/A
1359	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示		V03-00/A
1360		コンテキストメニュー		V03-00/A
1361	コンテキストメニュー	Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
1362		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウィンドウ)を表示	V03-00/A
1363		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for Physical HBA Summary ウィンドウ)を表示	V03-00/A
1364		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
1365		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	V03-00/A
1366	色の設定ウインドウ	色の設定ウインドウ		V03-00/A
1367		[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		V03-00/A

1368	HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合)  /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択  【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	V03-00/A
1369	ALL チェックボックス	<p>■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す</p> <p>■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す</p>	V03-00/A
1370	HBA Port チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合)  /LPAR チェックボックス n (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	<p>【チェックあり】 グラフ表示</p> <p>【チェックなし】 グラフ表示しない</p>	V03-00/A
1371	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		V03-00/A
1372	メニューリスト (Graph Style)		V03-00/A
1373	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	V03-00/A
1374	メニューリスト (Graph Size)		V03-00/A
1375	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウインドウサイズを チェックし表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V03-00/A
1376	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	V03-00/A
1377	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の 横幅サイズに合わせ1行1LPARずつ表示	V03-00/A
1378	メニューリスト (Graph Data)		V03-00/A
1379	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	V03-00/A
1380	LPAR	LPAR ごとに表示	V03-00/A
1381	メニューリスト (Legend)		V03-00/A
1382	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1383	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V03-00/A
1384	メニューリスト (Value)		V03-00/A
1385	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V03-00/A
1386	OFF	数値表示を無効にする	V03-00/A

1387	メニュー リスト (Scale)	メニュー リスト (Usage)	メニュー リスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	V03-00/A
1388		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1389		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	V03-00/A
1390		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	V03-00/A
1391		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	V03-00/A
1392		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	V03-00/A
1393		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	V03-00/A
1394		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	V03-00/A
1395		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	V03-00/A
1396		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	V03-00/A
1397		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	V03-00/A
1398		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	V03-00/A
1399		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	V03-00/A
1400		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	V03-00/A
1401		メニュー リスト (Usage Rate%)	メニュー リスト (Usage Rate%) 時	V03-00/A
1402		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	V03-00/A
1403		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	V03-00/A
1404		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	V03-00/A
1405		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	V03-00/A
1406		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	V03-00/A
1407	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示		V03-00/A
1408	コンテキストメニュー	コンテキストメニュー		
1409		Copy	クリップボードにグラフをコピー	V03-00/A
1410		View Max/Ave	サブウインドウ(View Max/Ave Data for LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V03-00/A
1411		View Raw Data	サブウインドウ(View Raw Data for LPAR:nn ウィンドウ)を表示	V03-00/A
1412		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	V03-00/A
1413		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	V03-00/A
1414		色の設定ウインドウ		V03-00/A
1415	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]			V03-00/A

1416	Monitor Log Management ウィンドウ		V01-00
1417	HVM ツリービュー		V01-00
1418	Date Setting フレーム  (Export CSV タブ、BackUp Log タブ Clear Log タブを選択した場合のみ設定可能)		V01-00
1419	ALL ラジオボタン	すべての日付が対象	V01-00
1420	Specific ラジオボタン	Specific:コンボボックスを入力可能にする	V01-00
1421	Specific コンボボックス	指定した日付のみ対象	V01-00
1422	Span ラジオボタン	Span:コンボボックスを入力可能にする	V01-00
1423	Span コンボボックス	範囲指定した期間のみ対象	V01-00
1424	Operation フレーム (Log Setting タブ)		V01-00
1425	History Log Setting フレーム		V01-00
1426	テキストボックス	履歴情報ログ出力先フォルダを表示	V01-00
1427	Select ボタン	履歴情報ログ出力先フォルダを指定  サブウィンドウ(フォルダの参照ウィンドウ)を開く	V01-00
1428	フォルダの参照ウィンドウ		V01-00
1429	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		V01-00
1430	Enable Auto Clear チェックボックス	【チェックあり】 履歴情報ログ Interval ログの自動削除機能を有効にする  【チェックなし】 履歴情報ログ Interval ログの自動削除機能を無効にする	V01-00
1431	Date keep Days テキストボックス	履歴情報ログ Interval ログを残しておく日数を指定 (1~100)  デフォルト設定は 1 日	V01-00
1432	ALL ラジオボタン	すべての集計時間の履歴情報ログを削除対象とする	V03-00/A
1433	Interval ラジオボタン	Interval で設定した履歴情報ログのみを削除対象とする	V03-00/A
1434	Auto Average History Log フレーム		V01-01
1435	Enable Auto Average History Log チェックボックス	【チェックあり】 履歴情報ログの自動平均を有効にしてデータ採取  【チェックなし】 履歴情報ログの自動平均を無効にしてデータ採取	V01-00
1436	Setting Time For Average コンボボックス	自動平均する時間間隔を選択  デフォルト設定は 5s	V01-00
1437	Monitoring Mode フレーム		V03-00/A
1438	HvmShMode ラジオボタン	サンプリング時に HvmSh.exe を使用	V03-00/A
1439	HvmGetPerfMode ラジオボタン	サンプリング時に HvmGetPerf.exe を使用	V03-00/A
1440	Save ボタン	設定した内容を保存	V02-00

1441	Operation フレーム (Auto Backup Setting タブ)		V03-00/A
1442	Auto Backup History Log フレーム		V03-00/A
1443	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Auto Backup <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】 履歴情報ログの自動バックアップ機能を有効にする 【チェックなし】 履歴情報ログの自動バックアップ機能を無効にする</p>		V03-00/A
1444	<input type="checkbox"/> Auto Backup Start Time <input type="checkbox"/> コンボボックス <p>自動バックアップ機能の開始時間を指定</p>		V03-00/A
1445	Auto Backup Folder Selection フレーム		V03-00/A
1446	<input type="checkbox"/> テキストボックス <input checked="" type="checkbox"/> Select ボタン <p>履歴情報ログのバックアップファイル出力先を表示 バックアップファイル出力先フォルダを指定 サブウインドウ(フォルダの参照ウインドウ)を開く</p>		V03-00/A
1448	フォルダの参照ウインドウ		V03-00/A
1449	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		V03-00/A
1450	Auto Backup Detail Setting フレーム		V03-00/A
1451	<input type="checkbox"/> Target Days <input type="checkbox"/> テキストボックス <p>バックアップ対象の日数を指定</p>		V03-00/A
1452	<input checked="" type="checkbox"/> CPU <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】CPU の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】CPU の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1453	<input checked="" type="checkbox"/> NIC <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】NIC の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】NIC の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1454	<input checked="" type="checkbox"/> HBA <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】HBA の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】HBA の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1455	<input checked="" type="checkbox"/> Interval <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>Interval の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 Interval の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1456	<input checked="" type="checkbox"/> 5Minutes <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】 5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1457	<input checked="" type="checkbox"/> 1Hour <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】 1Hour の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 1Hour の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A
1458	<input checked="" type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> チェックボックス <p>【チェックあり】 User の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 User の履歴情報をバックアップ対象にしない</p>		V03-00/A

1459				File Format フレーム	V03-00/A
1460				Format1 ラジオボタン	履歴情報を従来どおりの形式でバックアップする
1461				Format2 ラジオボタン	履歴情報をカスタマイズした形式でバックアップする ※この形式で、履歴情報のグラフ表示はできません
1462				Format2 Setting フレーム(Format2 を選択した場合のみ設定可能)	
1463				Log Start Time コンボボックス	バックアップする履歴情報の開始時間を指定
1464				Log Time コンボボックス	履歴情報の開始時間から 何時間分バックアップするか指定
1465				Different file at each date ボタン	履歴情報を日付フォルダごとにバックアップする ※従来どおりの形でバックアップする
1466				All data to One File ボタン	履歴情報を実行日フォルダに種類ごとに 1ファイルでバックアップする ※1ファイルでバックアップするため、ファイルサイズが大きくなる可能性があります。
1467				File Name フレーム	V03-00/A
1468				Extended Name テキストボックス	ファイル名に付加する名前を設定する
1469				Check File Name ボタン	バックアップされるファイル名一覧を表示する
1470				Output Contents フレーム	V03-00/A
1471				Record Seconds チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行わない (Interval と User の場合) チェックなしでも秒の書き込みを行う
1472				Add Column Header チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダ情報の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダ情報の書き込みを行わない
1473				Save ボタン	設定した内容を保存

1474	Operation フレーム (Manual BackUp Log タブ)		V01-00
1475	BackUp Folder Selection フレーム		V01-00
1476	テキストボックス	履歴情報ログ出力先フォルダを表示	V01-00
1477	Select ボタン	履歴情報ログ出力先フォルダを指定	V01-00
1478	Manual BackUp Detail Setting フレーム		V01-00
1479	CPU チェックボックス	【チェックあり】CPU の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】CPU の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1480	NIC チェックボックス	【チェックあり】NIC の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】NIC の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1481	HBA チェックボックス	【チェックあり】HBA の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】HBA の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1482	Interval チェックボックス	【チェックあり】Interval の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】Interval の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1483	5Minutes チェックボックス	【チェックあり】5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1484	1Hour チェックボックス	【チェックあり】1Hour の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】1Hour の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1485	User チェックボックス	【チェックあり】User の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】User の履歴情報をバックアップ対象にしない	V03-00/A
1486	File Format フレーム		V03-00/A
1487	Format1 ラジオボタン	履歴情報を従来どおりの形式でバックアップする	V03-00/A
1488	Format2 ラジオボタン	履歴情報をカスタマイズした形式でバックアップする ※この形式で、履歴情報のグラフ表示はできません	V03-00/A
1489	Format2 Setting フレーム (Format2 を選択した場合のみ設定可能)		V03-00/A
1490	Log Start Time コンボボックス	バックアップする履歴情報の開始時間を指定	V03-00/A
1491	Log Time コンボボックス	履歴情報の開始時間から何時間分バックアップするか指定	V03-00/A
1492	Different file at each date ボタン	履歴情報を日付フォルダごとにバックアップする ※従来どおりの形でバックアップする	V03-00/A
1493	All data to One File ボタン	履歴情報を実行日フォルダに種類ごとに 1ファイルでバックアップする ※1ファイルでバックアップするため ファイルサイズが大きくなる可能性があります。	V03-00/A
1494	File Name フレーム		V03-00/A
1495	Extended Name テキストボックス	ファイル名に付加する名前を設定する	V03-00/A
1496	Check File Name ボタン	バックアップされるファイル名一覧を表示する	V03-00/A

1497					Output Contents フレーム	V03-00/A	
1498					Record Seconds チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行わない (Interval と User の場合) チェックなしでも秒の書き込みを行う	V03-00/A
1499					Add Column Header チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダの書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダの書き込みを行わない	V03-00/A
1500				Execute ボタン		設定した内容で実行	V01-00

1501	Operation フレーム (Export CSV タブ)		V01-00
1502	Export Folder Selection フレーム		V01-00
1503	テキストボックス		V01-00
1504	Select ボタン バックアップファイル出力先フォルダを指定 サブウインドウ(フォルダの参照ウインドウ)を開く		V01-00
1505	フォルダの参照ウインドウ		V01-00
1506	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		V01-00
1507	Output Unit Setting フレーム		V01-00
1508	All data to One File ボタン	全データを1つのファイルに出力(デフォルト)	V01-00
1509	Different file at each date ボタン	日付ごとにファイルに出力	V01-00
1510	Output Target Selection フレーム		V01-00
1511	コンボボックス	出力するデータのリソース種を選択	V02-02
1512	Interval ラジオボタン	収集した履歴情報ログの出力を指定	V01-00
1513	5Minutes ラジオボタン	履歴情報ログの5分平均データの出力を指定	V01-00
1514	1Hour ラジオボタン	履歴情報ログの1時間平均データの出力を指定	V01-00
1515	User ラジオボタン	履歴情報ログのユーザ指定時間平均データの出力を指定	V01-00
1516	Execute ボタン	設定した内容で実行	V01-00
1517	Operation フレーム (History Clear タブ)		V01-00
1518	Clear Target Selection フレーム		V01-00
1519	ALL ラジオボタン	すべての集計時間の履歴情報ログを対象とする	V01-00
1520	Interval ラジオボタン	Interval で設定した履歴情報ログを削除対象とする	V01-00
1521	Execute ボタン	設定した内容で実行	V01-00
1522	Close ボタン	本ウインドウを閉じる	V01-00

1523	Monitor Threshold Management ウィンドウ		V01-00
1524	HVM ツリービュー		V01-00
1525	Operation フレーム (Threshold Setting タブ)		V01-00
1526	Threshold Monitoring フレーム		V01-00
1527	Enable Threshold Monitoring チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定を有効にする 【チェックなし】 しきい値設定を無効にする	V01-00
1528		Setting Time For Average コンボボックス	自動平均する時間間隔(しきい値監視時間間隔)を選択 デフォルト設定は 5s
1529	Threshold Mode フレーム		V01-01
1530	One Threshold Mode ラジオボタン	しきい値を 1 つ設定	V01-00
1531		Two Threshold Mode ラジオボタン	しきい値を 2 つ設定(デフォルト)
1532	Threshold Count (1-100) テキストボックス	しきい値超過回数を入力 デフォルト設定は 1	V01-00
1533		Save ボタン	設定を保存
1534	Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ)		V01-01
1535	Physical CPU Threshold Setting フレーム		V01-01
1536	Caution (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold)	物理 CPU 使用率の注意しきい値を入力 (Two Threshold Mode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	V01-00
1537		Error (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold)	物理 CPU 使用率のエラーしきい値を入力 デフォルト設定は 95
1538	ON チェックボックス (Physical CPU Threshold)	【チェックあり】 物理 CPU 使用率のしきい値設定を有効にする 【チェックなし】 物理 CPU 使用率のしきい値設定を無効にする	V01-00
1539		Caution (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold@Insuff))	物理 CPU 不足率の注意しきい値を入力 (Monitoring Mode が HvmShMode であり Two Threshold Mode のみ設定可能) デフォルト設定は 160
1540	Error (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold@Insuff))	物理 CPU 不足率のエラーしきい値を入力 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 190	V01-00
1541		ON チェックボックス (Physical CPU Threshold@Insuff))	【チェックあり】 物理 CPU 不足率のしきい値設定を有効にする 【チェックなし】 物理 CPU 不足率のしきい値設定を無効にする (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)
1542	Save ボタン	設定を保存	V01-00

1543	Operation フレーム (LPAR Threshold タブ)		V01-01
1544	LPAR Threshold Setting フレーム		V01-01
1545	LPAR Threshold フレーム		V01-00
1546	ALL チェックボックス	【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	V01-00
1547	LPAR チェックボックス nn (nn=01~60)	【チェックあり】 しきい値設定の対象になる 【チェックなし】 しきい値設定の対象から外れる	V01-00
1548	Resource Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率(CPU リソース基準)にしきい値を設定	V02-02
1549	System Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)にしきい値を設定	V01-00
1550	Insuff ON チェックボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)率にしきい値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)	V01-00
1551	All Setting Mode チェックボックス	【チェックあり】 下のリストに ALL を表示	V01-00
1552	リスト (※ALL でしきい値設定をすると、すべての LPAR に適用される)		V01-00
1553	ON 列 チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定モードにする 【チェックなし】 しきい値設定モードを解除	V01-00
1554	Resource Caution(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(CPU リソース基準)の注意値を設定 デフォルト設定は 80	V02-02
1555	Resource Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(CPU リソース基準)のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	V02-02
1556	System Caution(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)の注意値を設定 デフォルト設定は 80	V01-00
1557	System Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	V01-00
1558	Insuff Caution(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)の注意値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	V01-00
1559	Insuff Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)のエラー値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 95	V01-00
1560	Save ボタン	設定を保存	V01-00

1561	Operation フレーム (Group Threshold タブ)		V01-01
1562	Group Threshold Setting フレーム		V01-01
1563	Group Threshold フレーム		V01-01
1564	ALL チェックボックス	【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	V01-01
1565	Group チェックボックス nn (nn=00~59)	【チェックあり】 しきい値設定の対象になる 【チェックなし】 しきい値設定の対象から外れる	V01-01
1566	Group Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率(サービス率基準)にしきい値を設定	V01-01
1567	System Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)にしきい値を設定	V01-01
1568	Insuff ON チェックボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)率にしきい値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)	V01-01
1569	All Setting Mode チェックボックス	【チェックあり】 下のリストに ALL を表示	V01-01
1570	リスト (※ALL でしきい値設定をすると、すべての LPAR に適用される)		V01-01
1571	ON 列チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定モードにする 【チェックなし】 しきい値設定モードを解除	V01-01
1572	Group Caution(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(サービス率基準)の注意値を設定 デフォルト設定は 80	V01-01
1573	Group Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(サービス率基準)のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	V01-01
1574	System Caution(1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)の注意値を設定 デフォルト設定は 80	V01-01
1575	System Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率(全物理 CPU 基準)のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	V01-01
1576	Insuff Caution(1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)の注意値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	V01-01
1577	Insuff Error(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 不足率(全物理 CPU 基準)のエラー値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 95	V01-01
1578	Save ボタン	設定を保存	V01-01

1579	Operation フレーム (Mail タブ)		V01-01
1580	Mail Report フレーム		V01-00
1581	Enable Mail Report チェックボックス	【チェックあり】 メール通報を有効にする 【チェックなし】 メール通報を無効にする	V01-00
1582	Mail Setting フレーム		V01-00
1583	Reported Mail Address テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスを入力	V01-00
1584	Mail Account テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスのユーザーアカウントを入力	V01-00
1585	Mail Password チェックボックス	【チェックあり】 Mail Password テキストボックスの有効化 【チェックなし】 Mail Password テキストボックスの無効化	V01-01
1586	Mail Password テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスのパスワードを入力	V01-00
1587	Mail Server IP Address テキストボックス	メールサーバの IP アドレスを入力 デフォルト設定は 0.0.0.0	V01-00
1588	Mail Server Port テキストボックス	メールサーバのポートを入力 デフォルト設定は 0	V01-00
1589	Mail Test ボタン	サブウインドウ (Test Mail Sending ウィンドウを開く) (以下の 5 項目を入力するとクリック可能になる Reported Mail Address テキストボックス、 Mail Account: テキストボックス、 Mail Password: テキストボックス、 Mail Server IP Address: テキストボックス、 Mail Server Port テキストボックス)	V01-00
1590	Test Mail Sending ウィンドウ		V01-00
1591	OK ボタン	テストメールを送信	V01-00
1592	キャンセルボタン	テストメールの送信を取り止める	V01-00
1593	Mail sending success ウィンドウ		V01-00
1594	OK ボタン	本ウインドウを閉じる	V01-00
1595	Save ボタン	メール設定を保存 以下の項目を入力すると、クリック可能になる (1) Reported Mail Address テキストボックス (2) Mail Account テキストボックス (3) Mail Password テキストボックス (4) Mail Server IP Address テキストボックス (5) Mail Server Port テキストボックス	V02-00
1596	Close ボタン	本ウインドウを閉じる	V01-00

1597	HVM Monitor Realtime Viewer[ Multi ]ウインドウ		V01-00
1598	ツリービュー グラフ表示する HVM を選択		V01-00
1599	メニューリスト(Graph Style)		V01-01
1600	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	V01-00
1601	Line	折れ線グラフで表示	V01-00
1602	Bar	棒グラフで表示	V01-01
1603	メニューリスト (Graph Size)	Graph Style が Bar 以外の場合のみ メニューリストに Graph Size が加わる	V01-00
1604	Auto Size	Physical CPU グラフでウインドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	V01-00
1605	Window Width	Physical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	V01-00
1606	メニューリスト(Legend)	Graph Style が Bar 以外の場合のみ メニューリストに Legend が加わる	V01-00
1607	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	V01-00
1608	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	V01-00
1609	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
1610	Normal	LPAR ごとにグラフ表示(デフォルト)	V01-00
1611	Group	プロセッサグループごとにグラフ表示	V01-01
1612	メニューリスト(Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	V01-01
1613	ON	CPU 不足率を表示	V01-00
1614	OFF	CPU 不足率を非表示	V01-00
1615	メニューリスト(Refresh Interval)		V01-00
1616	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	V01-00
1617	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする(デフォルト)	V01-00
1618	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	V01-00
1619	メニューリスト(Scale)	Graph Style が Bar の場合のみメニューリストに Scale が加わる	V01-01
1620	100	グラフの表示領域を 100 に変更する	V01-01
1621	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	V01-01
1622	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	V01-01
1623	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	V01-01
1624	メニューリスト(Value)	Graph Style が Bar の場合のみメニューリストに Value が加わる	V01-01
1625	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	V01-01
1626	OFF	数値表示を無効にする	V01-01
1627	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00
1628	コンテキストメニュー		V01-00
1629	View Detail	HVM Monitor RT Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウインドウを表示	V01-00

表 5-1 モニタリング条件

条件	内容
0	BS1000 であること
1	Monitoring Mode が HvmShMode であること
2	BS2000 : HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-6x 以降の HVM が表示対象
3	BS2000 : HVM バージョン 57-3x、78-1x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-4x 以降の HVM が表示対象
4	BS2000 : HVM バージョン 58-7x、78-7x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-8x 以降の HVM が表示対象

## 6 構成ビューア

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/ 変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ (Viewer タブ)		V01-00
2	System List フレーム		V01-00
3	コンボボックス	ビューア対象のシステム構成を選択 All configuration(デフォルト) 選択したシステムの構成は System Configuration フレーム内のツリービューに表示	V01-00
4	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 選択したシステムに登録されている HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	V01-00
5	System Configuration フレーム		V01-00
6	ツリービュー	詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を選択 (選択した項目の詳細情報はリストに表示)	V01-00
7	リスト	ツリービューで選択した項目の詳細情報を表示	V01-00
8	Edit ボタン	System Edit ウィンドウを開く	V01-00
9	Config List ボタン	System Configuration List ウィンドウを開く	V01-00
10	Config View ボタン	System Configuration Image ウィンドウを開く	V01-00
11	System Edit ウィンドウ		V01-00
12	System Select フレーム		V01-00
13	All System 側 ツリービュー	登録されている HVM を表示 編集中のシステム構成に加えるシャーシ、HVM を選択	V01-00
14	>ボタン	All System 側で選択したシャーシ、HVM を選択したシステム構成に加える	V01-00
15	<ボタン	Selected System 側で選択したシャーシ、HVM を選択したシステム構成から取り除く	V01-00
16	Selected System 側 コンボボックス	編集するシステム構成を選択 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	V01-00
17	Confirmation ウィンドウ		V01-00
18	OK ボタン	【編集中のシステム構成の内容を保存せずに新しいシステム構成を選択】	V01-00
19	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
20	New ボタン	【編集中のシステム構成がない場合】 サブウィンドウ (New System ウィンドウ) を開く 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	V01-00

21	New System ウィンドウ	V01-00
22	テキストボックス   作成するシステム構成の名前を入力	V01-00
23	OK ボタン   システム構成をテキストボックスに入力した名前で作成	V01-00
24	Cancel ボタン   システム構成の作成を取り止める	V01-00
25	Confirmation ウィンドウ	V01-00
26	OK ボタン   サブウィンドウ (New System ウィンドウ) を開く 【編集中のシステム構成を保存せずに新しいシステム構成を作成】	V01-00
27	キャンセルボタン   本ウィンドウを閉じる	V01-00
28	Delete ボタン   編集中のシステム構成を消去 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	V01-00
29	Confirmation ウィンドウ	V01-00
30	OK ボタン   システム構成の消去を実行	V01-00
31	キャンセルボタン   システム構成の消去を取り止める	V01-00
32	Selected System 側ツリービュー   編集中のシステム構成から取り除くシャーシ、HVM を選択 >ボタン、<ボタンでシステム構成を編集可能	V01-00
33	Save As ボタン   サブウィンドウ (Save As ウィンドウ) を開く	V01-00
34	Save As ウィンドウ	V01-00
35	テキストボックス   編集中のシステム構成の新しい名前を入力	V01-00
36	OK ボタン   システム構成をテキストボックスに入力した名前で保存	V01-00
37	Cancel ボタン   システム構成の保存を取り止める	V01-00
38	Save ボタン   編集中のシステム構成を保存	V01-00
39	Config List ボタン   System Configuration List ウィンドウを開く	V01-00
40	Config View ボタン   System Configuration Image ウィンドウを開く	V01-00
41	Close ボタン   【編集中のシステム構成がない場合】 本ウィンドウを閉じる 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	V01-00
42	Confirmation ウィンドウ	V01-00
43	OK ボタン   [編集中のシステム構成を保存せずに System Edit ウィンドウと 本ウィンドウを閉じる]	V01-00
44	キャンセルボタン   本ウィンドウを閉じる	V01-00

45	System Configuration List ウィンドウ			V01-00																								
46	ツリービュー HVM List に表示する項目を選択 (選択した項目の詳細情報は HVM List リストに表示)			V01-00																								
47	Export ボタン Export CSV ウィンドウを表示			V01-00																								
48	Item Selection フレーム			V01-00																								
49	<p>コンボボックス</p> <p>詳細情報を表示する項目の種類を選択</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>項目</th> <th>種類</th> <th>サポート (※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HVM</td> <td>物理構成情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LPAR</td> <td>論理構成情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IP</td> <td>IP アドレス情報</td> <td>未サポート</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Firmware Version</td> <td>ファームウェアバージョン情報</td> <td>未サポート</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p> <p>選択した種類に応じて、以下のチェックボックスが表示される</p>			No.	項目	種類	サポート (※)	1	HVM	物理構成情報	V01-00	2	LPAR	論理構成情報	V01-00	3	IP	IP アドレス情報	未サポート	4	Firmware Version	ファームウェアバージョン情報	未サポート					
No.	項目	種類	サポート (※)																									
1	HVM	物理構成情報	V01-00																									
2	LPAR	論理構成情報	V01-00																									
3	IP	IP アドレス情報	未サポート																									
4	Firmware Version	ファームウェアバージョン情報	未サポート																									
50	コンボボックスの選択が”HVM”の場合(デフォルト) 詳細情報を表示する項目にチェックをつける																											
51	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>チェックボックス名</th> <th>内容</th> <th>サポート (※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALL</td> <td>以下全項目</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Config</td> <td>物理サーバ情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Physical NIC</td> <td>物理 NIC 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Physical HBA</td> <td>物理 HBA 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Physical CPU</td> <td>物理 CPU 情報</td> <td>V01-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>			No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	V01-00	2	Config	物理サーバ情報	V01-00	3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00	4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00	5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01	
No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																									
1	ALL	以下全項目	V01-00																									
2	Config	物理サーバ情報	V01-00																									
3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00																									
4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00																									
5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01																									
52	コンボボックスの選択が”LPAR”の場合 詳細情報を表示する項目にチェックをつける																											
53	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>チェックボックス名</th> <th>内容</th> <th>サポート (※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALL</td> <td>以下全項目</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Config</td> <td>論理サーバ情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Logical NIC</td> <td>論理 NIC 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Logical HBA</td> <td>論理 HBA 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>USB</td> <td>USB 情報</td> <td>未サポート</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>			No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	V01-00	2	Config	論理サーバ情報	V01-00	3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00	4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00	5	USB	USB 情報	未サポート	
No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																									
1	ALL	以下全項目	V01-00																									
2	Config	論理サーバ情報	V01-00																									
3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00																									
4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00																									
5	USB	USB 情報	未サポート																									

54	コンボボックスの選択が”IP”の場合 現在、Show List ボタンのクリック不可(ウインドウ表示不可)																												
55	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>チェックボックス名</th> <th>内容</th> <th>サポート(※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALL</td> <td>以下全項目</td> <td>未サポート</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HVM</td> <td>HVM の IP アドレス</td> <td>未サポート</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LPAR</td> <td>LPAR の IP アドレス</td> <td>未サポート</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>				No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート	3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート									
No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)																										
1	ALL	以下全項目	未サポート																										
2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート																										
3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート																										
56	コンボボックスの選択が”Firmware Version”の場合 現在、Show List ボタンのクリック不可(ウインドウ表示不可)																												
57	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>チェックボックス名</th> <th>内容</th> <th>サポート(※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALL</td> <td>以下全項目</td> <td>未サポート</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PCI</td> <td>PCI カードのファームウェアバージョン</td> <td>未サポート</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Blade</td> <td>サーバのファームウェアバージョン</td> <td>未サポート</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>				No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート	3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート									
No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)																										
1	ALL	以下全項目	未サポート																										
2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート																										
3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート																										
58	Show List ボタン	コンボボックスで選択された種類について、構成情報を表示する		V01-00																									
59	HVM List リスト	HVM 固有情報を表示		V01-00																									
60	Sort Reset ボタン	HVM List リストに表示された行の並びを初期表示に戻す		V01-00																									
61	Close ボタン	本ウインドウを閉じる		V01-00																									
62	Export CSV ウィンドウ				V01-00																								
63	以下チェックボックス(HVM、LPAR、IP、および Firmware Version フレーム内)にチェックをつけた項目の詳細情報が CSV ファイルに出力される				V01-00																								
64	ALLCheck チェックボックス	チェックをつけると、以下のチェックボックス(HVM、LPAR、IP および Firmware Version フレーム内)にチェックをつける チェックを外すと、以下のチェックボックスからチェックを外す		V01-00																									
65	HVM フレーム				V01-00																								
66	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>チェックボックス名</th> <th>内容</th> <th>サポート(※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALL</td> <td>以下全項目</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Config</td> <td>構成情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Physical NIC</td> <td>物理 NIC 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Physical HBA</td> <td>物理 HBA 情報</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Physical CPU</td> <td>物理 CPU 情報</td> <td>V01-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>				No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)	1	ALL	以下全項目	V01-00	2	Config	構成情報	V01-00	3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00	4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00	5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01	
No.	チェックボックス名	内容	サポート(※)																										
1	ALL	以下全項目	V01-00																										
2	Config	構成情報	V01-00																										
3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00																										
4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00																										
5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01																										

67	LPAR フレーム			V01-00		
68	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)		
	1	ALL	以下全項目	V01-00		
	2	Config	論理サーバ情報	V01-00		
	3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00		
	4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00		
	5	USB	USB 情報	未サポート		
	※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています					
69	IP フレーム			V01-00		
70	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)		
	1	ALL	以下全項目	未サポート		
	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート		
	3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート		
	※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています					
71	Firmware Version フレーム			V01-00		
72	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)		
	1	AL	以下全項目	未サポート		
	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート		
	3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート		
	※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています					
73	Export Folder Selection			V01-00		
74	テキストボックス	CSV ファイルの出力先フォルダを表示		V01-00		
75	Select ボタン	フォルダの参照ウインドウを開く		V01-00		
76	フォルダの参照ウインドウ			V01-00		
77	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]			V01-00		
78	Export ボタン	CSV ファイルを指定したフォルダに出力 サブウインドウ (Result ウインドウ) を開く		V01-00		
79	Result ウインドウ			V01-00		
80	OK ボタン	本ウインドウを閉じる		V01-00		
81	Close ボタン	本ウインドウを閉じる		V01-00		

82	HVM Configuration List ウィンドウ		V01-00
83	HVM フレーム		V01-00
84	Config チェックボックス		V01-00
85	Physical NIC チェックボックス		V01-00
86	Physical HBA チェックボックス		V01-00
87	CPU チェックボックス		V01-00
88	HVM List リスト		V01-00
89	Sort Reset ボタン		V01-00
90	Export ボタン		V01-00
91	Assign Output Device ウィンドウ		V01-00
92	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		V01-00
93	Result ウィンドウ		V01-00
94	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
95	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
96	LPAR List ウィンドウ		V01-00
97	LPAR フレーム		V01-00
98	Config チェックボックス		V01-00
99	Logical NIC チェックボックス		V01-00
100	Logical HBA チェックボックス		V01-00
101	USB チェックボックス		V01-00
102	LPAR List リスト		V01-00
103	Show Undefined チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が” - “(未定義) の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が” - “(未定義) の LPAR は非表示	V01-01
104	Sort Reset ボタン	LPAR List リストに表示された行の並びを初期設定に戻す	V01-00
105	Export ボタン	サブウィンドウ (Assign Output Device ウィンドウ) を開く	V01-00
106	Assign Output Device ウィンドウ		V01-00
107	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		V01-00
108	Result ウィンドウ		V01-00
109	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
110	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00

111	System Configuration Image ウィンドウ			V01-00																								
112	ツリービュー		作成したシステム構成を表示	V01-00																								
113	Layout Mode フレーム			V01-00																								
114	<b>コンボボックス</b> 図の表示モードを変更 表示モードの種類は以下のとおり		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>表示モード</th> <th>内容</th> <th>サポート (※)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pan and Zoom (デフォルト)</td> <td>以下の 2 点の操作が可能なモード (1) 構成図の表示領域の移動 (2) 構成図の拡大・縮小</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fit</td> <td>構成図の表示領域に合わせて表示 (縦横の比率を維持)</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stretch</td> <td>構成図の表示領域に合わせて引き伸ばす(縦横の比率を変える)</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stretch To Width</td> <td>構成図を表示領域に合わせた幅に引き伸ばす(縦横の比率を維持)</td> <td>V01-00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stretch To Height</td> <td>構成図を表示領域に合わせた高さに引き伸ばす(縦横の比率を維持)</td> <td>V01-00</td> </tr> </tbody> </table> <p>※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています</p>		No.	表示モード	内容	サポート (※)	1	Pan and Zoom (デフォルト)	以下の 2 点の操作が可能なモード (1) 構成図の表示領域の移動 (2) 構成図の拡大・縮小	V01-00	2	Fit	構成図の表示領域に合わせて表示 (縦横の比率を維持)	V01-00	3	Stretch	構成図の表示領域に合わせて引き伸ばす(縦横の比率を変える)	V01-00	4	Stretch To Width	構成図を表示領域に合わせた幅に引き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00	5	Stretch To Height	構成図を表示領域に合わせた高さに引き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00
No.	表示モード	内容	サポート (※)																									
1	Pan and Zoom (デフォルト)	以下の 2 点の操作が可能なモード (1) 構成図の表示領域の移動 (2) 構成図の拡大・縮小	V01-00																									
2	Fit	構成図の表示領域に合わせて表示 (縦横の比率を維持)	V01-00																									
3	Stretch	構成図の表示領域に合わせて引き伸ばす(縦横の比率を変える)	V01-00																									
4	Stretch To Width	構成図を表示領域に合わせた幅に引き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00																									
5	Stretch To Height	構成図を表示領域に合わせた高さに引き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00																									
115	Pan and Zoom コントロール	表示範囲を移動、拡大・縮小		V01-00																								
116	Image フレーム			V01-00																								
117	ctrl+マウスホイールの前後操作	表示されている図を拡大・縮小		V01-00																								
118	Chassis アイコン	<b>【ドラッグ &amp; ドロップ】</b> Chassis アイコンを図中の任意の場所に配置 <b>【クリック】</b> Chassis Configuration Image ウィンドウに表示するシャーシを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) <b>【ダブルクリック】</b> Chassis Configuration Image ウィンドウを開く (選択したシャーシの構成図を Chassis Configuration Image ウィンドウに表示)		V01-00																								
119	Chassis アイコン 内 Blade	<b>【クリック】</b> HVM Configuration Image ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) <b>【ダブルクリック】</b> HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択したHVMの構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示)		V01-00																								

120	Show Detail ボタン	(2) Chassis アイコンを選択した場合 Chassis Configuration Image ウィンドウを開く (選択したシャーシの構成図を Chassis Configuration Image ウィンドウに表示) (2) Blade アイコンを選択した場合 HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択したHVMの構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示)	V01-00
121	Close ボタン	【Chassis Configuration Image ウィンドウ、HVM Configuration Image ウィンドウが開いていた場合】 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く 【上記ウィンドウがない場合】 本ウィンドウを閉じる	V01-00
122	Confirmation ウィンドウ		
123	OK ボタン	System Configuration Image ウィンドウ、Chassis Configuration Image ウィンドウ、および HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	V01-00
124	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
125	Chassis Configuration Image ウィンドウ		
126	ツリービュー	選択した Chassis 構成を表示 表示モードの種類は以下のとおり	V01-00
127	Layout Mode フレーム		
128	コンボボックス	図の表示モードを変更	V01-00
129	Pan and Zoom コントロール	表示領域を移動、拡大・縮小	V01-00
130	ctrl+マウスホイールの前後操作	表示されている図を拡大・縮小	V01-00
131	Blade アイコン	【ドラッグ&ドロップ】 Blade アイコンを図中の任意の場所に配置 【クリック】 HVM Configuration Image ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【ダブルクリック】 HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択したHVMの構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示) 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	V01-00

132	コンテキストメニュー	Detail [Config メニュー]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (構成情報を表示)	V01-00
133		Detail [Physical NIC]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (物理 NIC 情報を表示)	V01-00
134		Detail [Physical HBA]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (物理 HBA 情報を表示)	V01-00
135		Detail [Physical CPU]	CPU Configuration List ウィンドウを開く (物理 CPU 情報を表示)	V01-01
136		Show Detail ボタン	HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択した HVM の構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示)	V01-00
137		Close ボタン	【HVM Configuration Image ウィンドウが開いていた場合】 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く 【上記ウィンドウがない場合】 本ウィンドウを閉じる	V01-00
138		Confirmation ウィンドウ		V01-00
139		OK ボタン	Chassis Configuration Image ウィンドウ HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	V01-00
140		キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
141		HVM Configuration Image ウィンドウ		V01-00
142	ツリービュー	Show Deactivated チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が”Deactivate” の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が”Deactivate” の LPAR は非表示	V02-04/A
143		Show Undefined チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が” - “(未定義) の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が” - “(未定義) の LPAR は非表示	V01-01
144		Layout Mode フレーム		V01-00
145		コンボボックス	図の表示モードを変更	V01-00
146		Pan and Zoom コントロール	表示領域を移動、拡大・縮小	V01-00
147				
148				

149	Layout Mode フレーム		V01-00	
150	ctrl+マウスホイールの前後操作		V01-00	
151	LPAR アイコン 【ドラッグ & ドロップ】 LPAR アイコンを図中の任意の場所に配置 【クリック】 LPAR List ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【右クリック】 コンテキストメニューを表示		V01-00	
152	コンテキストメニュー		V01-00	
153	Detail [Config メニュー]	LPAR List ウィンドウを開く (構成情報を表示)	V01-00	
154	Detail [Logical NIC]	LPAR List ウィンドウを開く (論理 NIC 情報を表示)	V01-00	
155	Detail [Logical HBA]	LPAR List ウィンドウを開く (論理 HBA 情報を表示)	V01-00	
156	LPAR Detail ウィンドウ			V01-00
157	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00	
158	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00	
159	Confirmation ウィンドウ			V01-00
160	OK ボタン	HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	V01-00	
161	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00	

## 7 LPARマイグレーション

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ(Migration タブ)		V01-00
2	Menu フレーム		V01-00
3	Migration ボタン	Migration ウィンドウを開く	V01-00
4	Migration Policy ボタン	Migration Policy ウィンドウを開く	V01-00
5	Update ボタン /Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	V01-00
6	Migration History フレーム		V01-00
7	Show LPAR History ボタン	Migration History ウィンドウを表示	V02-04/A
8	Migration History リスト	マイグレーション実行履歴を表示	V01-00
9	Migration ウィンドウ		V01-00
10	Target Selection フレーム		V01-00
11	[リカバリが必要な LPAR がある時のみ表示]   Show the LPARs  チェックボックス	【チェックあり】 Target フレーム、Target ツリービューを表示 ※Target ツリービューは、リカバリ対象 LPAR のみ表示 【チェックなし】(デフォルト) Source フレーム、Source ツリービュー、Destination フレーム、および Destination ツリービューを表示	V01-00
12	[  Show the LPARs] チェックボックスに チェックがない場合利用可能] Auto チェックボックス	【チェックあり】 移動先 HVM を選択すると、自動で移動先 LPAR を選択 【チェックなし】(デフォルト) 移動先 HVM を選択しても、自動で移動先 LPAR を選択しない	V01-01
13	[  Show the LPARs] チェックボックスに チェックがない場合利用可能] Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT または DEACT の LPAR(移動元として選択可能な LPAR)のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR(移動先として選択可能な LPAR)のみ表示 【チェックなし】(デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに全 LPAR を表示	V01-01

14	 Show the LPARs チェックボックスに チェックがない場合利用可能] Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示 【チェックなし】(デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示しない	V01-01
15	Tree View チェックボックス	登録した HVM をツリービューまたは コンポボックスで表示 【チェックあり】(デフォルト) 登録した HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録した HVM をコンポボックスで表示	V01-00
16	Source フレーム	No. 16~22 は、  Show the LPARs チェックボックス にチェックがない場合利用可能	V01-00
17	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	V01-00
18	Chassis コンポボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】	V01-00
19	HVM コンポボックス	マイグレーション可能な Chassis、HVM、LPAR を表示	V01-00
20	LPAR コンポボックス	(1) 移動元 シャーシを選択 (2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	V01-00
21	Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	V01-01
22	Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	V01-00
23	Destination フレーム	No. 23~31 は、  Show the LPARs チェックボックス にチェックがない場合利用可能	V01-00
24	Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	V01-00
25	Chassis コンポボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】	V01-00
26	HVM コンポボックス	(1) 移動先 シャーシを選択	V01-00
27	LPAR コンポボックス	(2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択 (4) 割り当てるプロセッサグループを選択	V01-00
28	Group コンポボックス	※ (4) は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	V01-01
29	Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	V01-01
30	Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグルー ープ番号とグループ名称を表示	V01-01
31	Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	V01-00

32	Target フレーム	No. 0~38 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがある場合利用可能	V01-01
33		【Tree View チェックボックスにチェックあり】リカバリする LPAR を選択	V01-01
34		【Tree View チェックボックスにチェックなし】	V01-01
35		(2) リカバリする LPAR が構築されている シャーシを選択	V01-01
36		(2) リカバリする LPAR が構築されている HVM を選択 (3) リカバリする LPAR を選択	V01-01
37		Selected LPAR ラベル 選択したリカバリ LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	V01-01
38		Detail Information リスト 選択したリカバリ LPAR の詳細情報を表示	V01-01
39		Migration Setting フレーム	V01-00
40		migration option フレーム	V01-00
41		Shutdown Guest OS (Source) チェックボックス マイグレーション対象の移動元 LPAR のゲスト OS シャットダウンを伴うか選択 【チェックあり】 シャットダウン実行 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン実行しない	V01-00
42		Activate Destination LPAR チェックボックス マイグレーション後、移動先 LPAR の Activate 実行可否 【チェックあり】(デフォルト) Activate する 【チェックなし】 Activate しない(Deactivated のまま)	V01-00
43	Guest OS Information (for remote shutdown) フレーム	Shutdown Guest OS (Source) チェックボックスに【チェックあり】の場合利用可能	V01-00
44		OS Type コンボボックス OS タイプを選択	V01-00
45		IP テキストボックス IP アドレスを入力	V01-00
46		User ID テキストボックス ユーザ ID を入力	V01-00
47		Password テキストボックス パスワードを入力	V01-00
48	Forced shutdown チェックボックス ユーザログイン時のゲスト OS シャットダウンの可否 ゲスト OS が Windows 2008 のみ有効な機能 【チェックあり】 シャットダウン可 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン不可	V01-00	
49	Save ボタン Guest OS Information (for remote shutdown) の設定内容を保存 (移動元 LPAR を選択するとクリック可能になる)	V01-00	

50	Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	V01-01
51	Migration Execute ボタン /Recovery Execute ボタン (リカバリが必要な LPAR を選択した場合に Recovery Execute ボタンになる)	Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	V01-00
52	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
53	Confirmation ウィンドウ		V01-00
54	Source フレーム	設定した移動元 LPAR 情報を表示	V01-00
55	Destination フレーム	設定した移動先 LPAR 情報を表示	V01-00
56	Migration Option フレーム	設定したオプション機能情報を表示	V01-00
57	Target フレーム	設定したリカバリが必要な LPAR 情報を表示	V01-00
58	OK ボタン	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Migration Progress ウィンドウを表示 (Migration を実行) 【Migration ウィンドウで Recovery Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Recovery Progress ウィンドウを表示 (Recovery を実行)	V01-00
59	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
60	Migration Progress ウィンドウ		V01-00
61	プログレスバー	マイグレーションの進捗状況を表示	V01-00
62	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	V01-00
63	Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	V01-00
64	Progress Detail フレーム		V01-00
65	リスト	マイグレーションの進捗状況の詳細を表示	V01-00
66	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
67	Recovery Progress ウィンドウ		V01-00
68	プログレスバー	リカバリの進捗状況を表示	V01-00
69	Target フレーム	リカバリが必要な LPAR 情報を表示	V01-00
70	Progress Detail フレーム		V01-00
71	リスト	リカバリの進捗状況の詳細を表示	V01-00
72	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
73	Migration Policy ウィンドウ		V01-00
74	Policy Name コンボボックス	作成済みのポリシー名を選択	V01-00
75	New ボタン	サブウィンドウ (New Policy ウィンドウ) を表示 (ポリシー名を入力)	V01-00
76	New Policy ウィンドウ		V01-00
77	テキストボックス	新しいポリシーの名前を入力	V01-00
78	OK ボタン	新しいポリシーをテキストボックスに入力した名前で作成	V01-00
79	Cancel ボタン	新しいポリシーの作成を取り止める	V01-00

80	Modify ボタン/Release ボタン (トグルボタン)	【Modify】 ポリシーの内容変更モードにする 【Release】 ポリシーの内容変更モードを終了	V01-00
81	Save ボタン	編集したポリシーの内容を保存(上書き保存)	V01-00
82	Save as ボタン	編集したポリシーの内容を保存(名前を付けて保存) サブウインドウ(Save as Policy ウィンドウ)を表示	V01-00
83	Save as Policy ウィンドウ		V01-00
84	テキストボックス	保存するポリシーの名前を入力	V01-00
85	OK ボタン	編集中のポリシーをテキストボックスに入力した名前で保存	V01-00
86	Cancel ボタン	ポリシーの保存を取り止める	V01-00
87	Delete ボタン	サブウインドウ>Delete ウィンドウ)を表示	V01-00
88	Delete ウィンドウ		V01-00
89	OK ボタン	ポリシーを削除	V01-00
90	キャンセルボタン	ポリシーの削除を取り止める	V01-00
91	Execute/Stop ボタン	【Execute】 サブウインドウ(Confirmation ウィンドウ)を表示 【Stop】 実行中のマイグレーションが完了した時点で、一旦ポリシー実行を停止させる 停止後にサブウインドウ(Confirmation ウィンドウ)を表示	V01-00
92	Confirmation ウィンドウ(Execute ボタンの場合)		V01-00
93	OK ボタン	ポリシーを実行 (Migration Progress ウィンドウを表示)	V01-00
94	キャンセルボタン	ポリシーの実行を取り止める	V01-00
95	Confirmation ウィンドウ(Stop ボタンの場合)		V01-00
96	End ボタン	ポリシー実行を終了	V01-00
97	Continue ボタン	ポリシー実行を再開する	V01-00
98	Policy Information フレーム		V01-00
99	Comment テキストボックス	編集中のポリシーについてのコメントを入力	V01-00
100	Add ボタン	Add Migration[ポリシー名] ウィンドウを表示	V01-00
101	Up ボタン	選択した行のマイグレーション実行順番を1つ前にする	V01-00
102	Down ボタン	選択した行のマイグレーション実行順番を1つ後にする	V01-00
103	Delete ボタン	選択した行をポリシーから削除(行全体を選択すること)	V01-00
104	Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の、移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	V01-01
105	Migration Information リスト	マイグレーション実行一覧を表示	V01-00

106	Migration Config Viewer ウィンドウ		V01-00
107	Server Configuration リスト		V01-00
108	HBA Configuration リスト		V01-00
109	Show Value チェックボックス 【チェックあり】 HBA Configuration リストの内容(移動元、移動先の詳細データ)を表示 【チェックなし】(デフォルト) HBA Configuration リストの内容を表示しない		V01-00
110	NIC Configuration リスト		V01-00
111	Show Value チェックボックス 【チェックあり】 NIC Configuration リストの内容(移動元、移動先の詳細データ)を表示 【チェックなし】(デフォルト) NIC Configuration リストの内容を表示しない		V01-00
112	Export to CSV ボタン		V01-00
113	Export to CSV ウィンドウ [本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		V01-00
114	Close ボタン		V01-00
115	本ウィンドウを閉じる		V01-00
116	Add Migration ウィンドウ		V01-00
117	Target Selection フレーム		V01-00
118	Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT または DEACT の LPAR(移動元として選択可能な LPAR)のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR(移動先として選択可能な LPAR)のみ表示 【チェックなし】(デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに全 LPAR を表示	V01-01
119	Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示 【チェックなし】(デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示しない	V01-01
120	Tree View チェックボックス	登録 HVM をツリービューまたはコンボボックスで表示 【チェックあり】(デフォルト) 登録 HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録 HVM をコンボボックスで表示	V01-00

121	Source フレーム	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	V01-00
122		Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】	V01-00
123		HVM コンボボックス	(1) 移動元 シャーシを選択	V01-00
124		LPAR コンボボックス	(2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	V01-00
125		Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	V01-01
126		Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	V01-00
127		Destination フレーム		V01-00
128		Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	V01-00
129		Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】	V01-00
130		HVM コンボボックス	(1) 移動先 シャーシを選択	V01-00
131		LPAR コンボボックス	(2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択	V01-00
132		Group コンボボックス	(4) 割り当てるプロセッサグループを選択 ※ (4)は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	V01-01
133		Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	V01-01
134		Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグループ番号とグループ名称を表示	V01-01
135		Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	V01-00
136		Migration Setting フレーム		V01-00
137		migration option フレーム		V01-00
138		Shutdown Guest OS (Source) チェックボックス	マイグレーション対象の移動元 LPAR のゲスト OS シャットダウンを伴うか選択 【チェックあり】 シャットダウン実行 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン実行しない	V01-00
139		Activate Destination LPAR チェックボックス	マイグレーション後、移動先 LPAR の Activate 実行可否 【チェックあり】(デフォルト) Activate する 【チェックなし】 Activate しない(Deactivated のまま)	V01-00
140				

141		Guest OS Information (for remote shutdown) フレーム	Shutdown Guest OS (Source) チェックボックスに【チェックあり】の場合利用可能	V01-00
142		OS Type コンボボックス	OS タイプを選択	V01-00
143		IP テキストボックス	IP アドレスを入力	V01-00
144		User ID テキストボックス	ユーザ ID を入力	V01-00
145		Password テキストボックス	パスワードを入力	V01-00
146		Forced shutdown チェックボックス	ユーザログイン時のゲスト OS シャットダウンの可否 ゲスト OS が Windows 2008 のみ有効な機能 【チェックあり】 シャットダウン可 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン不可	V01-00
147		Save ボタン	Guest OS Information (for remote shutdown) の設定内容を保存 (移動元 LPAR を選択するとクリック可能になる)	V01-00
148		Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	V01-01
149		Add ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	V01-00
150		Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
151	Confirmation ウィンドウ	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	V01-00
152		Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	V01-00
153		Migration Option フレーム	オプション機能情報を表示	V01-00
154		OK ボタン	ポリシーにマイグレーションを登録し、本ウィンドウを閉じる	V01-00
155		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
156		Migration Config Viewer ウィンドウ		V01-00
157		Server Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR のサーバ構成情報を表示	V01-00
158		HBA Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR の HBA 構成情報を表示	V01-00
159		Show Value チェックボックス	【チェックあり】 HBA Configuration リストの内容(移動元、移動先の詳細データ)を表示 【チェックなし】(デフォルト) HBA Configuration リストの内容を表示しない	V01-00
160		NIC Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR の NIC 構成情報を表示	V01-00
161		Show Value チェックボックス	【チェックあり】 NIC Configuration リストの内容(移動元、移動先の詳細データ)を表示 【チェックなし】(デフォルト) NIC Configuration リストの内容を表示しない	V01-00
162		Export to CSV ボタン	Export to CSV ウィンドウを表示(CSV に出力)	V01-00
163		Export to CSV ウィンドウ	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V01-00
164		Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00
165				
166				

167	Migration History ウィンドウ		V01-00
168	リスト	LPAR ごとにマイグレーションの移動履歴 (HVM ID、 LPAR No.) を表示する (1 ページで 5 回分の履歴を表示)	V01-00
169	<< ボタン	最初のページを表示	V01-00
170	< ボタン	1 つ前のページを表示	V01-00
171	> ボタン	次のページを表示	V01-00
172	>> ボタン	最終ページを表示	V01-00
173	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V01-00

## 8 ファームウェア更新

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/ 変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ (F/W Update タブ)		V02-01
2	Menu フレーム		V02-01
3	F/W Update ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) を開く	V02-01
4	Show Version ボタン	Firmware Version List ウィンドウを開く	V02-01
5	F/W Update History フレーム		V02-01
6	Detail チェックボックス	F/W Update History リスト中の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 F/W Update History リスト中に詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) F/W Update History リスト中に詳細情報を表示しない	V02-01
7	Show F/W Update History チェックボックス	F/W Update History ウィンドウの表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 F/W Update History ウィンドウを表示する 【チェックなし】(デフォルト) F/W Update History ウィンドウを表示しない	V02-01
8	F/W Update History リスト	ファームウェア更新履歴を表示する	V02-01
9	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)		V02-01
10	System List フレーム		V02-01
11	コンボボックス	HVM ファームウェア更新対象のシステム構成を選択する All configuration(デフォルト) 選択したシステムの構成は HVM List フレーム内のツリービューに表示する	V02-01
12	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 選択したシステムに登録されている HVM 情報を更新する 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	V02-01
13	HVM List フレーム		V02-01
14	ツリービュー	詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を選択する (選択した項目の詳細情報はリストに表示する)	V02-01
15	リスト (Chassis、HVM 情報)	ツリービューで選択した項目 (Chassis、HVM) の詳細情報を表示する	V02-01
16	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード) を進む	V02-01
17	Close ボタン	Close HVM Firmware Update ウィンドウを開く	V02-01
18	Close HVM Firmware Update ウィンドウ (Close ボタンをクリックした場合)		V02-01
19	OK ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウを閉じる	V02-01
20	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-01

21	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード)		V02-01
22	BladeSymphony 2000-DP チェックボックス	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	V02-01
23	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	V02-01
24	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	V02-01
25	BladeSymphony 2000-MP チェックボックス	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	V02-01
26	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	V02-01
27	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	V02-01
28	BladeSymphony 320 チェックボックス	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	V02-01
29	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	V02-01
30	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	V02-01
31	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)に戻る	V02-01
32	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード)に進む	V02-01
33	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01

34	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード)		V02-01
35	BladeSymphony 2000-DP チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM フームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM フームウェア選択を無効にする	V02-01
36	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM フームウェアバージョン(最古)を選択する	V02-01
37	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM フームウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM フームウェアバージョン(最新)選択を有効にする 【チェックなし】 HVM フームウェアバージョン(最新)選択を無効にする	V02-01
38	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM フームウェアバージョン(最新)を選択する	V02-01
39	Update Version	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM フームウェアバージョンを表示する	V02-01
40	BladeSymphony 2000-MP チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM フームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM フームウェア選択を無効にする	V02-01
41	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM フームウェアバージョン(最古)を選択する	V02-01
42	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM フームウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM フームウェアバージョン(最新)選択を有効にする 【チェックなし】 HVM フームウェアバージョン(最新)選択を無効にする	V02-01
43	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM フームウェアバージョン(最新)を選択する	V02-01
44	Update Version	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM フームウェアバージョンを表示する	V02-01
45	BladeSymphony 320 チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 320 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM フームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM フームウェア選択を無効にする	V02-01

46	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM フームウェアバージョン(最古)を選択する	V02-01
47	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM フームウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM フームウェアバージョン(最新)選択を有効にする 【チェックなし】 HVM フームウェアバージョン(最新)選択を無効にする	V02-01
48	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM フームウェアバージョン(最新)を選択する	V02-01
49	Update Version	更新後の BladeSymphony320 用 HVM フームウェアバージョンを表示する	V02-01
50	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード)に戻る	V02-01
51	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)に進む	V02-01
52	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01
53	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)		V02-01
54	Select HVM List フレーム		
55	ツリービュー		
56	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】 更新対象の HVM に選択しない	V02-01
57	リスト		
58	Detail チェックボックス	リスト中の HVM の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中の HVM の詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中の HVM の詳細情報を表示しない	V02-01
59	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】 更新対象の HVM に選択しない	V02-01
60	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM の情報を表示する	V02-01

61	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード)に戻る	V02-01
62	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード)に進む	V02-01
63	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01
64	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード)		V02-01
65	Select Verup License Key File ボタン	バージョンアップ用ライセンスキーファイルを選択する	
66	Verup License Key Setting List フレーム		
67	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の 表示/非表示を切り替える  【チェックあり】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示する  【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示しない	V02-01
68	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示、バージョンアップ用 ライセンスキーを入力する	V02-01
69	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)に戻る	V02-01
70	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード)に進む	V02-01
71	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01
72	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード)		V02-01
73	Password Setting List フレーム		
74	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の 表示/非表示を切り替える  【チェック】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示する  【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示しない	V02-01
75	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示、HVM Web システムの ログインパスワードを入力する	V02-01
76	Information ボタン	Information ウィンドウを開く  本ボタンは Next ボタンクリック後に表示される	V02-01
77	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード)に戻る	V02-01
78	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step7 : Execute Update ウィザード)に進む  本ボタンクリックにより HVM Web システムとの接続確認を行うため ウィザードの更新までに少々時間を要します	V02-01
79	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01

80	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step7 : Execute Update ウィザード)		V02-01
81	HVM F/W Update List フレーム		
82	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示しない	V02-01
83	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示する	V02-01
84	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード)に戻る	V02-01
85	Next ボタン	Confirm ウィンドウを開く	V02-01
86	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-01
87	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		V02-01
88	OK ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step8 : Update Status ウィザード)に進み HVM ファームウェアの更新を実行する	V02-01
89	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-01
90	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step8 : Update Status ウィザード)		V02-01
91	HVM F/W Update List フレーム		V02-01
92	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示しない	V02-01
93	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】(デフォルト) 更新対象の HVM に選択しない	V02-01
94	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示する	V02-01
95	Information ボタン	Information ウィンドウを開く	V02-01
96	Retry ボタン	HVM ファームウェアの更新を再実行する 本ボタンは HVM ファームウェア更新が異常終了した場合に有効になる	V02-01
97	Finish ボタン	Close ウィンドウを開く 本ボタンは HVM ファームウェア更新が正常終了した場合に有効になる	V02-01
98	Close ボタン	Close ウィンドウを開く	V02-01
99	Close ウィンドウ (Finish ボタン、Close ボタンをクリックした場合)		V02-01
100	OK ボタン	本ウィンドウ、HVM Firmware Update ウィンドウを閉じる	V02-01
101	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-01

102	Firmware Version List ウィンドウ		V02-01
103	System List フレーム	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「System List フレーム」の説明をご参照ください	V02-01
104	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)の 「Update ボタン/Update Cancel ボタン」の 説明をご参照ください	V02-01
105	Export ボタン	F/W Version List の表示内容を CSV ファイルに出力する	V02-01
106	F/W Version List	HVM の詳細情報を表示する	V02-01
107	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-01
108	F/W Update History ウィンドウ		V02-01
109	リスト	HVM ごとにファームウェアの更新履歴 (HVM ID、ファームウェアバージョン)を表示する (1 ページで 5 回分の履歴を表示)	V02-01
110	<< ボタン	最初のページを表示する	V02-01
111	< ボタン	1 つ前のページを表示する	V02-01
112	> ボタン	次のページを表示する	V02-01
113	>> ボタン	最終ページを表示する	V02-01
114	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-01

# 9 ソリューション

※導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	導入/ 変更 Ver. (※)
1	Main ウィンドウ (Solution タブ)		V02-03
2	Easy Start ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード) を開く	V02-03
3	Easy Start History ボタン	Easy Start History ウィンドウを開く	V02-03
4	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)		V02-03
5	HVM List フレーム		V02-03
6	Import ボタン	HVM 設定ファイルを選択してください ウィンドウを開く	V02-03
7	HVM 設定ファイルを選択してください。 ウィンドウ (Easy Start ウィンドウの Import ボタンクリック時に開くウィンドウ)		V02-03
8	開くボタン	選択した HVM 設定ファイルを読み込む	V02-03
9	キャンセルボタン	HVM 設定ファイルの読み込みを取り止める	V02-03
10	Delete ボタン	Confirm ウィンドウを開く	V02-03
11	Confirm ウィンドウ		V02-03
12	リスト	削除対象の HVM を表示	V02-03
13	OK ボタン	削除対象の HVM をリストより削除	V02-03
14	Cancel ボタン	HVM の削除を取り止める	V02-03
15	リスト		V02-03
16	チェックボックス	設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	V02-03
17	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する	V02-03
18	Next ボタン	Load HVM Setting File を開く	V02-03
19	Load HVM Setting File ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		V02-03
20	YES ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード) に進む	V02-03
21	NO ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-03
22	Close ボタン	Close ウィンドウを開く	V02-03
23	Close ウィンドウ (Close ボタンをクリックした場合)		V02-03
24	OK ボタン	Easy Start ウィンドウを閉じる	V02-03
25	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	V02-03

26	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード)		V02-03
27	HVM List フレーム		V02-03
28	リスト		V02-03
29	<input type="checkbox"/> チェックボックス 設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない		V02-03
30	リスト(設定対象 HVM 情報)		V02-03
31	Back ボタン		Confirm ウィンドウを開く
32	Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)		V02-03
33	<input type="button" value="OK"/> OK ボタン Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)に戻る		V02-03
34	<input type="button" value="Cancel"/> Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる		V02-03
35	<input type="button" value="Next"/> Next ボタン 【実行対象の HVM がある場合】 Confirm ウィンドウを開く 【実行対象の HVM がない場合】 Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)に進む		V02-03
36	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		V02-03
37	<input type="button" value="OK"/> OK ボタン Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)に進む		V02-03
38	<input type="button" value="Cancel"/> Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる		V02-03
39	<input type="button" value="Close"/> Close ボタン Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください		V02-03
40	Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)		V02-03
41	HVM List フレーム		V02-03
42	リスト		V02-03
43	<input type="checkbox"/> チェックボックス 設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない		V02-03
44	リスト(設定対象 HVM 情報)		V02-03
45	<input type="button" value="Stop"/> Stop ボタン (実行中の HVM の Step が HVM Powering ON になっている時のみ表示)		V02-03

46	Stop HVM ウィンドウ (Stop ボタンをクリックした場合)	V02-03
47	Powering HVM List フレーム	V02-03
48	リスト	V02-03
49	チェックボックス 【チェックあり】(デフォルト) 処置停止対象の HVM に選択する 【チェックなし】 処理停止対象の HVM に選択しない	V02-03
50	リスト (処理停止対象 HVM 情報)	処理停止対象 HVM の情報を表示する
51	OK ボタン	処理停止対象 HVM の実行を停止する
52	Cancel ボタン	処理停止対象 HVM の実行の停止を取り止める
53	Back ボタン	Confirm ウィンドウを開く
54	Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)	V02-03
55	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード)に戻る
56	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
57	Next ボタン	【実行対象の HVM がある場合】 Confirm ウィンドウを開く 【実行対象の HVM がない場合】 Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)に進む
58	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)	V02-03
59	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)に進む
60	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる
61	Close ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください
62	Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)	V02-03
63	HVM List フレーム	V02-03
64	リスト	V02-03
65	チェックボックス 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	V02-03
66	アイコン	エラーや警告がある時にダブルクリックすると エラーや警告の詳細ウィンドウを表示する
67	コンボボックス	設定完了後の HVM 搭載ブレードの 電源状態を選択する
68	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する
69	View ボタン	Configuration Comparison ウィンドウを開く

70		Configuration Comparison ウィンドウ (View ボタンをクリックした場合)	V02-03
71		Report ボタン サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ)を開く	V02-03
72		フォルダの参照ウィンドウ	V02-03
73		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03
74		Configuration Comparison List フレーム	V02-03
75		リスト HVM 設定ファイルと設定対象 HVM(設定前のみ)の差分情報を表示する	V02-03
76		Close ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
77		Back ボタン Confirm ウィンドウを開く	V02-03
78		Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)	V02-03
79		OK ボタン Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)に戻る	V02-03
80		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
81		Next ボタン Confirm ウィンドウを開く	V02-03
82		Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)	V02-03
83		OK ボタン Easy Start ウィンドウ (Step5 : Setting Result ウィザード)に進む	V02-03
84		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
85		Close ボタン Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)の「Close ボタン」の説明をご参照ください	V02-03
86	Easy Start ウィンドウ (Step5 : Setting Result ウィザード)	HVM List フレーム	V02-03
87		リスト	V02-03
88		リスト (設定対象 HVM 情報) 設定対象 HVM の情報を表示する	V02-03
89		View ボタン Configuration Comparison ウィンドウを開く	V02-03
90		Configuration Comparison ウィンドウ	V02-03
91		Report ボタン サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ)を開く	V02-03
92		フォルダの参照ウィンドウ	V02-03
93		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	V02-03
94		Configuration Comparison List フレーム	V02-03
95		リスト HVM 設定ファイルと設定対象 HVM(設定前と設定後)の差分情報を表示する	V02-03
96		Close ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
97		Finish ボタン Confirm ウィンドウを開く	V02-03
98		Confirm ウィンドウ (Finish ボタンをクリックした場合)	V02-03
99		OK ボタン 本ウィンドウ、Easy Start ウィンドウを閉じる	V02-03
100		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
101		Easy Start History ウィンドウ	V02-03
102		Easy Start History List フレーム	V02-03
103		アイコン エラーや警告がある時にダブルクリックするとエラーや警告の詳細ウィンドウを表示する	V02-03
104		リスト Easy Start の実行履歴を表示する	V02-03
105		Close ボタン 本ウィンドウを閉じる	V02-03
106			

## 10 メッセージ一覧

本章では、Virtage Navigator が出力するメッセージを紹介します。

メッセージについては、メッセージコードの先頭の 4 桁をご確認いただくことにより、Virtage Navigator のどの機能のメッセージに相当するのか判断することができます。

表 10-1 メッセージコードの分類

メッセージコード 先頭 4 桁	Virtage Navigator 機能
0000	共通(※)
1000	共通(※)
2000	LPAR Configuration
2002	共通(※)
2003	LPAR Configuration
2004	共通(※)
3000	LPAR Configuration
3001	LPAR Configuration
3002	LPAR Configuration
3005	共通(※)
3006	ソリューション
4000	モニタリング
5000	ファームウェア更新
6000	LPARマイグレーション

※メッセージが Virtage Navigator の複数の機能で使われていることを意味する

## 10.1 共通メッセージ

Virtage Navigator の複数の機能で使用されるメッセージは表 10-2 のとおりです。

表 10-2 複数機能で使用されるメッセージ

メッセージ内に記載されている [x] については補足内容をご参照ください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
00000000	Success.	—	—
10000001	HVM 情報の更新に失敗しました。 HVM IP Address: {0} HVM の電源状態やネットワーク状況を確認してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000002	HVM の起動が完了しているにもかかわらず、HVM 情報が取得できない場合は以下を確認してください。 1. HVM に登録されている IP アドレスの設定値が正しいこと。 2. このコンピュータの IP アドレスが BSM IP アドレスまたは CLI IP アドレスとして登録されていること。 3. このコンピュータと HVM 間のネットワークに問題がないこと。 4. このコンピュータに複数の IP アドレスが登録されている場合、Option 画面 - HVM Connection - Communicate IP Address に、HVM との通信に使用する IP アドレスが登録していること。  確認後、本メッセージウィンドウを閉じてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000003	HVM 情報が最新ではない可能性があります。 HVM の電源状態やネットワーク状況を確認し、Update 操作を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000010	使用可能ライセンス時の上限 {0} を超えたため、HVM 情報の登録に失敗しました。 HVM IP Address : {1} Profile から、不要な HVM 登録を削除してください。	{0}:使用可能 HVM 数 {1}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000011	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000012	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} 利用可能メモリが不足しています。 下記を実施しても改善されない場合は、Virtage Navigator を再起動してください。 ・他のアプリケーションを終了させてください。 ・Virtage Navigator の他のウィンドウを閉じてください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000013	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} ----- Internal error occurred. Status :{1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:内部ステータス	弊社サポートサービスへお問い合わせください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
10000014	複数の操作が実行されているため、処理がタイムアウトしました。 HVM IP Address : {0} しばらく経ってから、再度実行してください。	{0} : HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000020	HVM の構成情報の保存中にアプリケーションの内部障害が発生しました。	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
10000021	情報の保存に失敗しました。 ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000022	履歴ログの保存に失敗しました。 ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。 もう一度、履歴ログの保存を行う場合は OK をクリックしてください。履歴ログの保存をあきらめる場合は Cancel をクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000030	Get Technical Information is completed.	—	—
10000031	Stop the Get Technical Information. Are you sure? Retry if stopped.	—	処理を中断した場合は、再度実行してください。
10000032	Failed to Get Technical Information. Detail : {0} Check the folder and computer, and retry.	{0} : VirtGetLogs のエラーメッセージ	情報の出力先状態を確認後、再度実行してください。
10000033	Failed to Get Technical Information. Check the folder and computer, and retry.	—	情報の出力先状態を確認後、再度実行してください。
1000003F	Internal error occurred. Reboot the program and retry.	—	Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。
1000010x	R-KVM Application(ReClient)が検出できませんでした。 R-KVM Application(ReClient)のインストール状況を確認してください。	X:0,1(内部ステータス)	メッセージに従い、対処してください。
1000011x	Internet Explorer の起動時にエラーが発生しました。 Internet Explorer のインストール状況を確認してください。	X:内部ステータス	メッセージに従い、対処してください。
10000200	Terminal Application のパスが設定されていません。 Option 画面 - Other - Terminal Application Setting - Path に、Application の実行ファイルを設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000201	Terminal Application のパスにファイルが存在していません。 Option 画面 - Other - Terminal Application Setting - Path の設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
1000020F	Terminal Application の起動時にエラーが発生しました。 画面を閉じてから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000210	必要なマクロファイルが存在しません。 ファイル名 : {0} ユーザーズガイドに従って、マクロファイルを作成してください。	{0} : マクロファイル 名称	メッセージに従い、対処してください。
10000211	指定された HVM に対して、本機能はサポートされていません。 HVM IP Address : {0} サポート状況を確認してください。	{0} : HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
10000300	“Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5” might not be installed. Check if the software is correctly installed.	—	メッセージに従い、対処してください。
10001000	実行中の処理は中断され、未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001001	画面を閉じてもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001002	エラー終了した HVM があります。 リトライを行わずに画面を閉じます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001003	終了処理を行っています。 しばらくお待ちください。	—	—
10001004	実行中の処理を中断して、画面を閉じます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10002000	未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10002001	前回指定したフォルダパスの読み込み中に内部エラーが発生しました。  Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002002	指定したフォルダパスの保存中に内部エラーが発生しました。  Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002003	前回指定したフォルダパスの読み込みに失敗しました。 フォルダ指定画面ではデスクトップが初期表示されます。 前回指定したフォルダを初期表示するには Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002004	指定したフォルダパスの保存に失敗しました。 指定したフォルダパスは Virtage Navigator の再起動時に読み込まれません。 指定したフォルダパスを保存するには、 Virtage Navigator を再起動し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002005	前回指定したフォルダパスの読み込みに失敗しました。 Virtage Navigator インストールフォルダ ¥VirNavi¥FWUpdateFiles¥HVM¥{0} が初期表示されます。	[0] : フォルダ名 BS320 BS2000MP BS2000DP	—
20020001	シャーシの種類が識別できませんでした。 シャーシの種類がサポート対象か確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20020002	マネジメントモジュールのファームウェアのバージョンが識別できませんでした。 マネジメントモジュールのファームウェアバージョンがサポート対象か確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20020003	未サポートの OS モードが設定されました。	—	OS モードの設定を確認してください。
20020004	VNIC System No の設定が正しくありません。 VNIC System No の設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
2002FFFF	マネジメントモジュールとの通信中に障害が発生しました。 マネジメントモジュールのファームウェアバージョンと、ネットワークの接続を確認し、再度操作を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20040001	シャーシ情報が見つかりませんでした。 IP アドレスの設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20040002	操作対象の BMC の IP アドレスが見つかりませんでした。	—	—
20040003	SVP の情報が見つかりませんでした。 SVP の情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20040004	操作対象のブレードの BMC 情報が見つかりませんでした。 ブレードの BMC 情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050101	SVP にログインできませんでした。 SVP の IP アドレス、または SVP の F/W Version を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050102	接続タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050103	SVP との接続に失敗しました。 対象コマンド : {0} 通信状態を確認後、再度実行してください。	{0} : 内部使用コマンド名称	メッセージに従い、対処してください。
30050105	{0} で SVP から失敗応答がありました。 Command : {1} SlotNo : {2} Code : {3} Message : {4} 状態確認後、再度実行してください。	{0} : 内部使用コマンド説明 {1} : 内部使用コマンド名称 {2} : 対象 Partition 番号 {3} : 内部使用コマンド種別 {4} : 内部使用コマンドのエラーメッセージ	メッセージに従い、対処してください。
30050106	コマンド({0})の解析に失敗しました。 {1} コマンドの条件を確認してください。	{0} : 内部コマンド名称 {1} : 内部コマンド名称	メッセージに従い、対処してください。
30050107	既にログイン中です。 ログアウト後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050108	SVP とのセッションが切れました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050109	実行に必要なパラメータが設定されていません。 設定値を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050110	接続数の限界を超えています。 接続数を減らしてから再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050111	SVP にログインできませんでした。 SVP のユーザ ID、またはパスワードを確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
300501FF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050201	SVP の FTP サーバにログインできませんでした。 IP アドレス、ユーザ名、パスワードを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050202	接続タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050203	ファイルの転送に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30050204	転送タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050205	ファイルが存在しません。 転送元のファイルを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050206	保存用ディレクトリが存在しません。 作成しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30050207	ファイルの転送に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050208	ファイルの削除に失敗しました。 ファイルが存在するか確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
300502FF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
FFFFF101	Internal error. : Invalid Parameter. {0} : {1}	{0}:パラメータ名称 {1}:パラメータ値	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFF102	Timeout error occurred. (Lock) しばらく経ってから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
FFFFFFFB	{0} の処理中に内部障害が発生しました。	{0}:処理内容	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFFFFC	ユーザ操作により、キャンセルされました。	—	—
FFFFFFFD	{0} 画面の操作で内部障害が発生しました。 一度画面を閉じてから、もう一度操作を行ってください。	{0}:画面名称	メッセージに従い、対処してください。
FFFFFFFE	Unknown internal error.	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFFFFF	Unknown internal error. : Internal Code :{0}	{0}:内部ステータス	弊社サポートサービスへお問い合わせください。

## 10.2 LPAR設定用メッセージ

LPAR 設定で使用されるメッセージは表 10-3 のとおりです。

表 10-3 LPAR 設定で使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000101	共有 NIC が存在しません。 NIC のスケジュールモードを共有にしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000102	設定された数の LPAR を作成できません。 {0} LPAR 以下の値を設定してください。	[0]: 作成可能 LPAR 数	メッセージに従い、対処してください。
20000103	内部エラーが発生しました。HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	[0]: HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000104	割り当て可能な共有 NIC が不足しています。 共有 NIC のセグメント状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000105	割り当て可能な共有 FC が不足しています。 共有 FC のポート状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000107	最大 LPAR 数まで定義されているため、LPAR を作成できません。 LPAR 定義している LPAR 数を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000108	割り当てプロセッサ数が不正です。 {0} プロセッサから {1} プロセッサの値を設定してください。	[0]: 割り当て共有プロセッサ数の最小値 [1]: 割り当て共有プロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対処してください。
20000109	割り当てメモリ容量が不正です。 {0} MB から {1} MB の値を設定してください。	[0]: 割り当てメモリ容量の最小値 [1]: 割り当てメモリ容量の最大値	メッセージに従い、対処してください。
20000110	共有 FC が存在しません。 FC のスケジュールモードを共有に設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000111	割り当てメモリ容量の単位が不正です。 {0} MB 単位で設定してください。	[0]: 割り当てメモリ容量の単位	メッセージに従い、対処してください。
20000401	他の端末から構成情報が変更されました。LPAR 番号 : {0} Update を実行後、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	[0]: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000402	LPAR No. {0} の設定変更が失敗しました。 {1} 再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	[0]: LPAR 番号 [1]: 詳細エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
20000501	LPAR の削除に失敗しました。LPAR 番号 : {0} 再度、処理を実行してください。	[0]: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000601	構成情報の保存に失敗しました。HVM IP Address : {0} 再度構成情報の保存を実行してください。	[0]: HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000701	本機能がサポートする最大 LPAR 数まで定義されています。 LPAR 定義している LPAR 数を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000801	LPAR の削除が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	[0]: LPAR 番号 [1]: HvmSh のエラー	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000802	LPAR の追加が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	[0]: LPAR 番号 [1]: HvmSh のエラー	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000803	LPAR 名の設定が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000804	メモリの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000805	プロセッサの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000806	共有 NIC の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000807	PCI デバイスの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000808	論理プロセッサアイドル検出機能の更新が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000809	自動 Activate の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000810	論理 SEL の自動クリアの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000811	プロセッサキャッピング機能の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000812	仮想 COM の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000813	Pre-boot ファームウェアの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000814	LPAR の論理プロセッサの割り当て変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0}, プロセッサ番号 : {1} {2}	{0} : LPAR 番号 {1} : プロセッサ番号 {2} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000815	プロセッサグループ名の設定が失敗しました。 プロセッサグループ番号 : {0} {1}	{0} : プロセッサグループ番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000816	物理プロセッサコアのグループ変更が失敗しました。 プロセッサグループ番号 : {0}, プロセッサ番号 : {1} {2}	{0} : プロセッサグループ番号 {1} : プロセッサ番号 {2} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000817	物理プロセッサの縮退が失敗しました。プロセッサ番号 : {0} {1}	{0} : プロセッサ番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000818	パケットフィルタの設定が失敗しました。セグメント番号 : {0} {1}	{0} : セグメント番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000819	パケットフィルタの設定が失敗しました。セグメント番号 : {0}  Update を実行し、再度実行してください。	{0} : セグメント番号	メッセージに従い、対処してください。
20000820	システム情報の設定が失敗しました。 {0}	{0} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000821	他の端末より LPAR 情報が更新されています。LPAR 番号 : {0}  Update を実行し、再度実行してください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000822	LPAR の更新情報の取得に失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000823	USB デバイスの更新が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000824	LPAR の追加が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000825	LPAR の削除が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000826	プロセッサグループの追加が失敗しました。Group 番号 : {0} {1}	{0} : プロセッサグル ープ番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000827	プロセッサグループの削除が失敗しました。Group 番号 : {0} {1}	{0} : プロセッサグル ープ番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000901	共有 FC の割り当て更新に失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000A01	PCI スケジュールモードの変更は失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0} : HVM の IP アド レス {1} : メッセージ	メッセージに従い、対処してください。
20000B01	ユーザ要求処理が失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0} : HVM の IP アド レス {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000B02	ユーザ要求処理がタイムアウトしました。HVM IP Address : {0}  再度、処理を実行してください。	{0} : HVM の IP アド レス	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000C01	LPAR の追加に失敗しました。LPAR 番号 : {0}再度、処理を実行してください。	{0}:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000E01	共有 NIC のデバイス数設定が不正です。HVM IP Address : {0} {1} デバイス以下の共有 NIC を設定してください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:共有 NIC デバイスの最大数	メッセージに従い、対処してください。
20000E02	共有 HBA のデバイス数設定が不正です。HVM IP Address : {0} {1} デバイス以下の共有 HBA を設定してください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:共有 HBA デバイスの最大数	メッセージに従い、対処してください。
20000F01	他の端末から構成情報が変更されたため、{0}個目の LPAR 作成に失敗しました。 Update を実行し、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0}:LPAR 作成に失敗した LPAR の作成順	メッセージに従い、対処してください。
20000F02	{0} 個目の LPAR 作成に失敗しました。 Update を実行し、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0}:LPAR 作成に失敗した LPAR の作成順	メッセージに従い、対処してください。
20000xFF	内部エラーが発生しました。HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	X=4-6, A-F(内部ステータス) {0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000xFF	内部エラーが発生しました。LPAR 番号 : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	X=8, 9(内部ステータス) {0}:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20001001	HVM オプションの設定が失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001101	システム時刻の変更は失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001102	LPAR の SEL 時刻の変更は失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001103	LPAR の時刻合わせに失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001201	HVM のタイムゾーンの変更に失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001202	HVM のタイムゾーンの変更に失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
200012FF	内部エラーが発生しました。HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	{0} : HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
2000FF01	ユーザー要求により処理を中断しました。	—	—
2000FFFF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030001	情報の更新は成功しましたが、内部エラーが発生しました。	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
20030003	IP アドレスの形式に違反しています。 数値とドットで構成される IPv4 アドレスを設定してください。 (XXX.XXX.XXX.XXX)	—	メッセージに従い、対処してください。
20030004	使用しているコンピュータの IP アドレスが、管理サーバとして SVP に登録されていません。 管理サーバとして SVP に IP アドレスを登録しない場合、HVM 起動後の操作ができません。 続行しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030005	使用しているコンピュータの IP アドレスが、管理サーバとして SVP に登録されてなく CLI IP Address にも登録されていません。 IP アドレスを登録しない場合、HVM 起動後の操作ができません。 続行しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030200	以下のシャーシを検出しました. ----- {0}	{0} : シャーシ情報	—
20030201	設定された IP アドレスの SVP は既に登録されているため、設定を上書きします。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030202	未サポートのシャーシが検出されました。 Detected Chassis Type: {0} サポート状況を確認してください。	{0} : シャーシ種別	メッセージに従い、対処してください。
20030203	シャーシが選択されていません。	—	—
20030204	以下のシャーシの登録を削除します. ----- {0} よろしいですか？	{0} : シャーシ情報	メッセージに従い、対処してください。
20030300	Partition が選択されていません。 Partition を選択してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030301	設定された Partition は搭載されていません。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030302	設定された Partition は初期化中です。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030303	設定された Partition でエラーが発生しています。 Partition のエラー状態を回復し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030304	設定された Partition の状態が取得できません。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030310	設定された Partition の電源が ON, または OFF ではありません。 電源状態を確認し, Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030311	設定された Partition の電源が OFF ではありません。 電源状態を確認し, Refresh を実施してください。 なお, 電源状態が OFF 以外の Partition を操作するには, HVM 情報を Profile に登録しておく必要があります。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030312	設定された Partition の電源が OFF ではありません。 電源状態を確認し, Refresh を実施してください。 OS モードが HVM 以外の Partition を操作するには, 電源状態が OFF である必要があります。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030320	設定された Partition に対応する HVM 情報が Profile に登録されています。 前回の HVM 情報の Update から, 以下の操作が行われていないことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ HVM スクリーン等による HVM IP アドレスの変更.</li><li>・ HVM 構成情報のリストア, クリア.</li><li>・ ブレード搭載位置の変更.</li></ul> これらの操作が行われた場合, 以降の操作が正常に行えなくなりますので, Cancel をクリックして, Main ウィンドウの Profile タブから HVM を削除してください。 構成が一致している場合は OK をクリックしてください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030350	ファームウェアのバージョン組み合わせはよろしいですか? 未サポートのファームウェアに本機能を適用すると, 設定が適用されない場合があります。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030402	HVM ID に設定できる最大文字数は 16 文字です。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030404	設定された IP アドレスは既に使用されています。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030405	VNIC System No に設定できる値は 1-128 です。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030406	設定された VNIC System No は既に使用されています。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030407	必要項目が設定されていません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030409	サブネットマスクの形式に違反しています。 数値とドットで構成される IPv4 アドレスのサブネットマスクを設定してください。 (XXX. XXX. XXX. XXX)	—	メッセージに従い, 対処してください。
20030410	設定されたブレードの HVM 情報が Profile から検出できないためこの操作は実行できません。 Profile に HVM を登録してから, 再度実行してください。 既に登録されている場合は, HVM 情報の Update を実施してから再度実行してください。	—	メッセージに従い, 対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030480	VNIC System No は、仮想 NIC の MAC アドレス(デフォルト値)の重複を防ぐため、MAC アドレス生成に使用されます。 VNIC System No は、BS1000, BS2000, BS320などを含むすべてのシステム装置でユニークな値としてください。 他の HVM と重複した場合、LPAR の仮想 NIC の MAC アドレスが重複し、LPAR 上でのネットワーク通信ができなくなります。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030481	HVM ID は、複数の HVM システムが存在する場合、それぞれを識別するため設定します。 HVM ID は、BS1000, BS2000, BS320などを含むすべてのシステム装置でユニークな値としてください。設定しない場合は、HVM IP アドレスから自動生成されます。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030500	設定されたブレードの電源が OFF ではありません。 電源状態を確認し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030501	OS モードを識別できませんでした。 Partition の状態を確認し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030502	電源 ON 監視をしています。 [0] 秒間経ちましたが、電源が ON になりました。 継続して監視を続ける場合は、OK を選択してください。 監視をやめて、手動で電源を ON にする場合は Cancel を選択してください。 Cancel を選択すると、HVM の起動監視が開始されます。 なお、メモリの搭載量や Pre-configure の設定によっては時間がかかる場合があります。	[0]:電源 ON 監視時間	メッセージに従い、対処してください。
20030503	電源 ON 監視をスキップしますがよろしいですか？ OK を選択する場合は、必ず手動で電源を ON にしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030504	HVM の起動に必要な BIOS 設定は、設定済みですか？	—	BIOS 設定が未設定の場合は、設定してください。
20030505	電源 ON の確認後、R-KVM Console(ReClient)が自動的に起動されるのでログインに必要なユーザ ID、パスワード等の情報を用意してください。 R-KVM Console の起動後、サーバブレードにログインし、ユーザーズガイドに従い、BIOS セットアップメニューから設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030506	対象の Partition で Pre-configure が未実行のため、処理を続行できません。 Pre-configure を実行後、再実行してください。 Pre-configure の実行方法については、ブレード装置のユーザーズガイドを参照してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030507	HVM のシステムタイムゾーンの設定に失敗しました。 Time Zone : [0] リトライしますか？ リトライを行う場合は、Yes を選択してください。 No を選択すると、タイムゾーンの設定を行わないで次の画面に進みます。 その場合は、後ほど手動でタイムゾーンの設定を行ってください。 設定方法はユーザーズガイドを参照してください。	[0]:Time Zone	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030508	HVM の時刻設定に失敗しました. リトライしますか? リトライを行う場合は、Yes を選択してください。 No を選択すると、時刻設定を行わないで次の画面に進みます。 その場合は、後ほど手動で時刻設定を行ってください。 設定方法はユーザーズガイドを参照してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030600	LPAR({0})に Virtual Console が設定されていません。 LPAR に Virtual Console を割り当て、Update を実施してください。	[0]: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030601	LPAR が選択されていません。	—	—
20030602	LPAR が Activate されていません。	—	—
20030603	LPAR({0})に、R-KVM に使用する USB デバイスが割り当てられていません。 R-KVM に使用する USB デバイスを割り当て、Update を実施してください。	[0]: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030604	LPAR({0})に、USB デバイスが割り当てられていません。 USB デバイスの割り当てを確認してください。	[0]: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030605	LPAR {0} の USB デバイスを {1} します。 よろしいですか?	[0]: LPAR 番号 : LPAR 名称 [1]: "Attach" or "Detach"	メッセージに従い、対処してください。
20030606	LPAR {0} の USB デバイスを Detach 後、LPAR {1} の USB デバイスを Attach します。 よろしいですか?	[0]: LPAR 番号 : LPAR 名称 [1]: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030607	R-KVM に使用する USB デバイスの識別ができませんでした。	—	—
20030620	継続して HVM Console による操作を行いますか?	—	メッセージに従い、対処してください。
30000101	メモリの設定値が正しくありません。 256MB(0.25GB) 単位で設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30000102	メモリの設定値が使用可能メモリ量を超えてます。 使用可能メモリ量の範囲内で設定してください。 使用可能メモリ量 : [0]GB [ [1]MB ]	0: 利用可能メモリ(単位 GB) 1: 利用可能メモリ(単位 MB)	メッセージに従い、対処してください。
3000A001	SVP 情報が見つからないため、処理を続行できません。 SVP 情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3000A002	設定された IP アドレスは既に他の HVM として登録されています。 登録済み HVM ID: {0} 設定値を確認してください。	0: 登録済み HVM ID	メッセージに従い、対処してください。
3000A003	設定された IP アドレスは既に他の BMC として登録されています。 登録済み シャーシ ID: {0} パーティション: {1} 変更を行いますか?	0: 登録済み シャーシ ID 1: パーティション番号	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
3000A004	設定された IP アドレスは既に他の SVP として登録されています。 登録済み シャーシ ID: [0] 設定値を確認してください。 登録済みシャーシの情報は Initial Setup 機能を使用して確認してください。	0: 登録済み シャーシ ID	メッセージに従い、対処してください。
3000A00A	指定された操作は、対象ブレードではサポートされていません。 サポート状況を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010101	対象の LPAR 情報の検索に失敗しました。 編集画面をいったん閉じて、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010102	対象のデバイスの動作モードが [0] ではありません。 対象のデバイスの動作モードを確認してください。	[0]: “Dedicate” or “Share”	メッセージに従い、対処してください。
30010103	割り当て可能な VNIC 番号がありません。 対象 LPAR の共有 NIC を減らすか、VNIC 番号の割り当てを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010104	割り当て対象の物理 NIC の検索に失敗しました。 HVM 情報の Update を実施し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010105	割り当て可能な共有 NIC がありません。 デバイスの動作モードを変更して共有デバイスを増やしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010110	割り当て対象の物理 HBA の検索に失敗しました。 HVM 情報の Update を実施し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010111	対象の共有 HBA に vfcID の空きがありません。 不要な割り当てを解除するか、他の HBA を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020100	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020101	LPAR 名に不正な文字が登録されています。 LPAR 名に使用できる文字は、'0' ~ '9' , 'a' ~ 'z' , 'A' ~ 'Z' , '-' , '_' です。 LPAR 名の先頭に使える文字は、'a' ~ 'z' , 'A' ~ 'Z' となります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020102	LPAR 名が重複しています。重複 LPAR No : [0] LPAR 名を変更してください。	[0]: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30020103	割り当てプロセッサ数が適切ではありません。 [0] 以下の値を設定してください。	[0]: 割り当て可能プロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対処してください。
30020104	Activate 中の変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020105	占有プロセッサの場合、変更はできません。 共有プロセッサへ変更後、設定の変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020106	サービス率が適切ではありません。 1 以上の値を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020107	サービス率変更時、スケジュールモードを変更できません。	—	—
30020108	Activate 中の占有プロセッサに対し、変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020109	Activate 中の LPAR に対し、スケジュールモードと、プロセッサグループを同時に変更できません。 一旦コミット処理を実行するか、または Deactivate 後、設定変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020110	プロセッサキャッピング変更時、スケジュールモードを「S」から「D」へ変更できません。	—	—
30020111	変更内容がコミットされるまで、変更前の LPAR 名と重複する値を設定する事はできません。重複 LPAR No : {0} 一旦コミット処理を実行後、LPAR 名の変更を行ってください。	{0} : LPAR No.	メッセージに従い、対処してください。
30020200	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020201	割り当てプロセッサ番号が重複しています。重複割り当て Processor No : {0} LPAR 内で重複しないプロセッサ番号に変更してください。	{0} : プロセッサ番号	メッセージに従い、対処してください。
30020202	割り当てプロセッサ番号が適切ではありません。 0~{0} のプロセッサ番号、または “A” (Auto) を設定してください。	{0} : 割り当て可能プロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対処してください。
30020203	プロセッサを占有で割り当てる場合、Activate 中の変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020204	割り当てプロセッサ範囲外のため、変更はできません。 割り当てプロセッサ数変更後、設定を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020300	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020301	プロセッサグループ名に不正な文字が登録されています。 プロセッサグループ名に使用できる文字は、'0' ~ '9'、'a' ~ 'z'、'A' ~ 'Z'、'-'、'_' です。 プロセッサグループ名の先頭に使える文字は、'a' ~ 'z'、'A' ~ 'Z' となります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020302	プロセッサグループ名が重複しています。重複 Group No : {0} 重複しない名称に変更してください。	{0} : プロセッサグループ番号	メッセージに従い、対処してください。
30020303	割り当て LPAR が起動中のため変更はできません。 対象 LPAR を Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020304	ライセンスコア不足数を超える予備コアの指定はできません。 不足数 : {0} 不足数を超えない範囲で設定してください。	{0} : ライセンスコア不足数	メッセージに従い、対処してください。
30020305	変更内容がコミットされるまで、変更前のプロセッサグループ名と重複する値を設定する事はできません。重複 Group No : {0} 一旦コミット処理を実行後、プロセッサグループ名の変更を行ってください。	{0} : プロセッサグループ番号	メッセージに従い、対処してください。
30020500	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020501	{0} が変更されています。 Commit を行ってから変更してください。	[0]：“Scheduling Mode (Schedule)” or “Device Assignment”	メッセージに従い、対処してください。
30020502	Attach/Detach は、選択した PCI Device が USB で LPAR が Activate 中の時しか実行できません。 選択を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020503	Attach/Detach は、PCI Device (USB)が未割り当ての時は実行できません。 選択を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020504	選択対象が不正なため、Attach/Detach を実行できません。 Attach/Detach は以下の条件を満たす場合に実行する事ができます。 ・ LPAR に USB が割り当てられている場合。 ・ PCI Device が USB の場合。 ・ LPAR が Activate 中の場合。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020505	選択対象が不正なため、Set/Reset を実行できません。 Set/Reset は以下の条件を満たす場合に実行する事ができます。 ・ LPAR に USB が割り当てられている場合。 ・ PCI Device が USB の場合。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020600	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020601	不正な MAC アドレスです。 正しい MAC アドレスを設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020602	MAC アドレスが重複しています。 重複しない MAC アドレスに変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020610	不正な VLAN ID です。 VLAN ID は 1~4094 の範囲内で最大 {0} 個{1} 設定できます。	[0]:設定可能な VLAN ID 数 [1]:VLAN Mode	メッセージに従い、対処してください。
30020611	VLAN Mode (Tag) が {0} の時は、VLAN ID の最大設定可能数は {1} 個です。 設定数を {2} 個までにしてください。	[0]:VLAN Mode [1]:VLAN ID の最大設定可能数 [2]:VLAN ID の最大設定可能数	メッセージに従い、対処してください。
30020612	VLAN ID が設定されていません。 VLAN ID を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020613	VLAN Mode (Tag) が {0} の時は、VLAN ID を設定できません。 VLAN Mode (Tag) を {1} に変更してください。	[0]:VLAN Mode [1]:VLAN Mode	メッセージに従い、対処してください。
300206F0	本設定はネットワークセグメント識別子毎の設定です。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
300206F1	変更内容がコミットされるまで、変更前の MAC アドレスと重複する値を設定する事はできません。重複 LPAR No : {0} 重複 VNIC No : {1} 一旦コミット処理を実行後、MAC アドレスの変更を行ってください。	[0]:LPAR No. [1]:VNIC No.	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020700	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020900	設定範囲が不正です。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020901	設定された IP アドレスは既に使用されています。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020902	HVM の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020903	HVM の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。変更してもよろしいですか? 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020904	{0} の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 設定値を確認してください。	[0] :" BSMx" (x=1-4)	メッセージに従い、対処してください。
30020905	管理サーバの IP アドレスが未登録のため、Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30020906	HVM の Subnet Mask が変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなる可能性があります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020907	HVM の Default Gateway が変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなる可能性があります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020908	HVM の動作モードが変更されると、コミットと同時に構成情報の保存と HVM のリブートを実行します。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020909	HVM の動作モードが変更されると、コミットと同時に構成情報の保存を実行します。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090A	HVM の動作モードが変更されると、コミットと同時に構成情報の保存と HVM のリブートを実行します。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090B	HVM の動作モードが変更されると、コミットと同時に構成情報の保存を実行します。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090C	HVM のリブートが必要となるため、Activate 中の LPAR が存在する場合、変更する事ができません。 すべての LPAR を Deactivate 後、HVM の動作モードを変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090D	HVM ID が不正です。 設定値を入力してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020B00	Date And Time の取得に失敗しました.	[0] :HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020B01	SVP から NTP の設定をインポートします。 よろしいですか？	[0] :HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020B02	BMC から NTP の設定をインポートします。 よろしいですか？	[0] : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020B03	選択した LPAR の時刻をシステム時刻に合わせます。 よろしいですか？	[0] : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020C00	HVM オプションの取得に失敗しました. {0}	[0] : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020C01	HVM オプションの取得を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30020F00	システムログの取得に失敗しました. {0}	[0] : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020F01	システムログの取得を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021200	未コミット状態です。変更内容はクリアされます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021201	{0} を {1} します。 よろしいですか？	[0] : ” LPAR 番号 : LPAR 名称” or ” プロセッサグループ番号 : プロセッサグループ名称” [1] : “Activate” or “Deactivate” or “Reactivate” or “Add” or “Remove”	メッセージに従い、対処してください。
30021202	コミット処理を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021203	Force Recovery 処理を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021204	HVM システムのシャットダウンを行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021205	構成情報の保存を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021206	{0} の NVRAM を消去(初期化)します。 よろしいですか？	[0] : LPAR 番号: LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
30021207	LPAR {0} から LPAR {1} へ NVRAM のコピーを行います。 よろしいですか？	0: LPAR 番号 1: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30021208	HVM のダンプを SVP へ出力します。 過去に作成したダンプファイルがある場合、上書きされます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021209	未コミット状態のため、処理を継続する事ができません。 コミット処理、または Update 処理を行った後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021210	{0} の USB デバイスを {1} します。 よろしいですか？	[0]:LPAR 番号 : LPAR 名称 [1]：“Attach” or “Detach”	メッセージに従い、対 処してください。
30021211	HVM System Logs へ移動します。 SysLog Update ボタンをクリックし、ダンプの出力結果を確認 してください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30021212	{0} の USB デバイスを Detach 後、 {1} の USB デバイスを Attach します。 よろしいですか？	[0]:LPAR 番号 : LPAR 名称 [1]:LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対 処してください。
30021213	選択した機能は、現在未サポートとなっております。	—	—
30021214	設定が変更されていないため、コミット処理を行う事ができ ません。	—	—
30021215	{0} に、R-KVM で使用する USB デバイスが割り当てられていま せん。 対象 LPAR を Deactivate 後、PCI Device Assignment で R-KVM に使用する USB デバイスの割り当てを行ってください。	[0]:LPAR 番号	メッセージに従い、 対処してください。
30021216	{0} に、R-KVM で使用する USB デバイスが割り当てられていま せん。 PCI Device Assignment で R-KVM に使用する USB デバイスの割 り当てを行ってください。	[0]:LPAR 番号	メッセージに従い、 対処してください。
30021217	{0} の R-KVM を実行します。 よろしいですか？ また、以降に Activate、または Reactivate を実行した LPAR に、 R-KVM は Attach されます。	[0]:LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、 対処してください。
30021218	{0} の USB デバイスを Detach 後、*[1] の R-KVM を実行しま す。 *よろしいですか？ *また、以降に Activate、または Reactivate を実行した LPAR に、R-KVM は Attach されます。	[0]:LPAR 番号 : LPAR 名称 [1]:LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、 対処してください。
3002121F	未コミットの内容は保存されません。 構成情報の保存を行ってよろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021222	選択した機能は、対象の HVM で未サポートとなっております。 ファームウェアの更新を実施し、最新のファームウェアを使 用してください。	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021223	HVM システムのリブートを行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021224	HVM システムのシャットダウンを行います。 未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021225	HVM システムのリブートを行います。 未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021300	メモリ割り当て情報の取得に失敗しました。 {0}	[0]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジ一覧に従い、対処し てください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021301	LPAR No. {0} の Add に失敗しました. {1}	{0}: LPAR 番号 {1}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021302	プロセッサグループ(Group No. {0}) の Add に失敗しました. {1}	{0}: プロセッサグループ番号 {1}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021303	HVM システム状態の取得に失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021304	HVM システム状態の更新に失敗しました. Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021305	HVM システムのシャットダウンに失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021306	Force Recovery に失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021307	HVM システムのシャットダウン要求を実行しました.	—	—
30021308	Force Recovery が正常終了しました.	—	—
30021309	構成情報の保存に失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
3002130A	構成情報の保存は正常終了しました.	—	—
3002130B	NVRAM のクリアに失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
3002130C	NVRAM のクリアは正常終了しました.	—	—
3002130D	NVRAM のコピーに失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
3002130E	NVRAM のコピーは正常終了しました.	—	—
3002130F	HVM ダンプの出力に失敗しました. {0}	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021310	HVM ダンプを SVP に出力しました.	—	—
30021311	論理 NIC の情報取得が失敗しました. Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021312	USB デバイス (LPAR No. {0}) の Attach に失敗しました. {1}	{0}: LPAR 番号 {1}: HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021313	Update を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021314	Cancel を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021315	Force Recovery を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021316	構成情報保存処理を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、再度構成情報保存処理を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021317	HVM システムのシャットダウンを中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、ブレードの電源を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021318	LPAR の Activate を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021319	LPAR の Deactivate を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131A	LPAR の Reactivate を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131B	LPAR の追加処理を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131C	LPAR の削除を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131D	プロセッサグループの追加処理を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131E	プロセッサグループの削除処理を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131F	PCI デバイスの Attach を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021320	PCI デバイスの Detach を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021321	NVRAM のクリアを中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、再度 NVRAM のクリアを実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021322	NVRAM のコピーを中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、再度 NVRAM のコピーを実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021323	HVM ダンプの出力を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、HVM System Logs で実行結果を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021324	コミット処理を中断します。 よろしいですか? 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021325	メモリ割り当て情報の取得を中断します。 よろしいですか?	—	メッセージに従い、対処してください。
30021326	LPAR No. {0} の Remove に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021327	LPAR No. {0} の Activate に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021328	LPAR No. {0} の Deactivate に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021329	LPAR No. {0} の Reactivate に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021330	プロセッサグループ(Group No. {0}) の Remove に失敗しました. {1}	[0]:プロセッサグループ番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021331	USB デバイス (LPAR No. {0}) の Detach に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021332	Boot Order (LPAR No. {0}) の取得に失敗しました. {1}	[0]:LPAR 番号 [1]:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021333	Boot Order の取得に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021335	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました. [1]	[0] : LPAR 番号 [1] : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021336	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 対象 LPAR を Deactivate 後、EFI ブートデバイスの設定を行つてください。	[0] : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30021338	FC (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました. [1]	[0] : LPAR 番号 [1] : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021339	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	[0] : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
3002133A	HVM システムのリブートに失敗しました. [0]	[0] : HvmSh のエラー メッセージ	メッセージに従い、対処してください。
3002133B	構成情報を更新後、HVM システムのリブート要求を実行しました。  数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133C	HVM システムのリブートを中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、ブレードの電源を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133D	HVM システムのリブート要求を実行しました。  数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133E	Adjust LPAR Time を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002133F	USB デバイス自動 Attach 設定 (LPAR No. {0}) の Set/Reset に失敗しました. [1]	[0] : LPAR 番号 [1] : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021340	USB デバイス自動 Attach 設定の Set/Reset を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021341	{0} の USB デバイス自動 Attach 設定を {1} します。 よろしいですか？	[0] : LPAR 番号 : LPAR 名称 [1] : " Set" or " Reset"	—

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021400	WWPN は 16 桁で設定を行わないとエラーになります。 設定値を確認してください。 -----	—	メッセージに従い、対処してください。
30021401	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

### 10.3 モニタリング用メッセージ

モニタリングで使用されるメッセージは表 10-4 のとおりです。

表 10-4 モニタリングで使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
40000101	対象の HVM が見つかりませんでした。 HVM の Update を実施して、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

## 10.4 ファームウェア更新用メッセージ

ファームウェア更新で使用されるメッセージは表 10-5 のとおりです。

表 10-5 ファームウェア更新で使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
50000101	ファームウェアの更新処理を開始します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
50000102	HVM F/W Version が未指定の場合、次のステップに進むことが できません。 HVM F/W Version を指定するか、対象から外してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000103	{0} 用の HVM F/W が見つかりませんでした。 HVM F/W があるフォルダを選択してください。	[0]: サーバブレード種別	メッセージに従い、対処してください。
50000104	HVM F/W の更新処理が正常終了後、HVM 構成情報の取得が失敗 しました。 Virtage Navigator の情報が最新ではないため Update ボタン をクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000105	HVM F/W の更新処理が正常終了後、HVM 構成情報の取得がキャ ンセルされました。 Virtage Navigator の情報が最新ではないため Update ボタン をクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000106	有効なバージョンアップキーが見つかりませんでした。 バージョンアップキーの入力を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000107	対象となる HVM F/W Version が存在しないため、次のステッ プに進むことができません。 該当する機種を対象から外してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000108	キャンセルしました。 接続失敗の詳細を確認するには、Information ボタンをクリッ クしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000109	接続可能な HVM が見つかりませんでした。 接続失敗の詳細を確認するには、Information ボタンをクリッ クしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
5000010A	ファイル出力が正常終了しました。	—	—
5000010B	ファイル出力に失敗しました。 詳細 : {0} 出力先フォルダの状態を確認後、再度実行してください。	{0}: 詳細エラー情報	メッセージに従い、対処してください。
5000010C	HVM ファームウェア更新を終了します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。

## 10.5 ソリューション用メッセージ

ソリューションで使用されるメッセージはのとおりです。

表 10-6 ソリューションで使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30060000	前の Step へ戻ると本 Step で実行した内容は失われます。実行内容 : {0} よろしいですか？	{0}:本 Step での実行内容	メッセージに従い、対処してください。
30060001	{0} を終了します。 よろしいですか？	{0}:" Easy Start"	メッセージに従い、対処してください。
30060002	警告が複数あります！ アイコンをダブルクリックすると警告の内容を別画面で表示します。 アイコンをダブルクリックして内容を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060003	正常に終了しました。 対象 : {0}	{0}:格納フォルダ名稱	—
30060004	エラーが複数あります！ アイコンをダブルクリックするとエラーの内容を別画面で表示します。 アイコンをダブルクリックして内容を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060200	指定フォルダにファイルがありません。 指定したフォルダを確認してください。 指定フォルダ名 : {0}	{0}:指定フォルダ名稱	メッセージに従い、対処してください。
30060201	同じ発注時番号のエントリがあります。発注時番号 : {0} 指定したフォルダ及びファイルを確認してください。 指定ファイル名 : {1}	{0}:発注時番号 {1}:指定ファイル名稱	メッセージに従い、対処してください。
30060202	同じ HVM のエントリがあります。HVM IP Address : {0} 指定したファイルを確認してください。 指定ファイル名 : {1}	{0}:発注時番号 {1}:指定ファイル名稱	メッセージに従い、対処してください。
30060203	指定されたブレードは HVM 初期設定をサポートしていません。 Blade Type : {0} HVM 初期設定をあらかじめ行ってください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:指定ファイル名稱	メッセージに従い、対処してください。
30060204	HVM の登録台数制限({0}台)を越えます。登録必要台数 : {1} Profile から、不要な HVM 登録を削除してください。 または、登録が必要な HVM の選択を外してください。	{0}:HVM の登録制限台数 {1}:HVM の登録台数	メッセージに従い、対処してください。
30060205	HVM の登録に失敗しました。HVM IP Address : {0} HVM の電源状態やネットワーク状況を確認してください。 内部エラーメッセージ : {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:内部エラーメッセージ	メッセージに従い、対処してください。
30060206	{0} の対象 HVM がないため、Step4 ヘスキップします。	{0}:" Initial Setting"	—
30060207	HVM が登録されていません。 次に進むには HVM の登録が必要です。HVM を Profile に登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060208	HVM の登録処理がユーザー要求によりキャンセルされました。	—	—
30060209	更新対象 HVM 構成情報のバックアップは事前に実施しましたか？	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30060300	指定の SVP IP Address が IP アドレスの形式に違反しています。 数値とドットで構成されるIpv4アドレスを設定してください。 (XXX.XXX.XXX.XXX)	—	メッセージに従い、対処してください。
30060301	SVP の IP Address が同じなのに User ID や Password が違っています。 指定した User ID と Password を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060302	SVP の IP Address が同じなのに HVM の Location が重複しています。 指定した SVP IP Address と指定ファイル内の Location 設定(<HvmConf>-<Location>)を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060399	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	[0]：“Connection to SVP”	メッセージに従い、対処してください。
30060400	ブレードの電源が OFF ではありません。Partition No : {0} 警告を無視して実行した場合は、Initial Setting をスキップします。 ブレードの電源を OFF にしてから、再度実行してください。	[0]: 対象 Partition 番号	メッセージに従い、対処してください。
30060401	指定の搭載位置にブレードが挿入されていない、またはブレード初期化中です。Partition No : {0} ブレードの状態を確認してから、再度実行してください。	[0]: 対象 Partition 番号	メッセージに従い、対処してください。
30060499	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	[0]：“Initial Setting”	メッセージに従い、対処してください。
30060500	HVM が登録されていません。 次に進むには HVM の登録が必要です。HVM を Profile に登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060599	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	[0]：“LPAR Setting”	メッセージに従い、対処してください。
30060600	実行対象から外されました。Step : {0}	[0]：“Load HVM Setting File”	—
30060601	エビデンスファイルを出力して {0} を終了します。 よろしいですか？	[0]：“Easy Start”	メッセージに従い、対処してください。
30060602	エビデンスファイルを出力していません！ 画面を閉じて、{0} を終了してもよろしいですか？	[0]：“Easy Start”	メッセージに従い、対処してください。
30060603	エビデンスファイルの出力は正常に終了しました。 格納フォルダ : {0}	[0]: エビデンスファイルの格納フォルダ	—
30068001	XML ファイルの解析に失敗しました。 detail : {0} 指定したファイルを確認してください。	[0]: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
30068002	設定値が正しくありません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	[0]: 設定項目名称 [1]: 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068003	設定値が重複しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	[0]: 設定項目名称 [1]: 設定値	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068004	{0} の指定がないため、HVM IP アドレス情報のみで接続対象を認識します。	[0] : "Chassis Serial Number" or "Blade Serial Number"	—
30068005	設定に必要な物理リソース情報がありません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068006	物理と仮想のスケジュールが一致しません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068007	ファイルのバージョンがサポート範囲外です。 ファイルバージョン : {0} 指定したファイルを確認してください。	[0] : 指示書のファイル	メッセージに従い、対処してください。
30068008	必要な設定値がありません。 対象 : {0} 指定したファイルを確認してください。	[0] : 設定項目名称	メッセージに従い、対処してください。
30068009	XML の解析に失敗しました。 detail : {0} 指定したファイルの内容が変更されていないか確認してください。	[0] : 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
30068101	ブレードの電源が OFF ではありません。 ブレードの電源を OFF にしてから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068102	必要な値が設定されていません。 対象 : {0} 内容を確認し、再度実行してください。	[0] : 設定項目名称	メッセージに従い、対処してください。
30068103	接続対象のサーバブレードは Virtage Navigator からの BIOS 設定をサポートしていません。 SVP Ver. : {0} BIOS Ver. : {1} ファームウェアのバージョンがサポート対象か確認してください。	[0] : SVP バージョン [1] : BIOS バージョン	メッセージに従い、対処してください。
30068104	接続対象のサーバブレードは Virtage Navigator からの HyperThreading 設定をサポートしていません。 SVP Ver. : {0} BIOS Ver. : {1} ファームウェアのバージョン、または搭載プロセッサがサポート対象か確認してください。	[0] : SVP バージョン [1] : BIOS バージョン	メッセージに従い、対処してください。
30068105	ブレードの電源が OFF ではありません。 OS モードが HVM 以外に設定されているため、スキップできません。 ブレードの電源を OFF にしてから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068106	接続したサーバブレードと Partition 位置が異なります。 設定値 : {0} 取得値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 指示書の設定値 [1] : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068107	接続対象のサーバブレードに HVM がインストールされていません。 サーバブレードの構成を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068108	選択されている HVM の HVM 起動待ちを中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30068109	HVM IP Address : {0}  HVM 起動待ち状態になってから、約 [1] 分経過しました。  HVM の起動が確認出来ません。以下を確認してください。 1. 管理サーバと HVM 間のネットワーク接続に問題は無いか、疎通確認を行ってください。 2. HVM コンソール(シリアル接続)で、HVM が起動中になっているか確認してください。 3. メンテナントツールを使用して起動していないかを確認してください。 4. BSM 連携設定でこのコンピュータの IP アドレスが、BSM IP アドレスに登録されているか確認してください。  上記の確認後、必要であれば STOP ボタンから処理を中断し、再度実行を行ってください。	[0]:HVM の IP アドレス [1]:経過時間(分)	メッセージに従い、対処してください。
30068201	対象のサーバブレードと指示書のシリアル番号が異なります。  対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2}  対象 HVM の構成を確認してください。	[0]:設定項目名称 [1]:指示書の設定値 [2]:既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068202	対象のサーバブレードの HyperThread 設定が指示書の設定と異なります。  対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2}  対象 HVM の構成を確認してください。	[0]:設定項目名称 [1]:指示書の設定値 [2]:既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068203	対象のサーバブレードと指示書の情報が異なります。  対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2}  対象 HVM の構成を確認してください。	[0]:設定項目名称 [1]:指示書の設定値 [2]:既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068204	対象のサーバブレードのリソースが指示書の情報と異なります。  対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2}  対象 HVM の構成を確認してください。	[0]:設定項目名称 [1]:指示書の設定値 [2]:既設定値	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068205	対象のサーバブレードと指示書の情報が異なります。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 指示書の設定値 [2] : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068206	対象のサーバブレードに指定の物理 PCI デバイスが存在しません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068207	対象のサーバブレードには設定対象の LPAR が既に存在しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068208	対象のサーバブレードと設定値が重複しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068209	LPAR AutoAct 設定の合計数が Act できる上限数を超えていま す。 対象 : {0} 設定数 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値 [2] : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820B	共有 NIC の設定数が上限を超えています。 設定数 : {0} 上限数 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定値 [1] : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820C	LPAR に割当てできるプロセッサ数の上限を超えています。 対象 : {0} 設定数 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値 [2] : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820D	対象のサーバブレードの HVM は HvmRestart をサポートしてい ないため、Reboot を実施できません。 HVM Ver. : {0} 対象 HVM がサポート対象か確認してください。	[0] : HVM バージョン	メッセージに従い、対処してください。
3006820E	設定番号が上限数を超えています。 対象 : {0} 設定番号 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	[0] : 設定項目名称 [1] : 設定値 [2] : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
3006820F	対象のサーバブレードと指示書の HVM 動作モードの値が違います。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 設定値 {2} : 取得値	メッセージに従い、対処してください。
30068210	構成情報の設定に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068301	選択中の実行履歴を削除します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30068302	削除対象が選択されていません。	—	—

Virtage Navigator 操作において、表示されるメッセージの一部に使用する HvmSh エラーメッセージの一覧を以下に示します。

表 10-7 HvmSh エラーメッセージ一覧

メッセージコード	メッセージ	説明	対処方法
10020001	Response Timeout.	対象のホストからの応答がありませんでした。	指定した対象ホスト(操作先 HVM)が正常に動作していることを確認してください。正常に動作している場合は再実行してください。
10030001	Failed to bind.	Bind に失敗しました。	通信構成を確認してください。
上記以外	HVM 管理コマンド (HvmSh) ユーザーズガイドを参照してください。		

# 11 変更来歴

Virtage Navigator ユーザーズガイド 操作リファレンス編の変更来歴を以下に示します。

表 11-1 Virtage Navigator ユーザーズガイド 操作リファレンス編 変更来歴

Version	Revision	章	変更内容
V01-00	1.01	—	初版
V01-01	1.10	全般	新規ウインドウ・表示項目・操作などの項目に、”導入/変更 Ver.” 欄を追加し、導入バージョンまたは更新バージョンを記載しました。
		5	Virtage Navigator V01-01 機能追加に合わせ、内容の変更を行いました。
		6	
		7	
		5	<p>【名称変更】</p> <p>(1) No. 7 RT View 列 View ボタン→Realtime View 列 View ボタン (2) No. 8 Hist View 列 View ボタン→History View 列 View ボタン (3) No. 11 Setting 列 Setting ボタン→Threshold 列 Threshold ボタン (4) No. 15 Setting ボタン→Threshold ボタン (5) No. 28 RealTime ボタン→Realtime ボタン (6) No. 44 HVM Monitor RT Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ →HVM Monitor Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ (7) No. 45 メニューリスト(Line Mode)→メニューリスト(Graph Style) (8) No. 53 メニューリスト(Graph Mode)→メニューリスト(Usage Rate) (9) No. 54 Service Rate→Service Rate Base (10) No. 55 System→System Base (11) No. 59 メニューリスト(Graph Change) →メニューリスト(Data Change) (12) No. 73 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (13) No. 105 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (14) No. 112 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (15) No. 113 Service Rate→Service Rate Base (16) No. 114 System→System Base (17) No. 129 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (18) No. 136 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (19) No. 137 Service Rate→Service Rate Base (20) No. 138 System→System Base (21) No. 165 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (22) No. 183 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (23) No. 190 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (24) No. 191 Service Rate→Service Rate Base (25) No. 192 System→System Base</p>

		<p>(26) No. 263 Monitor Setting Management ウィンドウ →Monitor Threshold Management ウィンドウ</p> <p>(27) No. 273 Threshold Check Count テキストボックス →Threshold Count(1-100) テキストボックス</p> <p>(28) No. 277 Caution テキストボックス(Physical CPU Threshold) →Caution(1-100) テキストボックス(Physical CPU Threshold)</p> <p>(29) No. 278 Error テキストボックス(Physical CPU Threshold) →Error(1-100) テキストボックス(Physical CPU Threshold)</p> <p>(30) No. 280 Caution テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff)) →Caution(1-999) テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff))</p> <p>(31) No. 281 Error テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff)) →Error(1-999) テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff))</p> <p>(32) No. 288 LPAR チェックボックス nn(nn=01~16) →LPAR チェックボックス nn(nn=01~60)</p> <p>(33) No. 289 Service Rate ON チェックボックス →Service Rate Base ON チェックボックス</p> <p>(34) No. 290 System ON チェックボックス →System Base ON チェックボックス</p> <p>(35) No. 295 Service Caution テキストボックス →Service Caution(1-999) 列テキストボックス</p> <p>(36) No. 296 Service Error テキストボックス →Service Error(1-999) 列テキストボックス</p> <p>(37) No. 297 System Caution テキストボックス →System Caution(1-100) 列テキストボックス</p> <p>(38) No. 298 System Error テキストボックス →System Error(1-100) 列テキストボックス</p> <p>(39) No. 299 Insuff Caution テキストボックス →Insuff Caution(1-100) 列テキストボックス</p> <p>(40) No. 300 Insuff Error テキストボックス →Insuff Error(1-100) 列テキストボックス</p> <p>(41) No. 321 Threshold Monitoring Mail Report フレーム →Mail Report フレーム</p> <p>(42) No. 338 Operation フレーム(Mode Setting タブ) →Operation フレーム(Monitoring Mode タブ)</p> <p>(43) No. 344 HVM Monitor RT Viewer[ Multi ] ウィンドウ →HVM Monitor Realtime Viewer[ Multi ] ウィンドウ</p> <p>(44) No. 346 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style)</p> <p><b>【位置変更】</b></p> <p>(2) No. 62 メニューリスト(Data Change) の Insuff →メニューリスト(Insuff)</p> <p>(2) No. 118 メニューリスト(Data Change) の Insuff →メニューリスト(Insuff)</p> <p>(3) No. 145 メニューリスト(Data Change) の Insuff →メニューリスト(Insuff)</p> <p>(4) No. 171 メニューリスト(Data Change) の Insuff →メニューリスト(Insuff)</p> <p>(5) No. 196 メニューリスト(Data Change) の Insuff →メニューリスト(Insuff)</p>
--	--	---

(6) No. 234 Enable Auto AverageHistory Log チェックボックス  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Auto Average History Log フレーム  
         →Operation フレーム(Log Setting タブ)

(7) No. 235 Setting Time ForAverage コンボボックス  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Auto Average History Log フレーム  
         →Operation フレーム(Log Setting タブ)

(8) No. 236 Save ボタン  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Auto Average History Log フレーム  
         →Operation フレーム(Log Setting タブ)

(9) No. 271 One Threshold Mode ラジオボタン  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Threshold Setting タブ) の Threshold Mode フレーム

(10) No. 272 Two Threshold Mode ラジオボタン  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Mode フレーム

(11) No. 273 ThresholdCount(1-100) テキストボックス  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Mode フレーム

(12) No. 274 Save ボタン  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Mode フレーム

(13) No. 277 Caution(1-100) テキストボックス(Physical CPU Threshold)  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(14) No. 278 Error(1-100) テキストボックス(Physical CPU Threshold)  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(15) No. 279 ON チェックボックス(Physical CPU Threshold)  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(16) No. 280 Caution(1-999) テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff))  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(17) No. 281 Error(1-999) テキストボックス(Physical CPU Threshold@Insuff))  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(18) No. 282 ON チェックボックス(Physical CPU Threshold@Insuff))  
     Operation フレーム(Threshold Setting タブ)の Threshold Monitoring フレーム  
         →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(19) No. 283 Save ボタン  
Monitor Setting Management ウィンドウ  
→Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム

(20) No. 287 ALL チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(21) No. 288 LPAR チェックボックス nn(nn=01~60)  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(22) No. 289 Service RateBase ON チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(23) No. 290 System RateBase ON チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(24) No. 291 Insuff ON チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(25) No. 292 All Setting Mode チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(26) No. 293 リスト  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(27) No. 294 ON 列チェックボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

(28) No. 295 Service Caution(1~999)列テキストボックス  
Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  
→Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム

		<p>(29) No. 296 Service Error(1-999) 列テキストボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(30) No. 297 System Caution(1-999) 列テキストボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(31) No. 298 System Error(1-999) 列テキストボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(32) No. 299 Insuff Caution(1-999) 列テキストボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(33) No. 300 Insuff Caution(1-999) 列テキストボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(34) No. 301 Save ボタン  Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム  →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレーム の LPAR Threshold フレーム</p> <p>(35) No. 321 Mail Report フレーム  Operation フレーム(Threshold Setting タブ)  →Operation フレーム(Mail タブ)</p> <p>(36) No. 322 Enable Mail Report チェックボックス  Operation フレーム(Threshold Setting タブ)  →Operation フレーム(Mail タブ)</p> <p>(37) No. 322 Save ボタン  Operation フレーム(Threshold Setting タブ)  →Operation フレーム(Mail タブ)</p>
7		<p>【名称変更】</p> <p>(1) No. 51 Migration ボタン→Migration Execute ボタン  (2) No. 51 Recovery ボタン→Recovery Execute ボタン</p> <p>【位置移動】</p> <p>(2) No. 50 Show Config ボタン  Target Selection フレーム→Migration ウィンドウ右下  (2) No. 148 Show Config ボタン  Target Selection フレーム→Add Migration ウィンドウ右下</p>
V02-00	2. 00	5 【名称変更】 (1) No. 7 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ

			<p>(2) No. 8 HVM Monitor History Viewer ウィンドウ→CPU History Viewer ウィンドウ  (3) No. 28 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ  (4) No. 29 HVM Monitor History Viewer ウィンドウ→CPU History Viewer ウィンドウ  (5) No. 44 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ</p> <p><b>【機能追加】</b></p> <p>(1) No. 72 NIC View フレーム  (2) No. 73 View ボタン  (3) No. 128～No. 193 NIC Realtime Viewer ウィンドウ  (4) No. 272～No. 335 NIC History Viewer ウィンドウ</p> <p><b>【位置移動】</b></p> <p>(1) No. 365 Save ボタン</p>
		4	LPAR 設定機能を追加しました。
V02-01	2. 10	4	<p><b>【名称変更】</b></p> <p>(1) No. 220 「HBA card count」 → 「HBA count」  (2) No. 512 「Shared Virtual FC Port WWN Information メニュー」 → 「Shared Virtual FC Port WWN Information / Boot Function Setting メニュー」</p> <p><b>【機能追加】</b></p> <p>(1) No. 79～No. 80 「CLI IP アドレスメニュー」  (2) No. 221～No. 222 「Port ラジオボタン」、「card ラジオボタン」  (2) No. 519 「Boot Function」  (3) No. 548～No. 549 「HVM CLI メニュー」  (4) No. 606～No. 607 「MultiSort チェックボックス」  (5) No. 633～No. 645 「Boot Setting スクリーン」  (6) No. 259 「&lt;&lt; Prev. ボタン」</p>
		8	ファームウェア更新機能を追加しました。
		10	V02-01 対応のメッセージに更新しました。
V02-02	2. 20	4	<p><b>【機能追加】</b></p> <p>(1) No. 399 「View Data メニュー」  (2) No. 458 「Mapping Info ボタン」  (3) No. 459～No. 472 「PCI Device Mapping Information ウィンドウ」  (4) No. 500 「Assign Mode メニュー」  (5) No. 563 「Hvm Operating Mode」  (6) No. 578 「NTP」  (7) No. 584 「Split Style メニュー」  (8) No. 585 「View Style メニュー」  (9) No. 604 「HVM Reboot ボタン」  (10) No. 605～607 「HVM Reboot ウィンドウ」</p>
		5	<p><b>【機能追加・機能変更】</b></p> <p>(1) No. 2 「HVM List フレーム」  (2) No. 78 「System Base」  (3) No. 79 「Resource Base」  (4) No. 94 「All」  (5) No. 95 「50」  (6) No. 96 「20」  (7) No. 97 「10」  (8) No. 99 「All」  (9) No. 100 「50」  (10) No. 101 「20」  (11) No. 102 「10」</p>

		(12) No. 103～106 「Top」 (13) No. 115 「Each CPU」 (14) No. 116～152 「Each CPU Realtime Viewer ウィンドウ」 (15) No. 153 「Reset Color」 (16) No. 154～No. 156 「レジェンド」 (17) No. 164 「Bar」 (18) No. 170 「Resource Base」 (19) No. 179～No. 183 「Scale」 (20) No. 184～No. 186 「Value」 (21) No. 192 「Reset Color」 (22) No. 193～No. 195 「レジェンド」 (23) No. 328～No. 329 「Usage Rate」 (24) No. 341 「Reset Color」 (25) No. 342～No. 344 「レジェンド」 (26) No. 357 「Resource Base」 (27) No. 371 「Reset Color」 (28) No. 372～No. 374 「レジェンド」 (29) No. 487 「コンボボックス」 (30) No. 529 「Resource Base ON チェックボックス」 (31) No. 535 「Resource Caution(1-100)列テキストボックス」 (32) No. 536 「Resource Error(1-100)列テキストボックス」
	10	V02-02 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 20000824, 20000825, 20000826, 20000827, 20001101, 20001102, 20001103, 30020111, 30020305, 300206F1, 30020908, 30020909, 3002090A, 3002090B, 3002090C, 3002090D, 30021208, 30021222, 30021223, 30021224, 30021225, 3002133A, 3002133B, 3002133C, 3002133D
2.21	5	Each CPU Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウの表示条件を追加しました。
	10	20000827 のメッセージを修正しました。
V02-03	2.30	【機能追加・機能変更】 (1) No. 60 「CPU」 (2) No. 87 「メニューリスト(Scale)」 (3) No. 92～99 「メニューリスト(Scale)」 (4) No. 124 「View Snap Graph」 (5) No. 188 「メニューリスト(Scale)」 (6) No. 193～198 「メニューリスト(Scale)」 (7) No. 208 「View Snap Graph」 (8) No. 211～310 「CPU Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ」 (9) No. 344～357 「メニューリスト(Scale)」 (10) No. 358 「メニューリスト(Scale)」 (11) No. 395～408 「メニューリスト(Scale)」 (12) No. 409 「メニューリスト(Scale)」 (13) No. 421～512 「NIC Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ」 (14) No. 526 「CPU」 (15) No. 563～567 「メニューリスト(Scale)」 (16) No. 568～575 「メニューリスト(Scale)」 (17) No. 582 「View Bar Graph」 (18) No. 607～611 「メニューリスト(Scale)」 (19) No. 612～617 「メニューリスト(Scale)」 (20) No. 623 「View Bar Graph」

		(21) No. 628～750 「CPU History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ」 (22) No. 796～809 「メニューリスト(Scale)」 (23) No. 810～815 「メニューリスト(Scale)」 (24) No. 822 「View Bar Graph」 (25) No. 840～853 「メニューリスト(Scale)」 (26) No. 854～859 「メニューリスト(Scale)」 (27) No. 866 「View Bar Graph」 (28) No. 867～983 「NIC History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ」
	9	ソリューションタブの説明を追加しました。
	10	V02-03 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 10000002, 10000300, 20001201, 200012FF, 20030507, 30060000, 30060001, 30060002, 30060003, 30060004, 30060200, 30060201, 30060202, 30060203, 30060204, 30060205, 30060206, 30060207, 30060208, 30060209, 30060300, 30060301, 30060302, 30060399, 30060400, 30060401, 30060499, 30060500, 30060599, 30060600, 30060601, 30060602, 30060603, 30068001, 30068002, 30068003, 30068004, 30068005, 30068006, 30068007, 30068008, 30068009, 30068101, 30068102, 30068103, 30068104, 30068105, 30068106, 30068107, 30068108, 30068109, 30068201, 30068202, 30068203, 30068204, 30068205, 30068206, 30068207, 30068208, 30068209, 3006820B, 3006820C, 3006820D, 3006820E, 30068210, 30068301, 30068302
V02-04/A	2. 40	<p>2 【機能追加】  (1) No. 8 「Trouble(D) Alt+D メニュー」  (2) No. 55～74 「Trouble ウィンドウ」</p> <p>4 【機能追加】  (1) No. 274 「Date And Time」  (2) No. 496～499 「Set/Reset ボタン」  (3) No. 509 「Device Type」  (4) No. 565 「SVP IP Address」  (5) No. 616～639 「Date And Time スクリーン」  (6) No. 646 「PhyCPU C-State (&gt;=C3)」  (7) No. 647 「USB Auto Allocation to USB」  (8) No. 648 「Save Changed Config Format」</p> <p>6 【機能追加】  (1) No. 144 「Show Deactivated チェックボックス」</p> <p>7 【機能変更】  (1) No. 7 「Show LPAR History ボタン」</p> <p>10 メッセージ一覧の表を機能ごとに分割しました。 V02-04/A 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 10002001, 10002002, 10002003, 10002004, 10002005, 30020505, 30020B00, 30020B01, 30020B02, 30020B03, 3002133E, 3002133F, 30021340, 30021341, 3006820F</p>

V03-00/A	3. 01	4	<p><b>【機能追加】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) No. 726 「R-KVM Application コンボボックス」</li> <li>(2) No. 742 「R-KVM Application」</li> </ul>
		5	<p><b>【機能追加】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) No. 73、235、742 「HBA ボタン」</li> <li>(2) No. 515～716、1186～1415 「HBA モニタリング」</li> <li>(3) No. 1432 「ALL」</li> <li>(4) No. 1433 「Interval」</li> <li>(5) No. 1441～1471 「Auto Backup」</li> <li>(6) No. 1477～1495 「Manual Backup」</li> </ul> <p><b>【機能変更】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) No. 58～60、No. 224～226、No. 728～730、No. 841～843 「Data Change」</li> <li>(2) No. 1437～1439 「Monitoring Mode」</li> <li>(3) No. 1472 「Manual Backup」</li> <li>(4) No. 1497 「Export CSV」</li> <li>(5) No. 1513 「History Clear」</li> </ul>
V03-00/B	3. 02	-	Revision を 3.02 にしました。
V03-00/D	3. 04	6	<p><b>【機能追加】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) No. 363 「Processor Node」</li> <li>(2) No. 364 「Memory Node」</li> </ul>