

BladeSymphony

Virtage Navigator ユーザーズガイド
操作リファレンス編

Revision 3.30

HITACHI

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載、複写することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 他社ソフトウェアのインストール作業は、お客様責任で行っていただきますようお願いいたします。ただし、弊社が止むを得ないと判断する理由により、お客様から事前の書面によるインストール作業の代行依頼がある場合のみ、弊社が了承することを条件として作業を代行いたします。

登録商標と商標について

Adobe、Adobeロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

著作権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2010, 2014, Hitachi, Ltd.

BladeSymphony Virtage Navigator

本資料は、BladeSymphony Virtage Navigator V03-03 に対応している操作リファレンス編です。
なお、本資料での「」は参照を表しています。

目次

1	ログイン.....	2
2	Main ウィンドウメニューバー	3
3	Profile	7
4	LPAR 設定.....	9
5	モニタリング.....	47
6	構成ビューア.....	113
7	LPAR マイグレーション	123
8	ファームウェア更新.....	145
9	Remote LPAR Control.....	153
10	ソリューション.....	158
11	メッセージ一覧.....	163
11.1	共通メッセージ	164
11.2	LPAR 設定用メッセージ	169
11.3	モニタリング用メッセージ.....	188
11.4	ファームウェア更新用メッセージ.....	189
11.5	ソリューション用メッセージ.....	190
11.6	LPAR マイグレーション用メッセージ	196
11.7	Remote LPAR Control 用メッセージ	219
12	変更来歴.....	222

1 ログイン

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Login ウィンドウ		○	V01-00
2	User ID テキストボックス	ユーザ ID を入力	○	V01-00
3	Password テキストボックス	パスワードを入力	○	V01-00
4	Login ボタン	本ウィンドウを閉じ、Main ウィンドウを開く	○	V01-00

2 Main ウィンドウメニューバー

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ(メニューバー)		○	V01-00
2	File(F)メニュー	Exit(X) Alt+X メニューを開く	○	V01-00
3	Exit(X) Alt+X メニュー	Virtage Navigator を終了	○	V01-00
4	Setting(S)メニュー	Option(O) Alt+O メニューを開く	○	V01-00
5	Option(O) Alt+O メニュー	Option ウィンドウを開く	○	V01-00
6	Operation Mode	操作モードを設定	○	V03-02
7	Normal Alt+N メニュー	通常操作モードに設定する	○	V03-02
8	Reference Alt+R メニュー	参照モードに設定する	○	V03-02
9	Help(H)メニュー	About(A) Alt+A メニューを開く	○	V01-00
10	Get Technical Information(T) Alt+T メニュー	Virtage Navigator の技術情報を採取する	○	V02-00
11	Trouble(D) Alt+D メニュー	Trouble ウィンドウを開く	○	V02-04/A
12	About(A) Alt+A メニュー	Version Information ウィンドウを開く	○	V01-00
13	Option ウィンドウ		○	V01-00
14	HVM メニュー		○	V01-00
15	HVM Connection メニュー		○	V01-00
16	TimeOut Limit テキストボックス	HVM 接続時のタイムアウト時間を設定(単位:秒) デフォルト設定は 15 秒	○	V01-00
17	Communication IP Address コンボボックス	HVM 接続 IP アドレスの指定 デフォルト設定は “Not set” (指定しない)	○	V01-00
18	SVP メニュー		○	V02-00
19	SVP Connection メニュー		○	V02-00
20	TimeOut Limit テキストボックス	SVP 接続時のタイムアウト時間を設定(単位:秒) デフォルト設定は 15 秒	○	V02-00
21	Migration Service メニュー		○	V01-00
22	Migration Service Status メニュー		○	V01-00
23	Status	Migration Service の状態を表示	○	V01-00
24	Error Message テキストボックス	【Status が Error の場合】 メッセージを表示	○	V01-00
25	Stop ボタン	Migration Service を停止	×	V01-00
26	Restart ボタン	Migration Service を再開	×	V01-00
27	Migration Service Configuration メニュー		○	V01-00
28	Migration Service Port テキストボックス	Migration Service のポートを設定 デフォルト設定は 23400	○	V01-00

29	Migration Option メニュー		○	V01-00
30	OS Shutdown Setting メニュー		○	V01-00
31	TimeOut Limit テキストボックス	リモートシャットダウンのタイムアウト時間を設定 (単位: 分) デフォルト設定は 5 分	○	V01-00
32	Storage Login Setting メニュー		○	V03-01
33	TimeOut Limit テキストボックス	Storage ログインのタイムアウト時間を設定 (単位: 秒) デフォルト設定は 60 秒	○	V03-01
34	Login Delay Time テキストボックス	FC ログイン後の待機時間を設定 (単位: 秒) デフォルト設定は 3 秒	○	V03-02
35	Logout Delay Time テキストボックス	FC ログアウト後の待機時間を設定 (単位: 秒) デフォルト設定は 3 秒	○	V03-02
36	Retry Count テキストボックス	SCSI コマンドをリトライする数 (単位: 回) デフォルト設定は 0 回	○	V03-02
37	Retry Interval テキストボックス	SCSI コマンドをリトライする際の間隔 (単位: 秒) デフォルト設定は 10 秒	○	V03-02
38	Memory Transfer メニュー		○	V03-02
39	TimeOut Limit テキストボックス	メモリ転送タイムアウト時間を設定 (単位: 秒) デフォルト設定は 900 秒	○	V03-02
40	VRAM Transfer チェックボックス	VRAM データを転送する/しないの設定 デフォルト設定チェックあり	○	V03-02
41	Storage Navigator Modular Setting メニュー		○	V03-01
42	TimeOut Limit テキストボックス	Hitachi Storage Navigator Modular 2 CLI との接続タイムアウト時間を設定 (単位: 秒) デフォルト設定は 30 秒	○	V03-01
43	Path テキストボックス	Hitachi Storage Navigator Modular 2 CLI の格納場所を指定	○	V03-01
44	Open ボタン	サブウィンドウ (フォルダーの参照ウィンドウ) を開く	○	V03-01
45	フォルダの参照ウィンドウ		○	V03-01
46	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V03-01

47	Performance メニュー		○	V01-00
48	Processor Resources メニュー		○	V01-00
49	Auto ラジオボタン	Virtage Navigator が使用するプロセッサを動的に変更する Virtage Navigator ラジオボタンを有効にする Other Application ラジオボタンを有効にする	○	V01-00
50	Virtage Navigator (Default) ラジオボタン	Virtage Navigator の動作を優先する (デフォルト)	○	V01-00
51	Other Application ラジオボタン	Virtage Navigator 以外のアプリケーションやサービスの動作を優先する	○	V01-00
52	Specify the processor count ラジオボタン	Virtage Navigator が使用するプロセッサをプロセッサの個数で指定 コンボボックスを有効にする	○	V01-00
53	コンボボックス	使用するプロセッサの個数を指定 デフォルト設定は 1	○	V01-00
54	Specify the processor number ラジオボタン	Virtage Navigator が使用するプロセッサをプロセッサ番号で指定 リストボックスを有効にする	○	V01-00
55	リストボックス	使用するプロセッサ番号を指定	○	V01-00
56	Other メニュー		○	V01-00
57	SSH Component Setting メニュー		○	V01-00
58	Path テキストボックス	plink.exe の格納場所を指定 デフォルト設定は%VirNavi%bin	○	V01-00
59	Open ボタン	サブウィンドウ(ファイルを開くウィンドウ)を開く	○	V01-00
60	ファイルを開くウィンドウ		○	V01-00
61	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
62	Terminal Application Setting メニュー		○	V02-00
63	Path テキストボックス	ttermpro.exe の格納場所を指定	○	V02-00
64	Open ボタン	サブウィンドウ(ファイルを開くウィンドウ)を開く	○	V02-00
65	ファイルを開くウィンドウ		○	V02-00
66	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-00
67	R-KVM Application (ReClient) メニュー		○	V02-00
68	Path テキストボックス	リモートコンソールアプリケーションのインストールパスを表示する	○	V02-00
69	Version テキストボックス	リモートコンソールアプリケーションのバージョンを表示する	○	V02-00
70	Apply ボタン	設定を保存	×	V01-00
71	OK ボタン	設定を保存して、本ウィンドウを閉じる	×	V01-00
72	Cancel ボタン	設定を保存せず、本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

73	Trouble ウィンドウ		○	V02-04/A
74	Setting フレーム		○	V02-04/A
75	GetHVMPerfMon チェックボックス	【チェックあり】 HVM 統計情報採取を行う 【チェックなし】 HVM 統計情報採取を行わない	○	V02-04/A
76	GetHVMDump チェックボックス	【チェックあり】 HVM ダンプ採取を行う 【チェックなし】 HVM ダンプ採取を行わない	○	V02-04/A
77	HVM IP Address コンボボックス	対象 HVM の IP Address を選択する	○	V02-04/A
78	Count テキストボックス	実行回数を設定する	○	V02-04/A
79	Interval テキストボックス	実行間隔を設定する	○	V02-04/A
80	Folder Path テキストボックス	出力先フォルダパスを表示する	○	V02-04/A
81	Select ボタン	出力先フォルダパスを選択する	○	V02-04/A
82	Selected Drive Size テキストボックス	出力先のディスクサイズを表示する	○	V02-04/A
83	Selected Drive Free Size テキストボックス	出力先の空きディスクサイズを表示する	○	V02-04/A
84	Limit Data Size テキストボックス	実行結果の限界サイズを設定します	○	V02-04/A
85	Start ボタン	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を開始する	○	V02-04/A
86	Stop ボタン	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を停止する	○	V02-04/A
87	Status メニュー		○	V02-04/A
88	Start Time	HVM 統計情報、HVM ダンプ採取を開始した 時間を表示する	○	V02-04/A
89	Status	ステータスを表示する Run: 実行中 Stop: 停止中 Error: 採取失敗	○	V02-04/A
90	Time	経過時間を表示する	○	V02-04/A
91	Count	実行回数を表示する	○	V02-04/A
92	Data Size	採取サイズを表示する	○	V02-04/A
93	Max Time	一回あたりの最大時間を表示する	○	V02-04/A
94	Version Information ウィンドウ		○	V01-00
95	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

3 Profile

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (Profile タブ)		○	V01-00
2	Menu フレーム		○	V01-00
3	Add ボタン	Configuration Registration ウィンドウを開く	×	V01-00
4	Delete ボタン	サブウィンドウ (Delete HVM ウィンドウ) を開く	×	V01-00
5	Delete HVM ウィンドウ (Main ウィンドウの Delete ボタンクリック時に開くウィンドウ)		×	V01-00
6	OK ボタン	サブウィンドウ (Delete HVM ウィンドウ) を開く	×	V01-00
7	キャンセルボタン	選択した機器の削除を取り止める	×	V01-00
8	Delete HVM ウィンドウ (Delete HVM ウィンドウの OK ボタンクリック時に開くウィンドウ)		×	V01-00
9	OK ボタン	選択した機器を削除	×	V01-00
10	キャンセルボタン	選択した機器の削除を取り止める	×	V01-00
11	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	○	V01-00
12	System Configuration フレーム		○	V01-00
13	ツリービュー	(1) 詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を 選択 (選択した項目の詳細情報はリストに表 示) (2) 削除対象の HVM を選択	○	V01-00
14	リスト	ツリービューで選択した項目の詳細情報を表 示	○	V01-00

15	Configuration Registration ウィンドウ		×	V01-00
16	Machinery Choice フレーム		×	V01-00
17	Machinery コンボボックス	探索する機器の種類を選択 (現在サポートしているのは、HVM のみ)	×	V01-00
18	Input Condition フレーム		×	V01-00
19	IP Range Specification チェックボックス	【チェックあり】 IP アドレスを範囲指定できる 【チェックなし】 IP アドレスは1つのみにする	×	V01-00
20	From テキストボックス	探索範囲の始まりの IP アドレスを指定	×	V01-00
21	To テキストボックス	探索範囲の終わりの IP アドレスを指定	×	V01-00
22	Time Out テキストボックス	1つの IP アドレス探索ごとに設けるタイムアウト時間を入力(単位:秒) デフォルト設定は 10 秒	×	V01-00
23	Search ボタン	機器を探索 検知した機器は、Machinery List リストに表示 【範囲指定した IP アドレスを探索している最中】 サブウィンドウ (Searching the IP address ウィンドウ) を開く	×	V01-00
24	Searching the IP address ウィンドウ		×	V01-00
25	Cancel ボタン	機器探索を中止	×	V01-00
26	Machinery List リスト		×	V01-00
27	チェックボックス	登録する機器を選択 デフォルトでは、チェックあり	×	V01-00
28	Add ボタン	Machinery List で選択した機器を登録 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	×	V01-00
29	Confirmation ウィンドウ		×	V01-00
30	OK ボタン	選択した機器を登録 サブウィンドウ (Registering the HVM ウィンドウ) を開く	×	V01-00
31	キャンセルボタン	選択した機器の登録を取り止める	×	V01-00
32	Registering the HVM ウィンドウ		×	V01-00
33	Cancel ボタン	選択した機器の登録を中止	×	V01-00
34	Close ボタン	【Machinery List に HVM がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く 【Machinery List に HVM がない場合】 機器登録を終了する	×	V01-00
35	Confirmation ウィンドウ		×	V01-00
36	OK ボタン	機器登録を終了する	×	V01-00
37	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる (機器登録を継続する)	×	V01-00

4 LPAR 設定

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (LPAR Configuration タブ)		○	V02-00
2	System List フレーム		○	V02-00
3	コンボボックス	LPAR 設定対象のシステム構成を選択する 選択したシステムの構成を HVM Select フレーム内のツリービューに表示する	○	V02-00
4	Edit ボタン	System Edit ウィンドウを開く	×	V02-00
5	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	○	V02-00
6	HVM Select フレーム		○	V02-00
7	ツリービュー	LPAR 設定対象の項目 (Chassis、HVM) を選択する	○	V02-00
8	Initial Setup ボタン	Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
9	Make LPAR ボタン	Make LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00
10	HVM Console ボタン	HVM Console ウィンドウを開く	○	V02-00
11	Related Console ボタン	Related Console ウィンドウを開く	○	V02-00
12	Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
13	Start Initial Setup 操作メニュー		×	V02-00
14	Next ボタン	Select Chassis 操作フレームに進む	×	V02-00
15	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
16	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
17	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
18	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

19	Select Chassis 操作メニュー		×	V02-00
20	Chassis Select メニュー		×	V02-00
21	Input SVP Information ラジオボタン	SVP Information を指定可能にする	×	V02-00
22	Select SVP by Chassis ID ラジオボタン	既登録の Chassis 情報を SVP Information に 表示する (SVP 情報は指定不可になる)	×	V02-00
23	コンボボックス	既登録の Chassis 情報を選択する (Select SVP by Chassis ID ラジオボタンが 選択されている場合に活性化する)	×	V02-00
24	Delete ボタン	既登録の Chassis 情報を削除する (Select SVP by Chassis ID ラジオボタンが 選択されている場合に活性化する)	×	V02-00
25	SVP Information メニュー		×	V02-00
26	IP Address テキストボックス	Chassis の IP Address を指定する	×	V02-00
27	User ID テキストボックス	Chassis の User ID を指定する	×	V02-00
28	Password テキストボックス	Chassis の Password を指定する	×	V02-00
29	Back ボタン	Start Initial Setup 操作フレームに戻る	×	V02-00
30	Next ボタン	Chassis Detection ウィンドウを開く	×	V02-00
31	Select Chassis ウィンドウ		×	V02-00
32	OK ボタン	Chassis Detection ウィンドウを開く	×	V02-00
33	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
34	Chassis Detection ウィンドウ		×	V02-00
35	OK ボタン	Select Partition 操作フレームに進む	×	V02-00
36	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開 く	×	V02-00
37	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
38	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
39	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

40	Select Partition 操作メニュー		×	V02-00
41	Partition 一覧	Partition を選択する	×	V02-00
42	Information メニュー		×	V02-00
43	Partition Number	選択された Partition Number を表示する	×	V02-00
44	Power Status	選択された Partition の電源状態を表示する	×	V02-00
45	Mode	選択された Partition の OS Mode を表示する	×	V02-00
46	HVM メニュー		×	V02-00
47	HVM ID	HVM ID を表示する	×	V02-00
48	IP Address	HVM の IP Address を表示する	×	V02-00
49	Firmware Version メニュー		×	V02-00
50	SVP	SVP の Firmware Version を表示する	×	V02-00
51	HVM	HVM の Firmware Version を表示する	×	V02-00
52	BMC	BMC の Firmware Version を表示する	×	V02-00
53	BIOS/EFI	BIOS/EFI の Firmware Version を表示する	×	V02-00
54	Refresh ボタン	選択可能な Partition 一覧を更新する	×	V02-00
55	Back ボタン	Select Chassis 操作フレームに戻る	×	V02-00
56	Next ボタン	Select Partition ウィンドウを開く	×	V02-00
57	Select Partition ウィンドウ		×	V02-00
58	OK ボタン	HVM Setting 操作フレームに進む	×	V02-00
59	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
60	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
61	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
62	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
63	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

64	HVM Setting 操作メニュー		×	V02-00
65	Management LAN Settings メニュー		×	V02-00
66	HVM IP Address テキストボックス	HVM の IP Address を指定する	×	V02-00
67	Subnet Mask テキストボックス	Subnet Mask を指定する	×	V02-00
68	Default Gateway テキストボックス	Default Gateway を指定する	×	V02-00
69	VNIC System No メニュー		×	V02-00
70	VNIC System No. テキストボックス	VNIC System No. を指定する	×	V02-00
71	アイコン	Note for VNIC System No ウィンドウを開く	×	V02-00
72	Note for VNIC System No ウィンドウ		×	V02-00
73	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
74	HVM ID メニュー		×	V02-00
75	HVM ID テキストボックス	HVM ID を指定する	×	V02-00
76	アイコン	Note for HVM ID ウィンドウを開く	×	V02-00
77	Note for HVM ID ウィンドウ		×	V02-00
78	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
79	CLI IP Address メニュー		×	V02-01
80	CLIx IP Address テキストボックス	CLI1~HVM CLI8 の IP Address を指定する	×	V02-01
81	Back ボタン	Select Partition 操作フレームに戻る	×	V02-00
82	Next ボタン	HVM Setting ウィンドウを開く	×	V02-00
83	HVM Setting ウィンドウ		×	V02-00
84	OK ボタン	Settings & Power ON 操作フレームに進む	×	V02-00
85	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
86	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
87	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
88	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
89	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

90	Settings & Power ON 操作メニュー		×	V02-00
91	Chassis メニュー		×	V02-00
92	IP Address	Chassis の IP Address を表示する	×	V02-00
93	Partition メニュー		×	V02-00
94	Partition #	Partition Number を表示する	×	V02-00
95	OS Mode	Partition の OS Mode を表示する	×	V02-00
96	HVM メニュー		×	V02-00
97	IP Address	HVM の IP Address を表示する	×	V02-00
98	Subnet Mask	Subnet Mask を表示する	×	V02-00
99	Default Gateway	Default Gateway を表示する	×	V02-00
100	VNIC System No	VNIC System No. を表示する	×	V02-00
101	HVM ID	HVM ID を表示する	×	V02-00
102	Back ボタン	HVM Setting 操作フレームに戻る	×	V02-00
103	Next ボタン	Wait for HVM Ready 操作フレームに進む	×	V02-00
104	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
105	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
106	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
107	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
108	Wait for HVM Ready 操作メニュー		×	V02-00
109	Chassis メニュー		×	V02-00
110	IP Address	Chassis の IP Address を表示する	×	V02-00
111	Partition メニュー		×	V02-00
112	Partition #	Partition Number を表示する	×	V02-00
113	HVM メニュー		×	V02-00
114	HVM ID	HVM ID を表示する	×	V02-00
115	IP Address	HVM の IP Address を表示する	×	V02-00
116	アイコン	Help ウィンドウを開く	×	V02-00
117	Help ウィンドウ		×	V02-00
118	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
119	System Console(web) ボタン	System Console(web)に接続するための入力ウィンドウを開く	×	V02-00
120	System Console(Telnet) ボタン	Wait for HVM Ready ウィンドウを開く	×	V02-00
121	Wait for HVM Ready ウィンドウ		×	V02-00
122	OK ボタン	本ウィンドウを閉じ、System Console(Telnet)に接続するための入力ウィンドウを開く	×	V02-00
123	R-KVM Console ボタン	Wait for HVM Ready ウィンドウを開く	×	V02-00
124	Wait for HVM Ready ウィンドウ		×	V02-00
125	OK ボタン	本ウィンドウを閉じ、R-KVM Console に接続するための入力ウィンドウを開く	×	V02-00
126	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
127	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
128	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
129	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

130		Register to Profile 操作メニュー		×	V02-00
131		Chassis メニュー		×	V02-00
132		IP Address	Chassis の IP Address を表示する	×	V02-00
133		Partition メニュー		×	V02-00
134		Partition #	Partition Number を表示する	×	V02-00
135		HVM メニュー		×	V02-00
136		HVM ID	HVM ID を表示する	×	V02-00
137		IP Address	HVM の IP Address を表示する	×	V02-00
138		Next ボタン	Make LPAR 操作フレームに進む	×	V02-00
139		Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
140		Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
141		OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
142		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

143	Make LPAR 操作メニュー		×	V02-00
144	LPAR count	Make LPAR ウィンドウの「LPAR count」の説明をご参照ください	×	V02-00
145	How to make LPARs	Make LPAR ウィンドウの「How to make LPARs」の説明をご参照ください	×	V02-00
146	Processor count	Make LPAR ウィンドウの「Processor count」の説明をご参照ください	×	V02-00
147	Memory size [GB]	Make LPAR ウィンドウの「Memory size [GB]」の説明をご参照ください	×	V02-00
148	NIC card count	Make LPAR ウィンドウの「NIC card count」の説明をご参照ください	×	V02-00
149	HBA card count	Make LPAR ウィンドウの「HBA card count」の説明をご参照ください	×	V02-00
150	Confirm	Make LPAR ウィンドウの「Confirm」の説明をご参照ください	×	V02-00
151	System Parameter メニュー	Make LPAR ウィンドウの「System Parameter フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
152	LPAR Condition メニュー	Make LPAR ウィンドウの「LPAR Condition フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
153	Processor Condition メニュー	Make LPAR ウィンドウの「Processor Condition フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
154	Memory Condition メニュー	Make LPAR ウィンドウの「Memory Condition フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
155	NIC Condition メニュー	Make LPAR ウィンドウの「NIC Condition フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
156	HBA Condition メニュー	Make LPAR ウィンドウの「HBA Condition フレーム」の説明をご参照ください	×	V02-00
157	Update ボタン	HVM 構成情報を更新する	×	V02-00
158	Next ボタン	LPAR Operation 操作フレームに進む	×	V02-00
159	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
160	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
161	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
162	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

163	LPAR Operation 操作メニュー		×	V02-00
164	LPAR 一覧	LPAR を選択する	×	V02-00
165	Activate ボタン	Activate ウィンドウを開く	×	V02-00
166	Activate ウィンドウ		×	V02-00
167	OK ボタン	LPAR を Activate し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
168	Deactivate ボタン	Deactivate ウィンドウを開く	×	V02-00
169	Deactivate ウィンドウ		×	V02-00
170	OK ボタン	LPAR を Deactivate し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
171	R-KVM Console ボタン	USB Attach/Detach ウィンドウを開く	×	V02-00
172	USB Attach/Detach ウィンドウ		×	V02-00
173	OK ボタン	USB を Attach/Detach し、本ウィンドウを閉じ、R-KVM に接続するための入力ウィンドウを開く	×	V02-00
174	Cancel ボタン	USB を Attach/Detach せず、本ウィンドウを閉じ、USB Attach/Detach ウィンドウを開く	×	V02-00
175	USB Attach/Detach ウィンドウ		×	V02-00
176	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
177	Information メニュー		×	V02-00
178	LPAR #	LPAR Number を表示する	×	V02-00
179	Power Status	LPAR の Power Status を表示する	×	V02-00
180	Memory Size	LPAR の Memory Size を表示する	×	V02-00
181	Processor	LPAR の Processor Mode と Processor 数を表示する	×	V02-00
182	USB メニュー		×	V02-00
183	USB 一覧	LPAR が使用している USB の一覧を表示する	×	V02-00
184	HBA メニュー		×	V02-00
185	HBA 一覧	LPAR が使用している HBA の一覧を表示する	×	V02-00
186	NIC メニュー		×	V02-00
187	NIC 一覧	LPAR が使用している NIC の一覧を表示する	×	V02-00
188	Update ボタン	HVM 構成情報を更新する	×	V02-00
189	Save ボタン	Save HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
190	Save HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
191	OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ、Save HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
192	Save HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
193	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
194	Cancel ボタン	HVM 構成情報を保存せず、本ウィンドウを閉じ、Save HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
195	Save HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
196	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
197	Back ボタン	Make LPAR 操作フレームに戻る	×	V02-00
198	Close ボタン	Close Initial Setup of HVM ウィンドウを開く	×	V02-00
199	Close Initial Setup of HVM ウィンドウ		×	V02-00
200	OK ボタン	設定内容を保存せずに Initial Setup of HVM ウィンドウを閉じる	×	V02-00
201	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

202	Make LPAR ウィンドウ		×	V02-00
203	コンボボックス	表示するウィンドウ (Make LPAR ウィンドウ/ HVM Console ウィンドウ/Related Console ウィンドウ) を選択する	×	V02-00
204	HVM Information フレーム		×	V02-00
205	HVM ID	HVM ID を表示する	×	V02-00
206	HVM IP	HVM の IP Address を表示する	×	V02-00
207	Update (U) ボタン	HVM 構成情報を更新する	×	V02-00
208	Make LPAR フレーム		×	V02-00
209	LPAR count		×	V02-00
210	コンボボックス	作成する LPAR 数を指定する	×	V02-00
211	How to make LPARs		×	V02-00
212	Use default parameter ラジオボタン	以下項目に規定値を表示する (以下項目が指定不可になる) ・ プロセッサ数:2 ・ メモリ容量:1GB ・ NIC カードの枚数:1 枚 ・ HBA カードの枚数:1 枚	×	V02-00
213	Use custom parameter ラジオボタン	プロセッサ数、メモリ容量、NIC カードの枚数、HBA カードの枚数を指定可能にする	×	V02-00
214	Processor count		×	V02-00
215	コンボボックス	プロセッサ数を指定する	×	V02-00
216	Memory size [GB]		×	V02-00
217	コンボボックス	メモリ容量を指定する	×	V02-00
218	NIC card count		×	V02-00
219	コンボボックス	NIC カードの枚数を指定する	×	V02-00
220	HBA count		×	V02-01
221	Port ラジオボタン	HBA ポート数を指定する	×	V02-01
222	Card ラジオボタン	HBA カード数を指定する	×	V02-01
223	コンボボックス	HBA カードの枚数を指定する	×	V02-00
224	Confirm		×	V02-00
225	LPAR 設定一覧	指定した LPAR 数、プロセッサ数、メモリ容量、NIC カードの枚数 HBA カードの枚数を表示する	×	V02-00
226	Create LPARs		×	V02-00
227	Create ボタン	LPAR を作成する	×	V02-00
228	Save HVM Configuration		×	V02-00
229	Save ボタン	Save Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
230	Save Configuration ウィンドウ		×	V02-00
231	OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ Save Configuration Finish ウィンドウを開く	×	V02-00
232	Save Configuration Finish ウィンドウ		×	V02-00
233	OK ボタン	HVM 構成情報の保存を中断し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
234	Cancel ボタン	HVM 構成情報を保存せず、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

235			System Parameter メニュー	×	V02-00
236			LPAR メニュー	×	V02-00
237		Defined	LPAR 定義数を表示する	×	V02-00
238		Remain	LPAR 未定義数(定義可能最大数 - 定義数)を表示する	×	V02-00
239			Processor メニュー	×	V02-00
240		Total	共有プロセッサ定義数と占有プロセッサ定義数の合計を表示する	×	V02-00
241		Share Proc	共有プロセッサ定義数を表示する	×	V02-00
242		Dedicate Proc	占有プロセッサ定義数を表示する	×	V02-00
243			Memory メニュー	×	V02-00
244		User Total	使用メモリの総容量を表示する	×	V02-00
245		Assign Total	定義メモリの総容量を表示する	×	V02-00
246		Remain	未使用メモリの容量を表示する	×	V02-00
247			LPAR Condition メニュー	×	V02-00
248			Processor Condition メニュー	×	V02-00
249			Memory Condition メニュー	×	V02-00
250			NIC Condition メニュー	×	V02-00
251			HBA Condition メニュー	×	V02-00

252	HVM Console ウィンドウ		○	V02-00
253	コンボボックス	Make LPAR ウィンドウの「コンボボックス」の説明をご参照ください	○	V02-00
254	HVM Information フレーム	Make LPAR ウィンドウの「HVM Information フレーム」の説明をご参照ください	○	V02-00
255	Update (U) ボタン	Make LPAR ウィンドウの「Update ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
256	HVM Console 選択操作メニュー		○	V02-00
257	HVM Menu ボタン	Menu フレームに移行する	○	V02-00
258	コンボボックス	表示するスクリーンを選択する	○	V02-00
259	<< Prev. ボタン	登録スクリーン順序が1つ前のスクリーンを表示する 登録スクリーン順序は以下のとおり (00) HVM Main Menu (01) Logical Partition Configuration (02) Logical Processor Configuration (03) Physical Processor Configuration (04) PCI Device Information (05) PCI Device Assignment (06) VNIC Assignment (07) Shared FC Assignment (08) Allocated FC Information (09) System Configuration (10) System Service State (11) Date and Time (12) HVM Options (15) HVM System Logs (16) Firmware Version Information (17) Boot Setting	○	V02-01
260	Next >>ボタン	登録スクリーン順序が1つ後のスクリーンを表示する 登録スクリーン順序は「<< Prev. ボタン」をご参照ください	○	V02-00

261	スクリーン		○	V02-00
262	Menu スクリーン		○	V02-00
263	Menu フレーム		○	V02-00
264	Logical Partition Configuration	LPAR の名称やプロセッサ数、メモリ容量などを設定します	○	V02-00
265	Logical Processor Configuration	各 LPAR に対して論理プロセッサの設定を行います	○	V02-00
266	Physical Processor Configuration	物理プロセッサの構成や状態を表示します	○	V02-00
267	PCI Device Information	PCI デバイスの情報を表示します	○	V02-00
268	PCI Device Assignment	各 LPAR に対して PCI デバイスの割り当てを行います	○	V02-00
269	VNIC Assignment	各 LPAR に対して仮想 NIC の割り当てを行います	○	V02-00
270	Shared FC Assignment	各 LPAR に対して共有モードの FC アダプタの割り当てを行います	○	V02-00
271	Allocated FC Information	実装されている FC アダプタの構成情報を表示します	○	V02-00
272	System Configuration	HVM システムの構成設定を行います	○	V02-00
273	System Service State	HVM システムのサービス状態を示します	○	V02-00
274	Date And Time	HVM システムや LPAR の時刻を設定します	○	V02-04/A
275	HVM Options	HVM オプション機能を設定します	○	V02-00
276	HVM System Logs	HVM で発生した様々なイベントを表示します	○	V02-00
277	Firmware Version Information	各コンポーネントのファームウェアバージョンを表示します	○	V02-00
278	Boot Setting	各 LPAR の Boot 設定を行います。	○	V02-01
279	Active LPAR ボタン	Activate LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00
280	Activate LPAR ウィンドウ		×	V02-00
281	LPAR Select フレーム		×	V02-00
282	選択可能 LPAR 一覧	選択 (Activate) 可能な LPAR 一覧から Activate する LPAR を選択する	×	V02-00
283	OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
284	HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
285	OK ボタン	LPAR を Activate し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
286	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
287	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
288	Deactive LPAR ボタン	Deactivate LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00

289			Deactivate LPAR ウィンドウ	×	V02-00	
290			LPAR Select フレーム	×	V02-00	
291			選択可能 LPAR 一覧	選択 (Deactivate) 可能な LPAR 一覧から Deactivate する LPAR を選択する	×	V02-00
292			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
293			HVM Configuration ウィンドウ	×	V02-00	
294			OK ボタン	LPAR を Deactivate し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
295			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
296			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
297			Reactive LPAR ボタン	Reactivate LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00
298			Reactivate LPAR ウィンドウ	×	V02-00	
299			LPAR Select フレーム	×	V02-00	
300			選択可能 LPAR 一覧	選択 (Reactivate) 可能な LPAR 一覧から Reactivate する LPAR を選択する	×	V02-00
301			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
302			HVM Configuration ウィンドウ	×	V02-00	
303			OK ボタン	LPAR を Reactivate し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
304			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
305			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
306			Add LPAR ボタン	Add LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00
307			Add LPAR ウィンドウ	×	V02-00	
308			LPAR Select フレーム	×	V02-00	
309			選択可能 LPAR 一覧	選択 (定義) 可能な LPAR 一覧から定義する LPAR を 選択する	×	V02-00
310			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
311			HVM Configuration ウィンドウ	×	V02-00	
312			OK ボタン	LPAR を定義し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
313			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
314			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
315			Remove LPAR ボタン	Remove LPAR ウィンドウを開く	×	V02-00
316			Remove LPAR ウィンドウ	×	V02-00	
317			LPAR Select フレーム	×	V02-00	
318			選択可能 LPAR 一覧	選択 (削除) 可能な LPAR 一覧から削除する LPAR を 選択する	×	V02-00
319			OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
320			HVM Configuration ウィンドウ	×	V02-00	
321			OK ボタン	LPAR を削除し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
322			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
323			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
324			Screen ボタン	LPAR Screen ウィンドウを開く	×	V02-00

325				LPAR Screen ウィンドウ	×	V02-00
326				LPAR Select フレーム	×	V02-00
327			選択可能 LPAR 一覧	選択 (LPAR Screen 表示) 可能な LPAR 一覧から LPAR Screen に表示する LPAR を選択する	×	V02-00
328			OK ボタン	LPAR Screen を開く	×	V02-00
329			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
330			Remote KVM ボタン	リモートコンソールに接続するための入力ウィンドウを開く	×	V02-00
331			Save Config ボタン	Save Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
332				Save Configuration ウィンドウ	×	V02-00
333			OK ボタン	HVM 構成情報を保存し、本ウィンドウを閉じ Save Configuration Finish ウィンドウを開く	×	V02-00
334				Save Configuration Finish ウィンドウ	×	V02-00
335			OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
336			Cancel ボタン	HVM 構成情報の保存を中断し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00

337			Logical Partition Configuration スクリーン	○	V02-00
338			Logical Partition Configuration メニュー	○	V02-00
339		#	LPAR 番号を表示する	○	V02-00
340		Name	LPAR 名称を表示・変更する	○	V02-00
341		Status	LPAR のステータスを表示する	○	V02-00
342		Schedule	スケジューリングモードを表示・変更する	○	V02-00
343		Proc	LPAR に割り当てる論理プロセッサ数を表示・変更する	○	V02-00
344		Group#	プロセッサグループ番号を表示・変更する	○	V02-00
345		Service Ratio	LPAR が物理プロセッサを使用する時間(サービス時間)の相対的な配分を 1 ~ 999 の範囲の値で表示・変更する	○	V02-00
346		Memory	Memory Size ウィンドウを開く	○	V02-00
347			Memory Size ウィンドウ	○	V02-00
348			Input the memory size in GB メニュー	○	V02-00
349		memory size in GB	メモリ容量の設定を 0.25GB 単位で増減する	○	V02-00
350			The memory size in MB メニュー	○	V02-00
351		+1024 ボタン	メモリ容量の設定を 1024MB 単位で増やす	○	V02-00
352		+256 ボタン	メモリ容量の設定を 256MB 単位で増やす	○	V02-00
353		-256 ボタン	メモリ容量の設定を 256MB 単位で減らす	○	V02-00
354		-1024 ボタン	メモリ容量の設定を 1024MB 単位で減らす	○	V02-00
355		memory size in MB	変更中のメモリ容量を表示する	○	V02-00

356					Information メニュー	○	V02-00
357				Maximum Size	LPAR に割り当てられているメモリの総量を表示する	○	V02-00
358				Effective Max	LPAR が使用できるメモリの残容量を MB 単位で表示する	○	V02-00
359				Allocate Status	変更中のメモリ容量で LPAR が Activate 可能であることを表示する	○	V02-00
360				OK ボタン	変更したメモリ容量を反映し、本ウインドウを閉じる	○	V02-00
361				Cancel ボタン	本ウインドウを閉じる	○	V02-00
362				VNIC Count	LPAR に割り当てられた仮想 NIC 数を表示する	○	V02-00
363				Processor Node	現在割り当てられているプロセッサノード番号の状態 ノード番号 : Activate された LPAR に、表示されている番号のノードが割り当てられていることを示す 'M' : Activate された LPAR に、複数のノードが割り当てられていることを示す 'A' : LPAR を Activate したときに、ノードが自動的に選択されることを示す また、NUMA 無効の場合も 'A' となる '*' : HVM ファームウェアが NUMA 未サポート	○	V03-00/D
364				Memory Node	現在割り当てられているメモリノード番号の状態 ノード番号 : Activate された LPAR に、表示されている番号のノードが割り当てられていることを示す 'M' : Activate された LPAR に、複数のノードが割り当てられていることを示す 'A' : LPAR を Activate したときに、ノードが自動的に選択されることを示す また、NUMA 無効の場合も 'A' となる '*' : HVM ファームウェアが NUMA 未サポート	○	V03-00/D
365				Idle Detection	論理プロセッサのアイドル状態を検出する機能の有効/無効を表示・変更する	○	V02-00
366				Auto Act	HVM 起動時の LPAR 自動 Activate 設定を表示・変更する	○	V02-00
367				Auto Clear SEL	論理 SEL の自動クリア機能の有効/無効を表示・変更する	○	V02-00
368				Proc Capping	プロセッサキャッピング機能の有効/無効を表示・変更する	○	V02-00
369				Virtual Console	仮想 COM コンソール機能の有効/無効、または VC 番号表示・変更する	○	V02-00
370				Pre-Boot Firmware	Pre-boot ファームウェアを表示する	○	V02-00

371			Logical Information メニュー		○	V02-00
372			Assign Total	LPAR に割り当てられている各資源総量を表示する	○	V02-00
373			Act Total	LPAR が使用している (Activate 状態) の各資源総量を表示する	○	V02-00
374			Remain	LPAR が使用できるメモリの残容量を MB 単位で表示する	○	V02-00
375			Physical Information メニュー		○	V02-00
376			User Memory	LPAR に割り当てできるメモリの総量を MB 単位で表示する	○	V02-00
377			Processors	物理プロセッサの総数を表示する	○	V02-00
378			Shared	共有モードの物理プロセッサの総数を表示する	○	V02-00
379			Dedicate	占有モードの物理プロセッサの総数を表示する	○	V02-00
380			Memory Allocate ボタン	Memory Allocation Display ウィンドウを開く	○	V02-00
381			Memory Allocation Display ウィンドウ		○	V02-00
382			Memory Allocation Display フレーム		○	V02-00
383			メモリ使用状況一覧	メモリの使用状況を表示する	○	V02-00
384			Activate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Activate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
385			Deactivate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Deactivate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
386			Reactivate LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Reactivate LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
387			Add LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Add LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
388			Remove LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Remove LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
389			Screen ボタン	Menu スクリーンの「Screen ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
390			Remote KVM ボタン	Menu スクリーンの「Remote KVM ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
391			Cancel ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	○	V02-00
392			HVM Configuration ウィンドウ		○	V02-00
393			OK ボタン	本スクリーンでの変更を無効にし、本ウィンドウを閉じる	○	V02-00
394			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V02-00
395			Commit ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
396			HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
397			OK ボタン	本スクリーンでの変更を有効にし、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
398			Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
399			Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

400		Logical Processor Configuration スクリーン	○	V02-00
401		Logical Processor Configuration メニュー	○	V02-00
402		View Data メニュー	○	V02-02
403		#	○	V02-00
404		Name	○	V02-00
405		Status	○	V02-00
406		Schedule	○	V02-00
407		Proc	○	V02-00
408		Group#	○	V02-00
409		Logical Processor Number	○	V02-00
410		Cancel ボタン	○	V02-00
411		Commit ボタン	×	V02-00
412		Save Config ボタン	×	V02-00

413	Physical Processor Configuration	Physical Processor Configuration スクリーン	○	V02-00	
414		Physical Processor Configuration メニュー	○	V02-00	
415		Proc#	物理プロセッサ番号を表示する	○	V02-00
416		Blade#	物理プロセッサが搭載されているサーバブレード番号を表示する	○	V02-00
417		Socket#	サーバブレード内のソケット番号を表示する	○	V02-00
418		Core#	コア番号を表示する	○	V02-00
419		Thread#	スレッド番号を表示する	○	V02-00
420		Core State	コアのステータスを表示する	○	V02-00
421		Proc Status	物理プロセッサのステータスを表示する	○	V02-00
422		Group#	プロセッサグループ番号を表示・変更する	○	V02-00
423		Schedule	当該物理プロセッサのスケジューリングモードを表示する	○	V02-00
424		Freq (GHz)	物理プロセッサの現在の動作周波数を表示する	○	V02-00
425		Node#	物理プロセッサのノード番号を表示する ただし、NUMA が無効の場合は、' - 'を表示する	○	V03-02
426		Processor Group Configuration	Processor Group Configuration メニュー	○	V02-00
427		Group#	プロセッサグループ番号を表示する	○	V02-00
428		Group Name	プロセッサグループ名称を表示・変更する	○	V02-00
429		Total Core	コア数の総数を表示する	○	V02-00
430		Shared Core	共有モードのコア数を表示する	○	V02-00
431		Dedicate Core	占有モードのコア数を表示する	○	V02-00

432		Add Group ボタン	Add Processor Group ウィンドウを開く	×	V02-00
433		Add Processor Group ウィンドウ		×	V02-00
434		Group Number Select フレーム		×	V02-00
435		選択可能 Processor Group 一覧	選択(定義)可能な Processor Group 一覧から定義 する Processor Group を選択する	×	V02-00
436		OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
437		HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
438		OK ボタン	Processor Group を定義し、本ウィンドウを閉じ る	×	V02-00
439		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
440		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
441		Remove Group ボタン	Remove Processor Group ウィンドウを開く	×	V02-00
442		Remove Processor Group ウィンドウ		×	V02-00
443		Group Number Select フレーム		×	V02-00
444		選択可能 Processor Group 一覧	選択(削除)可能な Processor Group 一覧から定義 する Processor Group を選択する	×	V02-00
445		OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
446		HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
447		OK ボタン	Processor Group を削除し、本ウィンドウを閉じ る	×	V02-00
448		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
449		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
450		Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの 「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
451		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの 「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
452		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説 明をご参照ください	○	V02-00

453			PCI Device Information スクリーン	○	V02-00
454			PCI Device Information メニュー	○	V02-00
455		PCI#	PCI デバイスを識別するために HVM が付加した番号を表示する	○	V02-00
456		Slot#	当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示する	○	V02-00
457		Bus#	PCI コンフィギュレーション空間のバス番号を表示する	○	V03-00/A
458		Dev#	PCI コンフィギュレーション空間のデバイス番号を表示する	○	V03-00/A
459		Func#	PCI コンフィギュレーション空間のファンクション番号を表示する	○	V03-00/A
460		LPAR#	当該 PCI デバイスが割り当てられている LPAR 番号、または割り当て状況を表示する	○	V02-00
461		Shared NIC#	当該 PCI デバイスが共有 NIC である場合、共有 NIC 番号を表示する	○	V02-00
462		Device Type	当該 PCI デバイスの種類を表示する	○	V02-00
463		Device Name	当該 PCI デバイスの名称を表示する	○	V02-00
464		Vendor	当該 PCI デバイスのベンダ名称を表示する	○	V02-00
465		Mapping Info ボタン	PCI Device Mapping Information ウィンドウを開く	○	V02-02
466		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00

467			PCI Device Mapping Information ウィンドウ	○	V02-02
468			Select LPAR [Multiple Selection]メニュー	○	V02-02
469		#	LPAR 番号を表示する	○	V02-02
470		Name	LPAR 名称を表示する	○	V02-02
471		Status	LPAR のステータスを表示する	○	V02-02
472			PCI Device Mapping Information	○	V02-02
473		<->ボタン	Host PciConfig と LPAR PciConfig の表示を入れ替える	○	V02-02
474		#	LPAR 番号を表示する	○	V02-02
475		Device Type	当該 PCI デバイスの種類を表示する	○	V02-02
476		Schedule	当該 PCI デバイスのスケジューリングモードを表示する	○	V02-02
477		ID	物理 PCI デバイスのスケジューリングモードが共有モードの場合、その LPAR が使用している ID を表示する 当該 PCI デバイスが共有 NIC である場合、共有 NIC のネットワークセグメントの識別子を表示する 仮想 NIC である場合、仮想 NIC のネットワークセグメントの識別子を表示する 共有 FC である場合、vfcID を表示する	○	V02-02
478		Slot#	【Host PciConfig】 物理 PCI デバイスの物理搭載位置を表示する 【LPAR PciConfig】 論理 PCI デバイスの搭載位置を表示する	○	V02-02
479		PCI Config Address	【Host PciConfig】 物理 PCI デバイス、および仮想 NIC の PCI コンフィグアドレスを表示する 【LPAR PciConfig】 LPAR 上で見える論理 PCI デバイスの PCI コンフィグアドレスを表示する	○	V02-02
480		Matching	物理 PCI デバイスまたは仮想 NIC の PCI コンフィグアドレスと、LPAR 上で見える論理 PCI デバイスの PCI コンフィグアドレスが一致している場合は「Matched」を、一致していない場合は「UnMatched」を表示する	○	V02-02
481		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

482		PCI Device Assignment スクリーン	○	V02-00
483		PCI Device Assignment メニュー	○	V02-00
484		# LPAR 番号を表示する	○	V02-00
485		Name LPAR 名称を表示する	○	V02-00
486		Status LPAR のステータスを表示する	○	V02-00
487		PCI# PCI デバイスを識別するために HVM が付加した番号を表示する	○	V02-00
488		Type PCI デバイスの種類を表示する	○	V02-00
489		Schedule PCI デバイスのスケジューリングモードを表示・変更する	○	V02-00
490		PCI Device Assignment 各 LPAR に PCI デバイスの割り当てを表示・変更する	○	V02-00
491		Selected PCI Device Information メニュー	○	V02-00
492		PCI# PCI デバイスを識別するために HVM が付加した番号を表示する	○	V02-00
493		Slot# スロット番号を表示する	○	V02-00
494		Bus# PCI コンフィギュレーション空間のバス番号を表示する	○	V02-00
495		Dev# PCI コンフィギュレーション空間のデバイス番号を表示する	○	V02-00
496		Func# PCI コンフィギュレーション空間のファンクション番号を表示する	○	V02-00
497		Device Name デバイス名称を表示する	○	V02-00
498		Vendor ベンダ名称を表示する	○	V02-00
499		Attach/Detach ボタン USB Attach/Detach ウィンドウを開く	×	V02-00
500		USB Attach/Detach ウィンドウ	×	V02-00
501		OK ボタン USB Attach/Detach を実施し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
502		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
503		Set/Reset ボタン USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウを開く USB Auto Allocation to LPAR が Enable の時に表示される	×	V02-04/A
504		USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウ	×	V02-04/A
505		OK ボタン USB 自動 Attach 設定の Set/Reset の切り替えを実施し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-04/A
506		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V02-04/A
507		Cancel ボタン Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
508		Commit ボタン Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
509		Save Config ボタン Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

510		VNIC Assignment スクリーン	○	V02-00
511		VNIC Assignment メニュー	○	V02-00
512		Assign Mode メニュー	○	V02-02
513		NIC Information メニュー	○	V03-01
514		#	○	V02-00
515		Name	○	V02-00
516		Status	○	V02-00
517		Device Type	○	V02-04/A
518		Total	○	V02-00
519		Virtual NIC Number	○	V02-00
520		Virtual NIC Setting メニュー	○	V02-00
521		#	○	V02-00
522		Name	○	V02-00
523		VNIC#	○	V02-00
524		MAC Address	○	V02-00
525		Segment	○	V02-00
526		Shared NIC#	○	V02-00
527		VLAN Mode	○	V02-00
528		VLANID	○	V02-00
529		Promiscuous Mode	○	V02-00
530		Packet Filter	○	V02-00
531		TXRATE	○	V03-03

532				NIC Information スクリーン	○	V03-01
533			No.	インデックス番号を表示する	○	V03-01
534			PCI#	PCI デバイスを識別するためにHVMが付加した番号を表示する	○	V03-01
535			Device	PCI デバイスの種類を表示する	○	V03-01
536			Slot#	スロット番号を表示する	○	V03-01
537			Type	PCI デバイス名称を表示する	○	V03-01
538			Port#	Port 番号を表示する	○	V03-01
539			Schedule	スケジューリングモードを表示する	○	V03-01
540			Segment	仮想 NIC の割り当て番号を表示する	○	V03-01
541			Detail チェックボックス	NIC 情報の詳細情報を表示する	○	V03-01
542			Close ボタン	本ウインドウを閉じる	○	V03-02
543			Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
544			Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
545			Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

546		Shared FC Assignment スクリーン	○	V02-00
547		Shared FC Assignment メニュー	○	V02-00
548		# LPAR 番号を表示する	○	V02-00
549		Name LPAR 名称を表示する	○	V02-00
550		Status LPAR のステータスを表示する	○	V02-00
551		Shared FC# 共有 FC 番号を表示する	○	V02-00
552		Slot# FC が接続されている PCI スロット番号を表示する	○	V02-00
553		Port# 共有 FC のポート番号を表示する	○	V02-00
554		Status 共有 FC ポートの状態を表示する	○	V02-00
555		Shared FC Assignment 各 LPAR に対して共有 FC ポートの割り当てを表示・変更する 共有 FC ポートの割り当ては、カーソルで選択した共有 FC ポートに対して、vfcID を設定する	○	V02-00
556		Shared Virtual FC Port WWN Information / Boot Function Setting メニュー	○	V02-00
557		Shared FC# 共有 FC 番号を表示する	○	V02-00
558		# LPAR 番号を表示する	○	V02-00
559		Name LPAR 名称を表示する	○	V02-00
560		vfcID 当該共有 FC に設定されている vfcWWN-ID を表示する	○	V02-00
561		WWPN 当該共有 FC の WWPN を表示する	○	V02-00
562		WWNN 当該共有 FC の WWNN を表示する	○	V02-00
563		Migration WWPN マイグレーション実施時に一時的に使用する当該 FC の World Wide Port Name を表示する	○	V03-00/E
564		Migration WWNN マイグレーション実施時に一時的に使用する当該 FC の World Wide Node Name を表示する	○	V03-00/E
565		Boot Function 当該共有 FC の Boot Function を表示・変更する	○	V02-01
566		Cancel ボタン Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
567		Commit ボタン Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
568		Save Config ボタン Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

569			Allocated FC Information スクリーン	○	V02-00
570			Allocated FC Information メニュー	○	V02-00
571		vfc Seed info.	WWN 生成に使用している Vfc シード情報を表示する	○	V02-00
572		#	LPAR 番号を表示する	○	V02-00
573		Slot#	FC が接続されている物理 Slot 番号を表示する	○	V02-00
574		Port#	FC の Port 番号を表示する	○	V02-00
575		Schedule	FC のスケジューリングモードを表示する	○	V02-00
576		vfcID	割り当て FC が共有モードの場合は、設定されている vfcWWNID を表示する	○	V02-00
577		WWPN	FC の World Wide Port Name を表示する	○	V02-00
578		WWNN	FC の World Wide Node Name を表示する	○	V02-00
579		Migration WWPN	マイグレーション実施時に一時的に使用する FC の World Wide Port Name を表示する	○	V03-00/E
580		Migration WWNN	マイグレーション実施時に一時的に使用する FC の World Wide Node Name を表示する	○	V03-00/E
581		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

582	System Configuration スクリーン		○	V02-00
583	System Configuration メニュー		○	V02-00
584	HVM メニュー		○	V02-00
585	HVM ID	HVM を識別する ID を表示・変更する	○	V02-00
586	HVM IP Address	HVM IP Address を表示・変更する	○	V02-00
587	Subnet Mask	サブネットマスクを表示・変更する	○	V02-00
588	Default Gateway	Default Gateway の IP Address を表示・変更する	○	V02-00
589	SVP IP Address	SVP の IP Address を表示する (BS500 のみ表示される)	○	V02-04/A
590	Alert Language	HVM のアラートメッセージの言語を表示・設定する	○	V02-00
591	Virtual Console Port	LPAR ゲストコンソールに Telnet 接続する TCP ポートを表示・設定する	○	V02-00
592	Hvm Operating Mode	HVM 動作モードを表示・変更する	○	V02-02
593	Management Path	管理パスに使用する NIC の PCI デバイス番号を表示・変更する	○	V02-00
594	VNIC System No.	仮想 NIC の MAC アドレスの一部として使用する値 (すべての HVM システムと重複しない値) を表示・設定する	○	V02-00
595	BSM メニュー		○	V02-00
596	BSMx IP Address	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) IP Address を表示・変更する	○	V02-00
597	BSMx Alert Port	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) Alert Port を表示・変更する	○	V02-00
598	HVM CLI メニュー		○	V02-01
599	HVM CLIx IP Address	HVM CLI IP Address を表示・変更する	○	V02-01
600	Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
601	Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
602	Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

603			System Service State スクリーン	○	V02-00
604			System Service State メニュー	○	V02-00
605			System Service メニュー	○	V02-00
606		SVP Access	Service Processor (SVP) アクセスの状態を表示する	○	V02-00
607		BSM Access	JP1/ServerConductor/Blade Server Manager (BSM) アクセスの状態を表示する	○	V02-00
608		HA Monitor	HA Monitor の状態を表示する	○	V02-00
609		NTP	NTP の状態を表示する	○	V02-02
610			Hardware Component メニュー	○	V02-00
611		BMC Access	物理 Baseboard Management Controller (BMC) の状態を表示する	○	V02-00
612			Internal Path State メニュー	○	V02-00
613		Connect	内部パスの接続成否を Success/Fail で表示する	○	V02-00
614		Link	内部パスのリンク状態を Yes/No で表示する	○	V02-00
615			Service State List	○	V02-02
616		Split Style メニュー	Virtual LAN Segment State メニューと Shared PCI Device Port State メニューの整列形式を指定する	○	V02-02
617		View Style メニュー	Virtual LAN Segment State メニューと Shared PCI Device Port State メニューの表示形式を指定する	○	V02-02
618			Virtual LAN Segment State メニュー	○	V02-00
619		Port#/NIC#	ポート番号、NIC 番号を表示する	○	V02-00
620		Virtual LAN Segment State	仮想 LAN セグメントの状態を表示する	○	V02-00
621			Shared PCI Device Port State メニュー		V02-00
622		Type	PCI Device Assignment スクリーンでスケジューリングモードが共有になっている PCI デバイスの種類を表示する	○	V02-00
623		NIC#	Type が N の場合、共有 NIC 番号 (1~6) を表示する	○	V02-00
624		Port#/Slot#	ポート番号 (0、1、2、3)、スロット番号を表示する	○	V02-00
625		Shared PCI Device Port State	PCI Device Assignment スクリーンでスケジューリングモードが共有になっている PCI デバイスの状態を表示する	○	V02-00

626		Force Recovery ボタン	Force Recovery ウィンドウを開く	×	V02-00
627		Force Recovery ウィンドウ		×	V02-00
628		OK ボタン	強制リカバリを実施し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
629		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
630		HVM Shutdown ボタン	HVM Shutdown ウィンドウを開く	×	V02-00
631		HVM Shutdown ウィンドウ		×	V02-00
632		OK ボタン	HVM を Shutdown し、HVM Shutdown Finish ウィンドウを開く	×	V02-00
633		HVM Shutdown Finish ウィンドウ		×	V02-00
634		OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
635		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
636		HVM Reboot ボタン	HVM Reboot ウィンドウを開く	×	V02-02
637		HVM Reboot ウィンドウ		×	V02-02
638		OK ボタン	HVM を再起動し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-02
639		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-02
640		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

641		Date And Time スクリーン	○	V02-04/A
642		Date And Time メニュー	○	V02-04/A
643		# LPAR 番号を表示する	○	V02-04/A
644		Name LPAR 名称を表示する	○	V02-04/A
645		Status LPAR のステータスを表示する	○	V02-04/A
646		LPAR RTC Date And Time LPAR の RTC 時刻を表示する	○	V02-04/A
647		Last Activated LPAR の最終 Act 時刻を表示する	○	V02-04/A
648		Last Deactivated LPAR の最終 Deact 時刻を表示する	○	V02-04/A
649		Time Difference(s) System RTC と LPAR RTC との差分を表示する	○	V02-04/A
650		Check Status 時刻ずれのステータスを表示する	○	V02-04/A
651		System Date And Time メニュー	○	V02-04/A
652		System Time システム装置時刻 (物理 RTC 時刻) を表示する	○	V02-04/A
653		System Time Zone HVM システム時刻ゾーンを表示・変更する	○	V02-04/A
654		NTP Setting メニュー	○	V02-04/A
655		Time Setting Import NTP 設定をインポートしている先を表示する	○	V02-04/A
656		Time Sync 時刻同期設定を表示・変更する	○	V02-04/A
657		NTP Server1 NTP サーバ 1 の IP Address を表示・変更する	○	V02-04/A
658		NTP Server2 NTP サーバ 2 の IP Address を表示・変更する	○	V02-04/A
659		NTP NTP の状態を表示する	○	V02-04/A
660		Import SVP ボタン SVP に設定してある NTP 設定をインポートする	×	V02-04/A
661		Import BMC ボタン BMC に設定してある NTP 設定をインポートする (BS2000、BS500 で表示される)	×	V02-04/A
662		Adjust Time ボタン LPAR の RTC 時刻と SEL 時刻をシステム時刻に合わせる HVM システム時刻または UTC 時刻に合わせます。	×	V02-04/A

663				LPAR to adjust time on ウインドウ	×	V02-04/A
664				Select Source time フレーム	×	V03-03
665				コンボボックス LPAR の RTC 時刻と SEL 時刻を HVM システム時刻または UTC 時刻に合わせます。 このとき、変更対象の LPAR の最終 Activate RTC 時刻、最終 Deactivate RTC 時刻、最終更新 RTC 時刻がクリアされます。 HVM System Time: LPAR の RTC 時刻と SEL 時刻を HVM システム時刻に合わせます。 Specified Zone: 指定した Time Zone で、LPAR の RTC 時刻と SEL 時刻を HVM システム時刻に合わせます。 UTC: LPAR の RTC 時刻と SEL 時刻を UTC 時刻に合わせます。	×	V03-03
666				Zone フレーム	×	V03-03
667				コンボボックス LPAR に設定するタイムゾーンを選択します。	×	V03-03
668				LPAR Select フレーム	×	V02-04/A
669				Multiple Selection チェックボックス RTC 時刻と SEL 時刻をシステム時刻に合わせる対象の LPAR を 1 つまたは複数にするよう設定します。 チェックあり: 複数 LPAR 選択モード チェックなし: 1LPAR 選択モード	×	V02-04/A
670				#	×	V02-04/A
671				Name	×	V02-04/A
672				OK ボタン	×	V02-04/A
673				Cancel ボタン	×	V02-04/A
674				Cancel ボタン	○	V02-04/A
675				Commit ボタン	×	V02-04/A
676				Save Config ボタン	×	V02-04/A

677		HVM Options スクリーン		○	V02-00
678		System Control メニュー		○	V02-00
679		Pre-State Auto Activation	HVM システムのシャットダウンを行わないで HVM が再起動した場合、LPAR を再起動前と同じ状態に復帰させるかを表示・設定する	○	V02-00
680		HVM Auto Shutdown	すべての LPAR が Deactivate 状態になったとき、HVM システムのシャットダウンを行うかどうかを表示・設定する	○	V02-00
681		Shutdown State	HVM システムのシャットダウン状態を表示する	○	V02-00
682		HVM Error Watching	HVM 自身のハングアップ状態を検出するかを表示・設定する	○	V02-00
683		PhyCPU C-State (>=C3)	省電力機能を有効にするかを表示・設定する	○	V02-04/A
684		USB Auto Allocation to LPAR	USB の自動 Attach 設定を有効にするかを表示・設定する	○	V02-04/A
685		Save Changed Config Format	構成情報自動保存機能を有効にするかを表示・設定する	○	V02-04/A
686		HVM Timer Counter Base	タイマカウンタを算出する際にベースとなる値を表示・設定する	○	V03-01
687		Save Time Config	HVM システム時刻、および LPAR 時刻が補正された場合、補正した時刻情報を物理 RTC および HVM 構成情報に自動保存するかどうかを設定します。	○	V03-03

688		Clear NVRAM ボタン	Clear NVRAM ウィンドウを開く	×	V02-00
689		Clear NVRAM ウィンドウ		×	V02-00
690		LPAR Select フレーム		×	V02-00
691		選択可能 LPAR 一覧	選択 (NVRAM の初期化) 可能な LPAR 一覧から定義する LPAR を選択する	×	V02-00
692		OK ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
693		HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
694		OK ボタン	NVRAM を初期化し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
695		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
696		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
697		HVM Dump ボタン	HVM Configuration ウィンドウを開く	×	V02-00
698		HVM Configuration ウィンドウ		×	V02-00
699		OK ボタン	HVM Dump を採取し、本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
700		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-00
701		Guest OS Dump ボタン	Guest OS Dump ウィンドウを表示する	×	V03-02
702		Guest OS Dump ウィンドウ		×	V03-02
703		LPAR Select フレーム	ゲスト OS ダンプを採取する LPAR を選択する	×	V03-02
704		OK ボタン	ゲスト OS ダンプを採取し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
705		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
706		Cancel ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-00
707		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00
708		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-00

709		HVM System Logs スクリーン	○	V02-00
710		HVM System Logs メニュー	○	V02-00
711		チェックボックス	○	V02-01
712		MultiSort	○	V02-01
713		SysLog Update ボタン	○	V02-00
714		チェックボックス	○	V02-00
715		Error	○	V02-00
716		Warning	○	V02-00
717		Info	○	V02-00
718		Level	○	V02-00
719		Date	○	V02-00
720		Time	○	V02-00
721		Event	○	V02-00
722		Detail	○	V02-00
723		Save Config ボタン	×	V02-00
724		Firmware Version Information スクリーン	○	V02-00
725		Firmware Version Information メニュー	○	V02-00
726		System Firmware メニュー	○	V02-00
727		HVM Firmware (Active)	○	V02-00
728		HVM Firmware (Alternate)	○	V02-00
729		BIOS	○	V02-00
730		BMC	○	V02-00
731		HVM License Information メニュー	○	V02-00
732		HVM Model	○	V02-00
733		HVM Serial No.	○	V02-00
734		Valid Through	○	V02-00
735		Hitachi Fibre Channel Firmware	○	V02-00
736		Slot#	○	V02-00
737		Save Config ボタン	×	V02-00

738		Boot Setting スクリーン		○	V02-01
739		コンボボックス	ブート設定対象の LPAR を選択する	○	V02-01
740		Boot Order Update ボタン	ブートオーダを更新する	×	V02-01
741		Boot Order	設定済みブートデバイスのリストを表示する	○	V02-01
742		↑ ボタン	ブートデバイスの優先順位を上げる	○	V02-01
743		↓ ボタン	ブートデバイスの優先順位を下げる	○	V02-01
744		↑ Add ボタン	ブートデバイスリストに追加	○	V02-01
745		↓ Remove ボタン	ブートデバイスリストから削除	○	V02-01
746		Excluded Boot Order	未設定ブートデバイスのリストを表示する	○	V02-01
747		FC HBA Setting	ブートデバイスの HBA の Boot Enable を表示・更新する	○	V02-01
748		Boot Device List Setting	ブートデバイスの HBA の Boot Device List を表示・更新する	○	V02-01
749		Active LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Active LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V03-01
750		Deactive LPAR ボタン	Menu スクリーンの「Deactive LPAR ボタン」の説明をご参照ください	×	V03-01
751		Attach/Detach ボタン	USB Attach/Detach ウィンドウを開く	×	V03-02
752		USB Attach/Detach ウィンドウ		×	V03-02
753		OK ボタン	USB Attach/Detach を実施し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
754		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
755		Set/Reset ボタン	USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウを開く USB Auto Allocation to LPAR が Enable の時に表示される	×	V03-02
756		USB Auto Allocation Set/Reset ウィンドウ		×	V03-02
757		OK ボタン	USB Attach/Detach を実施し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
758		Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
759		Screen ボタン	Menu スクリーンの「Screen ボタン」の説明をご参照ください	×	V03-01
760		Remote KVM ボタン	Menu スクリーンの「Remote KVM ボタン」の説明をご参照ください	×	V03-01
761		Commit ボタン	Logical Partition Configuration スクリーンの「Commit ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01
762		Save Config ボタン	Menu スクリーンの「Save Config ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01

763	Related Console ウィンドウ		○	V02-00
764	コンボボックス	Make LPAR ウィンドウの「コンボボックス」の説明 をご参照ください	○	V02-00
765	HVM Information フレーム	Make LPAR ウィンドウの「HVM Information フレーム」 の説明をご参照ください	○	V02-00
766	Update(U) ボタン	Make LPAR ウィンドウの「Update ボタン」の説明を ご参照ください	○	V02-00
767	Chassis Information メニュー		○	V02-00
768	Chassis ID	シャーシの ID を表示する	○	V02-00
769	Chassis Type	シャーシの種別を表示する	○	V02-00
770	Chassis S/N	シャーシのシリアル番号を表示する	○	V02-00
771	SVP Information メニュー		○	V02-00
772	SVP IP Address	SVP の IP アドレスを表示する	○	V02-00
773	User ID	SVP のユーザアカウントを表示する	○	V02-00
774	Update Time	SVP を更新した時間を表示する	○	V02-00
775	Partition Information メニュー		○	V02-00
776	Partition#	パーティション番号を表示する	○	V02-00
777	Blade SerialNo	パーティションのシリアル番号を表示する	○	V02-00
778	BMC IP Address	BMC の IP アドレスを表示する	○	V02-00
779	BMC User ID	BMC のユーザアカウントを表示する	○	V02-00
780	R-KVM Application	リモート KVM で使用するアプリケーションを表示する	○	V03-00/A
781	HVM Information メニュー		○	V02-00
782	HVM ID	HVM の ID を表示する	○	V02-00
783	HVM IP Address	HVM の IP アドレスを表示する	○	V02-00
784	F/W Version	HVM のファームウェアバージョンを表示する	○	V02-00
785	System Console (Web) ボタン	SVP の System Console (Web) を開く	×	V02-00
786	System Console (Telnet) ボタン	SVP の System Console (Telnet) を開く	×	V02-00
787	ServerBlade Console (Web) ボタン	ServerBlade Console (Web) を開く	×	V02-00
788	HVM Screen ボタン	HVM Console を開く	×	V02-00

789	Set SVP Info ボタン	Set SVP Info ウィンドウを開く	×	V02-01
790	Set SVP Info ウィンドウ		×	V02-01
791	SVP IP Address テキストボックス	SVP IP Address を入力	×	V02-01
792	User ID テキストボックス	User ID を入力	×	V02-01
793	Password テキストボックス	Password を入力	×	V02-01
794	HTTP/HTTPS ラジオボタン	SVP システムコンソール (Web) の表示の際に使用するプロトコルを選択	×	V03-02
795	OK ボタン	入力内容を反映して Set SVP Info ウィンドウを閉じる	×	V02-01
796	Cancel ボタン	入力内容を反映しないで Set SVP Info ウィンドウを閉じる	×	V02-01
797	Set BMC Info ボタン	Set BMC Info ウィンドウを開く	×	V02-01
798	Set BMC Info ウィンドウ		×	V02-01
799	BMC IP Address テキストボックス	BMC IP Address を入力	×	V02-01
800	User ID テキストボックス	User ID を入力	×	V02-01
801	Password テキストボックス	Password を入力	×	V02-01
802	R-KVM Application コンボボックス	リモート KVM で使用するアプリケーション設定する	×	V03-00/A
803	OK ボタン	入力内容を反映して Set BMC Info ウィンドウを閉じる	×	V02-01
804	Cancel ボタン	入力内容を反映しないで Set BMC Info ウィンドウを閉じる	×	V02-01

5 モニタリング

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変 更 Ver. (※ 2)
1	Main ウィンドウ (Monitoring タブ)		○	V01-00
2	HVM List フレーム		○	V02-02
3	チェックボックス	【チェックをつける】 複数 HVM 操作ボタンの操作対象になる 複数 HVM 操作ボタンは、以下のフレームに含まれるボタン (1) List Operation フレーム (2) Monitor Action フレーム (3) Graph Viewer フレーム (ただし、Use BackUp ボタンを除く) ※ヘッダのチェックボックスにチェックをつけると すべての HVM が操作対象になる 【チェックを外す】 複数 HVM 操作ボタンの操作対象から外れる ※ヘッダのチェックボックスからチェックを外すと すべての HVM が操作対象から外れる	○	V01-00
4	HVM ID 列	HVM ID を表示	○	V01-00
5	HVM IP 列	HVM IP アドレスを表示	○	V01-00
6	Status 列	モニタリングのステータスを表示 Total: モニタリング機能を利用できる HVM 数を表示 Run: モニタリング中の HVM 数を表示 Stop: モニタリングを停止している HVM 数を表示 Fail: モニタリングに失敗している HVM 数を表示 Error: モニタリングのエラー停止中の HVM 数を表示	○	V01-00
7	Interval (s) 列ボタ ン	Set Interval ウィンドウを開く	○	V01-00
8	Start Monitor 列 Start ボタン	モニタリングを開始	○	V01-00
9	Stop Monitor 列 Stop ボタン	モニタリングを停止	○	V01-00
10	Realtime View 列 View ボタン	CPU Realtime Viewer ウィンドウを開く	○	V02-00
11	History View 列 View ボタン	CPU History Viewer ウィンドウを開く	○	V02-00
12	Information 列 Information ボタン	Monitor Information ウィンドウを開く	○	V01-00
13	Log Manage 列 Log Manage ボタン	Monitor Log Management ウィンドウを開く	○	V01-00
14	Threshold 列 Threshold ボタン	Monitor Threshold Management ウィンドウを開く	○	V01-00

15	AutoClear 列	履歴情報自動削除の有効/無効を表示する	○	V01-00
16	AutoBackUp 列	履歴情報自動バックアップの有効/無効を表示する	○	V01-00
17	AutoAverage 列	ユーザ時間設定した履歴情報自動集計の有効/無効を表示する	○	V01-00
18	Threshold Check 列	しきい値監視の有効/無効を表示する	○	V01-00
19	List Operation フレーム	本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	○	V01-00
20	Set Interval ボタン	Set Interval ウィンドウを開く	○	V01-00
21	Log Manage ボタン	Monitor Log Management ウィンドウを開く	○	V01-00
22	Threshold ボタン	Monitor Threshold Management ウィンドウを開く	○	V01-00
23	Monitor Action フレーム	本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	○	V01-00
24	Start ボタン	サブウィンドウ (Monitor Start ウィンドウ) を開く	○	V01-00
25	Monitor Start ウィンドウ		○	V01-00
26	リスト	モニタリング開始対象の HVM を表示	○	V01-00
27	OK ボタン	リスト表示した HVM のモニタリングを開始し 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
28	Cancel ボタン	リスト表示した HVM のモニタリングの開始を取り止め 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
29	Stop ボタン	サブウィンドウ (Monitor Stop ウィンドウ) を開く	○	V01-00
30	Monitor Stop ウィンドウ		○	V01-00
31	リスト	モニタリング停止対象の HVM を表示	○	V01-00
32	OK ボタン	リスト表示した HVM のモニタリングを停止し 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
33	Cancel ボタン	リスト表示した HVM のモニタリングの停止を取り止め 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
34	Graph Viewer フレーム	本フレーム内のボタンはチェックのついたすべての HVM に適用	○	V01-00
35	Realtime ボタン	【1 つの HVM にチェックをつけている場合】 CPU Realtime Viewer ウィンドウを開く 【複数の HVM にチェックをつけている場合】 CPU Realtime Viewer [Multi] ウィンドウを開く	○	V02-00
36	History ボタン	CPU History Viewer ウィンドウを開く	○	V02-00
37	Use Backup ボタン	サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ) を開く	○	V01-00
38	フォルダの参照ウィンドウ		○	V01-00
39	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00

40	Set Interval ウィンドウ		○	V01-00
41	リスト	サンプリング間隔指定対象の HVM を表示	○	V01-00
42	Interval (1-300) テキストボックス	サンプリング間隔を入力 (単位: 秒) デフォルト設定は 10 秒	○	V01-00
43	OK ボタン	サンプリング間隔を入力値に設定し、本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
44	Cancel ボタン	サンプリング間隔を設定せず、本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
45	Monitor Information ウィンドウ		○	V01-00
46	HVM Information フレーム	HVM ID と HVM IP アドレスを表示	○	V01-00
47	Monitor Information フレーム	Status、Logging Start Time および Logging Last Update を表示	○	V01-00
48	Last Error Message テキストボックス	最新のエラーメッセージを表示	○	V01-00
49	Refresh ボタン	Monitor Information フレーム内の表示を更新	○	V01-00
50	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

51	CPU Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-00
52	メニューリスト(Graph Style)		○	V01-00
53	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V01-00
54	Line	折れ線グラフで表示	○	V01-00
55	Bar	棒グラフで表示	○	V01-01
56	メニューリスト(Graph Size)		○	V01-00
57	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V01-00
58	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V01-00
59	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ1行1LPAR ずつ表示	○	V01-00
60	メニューリスト(Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
61	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示(デフォルト)	○	V01-00
62	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	○	V01-01
63	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V02-03
64	Group (Core/Thread)	プロセッサグループの CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V03-02
65	メニューリスト(Legend)		○	V01-00
66	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V01-00
67	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
68	メニューリスト(Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
69	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
70	OFF	CPU 不足率を非表示(デフォルト)	○	V01-00
71	メニューリスト(Refresh Interval)		○	V01-00
72	1 sec	グラフ更新を1秒にする	○	V01-00
73	5 sec	グラフ更新を5秒にする(デフォルト)	○	V01-00
74	10 sec	グラフ更新を10秒にする	○	V01-00
75	HVM Information フレーム		○	V01-00
76	HVM ID	HVM ID を表示	○	V01-00
77	HVM IP	HVM IP アドレスを表示	○	V01-00
78	I/O View フレーム		○	V02-00
79	NIC ボタン	NIC Realtime Viewer ウィンドウを開く	○	V02-00
80	HBA ボタン	HBA Realtime Viewer ウィンドウを開く	○	V03-00/A
81	Physical CPU Summary グラフ		○	V01-00
82	メニューリスト(Graph Style)		○	V01-01
83	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V01-00
84	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V01-00
85	Bar	棒グラフで表示	○	V01-01

86		メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-02
87		System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト)	○	V02-02
88		Resource Base (Graph Style が Bar の 場合のみ)	CPU リソース基準で表示	○	V02-02
89		メニューリスト (Legend)		○	V01-00
90		ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V01-00
91		OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
92		メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合、メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
93		ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
94		OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V01-01
95		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
96		100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V01-01
97		50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V01-01
98		20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V01-01
99		10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V01-01
100		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、 または Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
101		256	グラフの表示領域を 256 に変更する	○	V02-03
102		128	グラフの表示領域を 128 に変更する	○	V02-03
103		64	グラフの表示領域を 64 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
104		32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
105		16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
106		8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
107		4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03

108	メニューリスト (LPAR Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに LPAR Sort が加わる	○	V01-01
109	OFF	ソートしないでグラフ表示	○	V01-01
110	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
111	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
112	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
113	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	○	V02-02
114	ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V01-01
115	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
116	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
117	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
118	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
119	Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	○	V02-02
120	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
121	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
122	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
123	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	○	V01-01
124	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V01-01
125	OFF	数値表示を無効にする	○	V01-01
126	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00
127	コンテキストメニュー		○	V01-00
128	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V01-00
129	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V01-00
130	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V01-00
131	View Each CPU	Each CPU Realtime Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウの表示 条件 1、4 を満たす場合、コンテキストメニューに View Each CPU が加わる (条件 1、4 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-02
132	Each CPU Realtime Viewer ウィンドウ		○	V02-02
133	メニューリスト (Legend)		○	V02-02
134	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-02
135	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-02
136	メニューリスト (Scale)		○	V02-02
137	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-02
138	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-02
139	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-02
140	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-02

141				メニューリスト (Sort)	○	V02-02
142			OFF	ソートしないでグラフ表示	○	V02-02
143			All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
144			80	80個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
145			40	40個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
146			20	20個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
147			10	10個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	○	V02-02
148			ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V02-02
149			All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	○	V02-02
150			80	80個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
151			40	40個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
152			20	20個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
153			10	10個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
154			Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	○	V02-02
155			80	80個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
156			40	40個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
157			20	20個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
158			10	10個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-02
159				メニューリスト (Value)	○	V02-02
160			ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-02
161			OFF	数値表示を無効にする	○	V02-02
162			グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-02
163				コンテキストメニュー	○	V02-02
164			Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-02
165			View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Each CPU) を表示	○	V02-02
166			View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Each CPU) を表示	○	V02-02
167			Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
168			レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-02
169			View Snap Graph	サブウィンドウ (CPU Realtime Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
170			Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
171			レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-02
172				色の設定ウィンドウ	○	V02-02
173				[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	○	V02-02

174	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	○	V01-01
175	ALL チェックボックス	■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	○	V01-01
176	LPAR チェックボックス nn (nn=01～60) (メニューリストの Data Change で Normal が選択されている場合) /Group チェックボックス nn (nn=00～15) (メニューリストの Data Change で Group が選択されている場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V01-01

177	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		○	V01-00
178	メニューリスト (Graph Style)		○	V01-01
179	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V01-00
180	Line	折れ線グラフで表示	○	V01-00
181	Bar	棒グラフで表示	○	V02-02
182	メニューリスト (Graph Size)		○	V01-00
183	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V01-00
184	Fixed Size	固定サイズで表示	○	V01-00
185	Window Width	グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1 行 1 LPAR ずつ表示	○	V01-00
186	メニューリスト (Usage Rate)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate) 時	○	V01-01
187	Resource Base	CPU リソース基準で表示 (デフォルト)	○	V02-02
188	System Base	全物理 CPU 基準で表示	○	V01-00
189	Service Rate Base	サービス率基準で表示	○	V01-00
190	メニューリスト (Usage Rate)	メニューリスト (Data Change) が Group (Rate) 時	○	V01-01
191	Group Base	プロセッサグループに割り当てられたリソース基準で表示 (デフォルト表示)	○	V01-01
192	System Base	全物理 CPU 基準で表示	○	V01-01
193	メニューリスト (Usage Rate)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread) 時	○	V02-03
194	System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト表示)	○	V02-03
195	メニューリスト (Usage Rate)	メニューリスト (Data Change) が Group (Core/Thread) 時	○	V03-02
196	System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト表示)	○	V03-02

197		メニューリスト (Legend)	○	V01-00
198	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V01-00
199	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
200	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
201	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
202	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V01-00
203	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
204	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-02
205	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-02
206	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-02
207	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-02
208	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
209	64	グラフの表示領域を 64 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
210	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
211	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
212	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
213	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
214	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	○	V02-02
215	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-02
216	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-02
217	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00
218		コンテキストメニュー	○	V01-00
219	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V01-00
220	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V01-00
221	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V01-00
222	View Each CPU	Each CPU Realtime Viewer[HVM_ID : HVM IP] ウィンドウの表示 条件 1、4 を満たす場合、コンテキストメニューに View Each CPU が加わる (条件 1、4 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-02
223	View Snap Graph	サブウィンドウ (CPU Realtime Snap Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
224	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
225	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-02
	色の設定ウィンドウ		○	V02-02
226		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	○	V02-02

227	CPU Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-03
228	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
229	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
230	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-03
231	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-03
232	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-03
233	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
234	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合 わせ 1 行 1 LPAR ずつ表示	○	V02-03
235	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が 加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照く ださい)	○	V02-03
236	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示 (デフォルト)	○	V02-03
237	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	○	V02-03
238	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V02-03
239	Group (Core/Thread)	プロセッサグループの CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V03-02
240	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
241	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
242	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
243	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照く ださい)	○	V02-03
244	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
245	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V02-03
246	HVM Information フレーム		○	V02-03
247	HVM ID	HVM ID を表示	○	V02-03
248	HVM IP	HVM IP アドレスを表示	○	V02-03
249	I/O View フレーム		○	V02-03
250	NIC ボタン	NIC Realtime Snap Viewer ウィンドウを開く	○	V02-03
251	HBA ボタン	HBA Realtime Snap Viewer ウィンドウを開く	○	V03-00/A
252	Physical CPU Summary グラフ		○	V02-03
253	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
254	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
255	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V02-03
256	メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-03
257	System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト)	○	V02-03
258	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
259	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
260	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03

261	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合、メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-03
262	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
263	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V02-03
264	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
265	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
266	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
267	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
268	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
269	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
270	256	グラフの表示領域を 256 に変更する	○	V02-03
271	128	グラフの表示領域を 128 に変更する	○	V02-03
272	64	グラフの表示領域を 64 に変更する	○	V02-03
273	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
274	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
275	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
276	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
277	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
278	コンテキストメニュー		○	V02-03
279	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
280	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
281	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
282	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (CPU Realtime Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
283	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
284	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-03
285	色の設定ウィンドウ		○	V02-03
286	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03

287	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	○	V02-03
288	ALL チェックボックス	■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	○	V02-03
289	LPAR チェックボックス nn (nn=01~60) (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (nn=00~15) (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-03
290	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		○	V02-03
291	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
292	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
293	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-03
294	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-03
295	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-03
296	Fixed Size	固定サイズで表示	○	V02-03
297	Window Width	グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1 行 1LPAR ずつ表示	○	V02-03
298	メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-03
299	Resource Base	CPU リソース基準で表示 (デフォルト)	○	V02-03
300	System Base	全物理 CPU 基準で表示	○	V02-03
301	Service Rate Base	サービス率基準で表示	○	V02-03
302	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
303	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
304	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
305	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-03
306	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
307	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V02-03

308		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
309		100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
310		50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
311		20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
312		10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
313		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
314		64	グラフの表示領域を 64 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
315		32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
316		16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
317		8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
318		4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
319		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
320		コンテキストメニュー		○	V02-03
321		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
322		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V02-03
323		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V02-03
324		View Each CPU	Each CPU Realtime Viewer [HVM_ID : HVM IP] ウィンドウの表示 条件 1、4 を満たす場合、コンテキストメニューに View Each CPU が加わる (条件 1、4 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-02
325		View Snap Graph	サブウィンドウ (CPU Realtime Snap Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
326		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (CPU Realtime Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
327		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
328		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-03
329		色の設定ウィンドウ		○	V02-03
330		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03

331	NIC Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-00
332	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-00
333	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V02-00
334	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-00
335	Bar	棒グラフで表示	○	V02-00
336	メニューリスト(Graph Size)		○	V02-00
337	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V02-00
338	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V02-00
339	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	○	V02-00
340	メニューリスト(Graph Data)		○	V02-00
341	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	○	V02-00
342	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-00
343	メニューリスト(Legend)		○	V02-00
344	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-00
345	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-00
346	メニューリスト(Usage)		○	V02-00
347	Usage (Mbps)	NIC の使用量を表示(デフォルト)	○	V02-00
348	Usage Rate (%)	NIC の使用率を表示	○	V02-00
349	メニューリスト(Refresh Interval)		○	V02-00
350	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	○	V02-00
351	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする(デフォルト)	○	V02-00
352	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	○	V02-00
353	Physical NIC Summary グラフ		○	V02-00
354	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-00
355	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V02-00
356	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V02-00
357	Bar	棒グラフで表示	○	V02-00
358	メニューリスト(Legend)		○	V02-00
359	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-00
360	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-00

361	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
362	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	○	V02-00
363	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-00
364	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
365	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
366	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
367	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-00
368	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
369	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
370	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
371	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-00
372	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
373	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
374	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
375	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
376	100 %	グラフの表示領域を 100 %に変更する(デフォルト)	○	V02-00
377	50 %	グラフの表示領域を 50 %に変更する	○	V02-00
378	20 %	グラフの表示領域を 20 %に変更する	○	V02-00
379	10 %	グラフの表示領域を 10 %に変更する	○	V02-00
380	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	○	V02-00
381	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-00
382	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-00
383	メニューリスト (NIC Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに NIC Sort が加わる	○	V02-00
384	OFF	ソートしないでグラフ表示(デフォルト)	○	V02-00
385	ON	NIC 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V02-00
386	Top 10	NIC 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	○	V02-00
387	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	○	V02-00
388	Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示(デフォルト)	○	V02-00
389	Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line または Bar の場合 Port 基準で表示)	○	V02-00
390	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-00
391	コンテキストメニュー		○	V02-00
392	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-00
393	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-00
394	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-00
395	View Snap Data	サブウィンドウ (View Snap Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-00
396	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02

397	NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V02-00
398	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V02-00
399	NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-00
400	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V02-00
401	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-00
402	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-00
403	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-00
404	Bar	棒グラフで表示	○	V02-00
405	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-00
406	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-00
407	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	○	V02-00
408	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	○	V02-00
409	メニューリスト (Graph Data)		○	V02-00
410	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V02-00
411	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-00
412	メニューリスト (Legend)		○	V02-00
413	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-00
414	OFF	グラフ色の凡示を無効にする	○	V02-00

415		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
416		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-00
417		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-00
418		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
419		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
420		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
421		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-00
422		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
423		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
424		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
425		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-00
426		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
427		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
428		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
429		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
430		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する	○	V02-00
431		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-00
432		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-00
433		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-00
434		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-00
435		コンテキストメニュー		○	V02-00
436		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-00
437		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V02-00
438		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V02-00
439		View Snap Data	サブウィンドウ (View Snap Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V02-00
440		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02

441	NIC Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-03
442	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
443	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
444	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-03
445	メニューリスト(Graph Size)		○	V02-03
446	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V02-03
447	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
448	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	○	V02-03
449	メニューリスト(Graph Data)		○	V02-03
450	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	○	V02-03
451	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-03
452	メニューリスト(Legend)		○	V02-03
453	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
454	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
455	メニューリスト(Usage)		○	V02-03
456	Usage(Mbps)	NIC の使用量を表示(デフォルト)	○	V02-03
457	Usage Rate(%)	NIC の使用率を表示	○	V02-03
458	Physical NIC Summary グラフ		○	V02-03
459	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
460	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
461	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V02-03
462	メニューリスト(Legend)		○	V02-03
463	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
464	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
465	メニューリスト(Scale)		○	V02-03
466	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	○	V02-03
467	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
468	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
469	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
470	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
471	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
472	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
473	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
474	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
475	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
476	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
477	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
478	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03

479		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
480		100 %	グラフの表示領域を 100 %に変更する (デフォルト)	○	V02-03
481		50 %	グラフの表示領域を 50 %に変更する	○	V02-03
482		20 %	グラフの表示領域を 20 %に変更する	○	V02-03
483		10 %	グラフの表示領域を 10 %に変更する	○	V02-03
484		メニューリスト (Usage Rate)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
485		Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示	○	V02-03
486		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
487		コンテキストメニュー		○	V02-03
488		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
489		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
490		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
491		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (NIC History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
492		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
493		NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V02-03
494		ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V02-03
495		NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-03

496	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V02-03
497	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
498	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
499	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-03
500	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-03
501	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-03
502	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
503	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	○	V02-03
504	メニューリスト (Graph Data)		○	V02-03
505	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V02-03
506	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-03
507	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
508	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
509	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
510	メニューリスト (Scale)		○	V02-03
511	Total	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時 グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
512	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
513	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
514	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
515	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
516	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
517	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
518	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
519	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
520	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
521	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
522	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
523	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
524	メニューリスト (Scale)		○	V02-03
525	Total	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時 グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
526	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-03
527	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-03
528	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-03
529	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-03
530	コンテキストメニュー		○	V02-03
531	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
532	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V02-03
533	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V02-03
534	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (NIC History Bar Viewer ウインドウ) を表示	○	V02-03
535	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03

536	HBA Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V03-00/A
537	メニューリスト(Graph Style)		○	V03-00/A
538	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V03-00/A
539	Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
540	Bar	棒グラフで表示	○	V03-00/A
541	メニューリスト(Graph Size)		○	V03-00/A
542	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V03-00/A
543	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
544	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
545	メニューリスト(Graph Data)		○	V03-00/A
546	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	○	V03-00/A
547	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
548	メニューリスト(Legend)		○	V03-00/A
549	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V03-00/A
550	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
551	メニューリスト(Usage)		○	V03-00/A
552	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示(デフォルト)	○	V03-00/A
553	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	○	V03-00/A
554	メニューリスト(Refresh Interval)		○	V03-00/A
555	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	○	V03-00/A
556	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする(デフォルト)	○	V03-00/A
557	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	○	V03-00/A

558	Physical HBA Summary グラフ		○	V03-00/A
559	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
560	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
561	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
562	Bar	棒グラフで表示	○	V03-00/A
563	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
564	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
565	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
566	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時		○	V03-00/A
567	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
568	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
569	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
570	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
571	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
572	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
573	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
574	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
575	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
576	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
577	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
578	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
579	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
580	メニューリスト (Scale) メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時		○	V03-00/A
581	100 %	グラフの表示領域を 100 %に変更する	○	V03-00/A
582	50 %	グラフの表示領域を 50 %に変更する	○	V03-00/A
583	20 %	グラフの表示領域を 20 %に変更する	○	V03-00/A
584	10 %	グラフの表示領域を 10 %に変更する	○	V03-00/A
585	メニューリスト (Value) Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる		○	V03-00/A
586	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
587	OFF	数値表示を無効にする	○	V03-00/A
588	メニューリスト (HBA Sort) Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに HBA Sort が加わる		○	V03-00/A
589	OFF	ソートしないでグラフ表示	○	V03-00/A
590	ON	HBA 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V03-00/A
591	Top 10	HBA 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	○	V03-00/A
592	メニューリスト (Usage Rate) Usage が Usage Rate (%) の場合のみ、メニューリストに Usage Rate が加わる		○	V03-00/A
593	Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
594	Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line または Bar の場合 Port 基準で表示)	○	V03-00/A

595		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
596		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
597		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
598		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
599		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
600		View Snap Data	サブウインドウ (View Snap Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
601		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
602		HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V03-00/A
603		ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V03-00/A
604		HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V03-00/A

605	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V03-00/A
606	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
607	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
608	Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
609	Bar	棒グラフで表示	○	V03-00/A
610	メニューリスト (Graph Size)		○	V03-00/A
611	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
612	Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
613	Window Width	Physical HBA Summary グラフと同じサイズで表示	○	V03-00/A
614	メニューリスト (Graph Data)		○	V03-00/A
615	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
616	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
617	メニューリスト (Value)	Graph Style が Bar の場合のみ、メニューリストに Value が加わる	○	V03-00/A
618	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
619	OFF	数値表示を無効にする	○	V03-00/A
620	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
621	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
622	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A

623		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
624		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
625		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
626		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
627		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
628		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
629		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
630		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
631		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
632		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
633		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
634		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
635		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
636		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
637		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
638		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
639		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
640		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
641		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
642		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
643		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
644		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
645		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
646		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
647		View Snap Data	サブウィンドウ (View Snap Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
648		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A

649	HBA Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V03-00/A
650	メニューリスト(Graph Style)		○	V03-00/A
651	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V03-00/A
652	Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
653	メニューリスト(Graph Size)		○	V03-00/A
654	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V03-00/A
655	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
656	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
657	メニューリスト(Graph Data)		○	V03-00/A
658	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	○	V03-00/A
659	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
660	メニューリスト(Legend)		○	V03-00/A
661	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V03-00/A
662	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
663	メニューリスト(Usage)		○	V03-00/A
664	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示(デフォルト)	○	V03-00/A
665	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	○	V03-00/A
666	Physical HBA Summary グラフ		○	V03-00/A
667	メニューリスト(Graph Style)		○	V03-00/A
668	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V03-00/A
669	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
670	メニューリスト(Legend)		○	V03-00/A
671	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V03-00/A
672	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
673	メニューリスト(Scale)		○	V03-00/A
674	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォルト)	○	V03-00/A
675	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
676	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
677	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
678	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
679	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
680	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
681	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
682	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
683	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
684	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
685	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
686	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A

687		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
688		100 %	グラフの表示領域を 100 %に変更する	○	V03-00/A
689		50 %	グラフの表示領域を 50 %に変更する	○	V03-00/A
690		20 %	グラフの表示領域を 20 %に変更する	○	V03-00/A
691		10 %	グラフの表示領域を 10 %に変更する	○	V03-00/A
692		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
693		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
694		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
695		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
696		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
697		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (HBA History Bar Viewer ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
698		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
699		HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V03-00/A
700		ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V03-00/A
701		HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V03-00/A
702		HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V03-00/A
703		メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
704		Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
705		Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A

706		メニューリスト (Graph Size)		○	V03-00/A
707		Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
708		Fixed Size	グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
709		Window Width	Physical HBA Summary グラフと同じサイズで表示	○	V03-00/A
710		メニューリスト (Graph Data)		○	V03-00/A
711		HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
712		LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
713		メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
714		ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
715		OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
716		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
717		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
718		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
719		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
720		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
721		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
722		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
723		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
724		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
725		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
726		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
727		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
728		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
729		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
730		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
731		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
732		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
733		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
734		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
735		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
736		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
737		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
738		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
739		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V03-00/A
740		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (HBA History Bar Viewer ウインドウ) を表示	○	V03-00/A

741	CPU History Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		○	V01-00
742	メニューリスト (File)		○	V01-01
743	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	○	V01-00
744	メニューリスト (Graph Style)		○	V01-01
745	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V01-00
746	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V01-00
747	メニューリスト (Graph Size)		○	V01-00
748	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V01-00
749	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V01-00
750	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V01-00
751	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
752	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示 (デフォルト)	○	V01-00
753	Group (Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	○	V01-01
754	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V02-03
755	Group (Core/Thread)	プロセッサグループの CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V03-02
756	メニューリスト (Legend)		○	V01-00
757	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V01-00
758	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
759	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
760	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
761	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V01-00
762	HVM Information フレーム		○	V01-00
763	HVM ID	HVM ID を表示	○	V01-00
764	HVM IP	HVM IP を表示	○	V01-00
765	I/O View フレーム		○	V02-00
766	NIC ボタン	NIC History Viewer ウィンドウを開く	○	V02-00
767	HBA ボタン	HBA History Viewer ウィンドウを開く	○	V03-00/A
768	Scroll Zoom フレーム		○	V01-00
769	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	○	V01-00
770	History Setting フレーム		○	V01-00
771	Specific ラジオボタン	Specific: コンボボックスを入力可能にする (デフォルト)	○	V01-00
772	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	○	V01-01
773	Span ラジオボタン	Span: コンボボックスを入力可能にする	○	V01-00
774	Span コンボボックス	表示する期間を指定	○	V01-00

775	Graph View Type フレーム		○	V01-00
776	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示 (1 日間まで表示可能)	○	V01-00
777	5Minutes ラジオボタン	5 分平均データで表示 (31 日間まで表示可能)	○	V01-00
778	1Hour ラジオボタン	1 時間平均データで表示 (デフォルト)	○	V01-00
779	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	○	V01-00
780	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	○	V01-00
781	Physical CPU Summary グラフ		○	V01-00
782	メニューリスト (Graph Style)		○	V01-01
783	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V01-00
784	Line	LPAR ごとに折れ線グラフで表示	○	V01-00
785	メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-02
786	System Base	全物理 CPU 基準で表示 (デフォルト)	○	V02-02
787	メニューリスト (Legend)		○	V01-00
788	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V01-00
789	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
790	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
791	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
792	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V01-00
793	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
794	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
795	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
796	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
797	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
798	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
799	256	グラフの表示領域を 256 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
800	128	グラフの表示領域を 128 に変更する	○	V02-03
801	64	グラフの表示領域を 64 に変更する	○	V02-03
802	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
803	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
804	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
805	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
806	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00

807	コンテキストメニュー		○	V01-00
808	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V01-00
809	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V01-00
810	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウィンドウ) を表示	○	V01-00
811	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
812	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (CPU History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	○	V02-03
813	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-02
814	色の設定ウィンドウ		○	V02-02
815	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-02
816	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	○	V01-01
817	ALL チェックボックス	■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	○	V01-01
818	LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Group の場合))	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V01-01
819	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		○	V01-00
820	メニューリスト (Graph Style)		○	V01-01
821	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V01-00
822	Line	折れ線グラフで表示	○	V01-00
823	メニューリスト (Graph Size)		○	V01-00
824	Auto Size	ウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V01-00
825	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V01-00
826	Window Width	Physical CPU Summary グラフと同じサイズで表示	○	V01-00

827	メニューリスト (Usage Rate)		○	V01-01
828	Resource Base	CPU リソース基準で表示(デフォルト)	○	V02-02
829	System Base	全物理 CPU 基準で表示	○	V01-00
830	Service Rate Base	サービス率基準で表示	○	V01-00
831	メニューリスト (Legend)		○	V01-00
832	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V01-00
833	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V01-00
834	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V01-01
835	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
836	OFF	CPU 不足率を非表示(デフォルト)	○	V01-00
837	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
838	100	グラフの表示領域を 100 に変更する(デフォルト)	○	V02-03
839	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
840	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
841	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
842	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、ま たは Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
843	64	グラフの表示領域を 64 に変更する(デフォルト)	○	V02-03
844	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
845	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
846	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
847	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
848	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00
849	コンテキストメニュー		○	V01-00
850	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V01-00
851	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V01-00
852	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウィンドウ) を表示	○	V01-00
853	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (CPU History Bar Viewer ウィンドウ) を表 示	○	V02-03
854	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
855	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-02
856	色の設定ウィンドウ		○	V02-02
857	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-02

858	CPU History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-03
859	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
860	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
861	メニューリスト(Graph Size)		○	V02-03
862	Auto Size	Logical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V02-03
863	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
864	Window Width	Logical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V02-03
865	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が加わ る (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-03
866	Normal (Rate)	LPAR ごとにグラフ表示(デフォルト)	○	V02-03
867	Group(Rate)	プロセッサグループごとにグラフ表示	○	V02-03
868	Normal (Core/Thread)	LPAR の CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V02-03
869	Group (Core/Thread)	プロセッサグループの CPU 使用数ごとにグラフ表示	○	V03-02
870	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
871	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
872	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
873	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-03
874	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
875	OFF	CPU 不足率を非表示(デフォルト)	○	V02-03
876	HVM Information フレーム		○	V02-03
877	HVM ID	HVM ID を表示	○	V02-03
878	HVM IP	HVM IP を表示	○	V02-03
879	Operation フレーム		○	V02-03
880	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	○	V02-03
881	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	○	V02-03
882	スクロールバー	表示したい時間を選択する	○	V02-03
883	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	○	V02-03
884	Physical CPU Summary グラフ		○	V02-03
885	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
886	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
887	メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-03
888	System Base	全物理 CPU 基準で表示(デフォルト)	○	V02-03
889	Resource Base	CPU リソース基準で表示	○	V02-03
890	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
891	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
892	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
893	メニューリスト (Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)	○	V02-03
894	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
895	OFF	CPU 不足率を非表示(デフォルト)	○	V02-03

896	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時	○	V02-03
897	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
898	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
899	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
900	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
901	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Core/Thread) 時	○	V02-03
902	256	グラフの表示領域を 256 に変更する	○	V02-03
903	128	グラフの表示領域を 128 に変更する	○	V02-03
904	64	グラフの表示領域を 64 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
905	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
906	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
907	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
908	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
909	メニューリスト (Sort)		○	V02-03
910	OFF	ソートしないでグラフ表示 (デフォルト)	○	V02-03
911	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	○	V02-03
912	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
913	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
914	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
915	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
916	ON	CPU 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V02-03
917	All	すべてのレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する (デフォルト)	○	V02-03
918	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
919	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
920	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
921	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
922	Top	CPU 使用率が高い順に項目をグラフ表示	○	V02-03
923	80	80 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
924	40	40 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
925	20	20 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
926	10	10 個のレジェンドが表示できるようグラフサイズを変更する	○	V02-03
927	メニューリスト (Value)		○	V02-03
928	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
929	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-03

930	グラフ	【右クリック】コンテキストメニューを表示	○	V02-03
931	コンテキストメニュー		○	V02-03
932	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
933	View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for Physical CPU Summary ウインドウ) を表示	○	V02-03
934	View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for Physical CPU Summary ウインドウ) を表示	○	V02-03
935	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
936	レジェンド	色の設定ウインドウの表示	○	V02-03
937	色の設定ウインドウ		○	V02-03
938	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03
939	LPAR Select フレーム (メニューリストの Data Change が Normal の場 合) /Group Select フレーム (メニューリストの Data Change が Group の場合)	【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択 【Group Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する Group を選択	○	V02-03
940	ALL チェックボックス	■メニューリストの Data Change が Normal の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Data Change が Group の場合 【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	○	V02-03
941	LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Normal の場合) /Group チェックボックス nn (メニューリストの Data Change が Group の場合))	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-03

942	LPAR:nn[Logical CPU] グラフ		○	V02-03
943	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
944	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
945	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-03
946	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-03
947	Fixed Size	Logical CPU グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
948	Window Width	Physical CPU Summary グラフと同じサイズで表示	○	V02-03
949	メニューリスト (Usage Rate)		○	V02-03
950	Resource Base	CPU リソース基準で表示 (デフォルト)	○	V02-03
951	System Base	全物理 CPU 基準で表示	○	V02-03
952	Service Rate Base	サービス率基準で表示	○	V02-03
953	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
954	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
955	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
956	メニューリスト (Insuff)		○	V02-03
		条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照ください)		
957	ON	CPU 不足率を表示	○	V02-03
958	OFF	CPU 不足率を非表示 (デフォルト)	○	V02-03
959	メニューリスト (Scale)		○	V02-03
		メニューリスト (Data Change) が Normal (Rate)、または Group (Rate) 時		
960	100	グラフの表示領域を 100 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
961	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V02-03
962	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V02-03
963	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V02-03
964	メニューリスト (Scale)		○	V02-03
		メニューリスト (Data Change) が Normal (Core/Thread)、または Group (Core/Thread) 時		
965	64	グラフの表示領域を 64 に変更する (デフォルト)	○	V02-03
966	32	グラフの表示領域を 32 に変更する	○	V02-03
967	16	グラフの表示領域を 16 に変更する	○	V02-03
968	8	グラフの表示領域を 8 に変更する	○	V02-03
969	4	グラフの表示領域を 4 に変更する	○	V02-03
970	メニューリスト (Value)		○	V02-03
971	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
972	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-03

973		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
974		コンテキストメニュー		○	V02-03
975		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
976		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウインドウ) を表示	○	V02-03
977		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for LPAR:nn[Logical CPU] ウインドウ) を表示	○	V02-03
978		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
979		レジェンド	色の設定ウインドウの表示	○	V02-03
980		色の設定ウインドウ		○	V02-03
981		[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03

982	NIC History Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		○	V02-00
983	メニューリスト (File)		○	V02-00
984	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	○	V02-00
985	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-00
986	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-00
987	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-00
988	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-00
989	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-00
990	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V02-00
991	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1 行 1LPAR ずつ表示	○	V02-00
992	メニューリスト (Graph Data)		○	V02-00
993	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V02-00
994	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-00
995	メニューリスト (Legend)		○	V02-00
996	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-00
997	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-00
998	メニューリスト (Usage)		○	V02-00
999	Usage (Mbps)	NIC の使用量を表示 (デフォルト)	○	V02-00
1000	Usage Rate (%)	NIC の使用率を表示	○	V02-00
1001	HVM Information フレーム		○	V02-00
1002	HVM ID	HVM ID を表示	○	V02-00
1003	HVM IP	HVM IP を表示	○	V02-00
1004	Scroll Zoom フレーム		○	V02-00
1005	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	○	V02-00
1006	History Setting フレーム		○	V02-00
1007	Specific ラジオボタン	Specific: コンボボックスを入力可能にする (デフォルト)	○	V02-00
1008	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	○	V02-00
1009	Span ラジオボタン	Span: コンボボックスを入力可能にする	○	V02-00
1010	Span コンボボックス	表示する期間を指定	○	V02-00
1011	Graph View Type フレーム		○	V02-00
1012	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示 (1 日間まで表示可能)	○	V02-00
1013	5Minutes ラジオボタン	5 分平均データで表示 (31 日間まで表示可能)	○	V02-00
1014	1Hour ラジオボタン	1 時間平均データで表示 (デフォルト)	○	V02-00
1015	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	○	V02-00
1016	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	○	V02-00
1017	Physical NIC Summary グラフ		○	V02-00
1018	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-00
1019	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-00
1020	Line	NIC Port ごとに折れ線グラフで表示	○	V02-00
1021	メニューリスト (Legend)		○	V02-00
1022	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-00
1023	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-00

1024	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate(%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	○	V02-00
1025	Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	○	V02-00
1026	Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト(Graph Style)が Line の場合に Port 基準 で表示)	○	V02-00
1027	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
1028	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォ ルト)	○	V02-03
1029	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
1030	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
1031	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
1032	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
1033	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
1034	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
1035	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
1036	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
1037	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
1038	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
1039	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
1040	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
1041	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate(%) 時	○	V02-03
1042	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する(デフォ ルト)	○	V02-03
1043	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-03
1044	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-03
1045	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-03
1046	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-03
1047	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-00
1048	コンテキストメニュー		○	V02-00
1049	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-00
1050	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-00
1051	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-00
1052	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
1053	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (NIC History Bar Viewer ウィンドウ) を表 示	○	V02-03

1054	NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V02-00
1055	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V02-00
1056	NIC Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-00
1057	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V02-00
1058	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-00
1059	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V02-00
1060	Line	折れ線グラフで表示	○	V02-00
1061	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-00
1062	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウインドウサイズを チェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-00
1063	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V02-00
1064	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の 横幅サイズに合わせ、1 行 1LPAR ずつ表示	○	V02-00
1065	メニューリスト (Graph Data)		○	V02-00
1066	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V02-00
1067	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-00
1068	メニューリスト (Legend)		○	V02-00
1069	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-00
1070	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-00

1071		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
1072		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1073		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
1074		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
1075		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
1076		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
1077		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
1078		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
1079		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
1080		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
1081		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
1082		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
1083		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
1084		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
1085		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
1086		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1087		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-03
1088		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-03
1089		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-03
1090		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-03
1091		グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-00
1092		コンテキストメニュー		○	V02-00
1093		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-00
1094		View Max/Ave	サブウインドウ (View Max/Ave Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V02-00
1095		View Raw Data	サブウインドウ (View Raw Data for NIC:xxx Port:n/LPAR:nn ウインドウ) を表示	○	V02-00
1096		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-02
1097		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウインドウ (NIC History Bar Viewer ウインドウ) を表示	○	V02-03

1098	NIC History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V02-03
1099	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
1100	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
1101	メニューリスト(Graph Size)		○	V02-03
1102	Auto Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V02-03
1103	Fixed Size	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
1104	Window Width	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V02-03
1105	メニューリスト(Graph Data)		○	V02-03
1106	NIC Port	NIC のポートごとに表示(デフォルト)	○	V02-03
1107	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-03
1108	メニューリスト(Legend)		○	V02-03
1109	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
1110	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
1111	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate(%) の場合のみ、メニューリストに Usage Rate が加わる	○	V02-03
1112	Total Base	Physical NIC Summary グラフを HVM 全体基準で表示(デフォルト)	○	V02-03
1113	Port Base	Physical NIC Summary グラフを Port 基準で表示(メニューリスト(Graph Style)が Line の場合に Port 基準で表示)	○	V02-03
1114	HVM Information フレーム		○	V02-03
1115	HVM ID	HVM ID を表示	○	V02-03
1116	HVM IP	HVM IP を表示	○	V02-03
1117	Operation フレーム		○	V02-03
1118	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	○	V02-03
1119	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	○	V02-03
1120	スクロールバー	表示したい時間を選択する	○	V02-03
1121	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	○	V02-03
1122	Physical NIC Summary グラフ		○	V02-03
1123	メニューリスト(Graph Style)		○	V02-03
1124	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V02-03
1125	メニューリスト(Legend)		○	V02-03
1126	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V02-03
1127	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03

1128	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
1129	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1130	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
1131	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
1132	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
1133	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
1134	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
1135	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
1136	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
1137	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
1138	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
1139	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
1140	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
1141	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
1142	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
1143	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1144	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-03
1145	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-03
1146	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-03
1147	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-03
1148	メニューリスト (Value)		○	V02-03
1149	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
1150	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-03
1151	メニューリスト (NIC Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに NIC Sort が加わる	○	V02-03
1152	OFF	ソートしないでグラフ表示	○	V02-03
1153	ON	NIC 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V02-03
1154	Top 10	NIC 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	○	V02-03
1155	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
1156	コンテキストメニュー		○	V02-03
1157	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
1158	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
1159	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical NIC Summary ウィンドウ) を表示	○	V02-03
1160	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
1161	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-03
1162	色の設定ウィンドウ		○	V02-03
1163	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03

1164	NIC Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【NIC Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する NIC Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V02-03
1165	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合 【チェック】 すべての NIC Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての NIC Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V02-03
1166	NIC Port チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が NIC Port の場合) /LPAR チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V02-03
1167	NIC:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V02-03
1168	メニューリスト (Graph Style)		○	V02-03
1169	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	○	V02-03
1170	メニューリスト (Graph Size)		○	V02-03
1171	Auto Size	ウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V02-03
1172	Fixed Size	Logical NIC グラフを固定サイズで表示	○	V02-03
1173	Window Width	Physical NIC Summary グラフと同じサイズで表示	○	V02-03
1174	メニューリスト (Graph Data)		○	V02-03
1175	NIC Port	NIC のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V02-03
1176	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V02-03
1177	メニューリスト (Legend)		○	V02-03
1178	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
1179	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V02-03
1180	メニューリスト (Value)		○	V02-03
1181	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V02-03
1182	OFF	数値表示を無効にする	○	V02-03

1183		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V02-03
1184		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1185		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V02-03
1186		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V02-03
1187		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V02-03
1188		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V02-03
1189		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V02-03
1190		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V02-03
1191		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V02-03
1192		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V02-03
1193		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V02-03
1194		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V02-03
1195		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V02-03
1196		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V02-03
1197		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V02-03
1198		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V02-03
1199		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V02-03
1200		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V02-03
1201		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V02-03
1202		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V02-03
1203		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V02-03
1204		コンテキストメニュー		○	V02-03
1205		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V02-03
1206		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for NIC:xx Port:nn ウィンドウ) を表示	○	V02-03
1207		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for NIC:xx Port:nn ウィンドウ) を表示	○	V02-03
1208		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V02-03
1209		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V02-03
1210		色の設定ウィンドウ		○	V02-03
1211		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V02-03

1212	HBA History Viewer[HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ		○	V03-00/A
1213	メニューリスト (File)		○	V03-00/A
1214	Log Management	Monitor Log Management ウィンドウを開く	○	V03-00/A
1215	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
1216	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1217	Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
1218	メニューリスト (Graph Size)		○	V03-00/A
1219	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1220	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
1221	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1 行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
1222	メニューリスト (Graph Data)		○	V03-00/A
1223	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1224	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
1225	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
1226	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1227	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
1228	メニューリスト (Usage)		○	V03-00/A
1229	Usage (Mbps)	HBA の使用量を表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1230	Usage Rate (%)	HBA の使用率を表示	○	V03-00/A
1231	HVM Information フレーム		○	V03-00/A
1232	HVM ID	HVM ID を表示	○	V03-00/A
1233	HVM IP	HVM IP を表示	○	V03-00/A
1234	Scroll Zoom フレーム		○	V03-00/A
1235	Reset ボタン	グラフのズーム表示を解除	○	V03-00/A
1236	History Setting フレーム		○	V03-00/A
1237	Specific ラジオボタン	Specific: コンボボックスを入力可能にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1238	Specific コンボボックス	表示する日付、表示開始時刻、表示時間を指定	○	V03-00/A
1239	Span ラジオボタン	Span: コンボボックスを入力可能にする	○	V03-00/A
1240	Span コンボボックス	表示する期間を指定	○	V03-00/A
1241	Graph View Type フレーム		○	V03-00/A
1242	Interval ラジオボタン	サンプリング間隔で表示 (1 日間まで表示可能)	○	V03-00/A
1243	5Minutes ラジオボタン	5 分平均データで表示 (31 日間まで表示可能)	○	V03-00/A
1244	1Hour ラジオボタン	1 時間平均データで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1245	User ラジオボタン	ユーザ指定時間平均データで表示	○	V03-00/A
1246	Show ボタン	設定した内容でグラフを表示	○	V03-00/A
1247	Physical HBA Summary グラフ		○	V03-00/A
1248	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
1249	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1250	Line	HBA Port ごとに折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
1251	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
1252	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1253	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A

1254	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate (%) の場合のみ メニューリストに Usage Rate が加わる	○	V03-00/A
1255	Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1256	Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト (Graph Style) が Line の場合に Port 基準 で表示)	○	V03-00/A
1257	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
1258	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォ ルト)	○	V03-00/A
1259	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1260	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1261	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1262	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1263	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1264	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
1265	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1266	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
1267	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
1268	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
1269	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
1270	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
1271	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
1272	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォ ルト)	○	V03-00/A
1273	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
1274	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
1275	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
1276	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
1277	グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
1278	コンテキストメニュー		○	V03-00/A
1279	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
1280	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1281	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1282	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
1283	View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (HBA History Bar Viewer ウィンドウ) を表 示	○	V03-00/A

1284	HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V03-00/A
1285	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V03-00/A
1286	HBA Port チェックボックス (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 選択されているもののみグラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V03-00/A
1287	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V03-00/A
1288	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
1289	Stack	積み上げグラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1290	Line	折れ線グラフで表示	○	V03-00/A
1291	メニューリスト (Graph Size)		○	V03-00/A
1292	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウインドウサイズをチェックし、表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1293	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
1294	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ、1 行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
1295	メニューリスト (Graph Data)		○	V03-00/A
1296	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1297	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
1298	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
1299	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1300	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A

1301		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
1302		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1303		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1304		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1305		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1306		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1307		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1308		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
1309		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1310		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
1311		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
1312		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
1313		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
1314		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
1315		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
1316		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1317		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
1318		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
1319		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
1320		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
1321		グラフ	【ドラッグ】 グラフをズーム 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
1322		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
1323		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
1324		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1325		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for HBA:xxx Port:n/LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1326		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
1327		View Bar Graph	※グラフのデータ領域内でのみ表示 サブウィンドウ (HBA History Bar Viewer ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A

1328	HBA History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ		○	V03-00/A
1329	メニューリスト(Graph Style)		○	V03-00/A
1330	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V03-00/A
1331	メニューリスト(Graph Size)		○	V03-00/A
1332	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V03-00/A
1333	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
1334	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
1335	メニューリスト(Graph Data)		○	V03-00/A
1336	HBA Port	HBA のポートごとに表示(デフォルト)	○	V03-00/A
1337	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
1338	メニューリスト(Legend)		○	V03-00/A
1339	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V03-00/A
1340	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
1341	メニューリスト (Usage Rate)	Usage が Usage Rate(%) の場合のみ、メニューリストに Usage Rate が加わる	○	V03-00/A
1342	Total Base	Physical HBA Summary グラフを HVM 全体基準で表示(デフォルト)	○	V03-00/A
1343	Port Base	Physical HBA Summary グラフを Port 基準で表示 (メニューリスト(Graph Style)が Line の場合に Port 基準で表示)	○	V03-00/A
1344	HVM Information フレーム		○	V03-00/A
1345	HVM ID	HVM ID を表示	○	V03-00/A
1346	HVM IP	HVM IP を表示	○	V03-00/A
1347	Operation フレーム		○	V03-00/A
1348	Prev. ボタン	現在表示されている時間の一つ前のデータを表示する	○	V03-00/A
1349	Next ボタン	現在表示されている時間の一つ後のデータを表示する	○	V03-00/A
1350	スクロールバー	表示したい時間を選択する	○	V03-00/A
1351	Show ボタン	スクロールバーで選択した時間を表示する	○	V03-00/A
1352	Physical HBA Summary グラフ		○	V03-00/A
1353	メニューリスト(Graph Style)		○	V03-00/A
1354	Bar	棒グラフで表示(デフォルト)	○	V03-00/A
1355	メニューリスト(Legend)		○	V03-00/A
1356	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする(デフォルト)	○	V03-00/A
1357	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A

1358	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
1359	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1360	10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1361	7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1362	5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1363	2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1364	1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1365	750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
1366	500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1367	250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
1368	100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
1369	75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
1370	50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
1371	25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
1372	メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
1373	Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1374	100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
1375	50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
1376	20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
1377	10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
1378	メニューリスト (Value)		○	V03-00/A
1379	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1380	OFF	数値表示を無効にする	○	V03-00/A
1381	メニューリスト (HBA Sort)	Graph Style が Bar の場合のみ メニューリストに HBA Sort が加わる	○	V03-00/A
1382	OFF	ソートしないでグラフ表示	○	V03-00/A
1383	ON	HBA 使用率が高い順にソートしてグラフ表示	○	V03-00/A
1384	Top 10	HBA 使用率が高い順に 10 項目をグラフ表示	○	V03-00/A
1385	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
1386	コンテキストメニュー		○	V03-00/A
1387	Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
1388	View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1389	View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for Physical HBA Summary ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1390	Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
1391	レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V03-00/A
1392	色の設定ウィンドウ		○	V03-00/A
1393	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V03-00/A

1394	HBA Port Select フレーム (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR Select フレーム (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【HBA Port Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する HBA Port を選択 【LPAR Select フレームが表示されている場合】 グラフ表示する LPAR を選択	○	V03-00/A
1395	ALL チェックボックス	■メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合 【チェック】 すべての HBA Port チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての HBA Port チェックボックスからチェックを外す ■メニューリストの Graph Data が LPAR の場合 【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V03-00/A
1396	HBA Port チェックボックス nn (メニューリストの Graph Data が HBA Port の場合) /LPAR チェックボックス n (メニューリストの Graph Data が LPAR の場合)	【チェックあり】 グラフ表示 【チェックなし】 グラフ表示しない	○	V03-00/A
1397	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフ		○	V03-00/A
1398	メニューリスト (Graph Style)		○	V03-00/A
1399	Bar	棒グラフで表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1400	メニューリスト (Graph Size)		○	V03-00/A
1401	Auto Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフでウィンドウサイズをチェックし表示可能なサイズで自動表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1402	Fixed Size	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフを固定サイズで表示	○	V03-00/A
1403	Window Width	HBA:xxx Port:n グラフ/LPAR:nn グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V03-00/A
1404	メニューリスト (Graph Data)		○	V03-00/A
1405	HBA Port	HBA のポートごとに表示 (デフォルト)	○	V03-00/A
1406	LPAR	LPAR ごとに表示	○	V03-00/A
1407	メニューリスト (Legend)		○	V03-00/A
1408	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1409	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする	○	V03-00/A
1410	メニューリスト (Value)		○	V03-00/A
1411	ON	数値表示を有効にする (デフォルト)	○	V03-00/A
1412	OFF	数値表示を無効にする	○	V03-00/A

1413		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage (Mbps) 時	○	V03-00/A
1414		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1415		10000 Mbps	グラフの表示領域を 10000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1416		7500 Mbps	グラフの表示領域を 7500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1417		5000 Mbps	グラフの表示領域を 5000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1418		2500 Mbps	グラフの表示領域を 2500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1419		1000 Mbps	グラフの表示領域を 1000Mbps に変更する	○	V03-00/A
1420		750 Mbps	グラフの表示領域を 750Mbps に変更する	○	V03-00/A
1421		500 Mbps	グラフの表示領域を 500Mbps に変更する	○	V03-00/A
1422		250 Mbps	グラフの表示領域を 250Mbps に変更する	○	V03-00/A
1423		100 Mbps	グラフの表示領域を 100Mbps に変更する	○	V03-00/A
1424		75 Mbps	グラフの表示領域を 75Mbps に変更する	○	V03-00/A
1425		50 Mbps	グラフの表示領域を 50Mbps に変更する	○	V03-00/A
1426		25 Mbps	グラフの表示領域を 25Mbps に変更する	○	V03-00/A
1427		メニューリスト (Scale)	メニューリスト (Usage) が Usage Rate (%) 時	○	V03-00/A
1428		Total	グラフの表示領域をポート帯域の合計に変更する (デフォルト)	○	V03-00/A
1429		100 %	グラフの表示領域を 100%に変更する	○	V03-00/A
1430		50 %	グラフの表示領域を 50%に変更する	○	V03-00/A
1431		20 %	グラフの表示領域を 20%に変更する	○	V03-00/A
1432		10 %	グラフの表示領域を 10%に変更する	○	V03-00/A
1433		グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V03-00/A
1434		コンテキストメニュー		○	V03-00/A
1435		Copy	クリップボードにグラフをコピー	○	V03-00/A
1436		View Max/Ave	サブウィンドウ (View Max/Ave Data for LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1437		View Raw Data	サブウィンドウ (View Raw Data for LPAR:nn ウィンドウ) を表示	○	V03-00/A
1438		Reset Color	レジェンドの色をデフォルトに戻す	○	V03-00/A
1439		レジェンド	色の設定ウィンドウの表示	○	V03-00/A
1440		色の設定ウィンドウ		○	V03-00/A
1441		[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V03-00/A

1442	Monitor Log Management ウィンドウ		○	V01-00
1443	HVM ツリービュー	HVM をリスト表示	○	V01-00
1444	Date Setting フレーム	設定機能の適応期間を指定 (Manual Backup タブ、Export CSV タブ、または History Clear タブを選択した場合のみ設定可能)	○	V01-00
1445	ALL ラジオボタン	すべての日付が対象	○	V01-00
1446	Specific ラジオボタン	Specific:コンボボックスを入力可能にする	○	V01-00
1447	Specific コンボボックス	指定した日付のみ対象	○	V01-00
1448	Span ラジオボタン	Span:コンボボックスを入力可能にする	○	V01-00
1449	Span コンボボックス	範囲指定した期間のみ対象	○	V01-00
1450	Operation フレーム (Log Setting タブ)		○	V01-00
1451	History Log Setting フレーム		○	V01-00
1452	テキストボックス	履歴情報ログ出力先フォルダを表示	○	V01-00
1453	Select ボタン	履歴情報ログ出力先フォルダを指定 サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ) を開く	○	V01-00
1454	フォルダの参照ウィンドウ		○	V01-00
1455	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
1456	Enable Auto Clear チェックボックス	【チェックあり】 履歴情報ログ Interval ログの自動削除機能を有効にする 【チェックなし】 履歴情報ログ Interval ログの自動削除機能を無効にする	○	V01-00
1457	Date keep Days テキストボックス	履歴情報ログ Interval ログを残しておく日数を指定 (1~100) デフォルト設定は 1 日	○	V01-00
1458	ALL ラジオボタン	すべての集計時間の履歴情報ログを削除対象とする	○	V03-00/A
1459	Interval ラジオボタン	Interval で設定した履歴情報ログのみを削除対象とする	○	V03-00/A
1460	Auto Average History Log フレーム		○	V01-01
1461	Enable Auto Average History Log チェックボックス	【チェックあり】 履歴情報ログの自動平均を有効にしてデータ採取 【チェックなし】 履歴情報ログの自動平均を無効にしてデータ採取	○	V01-00
1462	Setting Time For Average コンボボックス	自動平均する時間間隔を選択 デフォルト設定は 5s	○	V01-00
1463	Monitoring Mode フレーム		○	V03-00/A
1464	HvmShMode ラジオボタン	サンプリング時に HvmSh.exe を使用	○	V03-00/A
1465	HvmGetPerfMode ラジオボタン	サンプリング時に HvmGetPerf.exe を使用	○	V03-00/A
1466	Save ボタン	設定した内容を保存	×	V02-00

1467	Operation フレーム (Auto Backup Setting タブ)	○	V03-00/A
1468	Auto Backup History Log フレーム	○	V03-00/A
1469	Enable Auto Backup チェックボックス	【チェックあり】 履歴情報ログの自動バックアップ機能を有効にする 【チェックなし】 履歴情報ログの自動バックアップ機能を無効にする	○ V03-00/A
1470	Auto Backup Start Time コンボボックス	自動バックアップ機能の開始時間を指定	○ V03-00/A
1471	Auto Backup Folder Selection フレーム	○	V03-00/A
1472	テキストボックス	履歴情報ログのバックアップファイル出力先を表示	○ V03-00/A
1473	Select ボタン	バックアップファイル出力先フォルダを指定 サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ) を開く	○ V03-00/A
1474	フォルダの参照ウィンドウ	○	V03-00/A
1475	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]	○	V03-00/A
1476	Auto Backup Detail Setting フレーム	○	V03-00/A
1477	Target Days テキストボックス	バックアップ対象の日数を指定	○ V03-00/A
1478	CPU チェックボックス	【チェックあり】 CPU の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 CPU の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1479	NIC チェックボックス	【チェックあり】 NIC の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 NIC の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1480	HBA チェックボックス	【チェックあり】 HBA の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 HBA の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1481	Interval チェックボックス	【チェックあり】 Interval の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 Interval の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1482	5Minutes チェックボックス	【チェックあり】 5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1483	1Hour チェックボックス	【チェックあり】 1Hour の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 1Hour の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A
1484	User チェックボックス	【チェックあり】 User の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】 User の履歴情報をバックアップ対象にしない	○ V03-00/A

1485					File Format フレーム	○	V03-00/A
1486					Format1 ラジオボタン	履歴情報を従来どおりの形式でバックアップする	○ V03-00/A
1487					Format2 ラジオボタン	履歴情報をカスタマイズした形式でバックアップする ※この形式で、履歴情報のグラフ表示はできません	○ V03-00/A
1488					Format2 Setting フレーム (Format2 を選択した場合のみ設定可能)		○ V03-00/A
1489					Log Start Time コンボボックス	バックアップする履歴情報の開始時間を指定	○ V03-00/A
1490					Log Time コンボボックス	履歴情報の開始時間から 何時間分バックアップするか指定	○ V03-00/A
1491					Different file at each date ボタン	履歴情報を日付フォルダごとにバックアップする ※従来どおりの形でバックアップする	○ V03-00/A
1492					All data to One File ボタン	履歴情報を実行日フォルダに種類ごとに 1 ファイルでバックアップする ※1 ファイルでバックアップするため、ファイルサイズが大きくなる可能性があります。	○ V03-00/A
1493					File Name フレーム		○ V03-00/A
1494					Extended Name テキストボックス	ファイル名に付加する名前を設定する	○ V03-00/A
1495					Check File Name ボタン	バックアップされるファイル名一覧を表示する	○ V03-00/A
1496					Output Contents フレーム		○ V03-00/A
1497					Record Seconds チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行わない (Interval と User の場合 チェックなしでも秒の書き込みを行う)	○ V03-00/A
1498					Add Column Header チェックボックス	【チェックあり】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダ情報の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダ情報の書き込みを行わない	○ V03-00/A
1499					Save ボタン	設定した内容を保存	× V03-00/A

1500	Operation フレーム (Manual BackUp タブ)		○	V01-00
1501	BackUp Folder Selection フレーム		○	V01-00
1502	テキストボックス	履歴情報ログ出力先フォルダを表示	○	V01-00
1503	Select ボタン	履歴情報ログ出力先フォルダを指定	○	V01-00
1504	Manual Backup Detail Setting フレーム		○	V01-00
1505	CPU チェックボックス	【チェックあり】CPU の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】CPU の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1506	NIC チェックボックス	【チェックあり】NIC の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】NIC の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1507	HBA チェックボックス	【チェックあり】HBA の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】HBA の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1508	Interval チェックボックス	【チェックあり】Interval の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】Interval の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1509	5Minutes チェックボックス	【チェックあり】5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】5Minutes の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1510	1Hour チェックボックス	【チェックあり】1Hour の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】1Hour の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1511	User チェックボックス	【チェックあり】User の履歴情報をバックアップ対象にする 【チェックなし】User の履歴情報をバックアップ対象にしない	○	V03-00/A
1512	File Format フレーム		○	V03-00/A
1513	Format1 ラジオ ボタン	履歴情報を従来どおりの形式でバックアップする	○	V03-00/A
1514	Format2 ラジオ ボタン	履歴情報をカスタマイズした形式でバックアップする ※この形式で、履歴情報のグラフ表示はできません	○	V03-00/A
1515	Format2 Setting フレーム (Format2 を選択した場合のみ設定可能)		○	V03-00/A
1516	Log Start Time コンボボッ クス	バックアップする履歴情報の開始時間を指定	○	V03-00/A
1517	Log Time コンボボッ クス	履歴情報の開始時間から何時間分バックアップするか指定	○	V03-00/A
1518	Different file at each date ラジオボタ ン	履歴情報を日付フォルダごとにバックアップする ※従来どおりの形でバックアップする	○	V03-00/A
1519	All data to One File ラジオボタ ン	履歴情報を実行日フォルダに種類ごとに 1 ファイルでバックアップする ※1 ファイルでバックアップするため ファイルサイズが大きくなる可能性があります。	○	V03-00/A

1520					File Name フレーム	○	V03-00/A
1521					Extended Name テキストボックス	○	V03-00/A
1522					Check File Name ボタン	○	V03-00/A
1523					Output Contents フレーム	○	V03-00/A
1524					Record Seconds チェックボックス	○	V03-00/A
					【チェックあり】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報で秒の書き込みを行わない (Interval と User の場合 チェックなしでも秒の書き込みを行う)		
1525					Add Column Header チェックボックス	○	V03-00/A
					【チェックあり】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダの書き込みを行う 【チェックなし】 バックアップする履歴情報に カラムヘッダの書き込みを行わない		
1526					Execute ボタン	○	V01-00

1527	Operation フレーム (Export CSV タブ)		○	V01-00
1528	Export Folder Selection フレーム		○	V01-00
1529	テキストボックス	CSV ファイル出力先フォルダを表示	○	V01-00
1530	Select ボタン	バックアップファイル出力先フォルダを指定 サブウィンドウ(フォルダの参照ウィンドウ)を 開く	○	V01-00
1531	フォルダの参照ウィンドウ		○	V01-00
1532	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
1533	Output Unit Setting フレーム		○	V01-00
1534	All data to One File. ボタン	全データを 1 つのファイルに出力(デフォルト)	○	V01-00
1535	Different file at each date. ボタン	日付ごとにファイルに出力	○	V01-00
1536	Output Target Selection フレーム		○	V01-00
1537	コンボボックス	出力するデータのリソース種を選択	○	V02-02
1538	Interval ラジオボタン	収集した履歴情報ログの出力を指定	○	V01-00
1539	5Minutes ラジオボタン	履歴情報ログの 5 分平均データの出力を指定	○	V01-00
1540	1Hour ラジオボタン	履歴情報ログの 1 時間平均データの出力を指定	○	V01-00
1541	User ラジオボタン	履歴情報ログのユーザ指定時間平均データの出力を指定	○	V01-00
1542	Execute ボタン	設定した内容で実行	○	V01-00
1543	Operation フレーム (History Clear タブ)		○	V01-00
1544	Clear Target Selection フレーム		○	V01-00
1545	ALL ラジオボタン	すべての集計時間の履歴情報ログを対象とする	○	V01-00
1546	Interval ラジオボタン	Interval で設定した履歴情報ログを削除対象とする	○	V01-00
1547	Execute ボタン	設定した内容で実行	×	V01-00
1548	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

1549	Monitor Threshold Management ウィンドウ		○	V01-00
1550	HVM ツリービュー	HVM をリスト表示	○	V01-00
1551	Operation フレーム (Threshold Setting タブ)		○	V01-00
1552	Threshold Monitoring フレーム	Auto Average History Log が有効時しきい値監視を行う	○	V01-00
1553	Enable Threshold Monitoring チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定を有効にする 【チェックなし】 しきい値設定を無効にする	○	V01-00
1554	Setting Time For Average コンボボックス	自動平均する時間間隔(しきい値監視時間間隔)を選択 デフォルト設定は 5s	○	V01-01
1555	Threshold Mode フレーム		○	V01-01
1556	One Threshold Mode ラジオボタン	しきい値を 1 つ設定	○	V01-00
1557	Two Threshold Mode ラジオボタン	しきい値を 2 つ設定(デフォルト)	○	V01-00
1558	Threshold Count (1-100) テキストボックス	しきい値超過回数を入力 デフォルト設定は 1	○	V01-00
1559	Save ボタン	設定を保存	×	V02-00
1560	Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ)		○	V01-01
1561	Physical CPU Threshold Setting フレーム		○	V01-01
1562	Caution (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold)	物理 CPU 使用率の注意しきい値を入力 (Two Threshold Mode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	○	V01-00
1563	Error (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold)	物理 CPU 使用率のエラーしきい値を入力 デフォルト設定は 95	○	V01-00
1564	ON チェックボックス (Physical CPU Threshold)	【チェックあり】 物理 CPU 使用率のしきい値設定を有効にする 【チェックなし】 物理 CPU 使用率のしきい値設定を無効にする	○	V01-00
1565	Caution (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold: (Insuff))	物理 CPU 不足率の注意しきい値を入力 (Monitoring Mode が HvmShMode であり Two Threshold Mode のみ設定可能) デフォルト設定は 160	○	V01-00
1566	Error (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold: (Insuff))	物理 CPU 不足率のエラーしきい値を入力 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 190	○	V01-00
1567	ON チェックボックス (Physical CPU Threshold: (Insuff))	【チェックあり】 物理 CPU 不足率のしきい値設定を有効にする 【チェックなし】 物理 CPU 不足率のしきい値設定を無効にする (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)	○	V01-00
1568	Save ボタン	設定を保存	×	V01-00

1569	Operation フレーム (LPAR Threshold タブ)		○	V01-01
1570	LPAR Threshold Setting フレーム		○	V01-01
1571	LPAR Threshold フレーム		○	V01-00
1572	ALL チェックボックス	【チェック】 すべての LPAR チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての LPAR チェックボックスからチェックを外す	○	V01-00
1573	LPAR チェックボックス nn (nn=01~60)	【チェックあり】 しきい値設定の対象になる 【チェックなし】 しきい値設定の対象から外れる	○	V01-00
1574	Resource Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率 (CPU リソース基準) にしきい値を設定	○	V02-02
1575	System Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) にしきい値を設定	○	V01-00
1576	Insuff ON チェックボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) 率にしきい値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)	○	V01-00
1577	All Setting Mode チェックボックス	【チェックあり】 下のリストに ALL を表示	○	V01-00
1578	リスト (※ALL でしきい値設定をすると、すべての LPAR に適用される)		○	V01-00
1579	LPAR#列ラベル	LPAR 番号を表示	○	V01-00
1580	ON 列チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定モードにする 【チェックなし】 しきい値設定モードを解除	○	V01-00
1581	Resource Caution(1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率 (CPU リソース基準) の注意値を設定 デフォルト設定は 80	○	V02-02
1582	Resource Error (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (CPU リソース基準) のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	○	V02-02
1583	System Caution(1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) の注意値を設定 デフォルト設定は 80	○	V01-00
1584	System Error (1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	○	V01-00
1585	Insuff Caution(1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) の注意値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	○	V01-00
1586	Insuff Error (1-100) 列 テキストボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) のエラー値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 95	○	V01-00
1587	Save ボタン	設定を保存	×	V01-00

1588	Operation フレーム (Group Threshold タブ)		○	V01-01
1589	Group Threshold Setting フレーム		○	V01-01
1590	Group Threshold フレーム		○	V01-01
1591	ALL チェックボックス	【チェック】 すべての Group チェックボックスにチェックをつける 【チェックを外す】 すべての Group チェックボックスからチェックを外す	○	V01-01
1592	Group チェックボックス nn (nn=00~59)	【チェックあり】 しきい値設定の対象になる 【チェックなし】 しきい値設定の対象から外れる	○	V01-01
1593	Group Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率 (サービス率基準) にしきい値を設定	○	V01-01
1594	System Base ON チェックボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) にしきい値を設定	○	V01-01
1595	Insuff ON チェックボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) 率にしきい値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能)	○	V01-01
1596	All Setting Mode チェックボックス	【チェックあり】 下のリストに ALL を表示	○	V01-01
1597	リスト (※ALL でしきい値設定をすると、すべての LPAR に適用される)		○	V01-01
1598	ON 列チェックボックス	【チェックあり】 しきい値設定モードにする 【チェックなし】 しきい値設定モードを解除	○	V01-01
1599	Group Caution (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (サービス率基準) の注意値を設定 デフォルト設定は 80	○	V01-01
1600	Group Error (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (サービス率基準) のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	○	V01-01
1601	System Caution (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) の注意値を設定 デフォルト設定は 80	○	V01-01
1602	System Error (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 使用率 (全物理 CPU 基準) のエラー値を設定 デフォルト設定は 95	○	V01-01
1603	Insuff Caution (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) の注意値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 80	○	V01-01
1604	Insuff Error (1-100) 列テキストボックス	論理 CPU 不足率 (全物理 CPU 基準) のエラー値を設定 (Monitoring Mode が HvmShMode のみ設定可能) デフォルト設定は 95	○	V01-01
1605	Save ボタン	設定を保存	×	V01-01

1606	Operation フレーム (Mail タブ)		○	V01-01
1607	Mail Report フレーム		○	V01-00
1608	Enable Mail Report チェックボックス	【チェックあり】 メール通報を有効にする 【チェックなし】 メール通報を無効にする	○	V01-00
1609	Mail Setting フレーム		○	V01-00
1610	Reported Mail Address テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスを入力	○	V01-00
1611	Mail Account テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスのユーザアカウントを入力	○	V01-00
1612	Mail Password チェックボックス	【チェックあり】 Mail Password テキストボックスの有効化 【チェックなし】 Mail Password テキストボックスの無効化	○	V01-01
1613	Mail Password テキストボックス	通報メール送信先のメールアドレスのパスワードを入力	○	V01-00
1614	Mail Server IP Address テキストボックス	メールサーバの IP アドレスを入力 デフォルト設定は 0.0.0.0	○	V01-00
1615	Mail Server Port テキストボックス	メールサーバのポートを入力 デフォルト設定は 0	○	V01-00
1616	Mail Test ボタン	サブウインドウ (Test Mail Sending ウィンドウを開く) (以下の 5 項目を入力するとクリック可能になる Reported Mail Address テキストボックス、 Mail Account: テキストボックス、 Mail Password: テキストボックス、 Mail Server IP Address: テキストボックス、 Mail Server Port テキストボックス)	×	V01-00
1617	Test Mail Sending ウィンドウ		×	V01-00
1618	OK ボタン	テストメールを送信	×	V01-00
1619	キャンセルボタン	テストメールの送信を取り止める	×	V01-00
1620	Mail sending success ウィンドウ		×	V01-00
1621	OK ボタン	本ウインドウを閉じる	×	V01-00
1622	Save ボタン	メール設定を保存 以下の項目を入力すると、クリック可能になる (1) Reported Mail Address テキストボックス (2) Mail Account テキストボックス (3) Mail Password テキストボックス (4) Mail Server IP Address テキストボックス (5) Mail Server Port テキストボックス	×	V02-00
1623	Close ボタン	本ウインドウを閉じる	○	V01-00

1624	CPU Realtime Viewer[Multi]ウィンドウ		○	V01-00
1625	ツリービュー	グラフ表示する HVM を選択	○	V01-00
1626	メニューリスト(Graph Style)		○	V01-01
1627	Stack	積み上げグラフで表示(デフォルト)	○	V01-00
1628	Line	折れ線グラフで表示	○	V01-00
1629	Bar	棒グラフで表示	○	V01-01
1630	メニューリスト (Graph Size)	Graph Style が Bar 以外の場合のみ メニューリストに Graph Size が加わる	○	V01-00
1631	Auto Size	Physical CPU グラフでウィンドウサイズをチェックし 表示可能なサイズで自動表示(デフォルト)	○	V01-00
1632	Window Width	Physical CPU グラフの表示を表示領域の横幅サイズに合 わせ 1 行 1LPAR ずつ表示	○	V01-00
1633	メニューリスト(Legend)	Graph Style が Bar 以外の場合のみ メニューリストに Legend が加わる	○	V01-00
1634	ON	グラフ色の凡例表示を有効にする	○	V01-00
1635	OFF	グラフ色の凡例表示を無効にする(デフォルト)	○	V01-00
1636	メニューリスト (Data Change)	条件 1、2 を満たす場合メニューリストに Data Change が 加わる (条件 1、2 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照くださ い)	○	V01-01
1637	Normal	LPAR ごとにグラフ表示(デフォルト)	○	V01-00
1638	Group	プロセッサグループごとにグラフ表示	○	V01-01
1639	メニューリスト(Insuff)	条件 1、3 を満たす場合メニューリストに Insuff が加わる (条件 1、3 は「表 5-1 モニタリング条件」をご参照くださ い)	○	V01-01
1640	ON	CPU 不足率を表示	○	V01-00
1641	OFF	CPU 不足率を非表示(デフォルト)	○	V01-00
1642	メニューリスト(Refresh Interval)		○	V01-00
1643	1 sec	グラフ更新を 1 秒にする	○	V01-00
1644	5 sec	グラフ更新を 5 秒にする(デフォルト)	○	V01-00
1645	10 sec	グラフ更新を 10 秒にする	○	V01-00
1646	メニューリスト(Scale)	Graph Style が Bar の場合のみメニューリストに Scale が 加わる	○	V01-01
1647	100	グラフの表示領域を 100 に変更する(デフォルト)	○	V01-01
1648	50	グラフの表示領域を 50 に変更する	○	V01-01
1649	20	グラフの表示領域を 20 に変更する	○	V01-01
1650	10	グラフの表示領域を 10 に変更する	○	V01-01
1651	メニューリスト(Value)	Graph Style が Bar の場合のみメニューリストに Value が 加わる	○	V01-01
1652	ON	数値表示を有効にする(デフォルト)	○	V01-01
1653	OFF	数値表示を無効にする	○	V01-01
1654	グラフ	【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00
1655	コンテキストメニュー		○	V01-00
1656	View Detail	HVM Monitor RT Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウを表 示	○	V01-00

表 5-1 モニタリング条件

条件	内容
0	BS1000 であること
1	Monitoring Mode が HvmShMode であること
2	BS2000 : HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-6x 以降の HVM が表示対象
3	BS2000 : HVM バージョン 57-3x、78-1x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-4x 以降の HVM が表示対象
4	BS2000 : HVM バージョン 58-7x、78-7x 以降の HVM が表示対象 BS320 : HVM バージョン 17-8x 以降の HVM が表示対象

6 構成ビューア

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/ 変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (Viewer タブ)		○	V01-00
2	System List フレーム		○	V01-00
3	コンボボックス	ビューア対象のシステム構成を選択 All configuration (デフォルト) 選択したシステムの構成は System Configuration フレーム内のツリービューに表示	○	V01-00
4	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタン になる)	【Update ボタンをクリックした場合】 選択したシステムに登録されている HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	○	V01-00
5	System Configuration フレーム		○	V01-00
6	ツリービュー	詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を選択 (選択した項目の詳細情報はリストに表示)	○	V01-00
7	リスト	ツリービューで選択した項目の詳細情報を表示	○	V01-00
8	Edit ボタン	System Edit ウィンドウを開く	×	V01-00
9	Config List ボタン	System Configuration List ウィンドウを開く	○	V01-00
10	Config View ボタン	System Configuration Image ウィンドウを開く	○	V01-00
11	System Edit ウィンドウ		×	V01-00
12	System Select フレーム		×	V01-00
13	All System 側 ツリービュー	登録されている HVM を表示 編集中のシステム構成に加えるシャーシ、HVM を選択	×	V01-00
14	> ボタン	All System 側で選択したシャーシ、HVM を選択した システム構成に加える	×	V01-00
15	< ボタン	Selected System 側で選択したシャーシ、HVM を選択した システム構成から取り除く	×	V01-00
16	Selected System 側 コンボボックス	編集するシステム構成を選択 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	×	V01-00
17	Confirmation ウィンドウ		×	V01-00
18	OK ボタン	[編集中のシステム構成の内容を保存せずに 新しいシステム構成を選択]	×	V01-00
19	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V01-00
20	New ボタン	【編集中のシステム構成がない場合】 サブウィンドウ (New System ウィンドウ) を開く 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	×	V01-00

21		New System ウィンドウ	×	V01-00
22		テキストボックス 作成するシステム構成の名前を入力	×	V01-00
23		OK ボタン システム構成をテキストボックスに入力した名前で作成	×	V01-00
24		Cancel ボタン システム構成の作成を取り止める	×	V01-00
25		Confirmation ウィンドウ	×	V01-00
26		OK ボタン サブウィンドウ (New System ウィンドウ) を開く [編集中のシステム構成を保存せずに新しいシステム構成を作成]	×	V01-00
27		キャンセルボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V01-00
28		Delete ボタン [Selected System 側コンボボックスでシステムが選択されている場合に活性化する] 編集中のシステム構成を消去 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	×	V01-00
29		Confirmation ウィンドウ	×	V01-00
30		OK ボタン システム構成の消去を実行	×	V01-00
31		キャンセルボタン システム構成の消去を取り止める	×	V01-00
32		Selected System 側ツリービュー 編集中のシステム構成から取り除くシャーシ、HVM を選択 >ボタン、<ボタンでシステム構成を編集可能	×	V01-00
33		Save As ボタン サブウィンドウ (Save As ウィンドウ) を開く	×	V01-00
34		Save As ウィンドウ	×	V01-00
35		テキストボックス 編集中のシステム構成の新しい名前を入力	×	V01-00
36		OK ボタン システム構成をテキストボックスに入力した名前で保存	×	V01-00
37		Cancel ボタン システム構成の保存を取り止める	×	V01-00
38		Save ボタン 編集中のシステム構成を保存	×	V01-00
39		Config List ボタン System Configuration List ウィンドウを開く	×	V01-00
40		Config View ボタン System Configuration Image ウィンドウを開く	×	V01-00
41		Close ボタン 【編集中のシステム構成がない場合】 本ウィンドウを閉じる 【編集中のシステム構成がある場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く	×	V01-00
42		Confirmation ウィンドウ	×	V01-00
43		OK ボタン [編集中のシステム構成を保存せずに System Edit ウィンドウと本ウィンドウを閉じる]	×	V01-00
44		キャンセルボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V01-00

45	System Configuration List ウィンドウ			参照 (※1)	V01-00
46	ツリービュー	HVM List に表示する項目を選択 (選択した項目の詳細情報は HVM List リストに表示)		○	V01-00
47	Item Selection フレーム			○	V01-00
48	コンボボックス	詳細情報を表示する項目の種類を選択			
		No.	項目	種類	サポート (※)
		1	HVM	物理構成情報	V01-00
		2	LPAR	論理構成情報	V01-00
		3	IP	IP アドレス情報	未サポート
4	Firmware Version	ファームウェアバージョン情報	未サポート		
		※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています			
		選択した種類に応じて、以下のチェックボックスが表示される			
49	コンボボックスの選択が “HVM” の場合 (デフォルト)				
50	詳細情報を表示する項目にチェックをつける				
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	
	1	ALL	以下全項目	V01-00	
	2	Config	物理サーバ情報	V01-00	
	3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00	
	4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00	
	5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01	
		※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています			
51	コンボボックスの選択が “LPAR” の場合				
52	詳細情報を表示する項目にチェックをつける				
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	
	1	ALL	以下全項目	V01-00	
	2	Config	論理サーバ情報	V01-00	
	3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00	
	4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00	
	5	USB	USB 情報	未サポート	
		※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています			

53	コンボボックスの選択が“IP”の場合																											
54	現在、Show List ボタンのクリック不可(ウインドウ表示不可)																											
	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>2</td><td>HVM</td><td>HVM の IP アドレス</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>3</td><td>LPAR</td><td>LPAR の IP アドレス</td><td>未サポート</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート	3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート								
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	未サポート																								
	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート																								
3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート																									
※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています																												
55	コンボボックスの選択が“Firmware Version”の場合																											
56	現在、Show List ボタンのクリック不可(ウインドウ表示不可)																											
	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>2</td><td>PCI</td><td>PCI カードのファームウェアバージョン</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>3</td><td>Blade</td><td>サーバのファームウェアバージョン</td><td>未サポート</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート	3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート								
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	未サポート																								
	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート																								
3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート																									
※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています																												
57	Show List ボタン	コンボボックスで選択された種類について、構成情報を表示する	○	V01-00																								
58	HVM List リスト	HVM 固有情報を表示	○	V01-00																								
59	Sort Reset ボタン	HVM List リストに表示された行の並びを初期表示に戻す	○	V01-00																								
60	Export ボタン	Export CSV ウィンドウを表示	○	V01-00																								
61	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00																								
62	Export CSV ウィンドウ			○	V01-00																							
63	以下チェックボックス(HVM、LPAR、IP、およびFirmware Version フレーム内)にチェックをつけた項目の詳細情報が CSV ファイルに出力される			○	V01-00																							
64	ALLCheck チェックボックス	チェックをつけると、以下のチェックボックス(HVM、LPAR、IP およびFirmware Version フレーム内)にチェックをつける チェックを外すと、以下のチェックボックスからチェックを外す	○	V01-00																								
65	HVM フレーム			○	V01-00																							
66	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>2</td><td>Config</td><td>構成情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>3</td><td>Physical NIC</td><td>物理 NIC 情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>4</td><td>Physical HBA</td><td>物理 HBA 情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>5</td><td>Physical CPU</td><td>物理 CPU 情報</td><td>V01-01</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	V01-00	2	Config	構成情報	V01-00	3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00	4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00	5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	V01-00																								
	2	Config	構成情報	V01-00																								
	3	Physical NIC	物理 NIC 情報	V01-00																								
	4	Physical HBA	物理 HBA 情報	V01-00																								
	5	Physical CPU	物理 CPU 情報	V01-01																								
※サポート：“操作、表示対象”をサポートしたバージョンを表しています																												

67	LPAR フレーム			○	V01-00																							
68	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>2</td><td>Config</td><td>論理サーバ情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>3</td><td>Logical NIC</td><td>論理 NIC 情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>4</td><td>Logical HBA</td><td>論理 HBA 情報</td><td>V01-00</td></tr><tr><td>5</td><td>USB</td><td>USB 情報</td><td>未サポート</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	V01-00	2	Config	論理サーバ情報	V01-00	3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00	4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00	5	USB	USB 情報	未サポート
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	V01-00																								
	2	Config	論理サーバ情報	V01-00																								
	3	Logical NIC	論理 NIC 情報	V01-00																								
	4	Logical HBA	論理 HBA 情報	V01-00																								
5	USB	USB 情報	未サポート																									
※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています																												
69	IP フレーム			○	V01-00																							
70	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>2</td><td>HVM</td><td>HVM の IP アドレス</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>3</td><td>LPAR</td><td>LPAR の IP アドレス</td><td>未サポート</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート	3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート								
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	未サポート																								
	2	HVM	HVM の IP アドレス	未サポート																								
3	LPAR	LPAR の IP アドレス	未サポート																									
※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています																												
71	Firmware Version フレーム			○	V01-00																							
72	<table><tr><td>No.</td><td>チェックボックス名</td><td>内容</td><td>サポート (※)</td></tr><tr><td>1</td><td>ALL</td><td>以下全項目</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>2</td><td>PCI</td><td>PCI カードのファームウェアバージョン</td><td>未サポート</td></tr><tr><td>3</td><td>Blade</td><td>サーバのファームウェアバージョン</td><td>未サポート</td></tr></table>				No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)	1	ALL	以下全項目	未サポート	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート	3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート								
	No.	チェックボックス名	内容	サポート (※)																								
	1	ALL	以下全項目	未サポート																								
	2	PCI	PCI カードのファームウェアバージョン	未サポート																								
3	Blade	サーバのファームウェアバージョン	未サポート																									
※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています																												
73	Export Folder Selection			○	V01-00																							
74	テキストボックス	CSV ファイルの出力先フォルダを表示	○	V01-00																								
75	Select ボタン	フォルダの参照ウインドウを開く	○	V01-00																								
76	フォルダの参照ウインドウ		○	V01-00																								
77	[本ウインドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00																								
78	Export ボタン	CSV ファイルを指定したフォルダに出力 サブウインドウ (Result ウインドウ) を開く	○	V01-00																								
79	Result ウインドウ		○	V01-00																								
80	OK ボタン	本ウインドウを閉じる	○	V01-00																								
81	Close ボタン	本ウインドウを閉じる	○	V01-00																								

82	HVM Configuration List ウィンドウ		○	V01-00
83	HVM フレーム	詳細情報を表示している項目にチェック	○	V01-00
84	Config チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
85	Physical NIC チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
86	Physical HBA チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
87	CPU チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
88	HVM List リスト	HVM 詳細情報を表示	○	V01-00
89	Sort Reset ボタン	HVM List リストに表示された行の並びを初期設定 に戻す	○	V01-00
90	Export ボタン	サブウィンドウ (Assign Output Device ウィンドウ) を開く	○	V01-00
91	Assign Output Device ウィンドウ		○	V01-00
92	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
93	Result ウィンドウ		○	V01-00
94	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
95	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
96	LPAR List ウィンドウ		○	V01-00
97	LPAR フレーム	詳細情報を表示している項目にチェック	○	V01-00
98	Config チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
99	Logical NIC チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
100	Logical HBA チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
101	USB チェックボックス	— (非活性)	○	V01-00
102	LPAR List リスト	LPAR データを表示	○	V01-00
103	Show Undefined チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が “-” (未定義) の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が “-” (未定義) の LPAR は非表示	○	V01-01
104	Sort Reset ボタン	LPAR List リストに表示された行の並びを初期設定 に戻す	○	V01-00
105	Export ボタン	サブウィンドウ (Assign Output Device ウィンドウ) を開く	○	V01-00
106	Assign Output Device ウィンドウ		○	V01-00
107	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
108	Result ウィンドウ		○	V01-00
109	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
110	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

111	System Configuration Image ウィンドウ			○	V01-00
112	ツリービュー	作成したシステム構成を表示		○	V01-00
113	Layout Mode フレーム			○	V01-00
114	コンボボックス	図の表示モードを変更 表示モードの種類は以下のとおり			
		No.	表示モード	内容	サポート (※)
		1	Pan and Zoom (デフォルト)	以下の 2 点の操作が可能なモード (1) 構成図の表示領域の移動 (2) 構成図の拡大・縮小	V01-00
		2	Fit	構成図の表示領域に合わせて表示 (縦横の比率を維持)	V01-00
		3	Stretch	構成図の表示領域に合わせて引き伸 ばす(縦横の比率を変える)	V01-00
		4	Stretch To Width	構成図を表示領域に合わせた幅に引 き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00
		5	Stretch To Height	構成図を表示領域に合わせた高さに 引き伸ばす(縦横の比率を維持)	V01-00
※サポート: “操作、表示対象” をサポートしたバージョンを表しています					
115	Pan and Zoom コントロール	表示範囲を移動、拡大・縮小	○	V01-00	
116	Image フレーム			○	V01-00
117	ctrl+マウスホイ ールの前後操作	表示されている図を拡大・縮小	○	V01-00	
118	Chassis アイコン	【ドラッグ&ドロップ】 Chassis アイコンを図中の任意の場所に配置 【クリック】 Chassis Configuration Image ウィンドウに表示するシャーシを 選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【ダブルクリック】 Chassis Configuration Image ウィンドウを開く (選択したシャーシの構成図を Chassis Configuration Image ウ ィンドウに表示)	○	V01-00	
119	Chassis アイコン 内 Blade	【クリック】 HVM Configuration Image ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【ダブルクリック】 HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択した HVM の構成図を HVM Configuration Image ウィンドウ に表示)	○	V01-00	

120	Show Detail ボタン	(1)Chassis アイコンを選択した場合 Chassis Configuration Image ウィンドウを開く (選択したシャーシの構成図を Chassis Configuration Image ウィンドウに表示) (2)Blade アイコンを選択した場合 HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択した HVM の構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示)	○	V01-00
121	Close ボタン	【Chassis Configuration Image ウィンドウ、HVM Configuration Image ウィンドウが開いていた場合】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を開く 【上記ウィンドウがない場合】 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
122	Confirmation ウィンドウ		○	V01-00
123	OK ボタン	System Configuration Image ウィンドウ、Chassis Configuration Image ウィンドウ、および HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	○	V01-00
124	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
125	Chassis Configuration Image ウィンドウ		○	V01-00
126	ツリービュー	選択した Chassis 構成を表示 表示モードの種類は以下のとおり	○	V01-00
127	Layout Mode フレーム		○	V01-00
128	コンボボックス	図の表示モードを変更	○	V01-00
129	Pan and Zoom コントロール	表示領域を移動、拡大・縮小	○	V01-00
130	ctrl+マウスホイールの前後操作	表示されている図を拡大・縮小	○	V01-00
131	Blade アイコン	【ドラッグ&ドロップ】 Blade アイコンを図中の任意の場所に配置 【クリック】 HVM Configuration Image ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【ダブルクリック】 HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択した HVM の構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示) 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00

132		コンテキストメニュー		○	V01-00
133		Detail [Config メニュー]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (構成情報を表示)	○	V01-00
134		Detail [Physical NIC]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (物理 NIC 情報を表示)	○	V01-00
135		Detail [Physical HBA]	HVM Configuration List ウィンドウを開く (物理 HBA 情報を表示)	○	V01-00
136		Detail [Physical CPU]	CPU Configuration List ウィンドウを開く (物理 CPU 情報を表示)	○	V01-01
137		Show Detail ボタン	HVM Configuration Image ウィンドウを開く (選択した HVM の構成図を HVM Configuration Image ウィンドウに表示)	○	V01-00
138		Close ボタン	【HVM Configuration Image ウィンドウが開いていた場合】 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く 【上記ウィンドウがない場合】 本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
139		Confirmation ウィンドウ		○	V01-00
140		OK ボタン	Chassis Configuration Image ウィンドウ HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	○	V01-00
141		キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
142		HVM Configuration Image ウィンドウ		○	V01-00
143		ツリービュー	選択した HVM 構成を表示 表示モードの種類は以下のとおり	○	V01-00
144		Show Deactivated チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が “Deactivate” の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が “Deactivate” の LPAR は非表示	○	V02-04/A
145		Show Undefined チェックボックス	【チェックあり】 LPAR Status が “-” (未定義) の LPAR も含んで表示 【チェックなし】 LPAR Status が “-” (未定義) の LPAR は非表示	○	V01-01
146		Layout Mode フレーム		○	V01-00
147		コンボボックス	図の表示モードを変更	○	V01-00
148		Pan and Zoom コントロール	表示領域を移動、拡大・縮小	○	V01-00

149	Layout Mode フレーム		○	V01-00
150	ctrl+マウスホイールの 前後操作	表示されている図を拡大・縮小	○	V01-00
151	LPAR アイコン	【ドラッグ&ドロップ】 LPAR アイコンを図中の任意の場所に配置 【クリック】 LPAR List ウィンドウに表示するブレードを選択 (Ctrl + マウスの左ボタンで複数選択可) 【右クリック】 コンテキストメニューを表示	○	V01-00
152	コンテキストメニュー		○	V01-00
153	Detail [Config メニュー]	LPAR List ウィンドウを開く (構成情報を表示)	○	V01-00
154	Detail [Logical NIC]	LPAR List ウィンドウを開く (論理 NIC 情報を表示)	○	V01-00
155	Detail [Logical HBA]	LPAR List ウィンドウを開く (論理 HBA 情報を表示)	○	V01-00
156	LPAR Detail ウィンドウ		○	V01-00
157	OK ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
158	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
159	Confirmation ウィンドウ		○	V01-00
160	OK ボタン	HVM Configuration Image ウィンドウを閉じる (本ウィンドウも閉じる)	○	V01-00
161	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

7 LPAR マイグレーション

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (Migration タブ)		○	V01-00
2	Menu フレーム		○	V01-00
3	Mode Selection フレーム		○	V03-00/E
4	Shutdown ラジオボタン	シャットダウンモードを選択	○	V03-00/E
5	Concurrent Maintenance ラジオボタン	コンカレントメンテナンスモードを選択	○	V03-00/E
6	Migration Menu フレーム		○	V03-00/E
7	Migration ボタン	【シャットダウンモードを選択】 Migration[Shutdown]ウィンドウを開く 【コンカレントメンテナンスモードを選択】 Migration[Concurrent Maintenance]ウィンドウを開く	○	V03-00/E
8	Migration Policy ボタン	Migration Policy ウィンドウを開く	○	V01-00
9	Path Setting ボタン	Migration Path Setting ウィンドウを開く (Mode Selection フレームでコンカレントメンテナンスモードを選択するとクリック可能になる)	○	V03-00/E
10	WWN Setting ボタン	Register Migration WWN Setting ウィンドウを開く (Mode Selection フレームでコンカレントメンテナンスモードを選択するとクリック可能になる)	○	V03-01
11	Update ボタン /Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	○	V01-00
12	Migration History フレーム		○	V01-00
13	Show LPAR History ボタン	Migration History ウィンドウを表示	○	V02-04/A
14	Migration History リスト	マイグレーション実行履歴を表示	○	V01-00

15	Migration[Shutdown]ウィンドウ		○	V01-00
16	Change Mode ボタン	Migration[Concurrent Maintenance]ウィンドウを開く	○	V03-00/E
17	Target Selection フレーム		○	V01-00
18	〔リカバリが必要な LPAR がある時のみ表示〕  Show the LPARs チェックボックス	【チェックあり】 Target フレーム、Target ツリービューを表示 ※Target ツリービューは、リカバリ対象 LPAR のみ表示 【チェックなし】（デフォルト） Source フレーム、Source ツリービュー、Destination フレーム、および Destination ツリービューを表示	○	V01-00
19	〔 Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能〕 Auto チェックボックス	【チェックあり】 移動先 HVM を選択すると、自動で移動先 LPAR を選択 【チェックなし】（デフォルト） 移動先 HVM を選択しても、自動で移動先 LPAR を選択しない	○	V01-01
20	〔 Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能〕 Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT または DEACT の LPAR (移動元として選択可能な LPAR) のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR (移動先として選択可能な LPAR) のみ表示 【チェックなし】（デフォルト） Source ツリービュー、Destination ツリービューに全 LPAR を表示	○	V01-01
21	〔 Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能〕 Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセスグループごとに表示 【チェックなし】（デフォルト） Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセスグループごとに表示しない	○	V01-01
22	Tree View チェックボックス	登録した HVM をツリービューまたはコンボボックスで表示 【チェックあり】（デフォルト） 登録した HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録した HVM をコンボボックスで表示	○	V01-00

23	Source フレーム	No. 23~29 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能	○	V01-00
24	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	○	V01-00
25	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 マイグレーション可能な Chassis、HVM、LPAR を表示 (1) 移動元シャーシを選択 (2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	○	V01-00
26	HVM コンボボックス			V01-00
27	LPAR コンボボックス			V01-00
28	Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V01-01
29	Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	○	V01-00
30	Destination フレーム	No. 30~38 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能	○	V01-00
31	Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	○	V01-00
32	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動先シャーシを選択 (2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択	○	V01-00
33	HVM コンボボックス			V01-00
34	LPAR コンボボックス			V01-00
35	Group コンボボックス	(4) 割り当てるプロセッサグループを選択 ※ (4) は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	○	V01-01
36	Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V01-01
37	Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグループ番号とグループ名称を表示	○	V01-01
38	Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	○	V01-00
39	Target フレーム	No. 39~45 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがある場合利用可能	○	V01-01
40	Target ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】リカバリする LPAR を選択	○	V01-01
41	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) リカバリする LPAR が構築されているシャーシを選択 (2) リカバリする LPAR が構築されている HVM を選択 (3) リカバリする LPAR を選択	○	V01-01
42	HVM コンボボックス			V01-01
43	LPAR コンボボックス			V01-01
44	Selected LPAR ラベル	選択したリカバリ LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V01-01
45	Detail Information リスト	選択したリカバリ LPAR の詳細情報を表示	○	V01-01

46	Migration Setting フレーム		○	V01-00
47	Migration Option フレーム		○	V01-00
48	Shutdown Guest OS (Source) チェックボックス	マイグレーション対象の移動元 LPAR のゲスト OS シャットダウンを伴うか選択 【チェックあり】 シャットダウン実行 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン実行しない	○	V01-00
49	Activate Destination LPAR チェックボックス	マイグレーション後、移動先 LPAR の Activate 実行可否 【チェックあり】(デフォルト) Activate する 【チェックなし】 Activate しない(Deactivated のまま)	○	V01-00
50	Guest OS Information (for remote shutdown) フレーム	Shutdown Guest OS (Source) チェックボックスに 【チェックあり】の場合利用可能	○	V01-00
51	OS Type コンボボックス	OS タイプを選択	○	V01-00
52	IP Address テキストボックス	IP アドレスを入力	○	V01-00
53	User ID テキストボックス	ユーザ ID を入力	○	V01-00
54	Password テキストボックス	パスワードを入力	○	V01-00
55	Forced shutdown チェックボックス	ユーザログイン時のゲスト OS シャットダウンの可否 ゲスト OS が Windows 2008 のみ有効な機能 【チェックあり】 シャットダウン可 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン不可	○	V01-00
56	Save ボタン	Guest OS Information (for remote shutdown) の設定内容を保存 (移動元 LPAR を選択するとクリック可能になる)	×	V01-00
57	Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	○	V01-01
58	Migration Execute ボタン /Recovery Execute ボタン (リカバリが必要な LPAR を選択した場合に Recovery Execute ボタンになる)	Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	×	V01-00
59	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

60	Confirmation ウィンドウ		×	V01-00
61	Source フレーム	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタンをクリックした場合】 設定した移動元 LPAR 情報を表示	×	V01-00
62	Destination フレーム	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタンをクリックした場合】 設定した移動先 LPAR 情報を表示	×	V01-00
63	Target フレーム	【Migration ウィンドウで Recovery Execute ボタンをクリックした場合】 設定したリカバリが必要な LPAR 情報を表示	×	V01-00
64	Migration Option フレーム	設定したオプション機能情報を表示	×	V01-00
65	OK ボタン	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Migration Progress ウィンドウを表示 (Migration を実行) 【Migration ウィンドウで Recovery Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Recovery Progress ウィンドウを表示 (Recovery を実行)	×	V01-00
66	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V01-00
67	Migration Progress ウィンドウ		×	V01-00
68	プログレスバー	マイグレーションの進捗状況を表示	×	V01-00
69	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	×	V01-00
70	Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	×	V01-00
71	Progress Detail フレーム		×	V01-00
72	リスト	マイグレーションの進捗状況の詳細を表示	×	V01-00
73	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V01-00
74	Recovery Progress ウィンドウ		×	V01-00
75	プログレスバー	リカバリの進捗状況を表示	×	V01-00
76	Target フレーム	リカバリが必要な LPAR 情報を表示	×	V01-00
77	Progress Detail フレーム		×	V01-00
78	リスト	リカバリの進捗状況の詳細を表示	×	V01-00
79	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V01-00

80	Migration[Concurrent Maintenance]ウインドウ		○	V03-00/E
81	Change Mode ボタン	Migration[Shutdown]ウインドウを開く	○	V03-00/E
82	Target Selection フレーム		○	V03-00/E
83	〔リカバリが必要な LPAR が ある時のみ表示〕  Show the LPARs チェックボックス	【チェックあり】 Target フレーム、Target ツリービューを表示 ※Target ツリービューは、リカバリ対象 LPAR のみ表示 【チェックなし】（デフォルト） Source フレーム、Source ツリービュー、 Destination フレーム、および Destination ツ リービューを表示	○	V03-00/E
84	〔 Show the LPARs チェックボックスに チェックがない場合利用可能〕 Auto チェックボックス	【チェックあり】 移動先 HVM を選択すると、自動で移動先 LPAR を選択 【チェックなし】（デフォルト） 移動先 HVM を選択しても、自動で移動先 LPAR を選択しない	○	V03-00/E
85	〔 Show the LPARs チェックボックスに チェックがない場合利用可能〕 Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT で WWN が正常の LPAR (移動元として選択可能な LPAR) のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR (移動先として選択可能な LPAR) のみ表示 【チェックなし】（デフォルト） Source ツリービュー、Destination ツリービ ューに全 LPAR を表示	○	V03-00/E
86	〔 Show the LPARs チェックボックスに チェックがない場合利用可能〕 Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービ ューに表示する LPAR をプロセッサグループごと に表示 【チェックなし】（デフォルト） Source ツリービュー、Destination ツリービ ューに表示する LPAR をプロセッサグループごと に表示しない	○	V03-00/E
87	Tree View チェックボックス	登録した HVM をツリービューまたは コンボボックスで表示 【チェックあり】（デフォルト） 登録した HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録した HVM をコンボボックスで表示	○	V03-00/E

88	Source フレーム	No. 88～94 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能	○	V03-00/E
89	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	○	V03-00/E
90	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 マイグレーション可能な Chassis、HVM、LPAR を表示 (1) 移動元 シャーシを選択 (2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	○	V03-00/E
91	HVM コンボボックス			V03-00/E
92	LPAR コンボボックス			V03-00/E
93	Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V03-00/E
94	Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	○	V03-00/E
95	Destination フレーム	No. 95～103 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがない場合利用可能	○	V03-00/E
96	Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	○	V03-00/E
97	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動先 シャーシを選択 (2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択 (4) 割り当てるプロセッサグループを選択 ※ (4) は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	○	V03-00/E
98	HVM コンボボックス			V03-00/E
99	LPAR コンボボックス			V03-00/E
100	Group コンボボックス			V03-00/E
101	Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V03-00/E
102	Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグループ番号とグループ名称を表示	○	V03-00/E
103	Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	○	V03-00/E
104	Target フレーム	No. 104～110 は、  Show the LPARs チェックボックスにチェックがある場合利用可能	○	V03-00/E
105	Target ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 リカバリする LPAR を選択	○	V03-00/E
106	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) リカバリする LPAR が構築されているシャーシを選択 (2) リカバリする LPAR が構築されている HVM を選択 (3) リカバリする LPAR を選択	○	V03-00/E
107	HVM コンボボックス			V03-00/E
108	LPAR コンボボックス			V03-00/E
109	Selected LPAR ラベル	選択したリカバリ LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	○	V03-00/E
110	Detail Information リスト	選択したリカバリ LPAR の詳細情報を表示	○	V03-00/E

111	Migration Setting フレーム		○	V03-00/E
112	Migration Path フレーム		○	V03-00/E
113	Source コンボボックス	移動元 LPAR の Migration Path を選択	○	V03-00/E
114	Destination コンボボックス	移動先 LPAR の Migration Path を選択	○	V03-00/E
115	Rehearsal Execute フレーム		○	V03-00/E
116	Rehearsal ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスと Destination コンボボックスに Migration Path を選択するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
117	Connectivity Test ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスと Destination コンボボックスに Migration Path を選択するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
118	Show Rollback ボタン	Rollback WWN ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	○	V03-00/E
119	Show System Logs ボタン	HVM Console ウィンドウの HVM System Logs スクリーンを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスまたは Destination コンボボックスに Migration Path を選択するとクリック可能になる 両方のコンボボックスに Migration Path を選択してクリックするとスクリーンが 2 枚開く)	○	V03-00/E
120	Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	○	V03-00/E
121	Migration Execute ボタン /Recovery Execute ボタン (リカバリが必要な LPAR を選択した場合に Recovery Execute ボタンになる)	Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
122	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V03-00/E

123	Confirmation ウィンドウ		×	V03-00/E
124	Source フレーム	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタン、Rehearsal ボタン、または Connectivity Test ボタンをクリックした場合】 設定した移動元 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
125	Destination フレーム	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタン、Rehearsal ボタン、または Connectivity Test ボタンをクリックした場合】 設定した移動先 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
126	Target フレーム	【Migration ウィンドウで Recovery Execute ボタンをクリックした場合】 設定したリカバリが必要な LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
127	Migration Option フレーム	設定したオプション機能情報を表示	×	V03-00/E
128	OK ボタン	【Migration ウィンドウで Migration Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Migration Progress ウィンドウを表示 (Migration を実行) 【Migration ウィンドウで Recovery Execute ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Recovery Progress ウィンドウを表示 (Recovery を実行) 【Migration ウィンドウで Rehearsal ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Migration Progress ウィンドウを表示 (Rehearsal を実行) 【Migration ウィンドウで Connectivity Test ボタンをクリックした場合】 本ウィンドウを閉じ、Test Progress ウィンドウを表示 (Connectivity Test を実行)	×	V03-00/E
129	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E

130	Migration Progress ウィンドウ		×	V03-00/E
131	プログレスバー	マイグレーションの進捗状況を表示	×	V03-00/E
132	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
133	Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
134	Progress Detail フレーム		×	V03-00/E
135	リスト	マイグレーションの進捗状況の詳細を表示	×	V03-00/E
136	Timeout Extension フレーム		×	V03-00/E
137	Timeout Extension ドメインアップダウン	マイグレーション延長時間(加算時間)の指定 (Migration Process 実行中に指定が可能になる)	×	V03-00/E
138	Extend ボタン	Extend ウィンドウを開く (Migration Process 実行中にクリック可能になる)	×	V03-00/E
139	Cancel Migration ボタン	Cancel Migration ウィンドウを開く (Migration Process 実行中にクリック可能になる)	×	V03-00/E
140	Show Monitor ボタン	Migration Monitor Status ウィンドウを開く (Migration Process 実行中にクリック可能になる)	×	V03-00/E
141	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
142	Extend ウィンドウ		×	V03-00/E
143	OK ボタン	マイグレーション延長時間を更新する (Timeout Extension フレームの Timeout Extension グループボックスで指定した時間を加算する)	×	V03-00/E
144	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
145	Cancel Migration ウィンドウ		×	V03-00/E
146	OK ボタン	Migration の実行を中止する	×	V03-00/E
147	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E

148	Migration Monitor Status ウィンドウ		×	V03-00/E
149	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
150	Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
151	データグリッドビュー	データグリッドビューのデータ、ダーティサイズ表示グラフの移動元 LPAR に残っているメモリサイズおよび転送速度表示グラフの移動先 LPAR への転送速度からメモリ転送状況を確認する	×	V03-00/E
152	ダーティサイズ表示グラフ			V03-00/E
153	転送速度表示グラフ			V03-00/E
154	Recovery Progress ウィンドウ		×	V03-00/E
155	プログレスバー	リカバリの進捗状況を表示	×	V03-00/E
156	Target フレーム	リカバリが必要な LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
157	Progress Detail フレーム		×	V03-00/E
158	リスト	リカバリの進捗状況の詳細を表示	×	V03-00/E
159	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
160	Rollback WWN ウィンドウ		×	V03-00/E
161	WWN Status List フレーム		×	V03-00/E
162	View All LPARs チェックボックス	リストに表示する対象 LPAR の切り替え	×	V03-00/E
163	リスト	WWN の状態を表示	×	V03-00/E
164	Rollback Execute ボタン	Rollback Execute ウィンドウを開く	×	V03-00/E
165	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
166	Rollback Execute ウィンドウ		×	V03-00/E
167	OK ボタン	ロールバックを実行する	×	V03-00/E
168	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E

169	Migration Policy ウィンドウ		○	V01-00
170	Policy Name コンボボックス	作成済みのポリシー名を選択	○	V01-00
171	New ボタン	サブウィンドウ (New Policy ウィンドウ) を表示 (ポリシー名を入力)	×	V01-00
172	New Policy ウィンドウ		×	V01-00
173	テキストボックス	新しいポリシーの名前を入力	×	V01-00
174	OK ボタン	新しいポリシーをテキストボックスに入力した 名前で作成	×	V01-00
175	Cancel ボタン	新しいポリシーの作成を取り止める	×	V01-00
176	Modify ボタン/Release ボタン (トグルボタン)	【Modify】 ポリシーの内容変更モードにする 【Release】 ポリシーの内容変更モードを終了	×	V01-00
177	Save ボタン	編集したポリシーの内容を保存 (上書き保存)	×	V01-00
178	Save as ボタン	編集したポリシーの内容を保存 (名前を付けて保 存) サブウィンドウ (Save as Policy ウィンドウ) を表 示	×	V01-00
179	Save as Policy ウィンドウ		×	V01-00
180	テキストボックス	保存するポリシーの名前を入力	×	V01-00
181	OK ボタン	編集中のポリシーをテキストボックスに入力し た名前で保存	×	V01-00
182	Cancel ボタン	ポリシーの保存を取り止める	×	V01-00
183	Delete ボタン	サブウィンドウ (Delete ウィンドウ) を表示	×	V01-00
184	Delete ウィンドウ		×	V01-00
185	OK ボタン	ポリシーを削除	×	V01-00
186	キャンセルボタン	ポリシーの削除を取り止める	×	V01-00
187	Execute/Stop ボタン	【Execute】 サブウィンドウ (Confirmation ウィンドウ) を表 示 【Stop】 実行中のマイグレーションが完了した時点で、一 旦ポリシー実行を停止させる 停止後にサブウィンドウ (Confirmation ウィンド ウ) を表示	×	V01-00
188	Confirmation ウィンドウ (Execute ボタンの場合)		×	V01-00
189	OK ボタン	ポリシーを実行 (Migration Progress ウィンドウを表示)	×	V01-00
190	Cancel ボタン	ポリシーの実行を取り止める	×	V01-00
191	Confirmation ウィンドウ (Stop ボタンの場合)		×	V01-00
192	End ボタン	ポリシー実行を終了	×	V01-00
193	Continue ボタン	ポリシー実行を再開する	×	V01-00

194		Policy Information フレーム		○	V01-00
195		Comment テキストボックス	編集集中のポリシーについてのコメントを入力	○	V01-00
196		Add [Shutdown]ボタン	Add Shutdown Migration [ポリシー名] ウィンドウを表示	×	V03-00/E
197		Add [Concurrent Maintenance] ボタン	Add Concurrent Maintenance [ポリシー名] ウィンドウを表示	×	V03-00/E
198		Up ボタン	選択した行のマイグレーション実行順番を1つ前にする	×	V01-00
199		Down ボタン	選択した行のマイグレーション実行順番を1つ後にする	×	V01-00
200		Delete ボタン	選択した行をポリシーから削除(行全体を選択すること)	×	V01-00
201		Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の、移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	○	V01-01
202		Migration Information リスト	マイグレーション実行一覧を表示	○	V01-00

203	Add Shutdown Migration [ポリシー名] ウィンドウ		×	V03-00/E
204	Target Selection フレーム		×	V03-00/E
205	Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT または DEACT の LPAR (移動元として選択可能な LPAR) のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR (移動先として選択可能な LPAR) のみ表示 【チェックなし】 (デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに全 LPAR を表示	×	V03-00/E
206	Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示 【チェックなし】 (デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示しない	×	V03-00/E
207	Tree View チェックボックス	登録 HVM をツリービューまたはコンボボックスで表示 【チェックあり】 (デフォルト) 登録 HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録 HVM をコンボボックスで表示	×	V03-00/E
208	Source フレーム		×	V03-00/E
209	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	×	V03-00/E
210	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動元 シャーシを選択 (2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	×	V03-00/E
211	HVM コンボボックス			V03-00/E
212	LPAR コンボボックス			V03-00/E
213	Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	×	V03-00/E
214	Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	×	V03-00/E
215	Destination フレーム		×	V03-00/E
216	Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	×	V03-00/E
217	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動先 シャーシを選択 (2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択 (4) 割り当てるプロセッサグループを選択 ※ (4) は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	×	V03-00/E
218	HVM コンボボックス			V03-00/E
219	LPAR コンボボックス			V03-00/E
220	Group コンボボックス			V03-00/E
221	Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	×	V03-00/E
222	Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグループ番号とグループ名称を表示	×	V03-00/E
223	Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	×	V03-00/E

224		Migration Setting フレーム	×	V03-00/E
225		Migration Option フレーム	×	V03-00/E
226		Shutdown Guest OS (Source) チェックボックス マイグレーション対象の移動元 LPAR のゲスト OS シャットダウンを伴うか選択 【チェックあり】 シャットダウン実行 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン実行しない	×	V03-00/E
227		Activate Destination LPAR チェックボックス マイグレーション後、移動先 LPAR の Activate 実行可否 【チェックあり】(デフォルト) Activate する 【チェックなし】 Activate しない(Deactivated のまま)	×	V03-00/E
228		Guest OS Information (for remote shutdown) フレーム Shutdown Guest OS (Source) チェックボックスに【チェックあり】の場合利用可能	×	V03-00/E
229		OS Type コンボボックス OS タイプを選択	×	V03-00/E
230		IP テキストボックス IP アドレスを入力	×	V03-00/E
231		User ID テキストボックス ユーザ ID を入力	×	V03-00/E
232		Password テキストボックス パスワードを入力	×	V03-00/E
233		Forced shutdown チェックボックス ユーザログイン時のゲスト OS シャットダウンの可否 ゲスト OS が Windows 2008 のみ有効な機能 【チェックあり】 シャットダウン可 【チェックなし】(デフォルト) シャットダウン不可	×	V03-00/E
234		Save ボタン Guest OS Information (for remote shutdown) の設定内容を保存 (移動元 LPAR を選択するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
235		Show Config ボタン Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	×	V03-00/E
236		Add ボタン Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
237		Close ボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
238		Confirmation ウィンドウ	×	V03-00/E
239		Source フレーム 移動元 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
240		Destination フレーム 移動先 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E
241		Migration Option フレーム オプション機能情報を表示	×	V03-00/E
242		OK ボタン ポリシーにマイグレーションを登録し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E
243		Cancel ボタン 本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E

244	Add Concurrent Maintenance [ポリシー名] ウィンドウ		×	V03-00/E
245	Target Selection フレーム		×	V03-00/E
246	Migratable チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービューには ACT または DEACT の LPAR (移動元として選択可能な LPAR) のみ表示 Destination ツリービューには Undefined LPAR (移動先として選択可能な LPAR) のみ表示 【チェックなし】 (デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに全 LPAR を表示	×	V03-00/E
247	Group チェックボックス	【チェックあり】 Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示 【チェックなし】 (デフォルト) Source ツリービュー、Destination ツリービューに表示する LPAR をプロセッサグループごとに表示しない	×	V03-00/E
248	Tree View チェックボックス	登録 HVM をツリービューまたはコンボボックスで表示 【チェックあり】 (デフォルト) 登録 HVM をツリービューで表示 【チェックなし】 登録 HVM をコンボボックスで表示	×	V03-00/E
249	Source フレーム		×	V03-00/E
250	Source ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動元 LPAR を選択	×	V03-00/E
251	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動元 シャーシ を選択 (2) 移動元 HVM を選択 (3) 移動元 LPAR を選択	×	V03-00/E
252	HVM コンボボックス			V03-00/E
253	LPAR コンボボックス			V03-00/E
254	Selected LPAR ラベル	選択した移動元 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	×	V03-00/E
255	Detail Information リスト	選択した移動元 LPAR の詳細情報を表示	×	V03-00/E
256	Destination フレーム		×	V03-00/E
257	Destination ツリービュー	【Tree View チェックボックスにチェックあり】 移動先 LPAR を選択	×	V03-00/E
258	Chassis コンボボックス	【Tree View チェックボックスにチェックなし】 (1) 移動先 シャーシ を選択 (2) 移動先 HVM を選択 (3) 移動先 LPAR を選択 (4) 割り当てるプロセッサグループを選択 ※ (4) は、HVM バージョン 58-4x、78-4x 以降の HVM を選択している場合利用可能	×	V03-00/E
259	HVM コンボボックス			V03-00/E
260	LPAR コンボボックス			V03-00/E
261	Group コンボボックス			V03-00/E
262	Selected LPAR ラベル	選択した移動先 LPAR の LPAR 番号と LPAR 名称を表示	×	V03-00/E
263	Group ラベル	選択した移動先 LPAR のプロセッサグループのグループ番号とグループ名称を表示	×	V03-00/E
264	Detail Information リスト	選択した移動先 LPAR の詳細情報を表示	×	V03-00/E

265		Migration Setting フレーム		×	V03-00/E
266		Migration Path フレーム		×	V03-00/E
267		Source コンボボックス	移動元 LPAR の Migration Path を選択	×	V03-00/E
268		Destination コンボボックス	移動先 LPAR の Migration Path を選択	×	V03-00/E
269		Rehearsal Execute フレーム		×	V03-00/E
270		Rehearsal ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスと Destination コンボボックスで Migration Path を選択すると、クリック可能になる)	×	V03-00/E
271		Connectivity Test ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスと Destination コンボボックスで Migration Path を選択すると、クリック可能になる)	×	V03-00/E
272		Show Rollback ボタン	Rollback WWN ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	×	V03-00/E
273		Show System Logs ボタン	HVM Console ウィンドウの HVM System Logs スクリーンを開く (Migration Path フレームの Source コンボボックスまたは Destination コンボボックスに Migration Path を選択するとクリック可能になる 両方のコンボボックスに Migration Path を選択してクリックするとスクリーンが2枚開く)	×	V03-00/E
274		Show Config ボタン	Migration Information リストで選択した行の移動元、移動先 LPAR の構成情報を表示 Migration Config Viewer ウィンドウの表示／非表示	×	V03-00/E
275	Add ボタン	Confirmation ウィンドウを開く (本ウィンドウの必要項目を選択・入力するとクリック可能になる)	×	V03-00/E	
276	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E	
277	Confirmation ウィンドウ			×	V03-00/E
278	Source フレーム	移動元 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E	
279	Destination フレーム	移動先 LPAR 情報を表示	×	V03-00/E	
280	Migration Option フレーム	オプション機能情報を表示	×	V03-00/E	
281	OK ボタン	ポリシーにマイグレーションを登録し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E	
282	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-00/E	

283	Migration Config Viewer ウィンドウ		○	V01-00
284	All チェックボックス	【チェックあり】すべての項目を表示する 【チェックなし】すべての項目を非表示にする 【未確定】表示と非表示の項目がある	○	V03-00/D
285	Error チェックボックス	【チェックあり】エラーの項目を表示する 【チェックなし】エラーの項目を非表示にする	○	V03-00/D
286	Warning チェックボックス	【チェックあり】警告の項目を表示する 【チェックなし】警告の項目を非表示にする	○	V03-00/D
287	OK チェックボックス	【チェックあり】正常の項目を表示する 【チェックなし】正常の項目を非表示にする	○	V03-00/D
288	Unchecked チェックボックス	【チェックあり】未確認の項目を表示する 【チェックなし】未確認の項目を非表示にする	○	V03-00/D
289	Unknown チェックボックス	【チェックあり】不明の項目を表示する 【チェックなし】不明の項目を非表示にする	○	V03-00/D
290	Server Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR のサーバ構成情報を表示	○	V01-00
291	HBA Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR の HBA 構成情報を表示	○	V01-00
292	NIC Configuration リスト	移動元、移動先 LPAR の NIC 構成情報を表示	○	V01-00
293	Export to CSV ボタン	Export to CSV ウィンドウを表示 (CSV に出力)	○	V01-00
294	Export to CSV ウィンドウ		○	V01-00
295	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V01-00
296	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00
297	Migration Path Setting ウィンドウ		○	V03-00/E
298	HVM Selection フレーム		○	V03-00/E
299	ツリービュー	Migration Path 設定対象の項目 (Chassis、HVM) を選択する	○	V03-00/E
300	Information フレーム		○	V03-00/E
301	Chassis	ツリービューで選択したシャーシの情報 ※ツリービューでシャーシを選択したときのみ表示	○	V03-00/E
302	HVM Information	ツリービューで選択した HVM の情報 ※ツリービューで HVM を選択したときのみ表示	○	V03-00/E
303	Selection Migration Path Information	ツリービューで選択したシャーシまたは HVM の Migration Path 情報	○	V03-00/E
304	Migration Path List フレーム		○	V03-00/E
305	Add Row ボタン	Migration Path をリストに追加する	○	V03-00/E
306	Del Rows ボタン	選択した Migration Path をリストから削除する	○	V03-00/E
307	リスト	作成した Migration Path を表示する	○	V03-00/E
308	Save ボタン	Migration Path Setting の設定内容を保存	×	V03-00/E
309	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V03-00/E

310	Configuration Registration ウィンドウ		×	V03-01
311	Machinery Choice フレーム		×	V03-01
312	Machinery コンボボックス	探索する機器の種類を選択 (現在サポートしているのは、Storage のみ)	×	V03-01
313	Input Condition フレーム		×	V03-01
314	IP Range Specification チェックボックス	【チェックあり】 IP アドレスを範囲指定できる 【チェックなし】 IP アドレスは1つのみにする	×	V03-01
315	From テキストボックス	探索範囲の始まりの IP アドレスを指定	×	V03-01
316	To テキストボックス	探索範囲の終わりの IP アドレスを指定	×	V03-01
317	Time Out テキストボックス	1つの IP アドレス探索ごとに設けるタイムアウト 時間を入力(単位:秒) デフォルト設定は 10 秒	×	V03-01
318	Search ボタン	機器を探索 検知した機器は、Machinery List リストに表示 【範囲指定した IP アドレスを探索している最中】 サブウィンドウ (Searching the IP address ウィンドウ)を開く	×	V03-01
319	Searching the IP address ウィンドウ		×	V03-01
320	Cancel ボタン	機器探索を中止	×	V03-01
321	Machinery List リスト		×	V03-01
322	チェックボックス	登録する機器を選択 デフォルトでは、チェックあり	×	V03-01
323	Add ボタン	Machinery List で選択した機器を登録 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く	×	V03-01
324	Confirmation ウィンドウ		×	V03-01
325	OK ボタン	選択した機器を登録 サブウィンドウ(Registering the HVM ウィンドウ)を開く	×	V03-01
326	キャンセルボタン	選択した機器の登録を取り止める	×	V03-01
327	Registering the Storage ウィンドウ		×	V03-01
328	Cancel ボタン	選択した機器の登録を中止	×	V03-01
329	Close ボタン	【Machinery List に HVM がある場合】 サブウィンドウ(Confirmation ウィンドウ)を開く 【Machinery List に HVM がない場合】 機器登録を終了する	×	V03-01
330	Confirmation ウィンドウ		×	V03-01
331	OK ボタン	機器登録を終了する	×	V03-01
332	キャンセルボタン	本ウィンドウを閉じる(機器登録を継続する)	×	V03-01

333	Storage Password Setting ウィンドウ		○	V03-01
334	Password Setting フレーム		○	V03-01
335	Administration Mode チェックボックス	【チェックあり】 Administration Mode のパスワードを使用する 【チェックなし】 Administration Mode のパスワードを使用しない	×	V03-01
336	Password テキストボックス	Administration Mode のパスワードを設定する	×	V03-01
337	Unit Name	登録されているストレージ名	×	V03-01
338	Security Type	パスワードの種類 デフォルトは Not used	×	V03-01
339	User ID	選択したパスワードの種類に対してのユーザ ID	×	V03-01
340	Password	選択したパスワードの種類に対してのパスワード	×	V03-01
341	Save password setting チェックボックス	【チェックあり】 入力したパスワードを保存する 【チェックなし】 入力したパスワードを保存しない。 既存の保存したパスワードも消去する。	×	V03-01
342	OK ボタン	パスワードの入力を終了する	○	V03-01
343	キャンセルボタン	パスワードの入力を取りやめる	○	V03-01

344	Register Migration WWN Setting ウィンドウ		○	V03-01
345	All ラジオボタン	表示可能なすべてのマイグレーション WWN を表示する	○	V03-01
346	Not Registered ラジオボタン	登録されていないマイグレーション WWN を表示する	○	V03-01
347	Registered ラジオボタン	登録されているマイグレーション WWN を表示する	○	V03-01
348	Update ボタン	HVM と Storage の情報を更新する	○	V03-01
349	HVM Selection フレーム		○	V03-01
350	ツリービュー	表示対象の項目 (Chassis、HVM、LPAR) を選択する	○	V03-01
351	Storage Selection フレーム		○	V03-01
352	ツリービュー	表示対象の項目 (Storage) を選択する	○	V03-01
353	WWN List フレーム		○	V03-01
354	Display Mode ラジオボタン	リスト中の表示形式を切り替える Single Row:1 つの WWPN が登録されているストレージマシンのすべてのポートを 1 行で表示する Multiple Rows:ストレージマシンに登録されているポートを 1 行ずつ表示する	○	V03-01
355	Detail チェックボックス	リスト中の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中の詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中の詳細情報を表示しない	○	V03-01
356	Select チェックボックス	【チェックをつける】操作対象にする 【チェックを外す】操作対象から外す	○	V03-01
357	Last Status 列	最終ステータスを表示	○	V03-01
358	Chassis ID 列	Chassis ID を表示	○	V03-01
359	HVM IP Address 列	HVM IP Address を表示	○	V03-01
360	HVM ID 列	HVM ID を表示	○	V03-01
361	LPAR No. 列	LPAR Number を表示	○	V03-01
362	Slot No. 列	Slot Number を表示	○	V03-01
363	Port No. 列	Port Number を表示	○	V03-01
364	vfcID 列	FC に設定されている vfcWWN-ID を表示	○	V03-01
365	WWPN 列	FC の WWPN を表示	○	V03-01
366	State(Vfc) 列	FC の WWPN の登録状況を表示	○	V03-01
367	Migration WWPN 列	マイグレーション WWPN を表示	○	V03-01
368	State(Mig) 列	マイグレーション WWPN の登録状況を表示	○	V03-01
369	Assignable(Mig) 列	過去のログイン状況を表示	○	V03-01
370	Unit Name 列	ユニット名を表示	○	V03-01
371	Host Group Port No. 列	ホストグループ Port Number を表示	○	V03-01
372	Host Group No. 列	ホストグループ Number を表示	○	V03-01
373	Host Group Name 列	ホストグループ名を表示	○	V03-01
374	Storage Type 列	ストレージタイプを表示	○	V03-01
375	WWPN Nickname 列	FC の WWPN のニックネームを表示	○	V03-01
376	Migration WWPN Nickname 列	マイグレーション WWPN のニックネームを表示	○	V03-01
377	Array IP Address/Host Name/Device Name ctIO 列	ストレージのコントローラ 0 の Array IP Address またはホスト名またはデバイス名を表示	○	V03-01

378	Array IP Address/Host Name/Device Name ct11 列	ストレージのコントローラ 1 の Array IP Address またはホスト名またはデバイス名を表示	○	V03-01
379	Add Storage ボタン	Configuration Registration ウィンドウを表示する	×	V03-01
380	Password Setting ボタン	Storage Password Setting ウィンドウを表示する	×	V03-01
381	Add ボタン	Confirmation ウィンドウを表示する	×	V03-01
382	Confirmation ウィンドウ		×	V03-01
383	OK ボタン	選択されたマイグレーション WWPN をストレージ に登録する	×	V03-01
384	Cancel ボタン	マイグレーション WWPN 登録を取りやめる	×	V03-01
385	Nickname ボタン	Nickname Setting ウィンドウを表示する	×	V03-01
386	Nickname Setting ウィンドウ		×	V03-01
387	Nickname List フレーム		×	V03-01
388	Default ボタン	すべてのニックネームをデフォルト値に設定	×	V03-01
389	Clear ボタン	すべてのニックネームを空文字に設定	×	V03-01
390	Nickname List リスト	選択されたマイグレーション WWPN のニックネーム一覧を表示	×	V03-01
391	Execute ボタン	選択されたマイグレーション WWPN のニックネーム をストレージに設定する	×	V03-01
392	Cancel ボタン	ニックネームの設定を取りやめる	×	V03-01
393	Delete	Confirmation ウィンドウを表示する		
394	Confirmation ウィンドウ		×	V03-01
395	OK ボタン	選択されたマイグレーション WWPN をストレージ から削除する	×	V03-01
396	Cancel ボタン	マイグレーション WWPN 削除を取りやめる	×	V03-01
397	Export CSV ボタン	サブウィンドウ (Input CSV Filename ウィンドウ) を開く	○	V03-01
398	Input CSV Filename ウィンドウ		○	V03-01
399	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V03-01
400	Close ボタン	Register Migration WWN Setting ウィンドウを閉 じる	○	V03-01
401	Last update time ステータス	最終更新時間を表示する	○	V03-01
402	Not Registered ステータス	未登録状態数を表示する	○	V03-01
403	Registered ステータス	登録状態数を表示する	○	V03-01
404	Unknown ステータス	不明状態数を表示する	○	V03-01
405	Total ステータス	すべての総数を表示する	○	V03-01
406	Migration History ウィンドウ		○	V01-00
407	リスト	LPAR ごとにマイグレーションの移動履歴 (HVM ID、 LPAR No.) を表示する (1 ページで 5 回分の履歴を表示)	○	V01-00
408	<< ボタン	最初のページを表示	○	V01-00
409	< ボタン	1 つ前のページを表示	○	V01-00
410	> ボタン	次のページを表示	○	V01-00
411	>> ボタン	最終ページを表示	○	V01-00
412	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V01-00

8 ファームウェア更新

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (F/W Update タブ)		○	V02-01
2	Menu フレーム		○	V02-01
3	F/W Update ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) を開く	×	V02-01
4	Show Version ボタン	Firmware Version List ウィンドウを開く	○	V02-01
5	F/W Update History フレーム		○	V02-01
6	Detail チェックボックス	F/W Update History リスト中の詳細情報の表示 / 非表示を切り替える 【チェックあり】 F/W Update History リスト中に詳細情報を表示する 【チェックなし】 (デフォルト) F/W Update History リスト中に詳細情報を表示しない	○	V02-01
7	Show F/W Update History チェックボックス	F/W Update History ウィンドウの表示 / 非表示を切り替える 【チェックあり】 F/W Update History ウィンドウを表示する 【チェックなし】 (デフォルト) F/W Update History ウィンドウを表示しない	○	V02-01
8	F/W Update History リスト	ファームウェア更新履歴を表示する	○	V02-01
9	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード)		×	V02-01
10	System List フレーム		×	V02-01
11	コンボボックス	HVM ファームウェア更新対象のシステム構成を選択する All configuration (デフォルト) 選択したシステムの構成は HVM List フレーム内のツリービューに表示する	×	V02-01
12	Update ボタン / Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 選択したシステムに登録されている HVM 情報を更新する 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	×	V02-01
13	HVM List フレーム		×	V02-01
14	ツリービュー	詳細情報を表示する項目 (Chassis、HVM) を選択する (選択した項目の詳細情報はリストに表示する)	×	V02-01
15	リスト (Chassis、HVM 情報)	ツリービューで選択した項目 (Chassis、HVM) の詳細情報を表示する	×	V02-01
16	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード) を進む	×	V02-01

17	Close ボタン	Close HVM Firmware Update ウィンドウを開く	×	V02-01
18	Close HVM Firmware Update ウィンドウ (Close ボタンをクリックした場合)		×	V02-01
19	OK ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウを閉じる	×	V02-01
20	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-01
21	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード)		×	V02-01
22	BladeSymphony 2000-DP チェックボックス	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】 (デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
23	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	×	V02-01
24	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	×	V02-01
25	BladeSymphony 2000-MP チェックボックス	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】 (デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
26	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	×	V02-01
27	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	×	V02-01
28	BladeSymphony 320 チェックボックス	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェア選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】 (デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
29	コンボボックス	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェアバージョンを選択する	×	V02-01
30	Select ボタン	更新後の BladeSymphony 320 用 HVM ファームウェアの登録ディレクトリを指定する	×	V02-01
31	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) に戻る	×	V02-01
32	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード) に進む	×	V02-01

33	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01
34	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード)		×	V02-01
35	BladeSymphony 2000-DP チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
36	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョン(最古)を選択する	×	V02-01
37	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を有効にする 【チェックなし】 HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を無効にする	×	V02-01
38	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョン(最新)を選択する	×	V02-01
39	Update Version	更新後の BladeSymphony 2000-DP 用 HVM ファームウェアバージョンを表示する	×	V02-01
40	BladeSymphony 2000-MP チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
41	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョン(最古)を選択する	×	V02-01
42	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を有効にする 【チェックなし】 HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を無効にする	×	V02-01
43	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony 2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョン(最新)を選択する	×	V02-01

44	Update Version	更新後の BladeSymphony2000-MP 用 HVM ファームウェアバージョンを表示する	×	V02-01
45	BladeSymphony 320 チェックボックス	更新対象の BladeSymphony 320 用 HVM 選択の有効/無効を切り替える 【チェックあり】 HVM ファームウェア選択を有効にする 【チェックなし】(デフォルト) HVM ファームウェア選択を無効にする	×	V02-01
46	コンボボックス (Target HVM F/W Version : From)	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM ファームウェアバージョン(最古)を選択する	×	V02-01
47	Target Range チェックボックス	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM ファーム ウェアバージョン(最新)選択の有効/無効を切 り替える 【チェックあり】(デフォルト) HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を有 効にする 【チェックなし】 HVM ファームウェアバージョン(最新)選択を無 効にする	×	V02-01
48	コンボボックス (Target HVM F/W Version : To)	更新対象の BladeSymphony320 用 HVM ファームウェアバージョン(最新)を選択する	×	V02-01
49	Update Version	更新後の BladeSymphony320 用 HVM ファームウェアバージョンを表示する	×	V02-01
50	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step2 : Select Update Version ウィザード) に戻る	×	V02-01
51	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)に進 む	×	V02-01
52	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01

53	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)		×	V02-01
54	Select HVM List フレーム		×	V02-01
55	ツリービュー		×	V02-01
56	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】 更新対象の HVM に選択しない	×	V02-01
57	リスト		×	V02-01
58	Detail チェックボックス	リスト中の HVM の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中の HVM の詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中の HVM の詳細情報を表示しない	×	V02-01
59	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】 更新対象の HVM に選択しない	×	V02-01
60	リスト(更新対象 HVM 情報)		×	V02-01
61	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step3 : Select Target Version ウィザード) に戻る	×	V02-01
62	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード) に進む	×	V02-01
63	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01
64	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード)		×	V02-01
65	Select Verup License Key File ボタン	バージョンアップ用ライセンスキーファイルを選択する	×	V02-01
66	Verup License Key Setting List フレーム		×	V02-01
67	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示しない	×	V02-01
68	リスト(更新対象 HVM 情報)		×	V02-01
69	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step4 : Select Target HVM ウィザード)に戻る	×	V02-01

70	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード)に進む	×	V02-01
71	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01
72	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード)		×	V02-01
73	Password Setting List フレーム		×	V02-01
74	Detail チェックボックス	リスト中(更新対象 HVM 情報)の詳細情報の 表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示 する 【チェックなし】(デフォルト) リスト中(更新対象 HVM 情報)に詳細情報を表示 しない	×	V02-01
75	リスト(更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示、HVM Web システムの ログインパスワードを入力する	×	V02-01
76	Information ボタン	Information ウィンドウを開く 本ボタンは Next ボタンクリック後に表示され る	×	V02-01
77	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step5 : Set Verup License Key ウィザード) に戻る	×	V02-01
78	Next ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step7 : Execute Update ウィザード)に進む 本ボタンクリックにより HVM Web システムとの接続確認を行うため ウィザードの更新までに少々時間を要します	×	V02-01
79	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01

80	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step7 : Execute Update ウィザード)		×	V02-01
81	HVM F/W Update List フレーム		×	V02-01
82	Detail チェックボックス	リスト中 (更新対象 HVM 情報) の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中 (更新対象 HVM 情報) に詳細情報を表示する 【チェックなし】 (デフォルト) リスト中 (更新対象 HVM 情報) に詳細情報を表示しない	×	V02-01
83	リスト (更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示する	×	V02-01
84	Back ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step6 : Check Connection ウィザード) に戻る	×	V02-01
85	Next ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-01
86	Close ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-01
87	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		×	V02-01
88	OK ボタン	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step8 : Update Status ウィザード) に進み HVM ファームウェアの更新を実行する	×	V02-01
89	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-01
90	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step8 : Update Status ウィザード)		×	V02-01
91	HVM F/W Update List フレーム		×	V02-01
92	Detail チェックボックス	リスト中 (更新対象 HVM 情報) の詳細情報の表示/非表示を切り替える 【チェックあり】 リスト中 (更新対象 HVM 情報) に詳細情報を表示する 【チェックなし】 (デフォルト) リスト中 (更新対象 HVM 情報) に詳細情報を表示しない	×	V02-01
93	チェックボックス	更新対象の HVM を選択する 【チェックあり】 更新対象の HVM に選択する 【チェックなし】 (デフォルト) 更新対象の HVM に選択しない	×	V02-01
94	リスト (更新対象 HVM 情報)	更新対象 HVM 情報を表示する	×	V02-01
95	Information ボタン	Information ウィンドウを開く	×	V02-01
96	Retry ボタン	HVM ファームウェアの更新を再実行する 本ボタンは HVM ファームウェア更新が異常終了した場合に有効になる	×	V02-01
97	Finish ボタン	Close ウィンドウを開く 本ボタンは HVM ファームウェア更新が正常終了した場合に有効になる	×	V02-01

98	Close ボタン	Close ウィンドウを開く	×	V02-01
99	Close ウィンドウ (Finish ボタン、Close ボタンをクリックした場合)		×	V02-01
100	OK ボタン	本ウィンドウ、HVM Firmware Update ウィンドウを閉じる	×	V02-01
101	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-01
102	Firmware Version List ウィンドウ		○	V02-01
103	System List フレーム	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「System List フレーム」の説明をご参照ください	○	V02-01
104	Update ボタン/Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	HVM Firmware Update ウィンドウ (Step1 : Select System Config ウィザード) の「Update ボタン/Update Cancel ボタン」の説明をご参照ください	○	V02-01
105	Export ボタン	F/W Version List の表示内容を CSV ファイルに出力する	○	V02-01
106	F/W Version List	HVM の詳細情報を表示する	○	V02-01
107	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V02-01
108	F/W Update History ウィンドウ		○	V02-01
109	リスト	HVM ごとにファームウェアの更新履歴 (HVM ID、ファームウェアバージョン) を表示する (1 ページで 5 回分の履歴を表示)	○	V02-01
110	<< ボタン	最初のページを表示する	○	V02-01
111	< ボタン	1 つ前のページを表示する	○	V02-01
112	> ボタン	次のページを表示する	○	V02-01
113	>> ボタン	最終ページを表示する	○	V02-01
114	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V02-01

9 Remote LPAR Control

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (Remote LPAR Control タブ)		○	V03-02
2	Menu フレーム		○	V03-02
3	Status アイコン	サービスの状態を表示する	○	V03-02
4	Update ボタン /Update Cancel ボタン (Update 実行中は Update Cancel ボタンになる)	【Update ボタンをクリックした場合】 登録した HVM 情報を更新 【Update Cancel ボタンをクリックした場合】 HVM 情報の更新を取り止める	○	V01-00
5	Remote LPAR Control Menu フレーム		○	V03-02
6	Setting ボタン	Remote LPAR Control Setting ウィンドウを表示する	○	V03-02
7	Edit User ボタン	Remote LPAR Control User Setting ウィンドウを表示する	○	V03-02
8	Service Status ボタン	Remote LPAR Control Service Status ウィンドウを表示する	○	V03-02

9	Remote LPAR Control Setting ウィンドウ		○	V03-02
10	Web Server Connection メニュー		○	V03-02
11	TCP Server Port テキストボックス	Web サーバとの通信で利用する TCP ポートを設定する	○	V03-02
12	Web Server IP Address1 テキストボックス	管理サーバとの通信で利用する Web サーバの IP アドレスを設定する	○	V03-02
13	Web Server IP Address2 テキストボックス	管理サーバとの通信で利用する Web サーバの IP アドレスを設定する	○	V03-02
14	Web Server IP Address3 テキストボックス	管理サーバとの通信で利用する Web サーバの IP アドレスを設定する	○	V03-02
15	Web Server IP Address4 テキストボックス	管理サーバとの通信で利用する Web サーバの IP アドレスを設定する	○	V03-02
16	Web Application Setting メニュー		○	V03-02
17	Max No. of Users	Web アプリケーションに接続する最大 OS 管理者数	○	V03-02
18	TimeOut	Web アプリケーションの接続タイムアウト時間	○	V03-02
19	HVM Web System Setting メニュー		○	V03-02
20	Show ボタン	HVM Web System Setting ウィンドウを表示する	○	V03-02
21	HVM Web System Setting ウィンドウ	登録された HVM 用の HVM Web システムのユーザ ID またはパスワードを表示する	○	V03-02
22	Password Setting フレーム		○	V03-02
23	HVM IP Address 列	HVM IP アドレスを表示する	○	V03-02
24	HVM ID 列	HVM ID を表示する	○	V03-02
25	User ID 列	ユーザ ID を表示する	○	V03-02
26	Password 列	パスワードを表示する	○	V03-02
27	OK ボタン	設定した内容を反映し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
28	Cancel ボタン	設定した内容をキャンセルする	○	V03-02
29	OK ボタン	設定した内容を反映し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
30	Cancel ボタン	設定した内容をキャンセルする	○	V03-02

31	Remote LPAR Control User Setting ウィンドウ		○	V03-02
32	User Information フレーム		○	V03-02
33	Display Mode ラジオボタン	ユーザ情報の表示モードを選択する All: 全ユーザを表示する User: 選択されたユーザ情報のみを表示する	○	V03-02
34	Registered User List フレーム		○	V03-02
35	User ID 列	登録したユーザのユーザ ID を表示する	○	V03-02
36	HVM IP Address 列	【Display Mode が All の場合のみ表示】 HVM IP アドレスを表示する	○	V03-02
37	HVM ID 列	【Display Mode が All の場合のみ表示】 HVM ID を表示する	○	V03-02
38	#列	【Display Mode が All の場合のみ表示】 LPAR 番号を表示する	○	V03-02
39	LPAR Name 列	【Display Mode が All の場合のみ表示】 LPAR 名称を表示する	○	V03-02
40	Host Name 列	【Display Mode が All の場合のみ表示】 設定したホスト名を表示する	○	V03-02
41	LPAR List フレーム	【Display Mode が User の場合のみ表示】	○	V03-02
42	HVM IP Address 列	【Display Mode が User の場合のみ表示】 HVM IP アドレスを表示する	○	V03-02
43	HVM ID 列	【Display Mode が User の場合のみ表示】 HVM ID を表示する	○	V03-02
44	#列	【Display Mode が User の場合のみ表示】 LPAR 番号を表示する	○	V03-02
45	LPAR Name 列	【Display Mode が User の場合のみ表示】 LPAR 名称を表示する	○	V03-02
46	Host Name 列	【Display Mode が User の場合のみ表示】 設定したニックネームを表示する	○	V03-02
47	List Operation フレーム		×	V03-02
48	Add User ボタン	Remote LPAR Control User Setting ウィンドウ (編集用) を表示する	×	V03-02
49	Edit User ボタン	Edit User ウィンドウを表示する	×	V03-02
50	Edit User ウィンドウ		×	V03-02
51	User ID 列	変更するユーザ ID を選択する	×	V03-02
52	OK ボタン	【変更するユーザ ID を選択した場合のみ活性】 Remote LPAR Control User Setting ウィンドウ (編集用) を表示する	×	V03-02
53	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
54	Remove User ボタン	Remove User ウィンドウを表示する	×	V03-02
55	Remove User ウィンドウ		×	V03-02
56	チェックボックス列	削除するユーザ ID を選択する	×	V03-02
57	User ID 列	削除するユーザ ID を選択する	×	V03-02
58	OK ボタン	【削除するユーザ ID を選択した場合のみ活性】 選択したユーザ ID を削除する	×	V03-02
59	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V03-02

60	Export CSV ボタン	Input CSV Filename ウィンドウを表示する	○	V03-02
61	Input CSV Filename ウィンドウ		○	V03-02
62	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		○	V03-02
63	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V03-02
64	Remote LPAR Control User Setting ウィンドウ(編集用)		×	V03-02
65	User ID テキストボックス	ユーザ ID を入力する	×	V03-02
66	Password テキストボックス	パスワードを入力する	×	V03-02
67	LPAR Selection フレーム		×	V03-02
68	ツリービュー	OS 管理者に操作許可を与える LPAR を選択する	×	V03-02
69	Selected LPAR フレーム		×	V03-02
70	HVM IP Address 列	選択された LPAR を含む HVM の IP アドレスを表示する	×	V03-02
71	HVM ID 列	選択された LPAR を含む HVM の HVM ID を表示する	×	V03-02
72	#列	選択された LPAR の番号を表示する	×	V03-02
73	LPAR Name 列	選択された LPAR の名称を表示する	×	V03-02
74	Host Name 列	選択された LPAR に設定したニックネームを表示する	×	V03-02
75	OK ボタン	編集内容を保存し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02
76	Cancel ボタン	編集内容を破棄し、本ウィンドウを閉じる	×	V03-02

77	Remote LPAR Control Service Status ウィンドウ		○	V03-02
78	Service Status フレーム	サービスの状態や OS 管理者のログイン状態を表示する	○	V03-02
79	Status アイコン	サービスの状態を表示する	○	V03-02
80	Start ボタン	サービスをスタートする	×	V03-02
81	Stop ボタン	サービスをストップする	×	V03-02
82	User List フレーム		○	V03-02
83	チェックボックス列	【チェックあり】 Event Log フレームにイベントログが表示される 【チェックなし】 Event Log フレームにイベントログが表示されない	○	V03-02
84	User ID 列	Virtage Navigator に登録された OS 管理者のユーザ ID を表示する	○	V03-02
85	Status 列	Web アプリケーションへの接続状態を表示する	○	V03-02
86	Login Time 列	Web アプリケーションへの最終ログイン時刻を表示する	○	V03-02
87	Last Access Time 列	Web アプリケーションの最終操作時刻を表示する	○	V03-02
88	List Operation フレーム		×	V03-02
89	Disconnect ボタン	User List フレーム内のチェックボックスにチェックをつけたユーザの Web アプリケーションへの接続を切断する	×	V03-02
90	Event Log フレーム		○	V03-02
91	Level 列	イベントのレベルを表示する	○	V03-02
92	Date 列	イベントが発生した日時を表示する	○	V03-02
93	Code 列	イベントコードを表示する	○	V03-02
94	User ID 列	イベントが発生した OS 管理者のユーザ ID を表示する	○	V03-02
95	Type 列	イベントのタイプを表示する	○	V03-02
96	Event 列	イベントの内容を表示する	○	V03-02
97	Action 列	イベントに対して講じるべき対策を表示する	○	V03-02
98	Close ボタン	Remote LPAR Control Service Status ウィンドウを閉じる。	○	V03-02

10 ソリューション

※1 参照モードで操作及び表示が可能な項目を示す

※2 導入または表示位置/名称を変更した最終バージョンを示す

No.	操作、表示対象	説明	参照 (※1)	導入/ 変更 Ver. (※2)
1	Main ウィンドウ (Solution タブ)		○	V02-03
2	Easy Start ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)を開く	×	V02-03
3	Easy Start History ボタン	Easy Start History ウィンドウを開く	○	V02-03
4	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)		×	V02-03
5	HVM List フレーム		×	V02-03
6	Import ボタン	HVM 設定ファイルを選択してください ウィンドウを開く	×	V02-03
7	HVM 設定ファイルを選択してください。ウィンドウ (Easy Start ウィンドウの Import ボタンクリック時に開くウィンドウ)		×	V02-03
8	開くボタン	選択した HVM 設定ファイルを読み込む	×	V02-03
9	キャンセルボタン	HVM 設定ファイルの読み込みを取り止める	×	V02-03
10	Delete ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
11	Confirm ウィンドウ		×	V02-03
12	リスト	削除対象の HVM を表示	×	V02-03
13	OK ボタン	削除対象の HVM をリストより削除	×	V02-03
14	Cancel ボタン	HVM の削除を取り止める	×	V02-03
15	リスト		×	V02-03
16	チェックボックス	設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	×	V02-03
17	リスト(設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する	×	V02-03
18	Next ボタン	Load HVM Setting File を開く	×	V02-03
19	Load HVM Setting File ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
20	YES ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード)に進む	×	V02-03
21	NO ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
22	Close ボタン	Close ウィンドウを開く	×	V02-03
23	Close ウィンドウ (Close ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
24	OK ボタン	Easy Start ウィンドウを閉じる	×	V02-03
25	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03

26	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード)		×	V02-03
27	HVM List フレーム		×	V02-03
28	リスト		×	V02-03
29	チェックボックス	設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	×	V02-03
30	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示、SVP ログイン用に SVP IP アドレス、SVP ログインユーザ ID、および SVP ログインパスワードを入力する	×	V02-03
31	Back ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
32	Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
33	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)に戻る	×	V02-03
34	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
35	Next ボタン	【実行対象の HVM がある場合】 Confirm ウィンドウを開く 【実行対象の HVM がない場合】 Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)に進む	×	V02-03
36	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
37	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)に進む	×	V02-03
38	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
39	Close ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)の 「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-03
40	Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード)		×	V02-03
41	HVM List フレーム		×	V02-03
42	リスト		×	V02-03
43	チェックボックス	設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	×	V02-03
44	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する	×	V02-03
45	Stop ボタン (実行中の HVM の Step が HVM Powering ON になっている時のみ表示)	Stop HVM ウィンドウを開く	×	V02-03

46	Stop HVM ウィンドウ (Stop ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
47	Powering HVM List フレーム		×	V02-03
48	リスト		×	V02-03
49	チェックボックス	処理停止対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 処置停止対象の HVM に選択する 【チェックなし】 処理停止対象の HVM に選択しない	×	V02-03
50	リスト (処理停止対象 HVM 情報)	処理停止対象 HVM の情報を表示する	×	V02-03
51	OK ボタン	処理停止対象 HVM の実行を停止する	×	V02-03
52	Cancel ボタン	処理停止対象 HVM の実行の停止を取り止める	×	V02-03
53	Back ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
54	Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
55	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step2 : Connection to SVP ウィザード) に戻る	×	V02-03
56	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
57	Next ボタン	【実行対象の HVM がある場合】 Confirm ウィンドウを開く 【実行対象の HVM がない場合】 Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)に進む	×	V02-03
58	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
59	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)に進む	×	V02-03
60	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
61	Close ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザード)の「Close ボタン」の説明をご参照ください	×	V02-03

62	Easy Start ウィンドウ (Step4 : LPAR Setting ウィザード)		×	V02-03
63	HVM List フレーム		×	V02-03
64	リスト		×	V02-03
65	チェックボックス	設定対象の HVM を選択する 【チェックあり】(デフォルト) 設定対象の HVM に選択する 【チェックなし】 設定対象の HVM に選択しない	×	V02-03
66	アイコン	エラーや警告がある時にダブルクリック するとエラーや警告の詳細ウィンドウを 表示する	×	V02-03
67	コンボボックス	設定完了後の HVM 搭載ブレードの 電源状態を選択する	×	V02-03
68	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する	×	V02-03
69	View ボタン	Configuration Comparison ウィンドウを 開く	×	V02-03
70	Configuration Comparison ウィンドウ (View ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
71	Report ボタン	サブウィンドウ (フォルダの参照ウイン ドウ) を開く	×	V02-03
72	フォルダの参照ウィンドウ		×	V02-03
73	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		×	V02-03
74	Configuration Comparison List フレーム		×	V02-03
75	リスト	HVM 設定ファイルと設定対象 HVM (設定前 のみ) の差分情報を表示する	×	V02-03
76	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
77	Back ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
78	Confirm ウィンドウ (Back ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
79	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step3 : Initial Setting ウィザード) に戻る	×	V02-03
80	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
81	Next ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
82	Confirm ウィンドウ (Next ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
83	OK ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step5 : Setting Result ウィザード) に 進む	×	V02-03
84	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
85	Close ボタン	Easy Start ウィンドウ (Step1 : Load HVM Setting File ウィザ ード) の「Close ボタン」の説明をご参照 ください	×	V02-03

86	Easy Start ウィンドウ (Step5 : Setting Result ウィザード)		×	V02-03
87	HVM List フレーム		×	V02-03
88	リスト		×	V02-03
89	リスト (設定対象 HVM 情報)	設定対象 HVM の情報を表示する	×	V02-03
90	View ボタン	Configuration Comparison ウィンドウを開く	×	V02-03
91	Configuration Comparison ウィンドウ		×	V02-03
92	Report ボタン	サブウィンドウ (フォルダの参照ウィンドウ) を開く	×	V02-03
93	フォルダの参照ウィンドウ		×	V02-03
94	[本ウィンドウは Windows の標準機能に準拠]		×	V02-03
95	Configuration Comparison List フレーム		×	V02-03
96	リスト	HVM 設定ファイルと設定対象 HVM (設定前と設定後) の差分情報を表示する	×	V02-03
97	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
98	Finish ボタン	Confirm ウィンドウを開く	×	V02-03
99	Confirm ウィンドウ (Finish ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
100	OK ボタン	本ウィンドウ、Easy Start ウィンドウを閉じる	×	V02-03
101	Cancel ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
102	Easy Start History ウィンドウ		○	V02-03
103	Easy Start History List フレーム		○	V02-03
104	アイコン	エラーや警告がある時にダブルクリックするとエラーや警告の詳細ウィンドウを表示する	○	V02-03
105	リスト	Easy Start の実行履歴を表示する	○	V02-03
106	Delete ボタン	Easy Start History ウィンドウを開く	×	V02-03
107	Easy Start History ウィンドウ (Delete ボタンをクリックした場合)		×	V02-03
108	Yes ボタン	選択中の実行履歴を削除する	×	V02-03
109	No ボタン	本ウィンドウを閉じる	×	V02-03
110	Close ボタン	本ウィンドウを閉じる	○	V02-03

11 メッセージ一覧

本章では、Virtage Navigator が出力するメッセージを紹介します。

メッセージについては、メッセージコードの先頭の 4 桁をご確認いただくことにより、Virtage Navigator のどの機能のメッセージに相当するのか判断することができます。

表 11-1 メッセージコードの分類

メッセージコード 先頭 4 桁	Virtage Navigator 機能
0000	共通(※)
1000	共通(※)
2000	LPAR 設定
2002	共通(※)
2003	LPAR 設定
2004	共通(※)
3000	LPAR 設定
3001	LPAR 設定
3002	LPAR 設定
3005	共通(※)
3006	ソリューション
4000	モニタリング
5000	ファームウェア更新
6xxx	LPAR マイグレーション
7xxx	Remote LPAR Control

※メッセージが Virtage Navigator の複数の機能で使われていることを意味する

11.1 共通メッセージ

Virtage Navigator の複数の機能で使用するメッセージは表 11-2 のとおりです。

表 11-2 複数機能で使用するメッセージ

メッセージ内に記載されている {x} については補足内容をご参照ください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
00000000	Success.	—	—
10000001	HVM 情報の更新に失敗しました。 HVM IP Address: {0} HVM の電源状態やネットワーク状況を確認してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000002	HVM の起動が完了しているにもかかわらず、HVM 情報が取得できない場合は以下を確認してください。 1. HVM に登録されている IP アドレスの設定値が正しいこと。 2. このコンピュータの IP アドレスが BSM IP アドレスまたは CLI IP アドレスとして登録されていること。 3. このコンピュータと HVM 間のネットワークに問題がないこと。 4. このコンピュータに複数の IP アドレスが登録されている場合、Option 画面 - HVM Connection - Communicate IP Address に、HVM との通信に使用する IP アドレスが登録してあること。 確認後、本メッセージウィンドウを閉じてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000003	HVM 情報が最新ではない可能性があります。 HVM の電源状態やネットワーク状況を確認し、Update 操作を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000010	使用可能ライセンス時の上限 {0} を超えたため、HVM 情報の登録に失敗しました。 HVM IP Address : {1} Profile から、不要な HVM 登録を削除してください。	{0}:使用可能 HVM 数 {1}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000011	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000012	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} 利用可能メモリが不足しています。 下記を実施しても改善されない場合は、Virtage Navigator を再起動してください。 ・他のアプリケーションを終了させてください。 ・Virtage Navigator の他のウィンドウを閉じてください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000013	HVM 情報の保存に失敗しました。 HVM IP Address : {0} ----- Internal error occurred. Status : {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:内部ステータス	弊社サポートサービスへお問い合わせください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
10000014	複数の操作が実行されているため、処理がタイムアウトしました。 HVM IP Address : {0} しばらく経ってから、再度実行してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
10000020	HVM の構成情報の保存中にアプリケーションの内部障害が発生しました。	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
10000021	情報の保存に失敗しました。 ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000022	履歴ログの保存に失敗しました。 ディスクの容量やアクセス状況を確認してください。 もう一度、履歴ログの保存を行う場合は OK をクリックしてください。履歴ログの保存をあきらめる場合は Cancel をクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000030	Get Technical Information is completed.	—	—
10000031	Stop the Get Technical Information. Are you sure? Retry if stopped.	—	処理を中断した場合は、再度実行してください。
10000032	Failed to Get Technical Information. Detail: {0} Check the folder and computer, and retry.	{0}:VirtGetLogs のエラーメッセージ	情報の出力先状態を確認後、再度実行してください。
10000033	Failed to Get Technical Information. Check the folder and computer, and retry.	—	情報の出力先状態を確認後、再度実行してください。
10000034	Trouble Menu is completed.	—	—
10000035	Failed at Trouble Menu. detail: {0} Check output destination folder and status of computer running Virtage Navigator, and then retry the failed operation.	{0}: HvmSh のエラーメッセージ	メッセージに従い、対処してください。
10000036	Failed at Trouble Menu. Check output destination folder and status of computer running Virtage Navigator, and then retry the failed operation.	—	メッセージに従い、対処してください。
1000003F	Internal error occurred. Reboot the program and retry.	—	Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。
1000010x	R-KVM Application (ReClient) が検出できませんでした。 R-KVM Application (ReClient) のインストール状況を確認してください。	X:0,1 (内部ステータス)	メッセージに従い、対処してください。
1000011x	Internet Explorer の起動時にエラーが発生しました。 Internet Explorer のインストール状況を確認してください。	X:内部ステータス	メッセージに従い、対処してください。
10000200	Terminal Application のパスが設定されていません。 Option 画面 - Other - Terminal Application Setting - Path に、Application の実行ファイルを設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000201	Terminal Application のパスにファイルが存在していません。 Option 画面 - Other - Terminal Application Setting - Path の設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
1000020F	Terminal Application の起動時にエラーが発生しました。 画面を閉じてから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10000210	必要なマクロファイルが存在しません。 ファイル名：{0} ユーザズガイドに従って、マクロファイルを作成してください。	{0}：マクロファイル 名称	メッセージに従い、対処してください。
10000211	指定された HVM に対して、本機能はサポートされていません。 HVM IP Address：{0} サポート状況を確認してください。	{0}：HVM の IP アド レス	メッセージに従い、対処してください。
10000300	“Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5” might not be installed. Check if the software is correctly installed.	—	メッセージに従い、対処してください。
10001000	実行中の処理は中断され、未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001001	画面を閉じてよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001002	エラー終了した HVM があります。 リトライを行わずに画面を閉じます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10001003	終了処理を行っています。 しばらくお待ちください。	—	—
10001004	実行中の処理を中断して、画面を閉じます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10002000	未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
10002001	前回指定したフォルダパスの読み込み中に内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002002	指定したフォルダパスの保存中に内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002003	前回指定したフォルダパスの読み込みに失敗しました。 フォルダ指定画面ではデスクトップが初期表示されます。 前回指定したフォルダを初期表示するには Virtage Navigator を再起動してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002004	指定したフォルダパスの保存に失敗しました。 指定したフォルダパスは Virtage Navigator の再起動時に読み込まれません。 指定したフォルダパスを保存するには、 Virtage Navigator を再起動し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
10002005	前回指定したフォルダパスの読み込みに失敗しました。 Virtage Navigator インストールフォルダ ¥VirNavi¥FWUpdateFiles¥HVM¥ {0} が初期表示されます。	{0}：フォルダ名 BS320 BS2000MP BS2000DP	—
10002006	設定情報の保存に失敗しました。(SaveOperationFile.xml) V-Navi を再起動し Get Technical Information を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
10002007	設定情報の読み込みに失敗しました。 (SaveOperationFile.xml) Get Technical Information を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20020001	シャーシの種類が識別できませんでした。 シャーシの種類がサポート対象か確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20020002	マネジメントモジュールのファームウェアのバージョンが識別できませんでした。 マネジメントモジュールのファームウェアバージョンがサポート対象か確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20020003	未サポートの OS モードが設定されました。	—	OS モードの設定を確認してください。
20020004	VNIC System No の設定が正しくありません。 VNIC System No の設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
2002FFFF	マネジメントモジュールとの通信中に障害が発生しました。 マネジメントモジュールのファームウェアバージョンと、ネットワークの接続を確認し、再度操作を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20040001	シャーシ情報が見つかりませんでした。 IP アドレスの設定を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20040002	操作対象の BMC の IP アドレスが見つかりませんでした。	—	—
20040003	SVP の情報が見つかりませんでした。 SVP の情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20040004	操作対象のブレードの BMC 情報が見つかりませんでした。 ブレードの BMC 情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050101	SVP にログインできませんでした。 SVP の IP アドレス、または SVP の F/W Version を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050102	接続タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050103	SVP との接続に失敗しました。対象コマンド： {0} 通信状態を確認後、再度実行してください。	{0}：内部使用コマンド名称	メッセージに従い、対処してください。
30050105	{0} で SVP から失敗応答がありました。 Command： {1} SlotNo： {2} Code： {3} Message： {4} 状態確認後、再度実行してください。	{0}：内部使用コマンド説明 {1}：内部使用コマンド名称 {2}：対象 Partition 番号 {3}：内部使用コマンド種別 {4}：内部使用コマンドのエラーメッセージ	メッセージに従い、対処してください。
30050106	コマンド ({0}) の解析に失敗しました。 {1} コマンドの条件を確認してください。	{0}：内部コマンド名称 {1}：内部コマンド名称	メッセージに従い、対処してください。
30050107	既にログイン中です。 ログアウト後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30050108	SVP とのセッションが切れました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050109	実行に必要なパラメータが設定されていません。 設定値を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050110	接続数の限界を超えています。 接続数を減らしてから再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050111	SVP にログインできませんでした。 SVP のユーザ ID、またはパスワードを確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
300501FF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050201	SVP の FTP サーバにログインできませんでした。 IP アドレス、ユーザ名、パスワードを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050202	接続タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050203	ファイルの転送に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050204	転送タイムアウトしました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050205	ファイルが存在しません。 転送元のファイルを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050206	保存用ディレクトリが存在しません。 作成しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30050207	ファイルの転送に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30050208	ファイルの削除に失敗しました。 ファイルが存在するか確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
300502FF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
FFFFF101	Internal error. : Invalid Parameter. {0} : {1}	{0} : パラメータ名称 {1} : パラメータ値	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFF102	Timeout error occurred. (Lock) しばらく経ってから、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
FFFFF0FB	{0} の処理中に内部障害が発生しました。	{0} : 処理内容	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFF0FC	ユーザ操作により、キャンセルされました。	—	—
FFFFF0FD	{0} 画面の操作で内部障害が発生しました。 一度画面を閉じてから、もう一度操作を行ってください。	{0} : 画面名称	メッセージに従い、対処してください。
FFFFF0FE	Unknown internal error.	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
FFFFF0FF	Unknown internal error. : Internal Code : {0}	{0} : 内部ステータス	弊社サポートサービスへお問い合わせください。

11.2 LPAR 設定用メッセージ

LPAR 設定で使用するメッセージは表 11-3 のとおりです。

表 11-3 LPAR 設定で使用するメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000101	共有 NIC が存在しません。 NIC のスケジュールモードを共有にしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000102	設定された数の LPAR を作成できません。 {0} LPAR 以下の値を設定してください。	{0} : 作成可能 LPAR 数	メッセージに従い、対処してください。
20000103	内部エラーが発生しました。HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	{0} : HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000104	割り当て可能な共有 NIC が不足しています。 共有 NIC のセグメント状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000105	割り当て可能な共有 FC が不足しています。 共有 FC のポート状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000107	最大 LPAR 数まで定義されているため、LPAR を作成できません。 LPAR 定義されている LPAR 数を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000108	割り当てプロセッサ数が不正です。 {0} プロセッサから {1} プロセッサの値を設定してください。	{0} : 割り当て共有プロセッサ数の最小値 {1} : 割り当て共有プロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対処してください。
20000109	割り当てメモリ容量が不正です。 {0} MB から {1} MB の値を設定してください。	{0} : 割り当てメモリ容量の最小値 {1} : 割り当てメモリ容量の最大値	メッセージに従い、対処してください。
20000110	共有 FC が存在しません。 FC のスケジュールモードを共有に設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000111	割り当てメモリ容量の単位が不正です。 {0} MB 単位で設定してください。	{0} : 割り当てメモリ容量の単位	メッセージに従い、対処してください。
20000401	他の端末から構成情報が変更されました。LPAR 番号 : {0} Update を実行後、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000402	LPAR No. {0} の設定変更が失敗しました。 {1} 再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0} : LPAR 番号 {1} : 詳細エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
20000501	LPAR の削除に失敗しました。LPAR 番号 : {0} 再度、処理を実行してください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000601	構成情報の保存に失敗しました。HVM IP Address : {0} 再度構成情報の保存を実行してください。	{0} : HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000701	本機能がサポートする最大 LPAR 数まで定義されています。 LPAR 定義されている LPAR 数を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20000801	LPAR の削除が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000802	LPAR の追加が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000803	LPAR 名の設定が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000804	メモリの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000805	プロセッサの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000806	共有 NIC の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000807	PCI デバイスの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000808	論理プロセッサアイドル検出機能の更新が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000809	自動 Activate の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000810	論理 SEL の自動クリアの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000811	プロセッサキャッピング機能の変更が失敗しました。 LPAR 番 号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000812	仮想 COM の変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000813	Pre-boot ファームウェアの変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000814	LPAR の論理プロセッサの割り当て変更が失敗しました。 LPAR 番号 : {0}, プロセッサ番号 : {1} {2}	{0} : LPAR 番号 {1} : プロセッサ番号 {2} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000815	プロセッサグループ名の設定が失敗しました。 プロセッサグ ループ番号 : {0} {1}	{0} : プロセッサグル ープ番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
20000816	物理プロセッサコアのグループ変更が失敗しました。 プロセ ッサグループ番号 : {0}, プロセッサ番号 : {1} {2}	{0} : プロセッサグル ープ番号 {1} : プロセッサ番号 {2} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000817	物理プロセッサの縮退が失敗しました。プロセッサ番号 : {0} {1}	{0}:プロセッサ番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000818	パケットフィルタの設定が失敗しました。セグメント番号 : {0} {1}	{0}:セグメント番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000819	パケットフィルタの設定が失敗しました。セグメント番号 : {0} Update を実行し、再度実行してください。	{0}:セグメント番号	メッセージに従い、対処してください。
20000820	システム情報の設定が失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000821	他の端末より LPAR 情報が更新されています。LPAR 番号 : {0} Update を実行し、再度実行してください。	{0}:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000822	LPAR の更新情報の取得に失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000823	USB デバイスの更新が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000824	LPAR の追加が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000825	LPAR の削除が失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000826	プロセッサグループの追加が失敗しました。Group 番号 : {0} {1}	{0}:プロセッサグル ープ番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000827	プロセッサグループの削除が失敗しました。Group 番号 : {0} {1}	{0}:プロセッサグル ープ番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000901	共有 FC の割り当て更新に失敗しました。LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000A01	PCI スケジュールモードの変更は失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アド レス {1}:メッセージ	メッセージに従い、対処してください。
20000B01	ユーザ要求処理が失敗しました。HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アド レス {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20000B02	ユーザ要求処理がタイムアウトしました。HVM IP Address : {0} 再度、処理を実行してください。	{0}:HVM の IP アド レス	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20000C01	LPAR の追加に失敗しました。 LPAR 番号 : {0} 再度、処理を実行してください。	{0}:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20000E01	共有 NIC のデバイス数設定が不正です。 HVM IP Address : {0} {1} デバイス以下の共有 NIC を設定してください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:共有 NIC デバイスの最大数	メッセージに従い、対処してください。
20000E02	共有 HBA のデバイス数設定が不正です。 HVM IP Address : {0} {1} デバイス以下の共有 HBA を設定してください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:共有 HBA デバイスの最大数	メッセージに従い、対処してください。
20000F01	他の端末から構成情報が変更されたため、 {0} 個目の LPAR 作成に失敗しました。 Update を実行し、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0}: LPAR 作成に失敗した LPAR の作成順	メッセージに従い、対処してください。
20000F02	{0} 個目の LPAR 作成に失敗しました。 Update を実行し、再度 LPAR 数の設定から処理を実行してください。	{0}: LPAR 作成に失敗した LPAR の作成順	メッセージに従い、対処してください。
20000xFF	内部エラーが発生しました。 HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	X=4-6, A-F (内部ステータス) {0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
20000xFF	内部エラーが発生しました。 LPAR 番号 : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	X=8, 9 (内部ステータス) {0}:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
20001001	HVM オプションの設定が失敗しました。 HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001101	システム時刻の変更は失敗しました。 HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001102	LPAR の SEL 時刻の変更は失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001103	LPAR の時刻合わせに失敗しました。 LPAR 番号 : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001201	HVM のタイムゾーンの変更に失敗しました。 HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
20001202	HVM のタイムゾーンの変更に失敗しました。 HVM IP Address : {0} {1}	{0}:HVM の IP アドレス {1}:HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
200012FF	内部エラーが発生しました。HVM IP Address : {0} Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	{0}:HVM の IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
2000FF01	ユーザ要求により処理を中断しました。	—	—
2000FFFF	内部エラーが発生しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030001	情報の更新は成功しましたが、内部エラーが発生しました。	—	弊社サポートサービスへお問い合わせください。
20030003	IP アドレスの形式に違反しています。 数値とドットで構成される ipv4 アドレスを設定してください。 (XXX.XXX.XXX.XXX)	—	メッセージに従い、対処してください。
20030004	使用しているコンピュータの IP アドレスが、 管理サーバとして SVP に登録されていません。 管理サーバとして SVP に IP アドレスを登録しない場合、 HVM 起動後の操作ができません。 続行しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030005	使用しているコンピュータの IP アドレスが、 管理サーバとして SVP に登録されてなく CLI IP Address にも登録されていません。 IP アドレスを登録しない場合、 HVM 起動後の操作ができません。 続行しますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030200	以下のシャーシを検出しました。 ----- {0}	{0}:シャーシ情報	—
20030201	設定された IP アドレスの SVP は既に登録されているため、設定を上書きします。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
20030202	未サポートのシャーシが検出されました。 Detected Chassis Type: {0} サポート状況を確認してください。	{0}:シャーシ種別	メッセージに従い、対処してください。
20030203	シャーシが選択されていません。	—	—
20030204	以下のシャーシの登録を削除します。 ----- {0} よろしいですか？	{0}:シャーシ情報	メッセージに従い、対処してください。
20030300	Partition が選択されていません。 Partition を選択してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030301	設定された Partition は搭載されていません。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030302	設定された Partition は初期化中です。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030303	設定された Partition でエラーが発生しています。 Partition のエラー状態を回復し、 Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030304	設定された Partition の状態が取得できません。 Partition の状態を確認し、Refresh を実施してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030310	設定された Partition の電源が ON. または OFF ではありません. 電源状態を確認し, Refresh を実施してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030311	設定された Partition の電源が OFF ではありません. 電源状態を確認し, Refresh を実施してください. なお, 電源状態が OFF 以外の Partition を操作するには, HVM 情報を Profile に登録しておく必要があります.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030312	設定された Partition の電源が OFF ではありません. 電源状態を確認し, Refresh を実施してください. OS モードが HVM 以外の Partition を操作するには, 電源状態が OFF である必要があります.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030320	設定された Partition に対応する HVM 情報が Profile に登録されています. 前回の HVM 情報の Update から, 以下の操作が行われていないことを確認してください. ・ HVM スクリーン等による HVM IP アドレスの変更. ・ HVM 構成情報のリストア, クリア. ・ ブレード搭載位置の変更. これらの操作が行われた場合, 以降の操作が正常に行えなくなりますので, Cancel をクリックして, Main ウィンドウの Profile タブから HVM を削除してください. 構成が一致している場合は OK をクリックしてください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030350	ファームウェアのバージョン組み合わせはよろしいですか? 未サポートのファームウェアに本機能を適用すると, 設定が適用されない場合があります.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030402	HVM ID に設定できる最大文字数は 16 文字です. 設定値を確認してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030404	設定された IP アドレスは既に使用されています. 設定値を確認してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030405	VNIC System No に設定できる値は 1-128 です. 設定値を確認してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030406	設定された VNIC System No は既に使用されています. 設定値を確認してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030407	必要項目が設定されていません. 設定値を確認してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030409	サブネットマスクの形式に違反しています. 数値とドットで構成される IPv4 アドレスのサブネットマスクを設定してください. (XXX. XXX. XXX. XXX)	—	メッセージに従い, 対処してください.
20030410	設定されたブレードの HVM 情報が Profile から検出できないためこの操作は実行できません. Profile に HVM を登録してから, 再度実行してください. 既に登録されている場合は, HVM 情報の Update を実施してから再度実行してください.	—	メッセージに従い, 対処してください.

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030480	VNIC System No は、仮想 NIC の MAC アドレス (デフォルト値) の重複を防ぐため、MAC アドレス生成に使用されます。 VNIC System No は、BS1000, BS2000, BS320 などを含むすべてのシステム装置でユニークな値としてください。 他の HVM と重複した場合、LPAR の仮想 NIC の MAC アドレスが重複し、LPAR 上でのネットワーク通信ができなくなります。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030481	HVM ID は、複数の HVM システムが存在する場合、それぞれを識別するため設定します。 HVM ID は、BS1000, BS2000, BS320 などを含むすべてのシステム装置でユニークな値としてください。設定しない場合は、HVM IP アドレスから自動生成されます。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030500	設定されたブレードの電源が OFF ではありません。 電源状態を確認し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030501	OS モードを識別できませんでした。 Partition の状態を確認し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030502	電源 ON 監視をしています。 {0} 秒間経ちましたが、電源が ON になりませんでした。 継続して監視を続ける場合は、OK を選択してください。 監視をやめて、手動で電源を ON にする場合は Cancel を選択してください。 Cancel を選択すると、HVM の起動監視が開始されます。 なお、メモリの搭載量や Pre-configure の設定によっては時間がかかる場合があります。	{0} : 電源 ON 監視時間	メッセージに従い、対処してください。
20030503	電源 ON 監視をスキップしますがよろしいですか？ OK を選択する場合は、必ず手動で電源を ON にしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030504	HVM の起動に必要な BIOS 設定は、設定済みですか？	—	BIOS 設定が未設定の場合は、設定してください。
20030505	電源 ON の確認後、R-KVM Console (ReClient) が自動的に起動されるのでログインに必要なユーザ ID、パスワード等の情報を用意してください。 R-KVM Console の起動後、サーバブレードにログインし、ユーザーズガイドに従い、BIOS セットアップメニューから設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030506	対象の Partition で Pre-configure が未実行のため、処理を続行できません。 Pre-configure を実行後、再実行してください。 Pre-configure の実行方法については、ブレード装置のユーザーズガイドを参照してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030507	HVM のシステムタイムゾーンの設定に失敗しました。Time Zone : {0} リトライしますか？ リトライを行う場合は、Yes を選択してください。 No を選択すると、タイムゾーンの設定を行わないで次の画面に進みます。 その場合は、後ほど手動でタイムゾーンの設定を行ってください。 設定方法はユーザーズガイドを参照してください。	{0} : Time Zone	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
20030508	HVM の時刻設定に失敗しました。 リトライしますか？ リトライを行う場合は、Yes を選択してください。 No を選択すると、時刻設定を行わないで次の画面に進みます。 その場合は、後ほど手動で時刻設定を行ってください。 設定方法はユーザーズガイドを参照してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
20030600	LPAR({0})に Virtual Console が設定されていません。 LPAR に Virtual Console を割り当て、Update を実施してください。	{0}: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030601	LPAR が選択されていません。	—	—
20030602	LPAR が Activate されていません。	—	—
20030603	LPAR({0})に、R-KVM に使用する USB デバイスが割り当てられていません。 R-KVM に使用する USB デバイスを割り当て、Update を実施してください。	{0}: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030604	LPAR({0})に、USB デバイスが割り当てられていません。 USB デバイスの割り当てを確認してください。	{0}: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030605	LPAR {0} の USB デバイスを {1} します。 よろしいですか？	{0}: LPAR 番号 : LPAR 名称 {1}: “Attach” or “Detach”	メッセージに従い、対処してください。
20030606	LPAR {0} の USB デバイスを Detach 後、 LPAR {1} の USB デバイスを Attach します。 よろしいですか？	{0}: LPAR 番号 : LPAR 名称 {1}: LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
20030607	R-KVM に使用する USB デバイスの識別ができませんでした。	—	—
20030620	継続して HVM Console による操作を行いますか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30000101	メモリの設定値が正しくありません。 256MB (0.25GB) 単位で設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30000102	メモリの設定値が使用可能メモリ量を超えています。 使用可能メモリ量の範囲内で設定してください。 使用可能メモリ量 : {0}GB [{1}MB]	0: 利用可能メモリ (単位 GB) 1: 利用可能メモリ (単位 MB)	メッセージに従い、対処してください。
3000A001	SVP 情報が見つからないため、処理を続行できません。 SVP 情報を登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3000A002	設定された IP アドレスは 既に他の HVM として登録されています。 登録済み HVM ID: {0} 設定値を確認してください。	0: 登録済み HVM ID	メッセージに従い、対処してください。
3000A003	設定された IP アドレスは 既に他の BMC として登録されています。 登録済み シャーシ ID: {0} パーティション: {1} 変更を行いますか？	0: 登録済み シャーシ ID 1: パーティション番号	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
3000A004	設定された IP アドレスは 既に他の SVP として登録されています。 登録済み シャーシ ID: {0} 設定値を確認してください。 登録済みシャーシの情報は Initial Setup 機能を使用して確認してください。	0: 登録済み シャーシ ID	メッセージに従い、対処してください。
3000A00A	指定された操作は、 対象ブレードではサポートされていません。 サポート状況を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010101	対象の LPAR 情報の検索に失敗しました。 編集画面をいったん閉じて、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010102	対象のデバイスの動作モードが {0} ではありません。 対象のデバイスの動作モードを確認してください。	{0}: “Dedicate” or “Share”	メッセージに従い、対処してください。
30010103	割り当て可能な VNIC 番号がありません。 対象 LPAR の共有 NIC を減らすか、 VNIC 番号の割り当てを確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010104	割り当て対象の物理 NIC の検索に失敗しました。 HVM 情報の Update を実施し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010105	割り当て可能な共有 NIC がありません。 デバイスの動作モードを変更して 共有デバイスを増やしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010110	割り当て対象の物理 HBA の検索に失敗しました。 HVM 情報の Update を実施し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30010111	対象の共有 HBA に vfcID の空きがありません。 不要な割り当てを解除するか、他の HBA を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020100	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020101	LPAR 名に不正な文字が登録されています。 LPAR 名に使用できる文字は、' 0' ~ '9' , ' a' ~ 'z' , ' A' ~ 'Z' , ' - ' , ' _ ' です。 LPAR 名の先頭に使える文字は、' a' ~ 'z' , ' A' ~ 'Z' となります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020102	LPAR 名が重複しています。重複 LPAR No : {0} LPAR 名を変更してください。	{0}: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30020103	割り当てプロセッサ数が適切ではありません。 {0} 以下の値を設定してください。	{0}: 割り当て可能プロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対処してください。
30020104	Activate 中の変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020105	占有プロセッサの場合、変更はできません。 共有プロセッサへ変更後、設定の変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020106	サービス率が適切ではありません。 1 以上の値を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020107	サービス率変更時、スケジュールモードを変更できません。	—	—
30020108	Activate 中の占有プロセッサに対し、変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020109	Activate 中の LPAR に対し、 スケジュールモードと、プロセッサグループを 同時に変更できません。 一旦コミット処理を実行するか、または Deactivate 後、 設定変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020110	プロセッサキャッピング変更時、スケジュールモードを「S」 から「D」へ変更できません。	—	—
30020111	変更内容がコミットされるまで、変更前の LPAR 名と重複する 値を設定する事はできません。重複 LPAR No: {0} 一旦コミット処理を実行後、LPAR 名の変更を行ってください。	{0} : LPAR No.	メッセージに従い、対 処してください。
30020200	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020201	割り当てプロセッサ番号が重複しています。重複割り当て Processor No : {0} LPAR 内で重複しないプロセッサ番号に変更してください。	{0} : プロセッサ番号	メッセージに従い、対 処してください。
30020202	割り当てプロセッサ番号が適切ではありません。 0～{0}のプロセッサ番号、または “A” (Auto) を設定してく ださい。	{0} : 割り当て可能プ ロセッサ数の最大値	メッセージに従い、対 処してください。
30020203	プロセッサを占有で割り当てている場合、 Activate 中の変更はできません。 Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020204	割り当てプロセッサ範囲外のため、変更はできません。 割り当てプロセッサ数変更後、設定を変更してください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020300	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 Update ボタンをクリックし、再度設定を行ってください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020301	プロセッサグループ名に不正な文字が登録されています。 プロセッサグループ名に使用できる文字は、' 0 ' ～ ' 9 ' , ' a ' ～ ' z ' , ' A ' ～ ' Z ' , ' - ' , ' _ ' で す。 プロセッサグループ名の先頭に使える文字は、' a ' ～ ' z ' , ' A ' ～ ' Z ' となります。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020302	プロセッサグループ名が重複しています。重複 Group No : {0} 重複しない名称に変更してください。	{0} : プロセッサグル ープ番号	メッセージに従い、対 処してください。
30020303	割り当て LPAR が起動中のため変更はできません。 対象 LPAR を Deactivate 後、変更を行ってください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30020304	ライセンスコア不足数を超える予備コアの指定はできませ ん。不足数: {0} 不足数を超えない範囲で設定してください。	{0} : ライセンスコア 不足数	メッセージに従い、対 処してください。
30020305	変更内容がコミットされるまで、 変更前のプロセッサグループ名と重複する値を設定する事は できません。重複 Group No: {0} 一旦コミット処理を実行後、プロセッサグループ名の変更を 行ってください。	{0} : プロセッサグル ープ番号	メッセージに従い、対 処してください。
30020500	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対 処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020501	{0} が変更されています。 Commit を行ってから変更してください。	{0}: “Scheduling Mode (Schedule)” or “Device Assignment”	メッセージに従い、対処してください。
30020502	Attach/Detach は、選択した PCI Device が USB で LPAR が Activate 中の時しか実行できません。 選択を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020503	Attach/Detach は、PCI Device (USB) が未割り当ての時は実行できません。 選択を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020504	選択対象が不正なため、Attach/Detach を実行できません。 Attach/Detach は以下の条件を満たす場合に実行する事ができます。 ・ LPAR に USB が割り当てられている場合。 ・ PCI Device が USB の場合。 ・ LPAR が Activate 中の場合。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020505	選択対象が不正なため、Set/Reset を実行できません。 Set/Reset は以下の条件を満たす場合に実行する事ができます。 ・ LPAR に USB が割り当てられている場合。 ・ PCI Device が USB の場合。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020600	不正なデータが登録されているため、更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020601	不正な MAC アドレスです。 正しい MAC アドレスを設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020602	MAC アドレスが重複しています。 重複しない MAC アドレスに変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020610	不正な VLAN ID です。 VLAN ID は 1～4094 の範囲内で最大 {0} 個 {1} 設定できます。	{0}: 設定可能な VLAN ID 数 {1}: VLAN Mode	メッセージに従い、対処してください。
30020611	VLAN Mode (Tag) が {0} の時は、VLAN ID の最大設定可能数は {1} 個です。 設定数を {2} 個までにしてください。	{0}: VLAN Mode {1}: VLAN ID の最大設定可能数 {2}: VLAN ID の最大設定可能数	メッセージに従い、対処してください。
30020612	VLAN ID が設定されていません。 VLAN ID を設定してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020613	VLAN Mode (Tag) が {0} の時は、VLAN ID を設定できません。 VLAN Mode (Tag) を {1} に変更してください。	{0}: VLAN Mode {1}: VLAN Mode	メッセージに従い、対処してください。
300206F0	本設定はネットワークセグメント識別子毎の設定です。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
300206F1	変更内容がコミットされるまで、変更前の MAC アドレスと重複する値を設定する事はできません。重複 LPAR No: {0} 重複 VNIC No: {1} 一旦コミット処理を実行後、MAC アドレスの変更を行ってください。	{0}: LPAR No. {1}: VNIC No.	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020700	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020900	設定範囲が不正です。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020901	設定された IP アドレスは既に使用されています。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020902	HVM の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020903	HVM の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 変更してもよろしいですか？ 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020904	{0} の IP アドレスが変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 設定値を確認してください。	{0} : “BSMx” (x=1-4)	メッセージに従い、対処してください。
30020905	管理サーバの IP アドレスが未登録のため、 Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなります。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30020906	HVM の Subnet Mask が変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなる可能性があります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020907	HVM の Default Gateway が変更されると Virtage Navigator は Virtage に接続できなくなる可能性があります。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020908	HVM の動作モードが変更されると、 コミットと同時に構成情報の保存と HVM のリブートを実行します。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020909	HVM の動作モードが変更されると、 コミットと同時に構成情報の保存を実行します。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090A	HVM の動作モードが変更されると、 コミットと同時に構成情報の保存と HVM のリブートを実行します。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090B	HVM の動作モードが変更されると、 コミットと同時に構成情報の保存を実行します。 変更してもよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090C	HVM のリブートが必要となるため、 Activate 中の LPAR が存在する場合、変更する事ができません。 すべての LPAR を Deactivate 後、 HVM の動作モードを変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002090D	HVM ID が不正です。 設定値を入力してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30020B00	Date And Time の取得に失敗しました。	{0} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30020B01	SVP から NTP の設定をインポートします。 よろしいですか？	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020B02	BMC から NTP の設定をインポートします。 よろしいですか？	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020B03	選択した LPAR の時刻をシステム時刻に合わせます。 よろしいですか？	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020B04	選択した LPAR の時刻を {0} に合わせます。 よろしいですか？	{0}:“HVM System Time”, “Specified Zone”, or “UTC”	—
30020C00	HVM オプションの取得に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020C01	HVM オプションの取得を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30020F00	システムログの取得に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30020F01	システムログの取得を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021200	未コミット状態です。変更内容はクリアされます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021201	{0} を {1} します。 よろしいですか？	{0}: “LPAR 番号 : LPAR 名称” or “プロ セッサグループ番 号 : プロセッサグル ープ名称” {1}: “Activate” , “Deactivate” , “Reactivate” , “Add” , or “Remove”	メッセージに従い、対処してください。
30021202	コミット処理を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021203	Force Recovery 処理を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021204	HVM システムのシャットダウンを行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021205	構成情報の保存を行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021206	{0} の NVRAM を消去 (初期化) します。 よろしいですか？	{0}:LPAR 番号: LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
30021207	LPAR {0} から LPAR {1} へ NVRAM のコピーを行います。 よろしいですか？	0:LPAR 番号 1:LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021208	HVM のダンプを SVP へ出力します。 過去に作成したダンプファイルがある場合、上書きされます。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021209	未コミット状態のため、 処理を継続する事ができません。 コミット処理、または Update 処理を行った後、 再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021210	{0} の USB デバイスを {1} します。 よろしいですか？	{0} : LPAR 番号 : LPAR 名称 {1} : “Attach” or “Detach”	メッセージに従い、対処してください。
30021211	HVM System Logs へ移動します。 SysLog Update ボタンをクリックし、ダンプの出力結果を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021212	{0} の USB デバイスを Detach 後、 {1} の USB デバイスを Attach します。 よろしいですか？	{0} : LPAR 番号 : LPAR 名称 {1} : LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
30021213	選択した機能は、現在未サポートとなっております。	—	—
30021214	設定が変更されていないため、 コミット処理を行う事ができません。	—	—
30021215	{0} に、R-KVM で使用する USB デバイスが割り当てられていません。 対象 LPAR を Deactivate 後、PCI Device Assignment で R-KVM に使用する USB デバイスの割り当てを行ってください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30021216	{0} に、R-KVM で使用する USB デバイスが割り当てられていません。 PCI Device Assignment で R-KVM に使用する USB デバイスの割り当てを行ってください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30021217	{0} の R-KVM を実行します。 よろしいですか？ また、 以降に Activate、または Reactivate を実行した LPAR に、 R-KVM は Attach されます。	{0} : LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
30021218	{0} の USB デバイスを Detach 後、 {1} の R-KVM を実行します。 よろしいですか？ また、 以降に Activate、または Reactivate を実行した LPAR に、 R-KVM は Attach されます。	{0} : LPAR 番号 : LPAR 名称 {1} : LPAR 番号 : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
3002121F	未コミットの内容は保存されません。 構成情報の保存を行ってよろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021222	選択した機能は、対象の HVM で未サポートとなっております。 ファームウェアの更新を実施し、 最新のファームウェアを使用してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021223	HVM システムのリブートを行います。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021224	HVM システムのシャットダウンを行います。 未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021225	HVM システムのリブートを行います。 未保存のデータは保存されません。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、 対処してください。
30021300	メモリ割り当て情報の取得に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021301	LPAR No. {0} の Add に失敗しました。 {1}	{0}:LPAR 番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021302	プロセッサグループ(Group No. {0}) の Add に失敗しました。 {1}	{0}:プロセッサグル ープ番号 {1}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021303	HVM システム状態の取得に失敗しました。 {0}	0:HvmSh のエラーメ ッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021304	HVM システム状態の更新に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対 処してください。
30021305	HVM システムのシャットダウンに失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021306	Force Recovery に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021307	HVM システムのシャットダウン要求を実行しました。	—	—
30021308	Force Recovery が正常終了しました。	—	—
30021309	構成情報の保存に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
3002130A	構成情報の保存は正常終了しました。	—	—
3002130B	NVRAM のクリアに失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
3002130C	NVRAM のクリアは正常終了しました。	—	—
3002130D	NVRAM のコピーに失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
3002130E	NVRAM のコピーは正常終了しました。	—	—
3002130F	HVM ダンプの出力に失敗しました。 {0}	{0}:HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセー ジー覧に従い、対処し てください。
30021310	HVM ダンプを SVP に出力しました。	—	—
30021311	論理 NIC の情報取得が失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対 処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021312	USB デバイス (LPAR No. {0}) の Attach に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021313	Update を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021314	Cancel を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021315	Force Recovery を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021316	構成情報保存処理を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、 再度構成情報保存処理を実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021317	HVM システムのシャットダウンを中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、ブレードの電源を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021318	LPAR の Activate を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021319	LPAR の Deactivate を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131A	LPAR の Reactivate を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131B	LPAR の追加処理を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131C	LPAR の削除を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131D	プロセッサグループの追加処理を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002131E	プロセッサグループの削除処理を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
3002131F	PCI デバイスの Attach を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021320	PCI デバイスの Detach を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021321	NVRAM のクリアを中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、再度 NVRAM のクリアを実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021322	NVRAM のコピーを中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update 処理を実行し、再度 NVRAM のコピーを実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021323	HVM ダンプの出力を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、HVM System Logs で実行結果を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021324	コミット処理を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021325	メモリ割り当て情報の取得を中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30021326	LPAR No. {0} の Remove に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021327	LPAR No. {0} の Activate に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021328	LPAR No. {0} の Deactivate に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021329	LPAR No. {0} の Reactivate に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021330	プロセッサグループ (Group No. {0}) の Remove に失敗しました。 {1}	{0} : プロセッサグループ番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021331	USB デバイス (LPAR No. {0}) の Detach に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラーメッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021332	Boot Order (LPAR No. {0}) の取得に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021333	Boot Order の取得に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021335	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021336	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 対象 LPAR を Deactivate 後、 EFI ブートデバイスの設定を行ってください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
30021338	FC (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。
30021339	Boot Order (LPAR No. {0}) の設定に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再度実行してください。	{0} : LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
3002133A	HVM システムのリブートに失敗しました。 {0}	{0} : HvmSh のエラー メッセージ	メッセージに従い、対処してください。
3002133B	構成情報を更新後、 HVM システムのリブート要求を実行しました。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133C	HVM システムのリブートを中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、ブレードの電源を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133D	HVM システムのリブート要求を実行しました。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。 (リブートに要する時間は、HVM システムの構成によって異なります。)
3002133E	Adjust LPAR Time を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
3002133F	USB デバイス自動 Attach 設定 (LPAR No. {0}) の Set/Reset に失敗しました。 {1}	{0} : LPAR 番号 {1} : HvmSh のエラー メッセージ	HvmSh エラーメッセージ一覧に従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30021340	USB デバイス自動 Attach 設定の Set/Reset を中断します。 よろしいですか？ 中断を行った場合、実行結果を確認する事ができません。 数分後、Update ボタンをクリックし状態を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021341	{0} の USB デバイス自動 Attach 設定を {1} します。 よろしいですか？	{0} : LPAR 番号 : LPAR 名称 {1} : “Set” or “Reset”	—
30021342	Guest OS Dump の採取に失敗しました。 {0}	{0} : HvmSh のエラー メッセージ	—
30021343	Guest OS Dump を採取しました。	—	—
30021344	Guest OS Dump の出力を中断します。 よろしいですか？	—	—
30021345	LPAR が Deact の場合は実行できません	—	—
30021346	本操作により、NMI 割り込みを LPAR に対して発行して、 ゲスト OS のメモリダンプを採取します。 ダンプの採取はゲスト OS にダメージを与える可能性もあるため、 この操作を行う場合は注意が必要です。 実行してもよろしいですか？	—	—
30021400	WWPN は 16 桁で設定を行わないとエラーになります。 設定値を確認してください。 -----	—	メッセージに従い、対処してください。
30021401	不正なデータが登録されているため、 更新処理を実行できません。 設定値を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30021402	不正な {0} です。 {1} は先頭を iqn. xxxx にして、 xxxx の部分を 4 文字以上で設定してください。	{0} : 不正な項目名 {1} : 不正な項目名	メッセージに従い、対処してください。
30021403	不正な {0} です。 正しい {1} を設定してください。	{0} : 不正な項目名 {1} : 不正な項目名	メッセージに従い、対処してください。
30021404	不正な {0} です。 {1} は 12 文字以上、16 文字以下で設定してください。	{0} : 不正な項目名 {1} : 不正な項目名	メッセージに従い、対処してください。
30021405	デフォルトの値を設定します。 よろしいですか？	—	—
30021406	不正な {0} です。 CHAP Secret と Reverse CHAP Secret は 違う値を設定してください。	{0} : 不正な項目名	メッセージに従い、対処してください。

11.3 モニタリング用メッセージ

モニタリングで使用するメッセージは表 11-4 のとおりです。

表 11-4 モニタリングで使用するメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
40000101	対象の HVM が見つかりませんでした. HVM の Update を実施して、再度実行してください.	—	メッセージに従い、対処してください.

11.4 ファームウェア更新用メッセージ

ファームウェア更新で使用されるメッセージは表 11-5 のとおりです。

表 11-5 ファームウェア更新で使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
50000101	ファームウェアの更新処理を開始します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
50000102	HVM F/W Version が未指定の場合、 次のステップに進むことができません。 HVM F/W Version を指定するか、対象から外してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000103	{0} 用の HVM F/W が見つかりませんでした。 HVM F/W があるフォルダを選択してください。	{0} : サーバブレード種別	メッセージに従い、対処してください。
50000104	HVM F/W の更新処理が正常終了後、 HVM 構成情報の取得が失敗しました。 Virtage Navigator の情報が最新ではないため Update ボタンをクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000105	HVM F/W の更新処理が正常終了後、 HVM 構成情報の取得がキャンセルされました。 Virtage Navigator の情報が最新ではないため Update ボタンをクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000106	有効なバージョンアップキーが見つかりませんでした。 バージョンアップキーの入力を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000107	対象となる HVM F/W Version が存在しないため、 次のステップに進むことができません。 該当する機種を対象から外してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000108	キャンセルしました。 接続失敗の詳細を確認するには、 Information ボタンをクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
50000109	接続可能な HVM が見つかりませんでした。 接続失敗の詳細を確認するには、 Information ボタンをクリックしてください。	—	メッセージに従い、対処してください。
5000010A	ファイル出力が正常終了しました。	—	—
5000010B	ファイル出力に失敗しました。 詳細 : {0} 出力先フォルダの状態を確認後、再度実行してください。	{0} : 詳細エラー情報	メッセージに従い、対処してください。
5000010C	HVM ファームウェア更新を終了します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。

11.5 ソリューション用メッセージ

ソリューションで使用されるメッセージは表 11-6 のとおりです。

表 11-6 ソリューションで使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30060000	前の Step へ戻ると本 Step で実行した内容は失われます。 実行内容 : {0} よろしいですか？	{0} : 本 Step での実行内容	メッセージに従い、対処してください。
30060001	{0} を終了します。 よろしいですか？	{0} : “Easy Start”	メッセージに従い、対処してください。
30060002	警告が複数あります！ アイコンをダブルクリックすると 警告の内容を別画面で表示します。 アイコンをダブルクリックして 内容を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060003	正常に終了しました。 対象 : {0}	{0} : 格納フォルダ名称	—
30060004	エラーが複数あります！ アイコンをダブルクリックすると エラーの内容を別画面で表示します。 アイコンをダブルクリックして 内容を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060200	指定フォルダにファイルがありません。 指定したフォルダを確認してください。 指定フォルダ名 : {0}	{0} : 指定フォルダ名称	メッセージに従い、対処してください。
30060201	同じ発注時番号のエントリがあります。 発注時番号 : {0} 指定したフォルダ及びファイルを確認してください。 指定ファイル名 : {1}	{0} : 発注時番号 {1} : 指定ファイル名称	メッセージに従い、対処してください。
30060202	同じ HVM のエントリがあります。 HVM IP Address : {0} 指定したファイルを確認してください。 指定ファイル名 : {1}	{0} : 発注時番号 {1} : 指定ファイル名称	メッセージに従い、対処してください。
30060203	指定されたブレードは HVM 初期設定をサポートしていません。 Blade Type : {0} HVM 初期設定をあらかじめ行ってください。	{0} : HVM の IP アドレス {1} : 指定ファイル名称	メッセージに従い、対処してください。
30060204	HVM の登録台数制限 ({0} 台) を越えます。 登録必要台数 : {1} Profile から、不要な HVM 登録を削除してください。 または、登録が必要な HVM の選択を外してください。	{0} : HVM の登録制限台数 {1} : HVM の登録台数	メッセージに従い、対処してください。
30060205	HVM の登録に失敗しました。 HVM IP Address : {0} HVM の電源状態やネットワーク状況を 確認してください。 内部エラーメッセージ : {1}	{0} : HVM の IP アドレス {1} : 内部エラーメッセージ	メッセージに従い、対処してください。
30060206	{0} の対象 HVM がないため、Step4 ヘスキップします。	{0} : “Initial Setting”	—

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30060207	HVM が登録されていません。 次に進むには HVM の登録が必要です。 HVM を Profile に登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060208	HVM の登録処理がユーザ要求により キャンセルされました。	—	—
30060209	更新対象 HVM 構成情報のバックアップは 事前実施しましたか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30060300	指定の SVP IP Address が IP アドレスの形式に違反しています。 数値とドットで構成される Ipv4 アドレスを 設定してください。 (XXX. XXX. XXX. XXX)	—	メッセージに従い、対処してください。
30060301	SVP の IP Address が同じなのに User ID や Password が違っています。 指定した User ID と Password を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060302	SVP の IP Address が同じなのに HVM の Location が重複しています。 指定した SVP IP Address と指定ファイル内の Location 設定 (<HvmConf>-<Location>) を確認してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060399	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	{0}: "Connection to SVP"	メッセージに従い、対処してください。
30060400	ブレードの電源が OFF ではありません。 Partition No : {0} 警告を無視して実行した場合は、 Initial Setting をスキップします。 ブレードの電源を OFF にしてから、 再度実行してください。	{0}: 対象 Partition 番号	メッセージに従い、対処してください。
30060401	指定の搭載位置にブレードが挿入されていない、 またはブレード初期化中です。 Partition No : {0} ブレードの状態を確認してから、再度実行してください。	{0}: 対象 Partition 番号	メッセージに従い、対処してください。
30060499	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	{0}: "Initial Setting"	メッセージに従い、対処してください。
30060500	HVM が登録されていません。 次に進むには HVM の登録が必要です。 HVM を Profile に登録してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30060599	{0} の実行を開始します。 よろしいですか？	{0}: "LPAR Setting"	メッセージに従い、対処してください。
30060600	実行対象から外されました。 Step : {0}	{0}: "Load HVM Setting File"	—
30060601	エビデンスファイルを出力して {0} を終了します。 よろしいですか？	{0}: "Easy Start"	メッセージに従い、対処してください。
30060602	エビデンスファイルを出力していません！ 画面を閉じて、{0} を終了してもよろしいですか？	{0}: "Easy Start"	メッセージに従い、対処してください。
30060603	エビデンスファイルの出力は正常に終了しました。 格納フォルダ : {0}	{0}: エビデンスファイル の格納フォルダ	—

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068001	XML ファイルの解析に失敗しました。 detail : {0} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
30068002	設定値が正しくありません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 設定項目名称 {1}: 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068003	設定値が重複しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 設定項目名称 {1}: 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068004	{0} の指定がないため、 HVM IP アドレス情報のみで接続対象を認識します。	{0}: “ Chassis Serial Number” or “Blade Serial Number”	—
30068005	設定に必要な物理リソース情報がありません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 設定項目名称 {1}: 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068006	物理と仮想のスケジュールが一致しません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 設定項目名称 {1}: 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068007	ファイルのバージョンがサポート範囲外です。 ファイルバージョン : {0} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 指示書のファイル	メッセージに従い、対処してください。
30068008	必要な設定値がありません。 対象 : {0} 指定したファイルを確認してください。	{0}: 設定項目名称	メッセージに従い、対処してください。
30068009	XML の解析に失敗しました。 detail : {0} 指定したファイルの内容が 変更されていないか確認してください。	{0}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
30068101	ブレードの電源が OFF ではありません。 ブレードの電源を OFF にしてから、 再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068102	必要な値が設定されていません。 対象 : {0} 内容を確認し、再度実行してください。	{0}: 設定項目名称	メッセージに従い、対処してください。
30068103	接続対象のサーバブレードは Virtage Navigator からの BIOS 設定を サポートしていません。 SVP Ver. : {0} BIOS Ver. : {1} ファームウェアのバージョンがサポート対象か確認してください。	{0}: SVP バージョン {1}: BIOS バージョン	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068104	接続対象のサーバブレードは Virtage Navigator からの HyperThreading 設定を サポートしていません。 SVP Ver. : {0} BIOS Ver. : {1} ファームウェアのバージョン, または搭載プロセッサがサポート対象か 確認してください。	{0}:SVP バージョン {1}:BIOS バージョン	メッセージに従い, 対 処してください。
30068105	ブレードの電源が OFF ではありません。 OS モードが HVM 以外に設定されているため, スキップできません。 ブレードの電源を OFF にしてから, 再度実行してください。	—	メッセージに従い, 対 処してください。
30068106	接続したサーバブレードと Partition 位置が異なりま す。 設定値 : {0} 取得値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0}:指示書の設定値 {1}:既設定値	メッセージに従い, 対 処してください。
30068107	接続対象のサーバブレードに HVM がインストールされていません。 サーバブレードの構成を確認してください。	—	メッセージに従い, 対 処してください。
30068108	選択されている HVM の HVM 起動待ちを中断します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い, 対 処してください。
30068109	HVM IP Address : {0} HVM 起動待ち状態になってから, 約 {1}分経過しました。 HVM の起動が確認出来ません。以下を確認してください。 1. 管理サーバと HVM 間のネットワーク接続に問題は無い か, 疎通確認を行ってください。 2. HVM コンソール(シリアル接続)で, HVM が起動中にな っているか確認してください。 3. メンテナンスツールを使用して起動していないかを 確認してください。 4. BSM 連携設定でこのコンピュータの IP アドレスが, BSM IP アドレスに登録されているか確認してください。 上記の確認後, 必要であれば STOP ボタンから処理を中断 し, 再度実行を行ってください。	{0}:HVM の IP アドレス {1}:経過時間(分)	メッセージに従い, 対 処してください。
30068201	対象のサーバブレードと指示書のシリアル番号が異なり ます。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0}:設定項目名称 {1}:指示書の設定値 {2}:既設定値	メッセージに従い, 対 処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
30068202	対象のサーバブレードの HyperThread 設定が指示書の設定と異なります。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 指示書の設定値 {2} : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068203	対象のサーバブレードと指示書の情報が異なります。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 指示書の設定値 {2} : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068204	対象のサーバブレードのリソースが指示書の情報と異なります。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 指示書の設定値 {2} : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068205	対象のサーバブレードと指示書の情報が異なります。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 指示書の設定値 {2} : 既設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068206	対象のサーバブレードに指定の物理 PCI デバイスが存在しません。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068207	対象のサーバブレードには設定対象の LPAR が既に存在しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068208	対象のサーバブレードと設定値が重複しています。 対象 : {0} 設定値 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 設定値	メッセージに従い、対処してください。
30068209	LPAR AutoAct 設定の合計数が Act できる上限数を超過しています。 対象 : {0} 設定数 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定項目名称 {1} : 設定値 {2} : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820B	共有 NIC の設定数が上限を超過しています。 設定数 : {0} 上限数 : {1} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0} : 設定値 {1} : 設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
3006820C	LPAR に割当てできるプロセッサ数の上限を超えています。 対象 : {0} 設定数 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0}:設定項目名称 {1}:設定値 {2}:設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820D	対象のサーバブレードの HVM は HvmRestart をサポートしていないため、Reboot を実施できません。 HVM Ver. : {0} 対象 HVM がサポート対象か確認してください。	{0}:HVM バージョン	メッセージに従い、対処してください。
3006820E	設定番号が上限数を超えています。 対象 : {0} 設定番号 : {1} 上限数 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0}:設定項目名称 {1}:設定値 {2}:設定可能上限値	メッセージに従い、対処してください。
3006820F	対象のサーバブレードと指示書の HVM 動作モードの値が違います。 対象 : {0} 設定値 : {1} 取得値 : {2} 対象 HVM の構成を確認してください。	{0}:設定項目名称 {1}:設定値 {2}:取得値	メッセージに従い、対処してください。
30068210	構成情報の設定に失敗しました。 通信状態を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
30068301	選択中の実行履歴を削除します。 よろしいですか？	—	メッセージに従い、対処してください。
30068302	削除対象が選択されていません。	—	—

Virtage Navigator 操作において、表示されるメッセージの一部に使用する HvmSh エラーメッセージの一覧を以下に示します。

表 11-7 HvmSh エラーメッセージ一覧

メッセージ コード	メッセージ	説明	対処方法
10020001	Response Timeout.	対象のホストからの応答がありませんでした。	指定した対象ホスト(操作先 HVM)が正常に動作していることを確認してください。正常に動作している場合は再実行してください。
10030001	Failed to bind.	Bind に失敗しました。	通信構成を確認してください。
上記以外	HVM 管理コマンド (HvmSh) ユーザーズガイドを参照してください。		

11.6 LPAR マイグレーション用メッセージ

LPAR マイグレーションで使用されるメッセージは表 11-8 のとおりです。

表 11-8 LPAR マイグレーションで使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60000201	Concurrent Maintenance can not be performed on HVM with this license. {0} Check the HVM license level.	{0}:HVM IP アドレス	HVM ライセンスを確認してください。
60000301	Migration version on HVM is different between source and destination. Specify HVM that has the same major version of migration version.	–	マイグレーションバージョンのメジャーバージョンが同じ HVM を選択してください。
60000401	Some features will be limited because of migration from HVM set to Expansion mode to HVM set to Standard mode. Check HVM operating mode setting.	–	HVM の動作モードを確認してください。
60000501	The maximum activatable numbers of LPARs are activated on destination. Check the number of activated LPARs.	–	移動先 HVM で Activate している LPAR の数を確認してください。
60000601	Source HVM does not support LPAR Number Extension. MAC address may be duplicated. Specify LPAR that LPAR number is within the range from 1 to 16 at destination HVM.	–	移動元と先で LPAR 最大定義可能数を合わせてください。
60000602	Destination HVM does not support LPAR Number Extension. MAC address may be duplicated. Specify LPAR that LPAR number is within the range from 1 to 16 at source HVM.	–	移動元と先で LPAR 最大定義可能数を合わせてください。
60000701	The definable number of LPARs is different on a source and a destination HVM. Specify HVMs on which the same number of LPARs can be defined.	–	移動元と先で LPAR 最大定義可能数を合わせてください。
60001001	Chassis type is different between source and destination. Specify HVMs on blades inserted in the same type of Chassis.	–	移動先と元のシャーシタイプを合わせてください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60001101	Blade type is different between source and destination. Specify HVMs on the same type of blade.	–	移動先と元のサーバブレードタイプを合わせてください。
60001201	Numbers of configured blades are different between source and destination due to SMP configuration. Specify HVMs on blades composed of same number of SMP configuration.	–	移動元と先でブレード間 SMP 構成を同一にしてください。
60001301	CPU frequency is different between source and destination. Specify HVMs on which processors with the same frequency are installed.	–	移動元 HVM の CPU 周波数と同じ CPU が搭載された HVM を選択してください。
60001401	The number of physical CPUs is different between source and destination. Match the installed number of physical CPUs on source and destination.	–	移動元と先で HVM の物理 CPU 数を合わせてください。
60002001	EFI version is different between source and destination. Specify HVMs on blades which same version of EFI is installed on.	–	移動先と元でブレードの EFI/BIOS のバージョンを合わせてください。
60002002	EFI version is not compatible between source and destination. Specify HVMs on blades which compatible version of EFI is installed on.	–	移動先と元でブレードの EFI/BIOS のバージョンを合わせてください。
60002101	SMT (Hyper Threading) setting is different between source and destination. Specify HVMs which SMT (Hyper Threading) setting is same.	–	移動元と先で SMT の設定を合わせてください。
60003001	The NIC port set as Migration Path does not exist. Set Migration Path in Path Setting window. HVM IP Address : {0}	{0}:HVM IP アドレス	マイグレーションパスには搭載されている NIC を指定してください。
60003002	The NIC port set as Migration Path is not set to Shared Mode. HVM IP Address : {0} Change scheduling mode of NIC or specify another Migration Path.	{0}:HVM IP アドレス	マイグレーションパスにはスケジューリングモードが共有の NIC を指定してください。
60003003	It is not recommended that management path is set as Migration Path. HVM IP Address : {0} Specify Migration Path which management path is not set as.	{0}:HVM IP アドレス	管理パスでないパスをマイグレーションパスに指定してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60003101	The IP address is already set to another Migration Path. Set another IP address to Migration Path.	-	移動元と先でマイグレーションパスの IP アドレスを違うアドレスにしてください。
60003102	Invalid value. Unsuitable for IP address format. Specify IP address in IPv4 dotted-decimal notation (XXX.XXX.XXX.XXX).	-	マイグレーションパスの IP アドレスを確認してください。
60003201	Migration Path for destination is not belonging to the network which Migration Path for source is belonging to. Check IP Address and Subnet Mask of Migration Path.	-	移動元と先のマイグレーションパスのサブネットマスクを確認してください。
60003202	Invalid value. Unsuitable for Subnet Mask format. Specify IP address and Subnet Mask in IPv4 dotted-decimal notation (XXX.XXX.XXX.XXX).	-	マイグレーションパスのサブネットマスクを確認してください。
60003301	VLAN ID for Migration Path is different between source and destination. Check VLAN ID of Migration Path.	-	移動元と先のマイグレーションパスの VLANID を確認してください。
60003302	Invalid value. Unsuitable for VLAN ID. Specify a VLAN ID value within the range from 1 to 4000.	-	マイグレーションパスの VLANID を確認してください。
60004101	LPAR which has same name exists on destination. Change the LPAR Name to name except NO_NAME.	-	移動先の LPAR 名称を移動元の名称と違う名称に変更してください。
60004102	LPAR Name is NO_NAME. Change the LPAR Name to name except NO_NAME.	-	移動先の LPAR 名称を「NO_NAME」から変更してください。
60004201	The defined LPAR is specified as destination. Specify undefined LPAR.	-	移動先の LPAR は未定義のものを指定してください。
60004202	The undefined LPAR is specified as source. Specify defined LPAR.	-	移動元の LPAR は定義済みのものを指定してください。
60004203	The LPAR specified as source has troubles. Check the LPAR state.	-	移動元 LPAR の状態を確認してください。
60004204	The LPAR specified as source is deactivated. Specify activated LPAR.	-	移動元 LPAR を Activate するか、状態が Activated の LPAR を指定してください。
60004205	The LPAR specified as source is activated. Enable remote shutdown option or Specify deactivated LPAR.	-	移動元 LPAR を Deactivate するか、状態が Deactivated の LPAR を指定してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60004251	The LPAR specified as source is “ACT” . Enable remote shutdown option or Specify deactivated LPAR.	–	移動元 LPAR を Deactivate するか、状態が Deactivated の LPAR を指定してください。
60004252	The LPAR specified as source is “DEACT” . Specify activated LPAR.	–	移動元 LPAR を Activate するか、状態が Activated の LPAR を指定してください。
60004253	The LPAR specified as source is “FAILURE” . Check the LPAR state.	–	移動元 LPAR の状態を確認してください。
60004254	The LPAR specified as source is “Impossible” . Confirm version of HVM firmware.	–	移動元 HVM のバージョンを確認してください。
60004255	The LPAR specified as source is “Recovery” . Execute Recovery for the LPAR.	–	移動元 LPAR を Recovery してください。
60004256	The LPAR specified as source is “Migration in progress” . Wait until the end of the migration.	–	実行中のマイグレーションの終了をお待ちください。
60004257	The LPAR specified as source is “Migration Failure” . Check the LPAR configuration.	–	移動元 LPAR の状態を確認してください。
60004258	The LPAR specified as source is “Migration WWN” . Execute Rollback for the LPAR.	–	移動元 LPAR の WWN を Rollback してください。
60004259	The LPAR specified as source is “Unknown WWN Status” . Execute Rollback for the LPAR.	–	移動元 LPAR の WWN を Rollback してください。
6000425A	The LPAR specified as source is “Rollback” . Wait until the end of the Rollback.	–	実行中の Rollback の終了をお待ちください。
6000425B	The LPAR specified as source is “Rollforward” . Wait until the end of the Rollforward.	–	実行中の Rollforward の終了をお待ちください。
6000425C	The LPAR specified as source is “ACT (Other WWNs for a HBA port are abnormal)” . Execute Rollback for LPARs with HBA ports to which abnormal WWNs are assigned.	–	移動元 HVM で WWN が異常な状態の LPAR を Rollback してください。
6000425D	The LPAR specified as source is “Undefined” . Specify defined LPAR.	–	移動元の LPAR は定義済みのものを指定してください。
6000425E	The LPAR specified as source is “Unknown” . Check the LPAR state.	–	移動元 LPAR の状態を再取得してください。
60004301	Processor resources are insufficient on destination. {0} Specify another HVM or remove unnecessary LPARs.	–	移動先 HVM で移動元 LPAR に割り当てられている数の占有 CPU を確保してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60004401	Memory resources are insufficient on destination. {0} Specify another HVM or remove unnecessary LPARs.	-	移動先 HVM で移動元 LPAR に割り当てられているメモリサイズを確保してください。
60004501	Virtual COM console will be detached from LPAR on destination because Virtual COM port can not be secured on destination. Check the state Virtual COM is assigned on destination.	-	移動先 HVM の仮想 COM の割当て状態を確認してください。
60004601	Migration cannot be performed with this VNIC Device Type. Change VNIC Device Type.	-	移動元と先の VNIC のデバイスタイプを合わせてください。
60004701	The USB device is attached. Detach the USB device and then migrate an LPAR.	-	移動元の USB デバイスの割当てを解除 (Detach) してください。
60004801	Logical CPU IDs are different between source and destination. Specify HVMs on blades which processors of the same CPUID are installed on.	-	移動元 HVM の論理 CPUID と同じ CPU が搭載された HVM を選択してください。
60004802	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	-	移動先 LPAR の状態を再取得してください。
60005001	Dedicated HBA is assigned to the LPAR. Change scheduling mode of HBA.	-	HBA のスケジューリングモードを共有に変更してください。
60005101	HBA configuration is different between source and destination. Specify HVMs which HBA is configured in the same way.	-	移動元と先の HBA の I/O 構成を一致させてください。
60005102	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	-	Virtage Navigator を再起動してください。
60005201	Hardware ID for HBA is different between source and destination. Check Hardware ID in HBA Configuration in Migration Config Viewer and specify HVMs which Hardware IDs are same.	-	移動先に移動元と同じ HBA カードが搭載された HVM を選択してください。
60005301	HBA ports have troubles on destination. Specify HVMs which HBA state is normal.	-	移動先の HBA の状態を確認してください。
60005302	HBA will be disconnected after Migration because HBA ports are linked down on destination. Specify HVMs which HBA state is normal.	-	移動先の HBA の状態を確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60005303	HBA ports have troubles or Hot-plug is being operated. When operating Hot-plug, wait until the completion. Otherwise, check if HBA ports have troubles.	-	移動元または先のHBAのホットプラグ操作が終了するのをお待ちください。ホットプラグ操作を行っていない場合はHBAの状態を確認してください。
60005304	The LPAR may fail to be migrated because HBA ports have troubles. Check HBA status.	-	移動元または先のHBAの状態を確認してください。
60005305	Failed to retrieve information about HBA configuration. Perform update action after a while.	-	移動元または先のHBAの状態を再取得してください。
60005306	The LPAR may fail to be migrated because HBA ports have troubles. Check HBA status.	-	移動元または先のHBAの状態を確認してください。
60005401	HBA firmware does not support Concurrent Maintenance. Upgrade HBA firmware version or update HBA firmware revision.	-	移動元または先のHBAのファームウェアをコンカレントメンテナンスがサポートしているバージョンにバージョンアップしてください。
60005501	Some features will be limited because of migration to HBA that has older version of firmware. Check the HBA firmware version.	-	移動先のHBAのファームウェアバージョンを確認してください。
60005601	HBA driver does not support Concurrent Maintenance. Update HBA driver.	-	移動元のHBAのドライバをコンカレントメンテナンスがサポートしているバージョンにバージョンアップしてください。
60005701	There is no available vfcID on destination. Specify another HVM or remove unnecessary LPARs.	-	移動先 HVM で 1 つ以上の vfcID を空けてください。
60005801	HBA devices of Destination are not available. Check HBA status.	-	HBA の状態を確認してください。
60005901	NIC devices of Destination are not available. Check NIC status.	-	NIC の状態を確認してください。
60006001	Dedicated NIC is assigned to the LPAR. Change scheduling mode of NIC.	-	NIC のスケジューリングモードを共有に変更してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60006101	Virtual NIC segment setting is different between source and destination. Specify HVMs which Virtual NIC segment is configured in the same way.	-	移動元と先の NIC の I/O 構成を一致させてください。
60006102	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	-	Virtage Navigator を再起動してください。
60006103	Inter-LPAR Communication virtual NIC is configured. Inter-LPAR Communication virtual NIC will be disconnected from this network and be connected to another network after migration. Check Virtual NIC setting.	-	仮想NICの設定を確認してください。
60006201	Hardware ID for NIC is different between source and destination. Check Hardware ID in NIC Configuration in Migration Config Viewer and specify HVMs which Hardware IDs are same.	-	移動先に移動元と同じNICが搭載されたHVMを選択してください。
60006301	NIC ports have troubles on destination. Specify HVMs which NIC state is normal.	-	移動先のNICの状態を確認してください。
60006302	NIC will be disconnected after migration because NIC ports are linked down on destination. Specify HVMs which NIC state is normal.	-	移動先のNICの状態を確認してください。
60006303	NIC ports have troubles or Hot-plug is being operated. When operating Hot-plug, wait until the completion. Otherwise, check if NIC ports have troubles.	-	移動元または先のNICのホットプラグ操作が終了するのを待ちください。ホットプラグ操作を行っていない場合はNICの状態を確認してください。
60006304	The LPAR may fail to be migrated because NIC ports have troubles. Check NIC status.	-	移動元または先のNICの状態を確認してください。
60006305	Failed to retrieve information about NIC configuration. Perform update action after a while.	-	移動元または先のNICの状態を再取得してください。
60006306	The LPAR may fail to be migrated because NIC ports have troubles. Check NIC status.	-	移動元または先のNICの状態を確認してください。
60006401	More than {0} virtual NIC segments can not be defined on destination. Check HVM operating mode setting.	{0}:最大数	移動先HVMの動作モードを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
60006501	Inter-LPAR packet filtering setting is different between source and destination. Check Inter-LPAR packet filtering setting.	–	移動元と先の NIC の LPAR 間通信 パケットフィルタの設定を合わせてください。
60006601	Shared NIC port can not be assigned duplicately to an LPAR on destination. Check shared NIC setting.	–	移動先 HVM の動作モードを確認してください。
60006701	Shared NIC port can not be assigned to each physical NIC per controller on destination. Check shared NIC setting.	–	移動先 HVM の動作モードを確認してください。
60006801	The VNIC System No. for the destination HVM is greater than the available it's on the source HVM. VNIC System No. (Destination) : {0} Max VNIC System No. (Source) : {1} Select the destination HVM with the VNIC System No. available on the source HVM.	{0} : VNIC System No {1} : Max VNIC System No	仮想 NIC システム番号が移動元 HVM の最大値より小さい HVM を移動先を選択してください。
60006802	The VNIC System No. for the source HVM is greater than the available it's on the destination HVM. VNIC System No. (Source) : {0} Max VNIC System No. (Destination) : {1} Select the destination HVM on which the VNIC System No. for the source HVM is available.	{0} : VNIC System No {1} : Max VNIC System No	移動元の仮想 NIC システム番号より大きい最大値の HVM を移動先を選択してください。
60006901	VF s are assigned. Unassign the VF s and then execute LPAR migration.	–	VF の割り当てを解除し、再度 LPAR マイグレーションを実行してください。
6000FF01	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	–	Virtage Navigator を再起動してください。
6000FF02	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	–	Virtage Navigator を再起動してください。
6000FF03	Internal error occurred. Restart Virtage Navigator and retry.	–	Virtage Navigator を再起動してください。
6000FF04	Failed to retrieve information about HVM configuration. Check the following: 1. Confirm no problems about performing update action. 2. Confirm version of HVM firmware. 3. Confirm version of Virtage Navigator.	–	移動元と先の HVM の情報を再取得してください。 移動元と先の HVM のファームウェアバージョンを確認してください。 Virtage Navigator を再起動してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6000FF05	Retrieve undefined value. Check the following: 1. Confirm no problems about performing update action. 2. Confirm version of HVM firmware. 3. Confirm version of Virtage Navigator.	—	移動元と先のHVMの情報を再取得してください。 移動元と先のHVMのファームウェアバージョンを確認してください。 Virtage Navigator を再起動してください。
65000000	Save setting of Migration Paths. Are you sure?	—	—
65000001	Invalid {0} Select valid {0}	{0}:PCI アドレス	有効なPCI アドレスを選択してください。
65000002	Invalid {0} Input valid {0}	{0}: IP アドレス	有効な IP アドレスを入力してください。
65000003	Invalid {0} Input valid {0}	{0}:サブネットマスク	有効なサブネットマスクを入力してください。
65000004	Invalid {0} Input valid {0}	{0}:VLAN ID	有効な VLAN ID を入力してください。
65000005	Invalid {0} Input valid {0}	{0}:名称	有効なマイグレーションパスの名称を入力してください。
65000006	No Migration Path is selected. HVM IP Address : {0} Select Migration Path.	{0}:HVM IP アドレス	マイグレーションパスを選択してください。
65000007	Some input values are invalid. Input and save valid values.	—	有効な値を入力、保存してください。
65000008	Failed to save Migration Paths. Detail : {0} Check disk space and disk access status.	{0}:詳細内容	ディスクの空き容量とディスクのアクセス状態を確認してください。
65000009	There are no removable rows. Management Path can not be removed. Reselect removed rows.	—	削除する行を再度選択してください。
6500000A	{0} already exists for this HVM. Don't set same names for Migration Paths on an HVM. HVM IP Address : {1} {0} : {2} Input another {0}.	{0}:マイグレーションパス名称 {1}:HVM IP アドレス {2}:設定名称	ほかの名称を入力してください。
6500000B	More Migration Paths can not be added. The maximum number of registerable Migration Paths for a HVM is {0}	{0}:最大値	—

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6500000C	Changed setting of Migration Paths is not saved. Are you sure?	—	メッセージに従い、対処してください。
6500000D	Same as HVM IP Address. Input another {0}.	{0}: IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
6500000E	Migration in progress will be canceled. Are you sure?	—	メッセージに従い、対処してください。
6500000F	An error occurred while canceling. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
65000010	A timeout period for migration will be changed. Timeout Value : {0} Are you sure?	{0}: タイムアウト値	メッセージに従い、対処してください。
65000011	An error occurred while changing a timeout period. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
65000012	Rolling back a WWPN and a WWNN for a selected LPAR will start. LPAR No. : {0} Are you sure?	{0}: LPAR 番号	メッセージに従い、対処してください。
65000013	An error occurred while rolling back a WWN for a source LPAR. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
65000014	An error occurred while setting HBA Support Check. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
65000015	An error occurred while changing a Storage Login timeout. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
65000016	An error occurred while changing a Migration Options. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
65000017	An error occurred while changing a VRAM transfer setting. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	—
66000001	The path storing Storage Navigator Modular2 CLI is not set. Set the path in Path textbox in Storage Navigator Setting in Migration Option menu in Option window.	—	Storage Navigator Modular 2 CLI が格納されているパスを設定してください。
66000002	Virtage Navigator cannot access to Storage Navigator Modular2 CLI. Check a set path in Path textbox in Storage Navigator Setting in Migration Option menu in Option window.	—	Option ウィンドウの Migration Option メニューの Storage Navigator setting にある Path テキストボックスに設定されたパスを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000003	The migration WWN with the error icon is already registered. Check if the migration WWN is registered or not in the WWN List.	—	WWN List でそのマイグレーション WWN が登録されているか確認してください。
66000004	The migration WWN with the error icon isn't registered. Check if the migration WWN is registered or not in the WWN List.	—	WWN List でそのマイグレーション WWN が登録されているか確認してください。
66000006	The configuration data after the execution cannot be retrieved from the storage machine. Check the connection between the storage machine and Storage Navigator Modular2 and then retry.	—	ストレージマシンと Storage Navigator Modular 2 の接続を確認し、再実施してください。
66000007	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果 {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000008	The configuration data retrieved from the storage machine is invalid. Array Unit Name: {0} Result: {1} Check the version and the state of the Storage Navigator.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果	Storage Navigator Modular 2 のバージョンと状態を確認してください。
6600000A	The number of characters for the nickname is invalid. Length: {0} Please input within {0} characters.	{0}: 文字数	文字数制限に従い、ニックネームを再設定してください。
6600000B	One or more unsuitable characters are used for the nickname. Invalid Character: {0}	{0}: 設定値	適切な文字のみを使用してニックネームを設定してください。
6600000C	The data of all storage machines registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Result: {0} Detail: {1} Check the following error code and message.	{0}: 応答結果 {1}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6600000D	The data of one or more storage machines registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Error Count: {0} Take any of the following measures. 1. Check the connection between the storage machines which failed to be updated and then retry. 2. Uncheck the checkboxes for the storage machines not to update in Storage Selection group box and then retry.	{0}: エラー数	以下のいずれかの対処をしてください。 1. Update に失敗したストレージマシンの接続を確認し、再実施してください 2. Storage Selection グループボックスで Update しないストレージマシンのチェックボックスからチェックを外し、再実施してください。
6600000E	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. The following error occurred. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果 {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
6600000F	The data for registering the migration WWN cannot be written on the configuration data on the storage machine. The following error occurred on Virtage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果 {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000010	The configuration of storage on the storage machine cannot be backed up. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果 {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000011	The configuration of storage on the storage machine cannot be backed up. The following error occurred. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: 応答結果 {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000013	The migration WWN with the error icon isn't registered. Check if the storage data is updated from another terminal or not.	—	ほかの端末からストレージデータが更新されていないか確認してください。
66000014	The migration WWN with the error icon isn't removed. Check if the storage data is updated from another terminal or not.	—	ほかの端末からストレージデータが更新されていないか確認してください。
66000015	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Check if the storage data is updated from another terminal or not.	—	ほかの端末からストレージデータが更新されていないか確認してください。
66000016	The migration WWN with the error icon isn't registered. Because the configuration data cannot be retrieved from the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000017	The migration WWN with the error icon isn't removed. Because the configuration data cannot be retrieved from the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000018	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Because the configuration data cannot be retrieved from the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000019	The migration WWN with the error icon isn't registered. Because the configuration data retrieved from the storage machine is invalid. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check the version and the state of the Storage Navigator.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	Storage Navigator Modular2 のバージョンまたは状態を確認してください。
6600001A	The migration WWN with the error icon isn't removed. Because the configuration data retrieved from the storage machine is invalid. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check the version and the state of the Storage Navigator.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	Storage Navigator Modular2 のバージョンまたは状態を確認してください。
6600001B	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Because the configuration data retrieved from the storage machine is invalid. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check the version and the state of the Storage Navigator.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	Storage Navigator Modular2 のバージョンまたは状態を確認してください。
6600001C	The migration WWN with the error icon isn't registered. Because the data for registering the migration WWN cannot be written on the configuration data on the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6600001D	The migration WWN with the error icon isn't removed. Because the data for unregistering the migration WWN cannot be written on the configuration data on the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
6600001E	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Because the data for changing the migration WWN nickname cannot be written on the configuration data on the storage machine. The following error occurred on Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail: {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
6600001F	File output process has normally ended.	—	—
66000020	Failed to execute file output process. Detail : {0} Check output destination folder and status of computer running Virtage Navigator, and then retry the failed operation.	{0}: 詳細内容	出力先フォルダと Virtage Navigator が動作しているマシンの状態を確認し、失敗した操作を再度実施してください。
66000021	Failed to log in to the Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail : {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000022	Failed to log out of the Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail : {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000023	Failed to log in to the Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail : {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000024	Failed to log out of the Storage Navigator. Array Unit Name: {0} Result: {1} Detail : {2} Check the following error code and message.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000025	Failed to import the file. Detail : {0}	{0}: 詳細内容	ファイルの状態を確認し、再度実施してください。
66000026	The migration WWN with the error icon isn't registered. 1. It's possible that the password set for the Administration Mode is wrong. Check if you have set the correct password (for the Administration Mode) or not. 2. It's possible that an error occurred while registering the migration WWN/removing the migration WWN/changing the nickname. Check the state of the Storage Navigator or the storage machine and then retry.	—	1. 設定した Administration Mode 用のパスワードを確認してください。 2. Storage Navigator Modular 2 とストレージマシンの状態を確認し、再度実施してください。
66000027	The migration WWN with the error icon isn't removed. 1. It's possible that the password set for the Administration Mode is wrong. Check if you have set the correct password (for the Administration Mode) or not. 2. It's possible that an error occurred while registering the migration WWN/removing the migration WWN/changing the nickname. Check the state of the Storage Navigator or the storage machine and then retry.	—	1. 設定した Administration Mode 用のパスワードを確認してください。 2. Storage Navigator Modular 2 とストレージマシンの状態を確認し、再度実施してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000028	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. 1.It's possible that the password set for the Administration Mode is wrong. Check if you have set the correct password (for the Administration Mode) or not. 2.It's possible that an error occurred while registering the migration WWN/removing the migration WWN/changing the nickname. Check the state of the Storage Navigator or the storage machine and then retry.	—	1. 設定した Administration Mode 用のパスワードを確認してください。 2. Storage Navigator Modular 2 とストレージマシンの状態を確認し、再度実施してください。
66000029	The Password Protection is disabled in the storage machine. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2}	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	—
6600002A	Failed to load the password data for the storage machines. The file might be broken. Input the password data in {0} window.	—	ストレージマシンのパスワードを直接入力してください。
6600002B	Failed to save the password data for the storage machines. Return : {0} Retry the failed operation.	{0}:応答結果	失敗した操作を再度実施してください。
6600002C	Failed to input a password for the Administration Mode. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check if you have set the password for the Administration Mode or not.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Administration Mode 用のパスワードを設定したか確認してください。
6600002D	The Account Authentication is disabled in the storage machine. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2}	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	—

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6600002E	The configuration data after the execution cannot be retrieved from the storage machine. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check the connection between the storage machine and Storage Navigator Modular2 and then retry.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	ストレージマシンと Storage Navigator Modular 2 の接続を確認し、再実施してください。
6600002F	The process has been cancelled by your operation.	—	—
66000030	Are you sure you proceed with this cancellation?	—	—
66000031	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check if the storage machine is being logged into with another application tool, and then retry.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	ほかのアプリケーションツールでストレージマシンにログインしていないか確認し、再度実施してください。
66000032	The migration WWN with the error icon isn't registered. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check if the storage machine is being logged into with another application tool, and then retry.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	ほかのアプリケーションツールでストレージマシンにログインしていないか確認し、再度実施してください。
66000033	The migration WWN with the error icon isn't removed. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check if the storage machine is being logged into with another application tool, and then retry.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	ほかのアプリケーションツールでストレージマシンにログインしていないか確認し、再度実施してください。
66000034	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} Check if the storage machine is being logged into with another application tool, and then retry.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	ほかのアプリケーションツールでストレージマシンにログインしていないか確認し、再度実施してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000035	The migration WWN with the error icon isn't registered. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} It's possible that any/both of the following items are fulfilled. 1. Input an incorrect user ID and password. 2. Type any keys or click in the window to register/change/remove a user ID and a password for Password Protection or Account Authentication. Retry without taking the above actions.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
66000036	The migration WWN with the error icon isn't removed. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} It's possible that any/both of the following items are fulfilled. 1. Input an incorrect user ID and password. 2. Type any keys or click in the window to register/change/remove a user ID and a password for Password Protection or Account Authentication. Retry without taking the above actions.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
66000037	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Array Unit Name: {0} Result : {1} Detail : {2} It's possible that any/both of the following items are fulfilled. 1. Input an incorrect user ID and password. 2. Type any keys or click in the window to register/change/remove a user ID and a password for Password Protection or Account Authentication. Retry without taking the above actions.	{0}: ユニット名 {1}: ステータス {2}: 詳細内容	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000038	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Check the setting for Account Authentication / Password Protection	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Account Authentication、または Password protection の設定を確認してください。
66000039	The migration WWN with the error icon isn't registered. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Check the setting for Account Authentication / Password Protection	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Account Authentication、または Password protection の設定を確認してください。
66000040	The migration WWN with the error icon isn't removed. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Check the setting for Account Authentication / Password Protection	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Account Authentication、または Password protection の設定を確認してください。
66000041	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Check the setting for Account Authentication / Password Protection	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Account Authentication、または Password protection の設定を確認してください。
66000042	All processes have completed. The number of WWNs:{0}	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	—
66000043	Failed to input a password for the Administration Mode. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Check if you have set the password for the Administration Mode or not. Also, check if the maximum registerable number of WWPNS and migration WWPNS are already registered or not.	{0}:ユニット名 {1}:ステータス {2}:詳細内容	Administration Mode のパスワードを設定しているか確認してください。 また、最大登録可能数分の WWPNS とマイグレーション WWPNS が既に登録されていないか確認してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66000046	Processing timed out because multiple processes were running. Retry the failed operation after a while.	-	しばらくしてから失敗した操作を再度実施してください。
66000047	Failed to retrieve the data for WWNs. Result : {0} Click Update button and then retry:	{0}:結果	Update ボタンをクリックし、再度実施してください。
66000048	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} It's possible that any/both of the following items are fulfilled. 1. Input an incorrect user ID and password. 2. Type any keys or click in the window to register/change/remove a user ID and a password for Password Protection or Account Authentication. Retry without taking the above actions.	{0}:ユニット名 {1}:結果 {2}:詳細内容	メッセージに従い、対処してください。
66000049	The data of storage machine registered to the Storage Navigator failed to be gotten. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Set the parameters for Account Authentication for the storage machine in the Password Setting window.	{0}:ユニット名 {1}:結果 {2}:詳細内容	Password Setting ウィンドウで、ストレージマシンに対し、Account Authentication 用のパラメータを設定してください。
6600004A	The migration WWN with the error icon isn't registered, because Password Protection for the storage machine is enabled. Set the parameters for Password Protection for the storage machine in the Password Setting window.	{0}:ユニット名 {1}:結果 {2}:詳細内容	Password Setting ウィンドウで、ストレージマシンに対し、Password Protection 用のパラメータを設定してください。
6600004B	The migration WWN with the error icon isn't removed, because Password Protection for the storage machine is enabled. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Set the parameters for Password Protection for the storage machine in the Password Setting window.	{0}:ユニット名 {1}:結果 {2}:詳細内容	Password Setting ウィンドウで、ストレージマシンに対し、Password Protection 用のパラメータを設定してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
6600004C	The nickname for the migration WWN with the error icon isn't changed, because Password Protection for the storage machine is enabled. Array Unit Name : {0} Result : {1} Detail : {2} Set the parameters for Password Protection for the storage machine in the Password Setting window.	{0}:ユニット名 {1}:結果 {2}:詳細内容	Password Setting ウィンドウで、ストレージマシンに対し、Password Protection 用のパラメータを設定してください。
66000551	An error occurred while renewing the data for the registered storage machines in the Storage Navigator. Result Code: {0} Detail: {1} Check the following error code and message.	{0}:応答結果 {1}:詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000552	An error occurred while renewing the data for the registered storage machines in the Storage Navigator. Result Code: {0} Detail: {1} Check the following error code and message.	{0}:応答結果 {1}:詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66000553	No storage machines will be registered and this procedure to register WWNs will be also quit.	—	—
66000554	Could not add Storage. ({0}) The following error occurred on Storage Navigator. Result : {1} Detail : {2} Check the following error code and message.	{0}:設定値 {1}:ステータス {2}:詳細内容	エラーコードとメッセージを確認してください。
66001000	Are you sure?	—	—
66001001	Unsuitable values are set. Check the input characters.	—	入力値を確認してください。
66001002	{0} isn't set.	{0}:Administration Mode/Security Type	—
66001003	Invalid {0}. reason : {1} Input valid {0}	{0}:パスワード {1}:詳細内容	有効なパスワードを入力してください。
66001004	Invalid {0}. reason : {1} Input valid {0}	{0}:ユーザ ID {1}:詳細内容	有効なユーザ ID を入力してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
66001005	Invalid {0}. reason : {1} Input valid {0}	{0} : パスワード {1} : 詳細内容	有効なパスワードを入力してください。
66001006	There are some storage machines for which {0} isn't set. You cannot operate storage machines for which {0} isn't set. If there are no problems, click OK button.	{0} : 設定値	OK ボタンをクリックしてください。
66001007	Invalid file. Filename : {0} Select a valid file.	{0} : ファイル名称	有効なファイルを選択してください。
66001008	Export Success. Filename : {0}	{0} : ファイル名称	—
66001009	Import Success. Filename : {0}	{0} : ファイル名称	—
6600100A	No values will be set. You cannot register Migration WWNs without the settings for Administration Mode, Password Protection, and Account Authentication. Are you sure?	—	—

11.7 Remote LPAR Control 用メッセージ

Remote LPAR Control で使用されるメッセージは表 11-9 のとおりです。

表 11-9 Remote LPAR Control で使用されるメッセージ

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
71000000	サービスを起動しました。	—	—
71000001	サービスを停止しました。	—	—
71000002	サービスの起動で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000003	サービスの停止で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000004	サービス処理で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000005	ユーザ処理の停止で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000006	許可しない Web サーバからの接続がありました。 IP address : {0} 接続可能 IP アドレスの設定を確認してください。	{0} : IP アドレス	メッセージに従い、対処してください。
71000007	不正なデータを受信しました。	—	—
71000008	ユーザの要求処理で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000009	ユーザの取得に失敗しました。 ユーザ情報を確認して下さい。	—	メッセージに従い、対処してください。
7100000A	許可しない LPAR の操作要求がありました。 LparName : {0} Operation : {1} ユーザ情報を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : 操作内容	メッセージに従い、対処してください。
7100000B	操作要求の LPAR が登録されていません。 LparName : {0} Operation : {1} HVM 情報の Update を実施してから、 ユーザの LPAR 情報を確認してください。	{0} : LPAR 名称 {1} : 操作内容	メッセージに従い、対処してください。
7100000C	Login が完了しました。	—	—
7100000D	Login が失敗しました。 {0}	{0} : エラー内容	問い合わせがあった場合は、ユーザ ID とパスワードを確認してください。
7100000E	Logout が完了しました。	—	—
7100000F	Logout が失敗しました。 {0}	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000011	Update が完了しました。	—	—
71000012	Update が失敗しました。 {0}	{0} : エラー内容	問い合わせがあった場合は、管理サーバと Web サーバ間のネットワーク状況を確認してください。
71000013	{0} の Act が完了しました。	{0} : LPAR 名称	—
71000014	{0} の Act が失敗しました。 {1} LPAR の状態を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
71000015	{0} の Deact が完了しました。	{0} : LPAR 名称	—
71000016	{0} の Deact が失敗しました。 {1} LPAR の状態を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000017	{0} の Dump が完了しました。	{0} : LPAR 名称	—
71000018	{0} の Dump が失敗しました。 {1} LPAR の状態を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
7100001B	{0} の Snapshot が完了しました。	{0} : LPAR 名称	—
7100001C	{0} の Snapshot が失敗しました。 {1} HVM の状態を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
7100001D	不正な要求を受信しました。 Command ID : {0} Web サーバーからの受信データを確認して下さい。	{0} : コマンド ID	メッセージに従い、対処してください。
7100001E	ユーザの要求処理で内部障害が発生しました。 LparName : {0} Operation : {1} {2} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称 {1} : コマンド ID {2} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
7100001F	サービス処理で内部障害が発生しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000020	接続タイムアウトにより、切断しました。	—	—
71000021	接続タイムアウトによる切断に失敗しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000022	ユーザ認証により、Login が失敗しました。 ユーザ情報を確認して下さい。	—	メッセージに従い、対処してください。
71000023	接続最大ユーザ数を超えたため、Login が失敗しました。	—	問い合わせがあった場合は、接続最大ユーザ数を大きくしてください。
71000024	{0} の Snapshot が失敗しました。 HVM Web システムの User ID, Password を確認して下さい。	{0} : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
71000025	Act 状態のため、{0} の Act に失敗しました。	{0} : LPAR 名称	—
71000026	Deact 状態のため、{0} の Deact に失敗しました。	{0} : LPAR 名称	—
71000027	Disconnect が完了しました。	—	—
71000028	Disconnect が失敗しました。 {0} サービスの稼働状態を確認して下さい。	{0} : エラー内容	メッセージに従い、対処してください。
71000029	{0} の Snapshot が失敗しました。 しばらく経ってから、再度実行してください。	{0} : LPAR 名称	メッセージに従い、対処してください。
7100002B	同一ユーザがログイン中のため、Login が失敗しました。	—	—
75000000	選択した User ID を削除します。 よろしいですか？	—	—
75000001	ユーザ情報を登録します。 よろしいですか？	—	—
75000002	ユーザ情報を変更します。 よろしいですか？	—	—
75000003	この User ID はすでに登録されています。 User ID を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000004	ユーザ情報の登録に失敗しました。 設定値を確認後、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。

コード	メッセージ	補足内容	対処方法
75000005	サービスの起動に失敗しました。 Option ウィンドウで設定したポート番号を確認後、 再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000006	サービスの停止に失敗しました。 Virtage Navigator を再起動後、再実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000007	接続しているユーザが選択されていません。 接続しているユーザを選択し、再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000008	Disconnect に失敗しました。 再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000009	選択したユーザのアクセスを停止します。 よろしいですか？	—	—
7500000A	HVM Web システムの User ID と Password を変更します。 よろしいですか？	—	—
7500000B	HVM Web システムの User ID と Password を変更せずに 終了します。 よろしいですか？	—	—
7500000C	接続中のユーザが存在します。 サービスを停止しますがよろしいですか？	—	—
7500000D	{0} の削除に失敗しました。 ユーザの接続状態などを確認してから 再度実行してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
7500000E	ファイル出力が正常終了しました。	—	—
7500000F	ファイル出力に失敗しました。 詳細： {0} 出力先フォルダの状態を確認後、再度実行してください。	{0} : エラー詳細	メッセージに従い、対処してください。
75000010	重複している Host Name があります。 重複しないように Host Name を変更してください。	—	メッセージに従い、対処してください。
75000011	{0} の登録に失敗しました。 ユーザの接続状態などを確認してから 再度実行してください。	{0} : ユーザ名	メッセージに従い、対処してください。
75000012	登録可能な LPAR 数を超えたため、登録に失敗しました。 登録 LPAR 数を {0} 以下にしてください。	{0} : LPAR 数	メッセージに従い、対処してください。
75000013	{0} に不正な文字が登録されています。 {1} に使用できる文字は、'0' ~ '9', 'a' ~ 'z', 'A' ~ 'Z', '-', '_' です。 {2} の先頭に使える文字は、'a' ~ 'z', 'A' ~ 'Z' となります。	{0} : ユーザ名/ホスト名 {1} : ユーザ名/ホスト名 {2} : ユーザ名/ホスト名	メッセージに従い、対処してください。
75000014	サービスを停止します。 よろしいですか？	—	—

12 変更来歴

Virtage Navigator ユーザーズガイド 操作リファレンス編の変更来歴を以下に示します。

表 12-1 Virtage Navigator ユーザーズガイド 操作リファレンス編 変更来歴

Version	Revision	章	変更内容
V01-00	1.01	—	初版
V01-01	1.10	全般	新規ウインドウ・表示項目・操作などの項目に、“導入/変更 Ver.” 欄を追加し、導入バージョンまたは更新バージョンを記載しました。
		5	Virtage Navigator V01-01 機能追加に合わせ、内容の変更を行いました。
		6	
		7	
V01-01	1.10	5	【名称変更】 (1)No. 7 RT View 列 View ボタン→Realtime View 列 View ボタン (2)No. 8 Hist View 列 View ボタン→History View 列 View ボタン (3)No. 11 Setting 列 Setting ボタン→Threshold 列 Threshold ボタン (4)No. 15 Setting ボタン→Threshold ボタン (5)No. 28 RealTime ボタン→Realtime ボタン (6)No. 44 HVM Monitor RT Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウインドウ →HVM Monitor Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウインドウ (7)No. 45 メニューリスト(Line Mode)→メニューリスト(Graph Style) (8)No. 53 メニューリスト(Graph Mode)→メニューリスト(Usage Rate) (9)No. 54 Service Rate→Service Rate Base (10)No. 55 System→System Base (11)No. 59 メニューリスト(Graph Change) →メニューリスト(Data Change) (12)No. 73 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (13)No. 105 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (14)No. 112 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (15)No. 113 Service Rate→Service Rate Base (16)No. 114 System→System Base (17)No. 129 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (18)No. 136 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (19)No. 137 Service Rate→Service Rate Base (20)No. 138 System→System Base (21)No. 165 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (22)No. 183 メニューリスト(Line Mode) →メニューリスト(Graph Style) (23)No. 190 メニューリスト(Graph Mode) →メニューリスト(Usage Rate) (24)No. 191 Service Rate→Service Rate Base (25)No. 192 System→System Base (26)No. 263 Monitor Setting Management ウインドウ

		→Monitor Threshold Management ウィンドウ (27)No. 273 Threshold Check Count テキストボックス →Threshold Count(1-100)テキストボックス (28)No. 277 Caution テキストボックス (Physical CPU Threshold) →Caution(1-100)テキストボックス (Physical CPU Threshold) (29)No. 278 Error テキストボックス (Physical CPU Threshold) →Error(1-100)テキストボックス (Physical CPU Threshold) (30)No. 280 Caution テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) →Caution(1-999)テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) (31)No. 281 Error テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) →Error(1-999)テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) (32)No. 288 LPAR チェックボックス nn(nn=01~16) →LPAR チェックボックス nn(nn=01~60) (33)No. 289 Service Rate ON チェックボックス →Service Rate Base ON チェックボックス (34)No. 290 System ON チェックボックス →System Base ON チェックボックス (35)No. 295 Service Caution テキストボックス →Service Caution(1-999)列テキストボックス (36)No. 296 Service Error テキストボックス →Service Error(1-999)列テキストボックス (37)No. 297 System Caution テキストボックス →System Caution(1-100)列テキストボックス (38)No. 298 System Error テキストボックス →System Error(1-100)列テキストボックス (39)No. 299 Insuff Caution テキストボックス →Insuff Caution(1-100)列テキストボックス (40)No. 300 Insuff Error テキストボックス →Insuff Error(1-100)列テキストボックス (41)No. 321 Threshold Monitoring Mail Report フレーム →Mail Report フレーム (42)No. 338 Operation フレーム (Mode Setting タブ) →Operation フレーム (Monitoring Mode タブ) (43)No. 344 HVM Monitor RT Viewer[Multi]ウィンドウ →HVM Monitor Realtime Viewer[Multi]ウィンドウ (44)No. 346 メニューリスト (Line Mode) →メニューリスト (Graph Style) 【位置変更】 (2) No. 62 メニューリスト (Data Change) の Insuff →メニューリスト (Insuff) (2)No. 118 メニューリスト (Data Change) の Insuff →メニューリスト (Insuff) (3)No. 145 メニューリスト (Data Change) の Insuff →メニューリスト (Insuff) (4)No. 171 メニューリスト (Data Change) の Insuff →メニューリスト (Insuff) (5)No. 196 メニューリスト (Data Change) の Insuff →メニューリスト (Insuff) (6)No. 234 Enable Auto Average History Log チェックボックス
--	--	--

		Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Auto Average History Log フレーム → Operation フレーム (Log Setting タブ) (7) No. 235 Setting Time For Average コンボボックス Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Auto Average History Log フレーム → Operation フレーム (Log Setting タブ) (8) No. 236 Save ボタン Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Auto Average History Log フレーム → Operation フレーム (Log Setting タブ) (9) No. 271 One Threshold Mode ラジオボタン Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Mode フレーム (10) No. 272 Two Threshold Mode ラジオボタン Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Mode フレーム (11) No. 273 Threshold Count (1-100) テキストボックス Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Mode フレーム (12) No. 274 Save ボタン Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Mode フレーム (13) No. 277 Caution (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (14) No. 278 Error (1-100) テキストボックス (Physical CPU Threshold) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (15) No. 279 ON チェックボックス (Physical CPU Threshold) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (16) No. 280 Caution (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (17) No. 281 Error (1-999) テキストボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (18) No. 282 ON チェックボックス (Physical CPU Threshold⊗Insuff)) Operation フレーム (Threshold Setting タブ) の Threshold Monitoring フレーム → Operation フレーム (Physical CPU Threshold タブ) の Physical CPU Threshold Setting フレーム (19) No. 283 Save ボタン
--	--	---

		Monitor Setting Management ウインドウ →Operation フレーム(Physical CPU Threshold タブ)の Physical CPU Threshold Setting フレーム (20)No. 287 ALL チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (21)No. 288 LPAR チェックボックス nn(nn=01~60) Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (22)No. 289 Service Rate Base ON チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ)の LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (23)No. 290 System Rate Base ON チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (24)No. 291 Insuff ON チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (25)No. 292 All Setting Mode チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (26)No. 293 リスト Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (27)No. 294 ON 列チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (28)No. 295 Service Caution(1-999)列テキストボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (29)No. 296 Service Error(1-999)列テキストボックス
--	--	---

			Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (30)No. 297 System Caution(1-999)列テキストボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (31)No. 298 System Error(1-999)列テキストボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (32)No. 299 Insuff Caution(1-999)列テキストボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (33)No. 300 Insuff Caution(1-999)列テキストボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (34)No. 301 Save ボタン Operation フレーム(Threshold Setting タブ) Threshold Monitoring フレームの Logical CPU Threshold フレーム →Operation フレーム(LPAR Threshold タブ) LPAR Threshold Setting フレームの LPAR Threshold フレーム (35)No. 321 Mail Report フレーム Operation フレーム(Threshold Setting タブ) →Operation フレーム(Mail タブ) (36)No. 322 Enable Mail Report チェックボックス Operation フレーム(Threshold Setting タブ) →Operation フレーム(Mail タブ) (37)No. 322 Save ボタン Operation フレーム(Threshold Setting タブ) →Operation フレーム(Mail タブ)
		7	【名称変更】 (1)No. 51 Migration ボタン→Migration Execute ボタン (2)No. 51 Recovery ボタン→Recovery Execute ボタン 【位置移動】 (2) No. 50 Show Config ボタン Target Selection フレーム→Migration ウィンドウ右下 (2)No. 148 Show Config ボタン Target Selection フレーム→Add Migration ウィンドウ右下
V02-00	2.00	5	【名称変更】 (1)No. 7 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ (2)No. 8 HVM Monitor History Viewer ウィンドウ→CPU History Viewer ウィンドウ

			(3)No. 28 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ (4)No. 29 HVM Monitor History Viewer ウィンドウ→CPU History Viewer ウィンドウ (5)No. 44 HVM Monitor Realtime Viewer ウィンドウ→CPU Realtime Viewer ウィンドウ 【機能追加】 (1)No. 72 NIC View フレーム (2)No. 73 View ボタン (3)No. 128～No. 193 NIC Realtime Viewer ウィンドウ (4)No. 272～No. 335 NIC History Viewer ウィンドウ 【位置移動】 (1)No. 365 Save ボタン
		4	LPAR 設定機能を追加しました。
V02-01	2. 10	4	【名称変更】 (1)No. 220 「HBA card count」 → 「HBA count」 (2)No. 512 「Shared Virtual FC Port WWN Information メニュー」 → 「Shared Virtual FC Port WWN Information / Boot Function Setting メニュー」 【機能追加】 (1)No. 79～No. 80 「CLI IP アドレスメニュー」 (2)No. 221～No. 222 「Port ラジオボタン」、「card ラジオボタン」 (2)No. 519 「Boot Function」 (3)No. 548～No. 549 「HVM CLI メニュー」 (4)No. 606～No. 607 「MultiSort チェックボックス」 (5)No. 633～No. 645 「Boot Setting スクリーン」 (6)No. 259 「<< Prev. ボタン」
		8	ファームウェア更新機能を追加しました。
		11	V02-01 対応のメッセージに更新しました。
V02-02	2. 20	4	【機能追加】 (1) No. 399 「View Data メニュー」 (2) No. 458 「Mapping Info ボタン」 (3) No. 459～No. 472 「PCI Device Mapping Information ウィンドウ」 (4) No. 500 「Assign Mode メニュー」 (5) No. 563 「HVM Operating Mode」 (6) No. 578 「NTP」 (7) No. 584 「Split Style メニュー」 (8) No. 585 「View Style メニュー」 (9)No. 604 「HVM Reboot ボタン」 (10)No. 605～607 「HVM Reboot ウィンドウ」
		5	【機能追加・機能変更】 (1)No. 2 「HVM List フレーム」 (2)No. 78 「System Base」 (3)No. 79 「Resource Base」 (4)No. 94 「All」 (5)No. 95 「50」 (6)No. 96 「20」 (7)No. 97 「10」 (8)No. 99 「All」 (9)No. 100 「50」 (10)No. 101 「20」 (11)No. 102 「10」 (12)No. 103～106 「Top」

			(13)No. 115 「Each CPU」 (14)No. 116～152 「Each CPU Realtime Viewer ウィンドウ」 (15)No. 153 「Reset Color」 (16)No. 154～No. 156 「レジェンド」 (17)No. 164 「Bar」 (18)No. 170 「Resource Base」 (19)No. 179～No. 183 「Scale」 (20)No. 184～No. 186 「Value」 (21)No. 192 「Reset Color」 (22)No. 193～No. 195 「レジェンド」 (23)No. 328～No. 329 「Usage Rate」 (24)No. 341 「Reset Color」 (25)No. 342～No. 344 「レジェンド」 (26)No. 357 「Resource Base」 (27)No. 371 「Reset Color」 (28)No. 372～No. 374 「レジェンド」 (29)No. 487 「コンボボックス」 (30)No. 529 「Resource Base ON チェックボックス」 (31)No. 535 「Resource Caution(1-100)列テキストボックス」 (32)No. 536 「Resource Error(1-100)列テキストボックス」
		11	V02-02 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 20000824, 20000825, 20000826, 20000827, 20001101, 20001102, 20001103, 30020111, 30020305, 300206F1, 30020908, 30020909, 3002090A, 3002090B, 3002090C, 3002090D, 30021208, 30021222, 30021223, 30021224, 30021225, 3002133A, 3002133B, 3002133C, 3002133D
		2. 21	5 Each CPU Realtime Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウの表示条件を追加しました。
			11 20000827 のメッセージを修正しました。
V02-03	2. 30	5	【機能追加・機能変更】 (1)No. 60 「CPU」 (2)No. 87 「メニューリスト(Scale)」 (3)No. 92～99 「メニューリスト(Scale)」 (4)No. 124 「View Snap Graph」 (5)No. 188 「メニューリスト(Scale)」 (6)No. 193～198 「メニューリスト(Scale)」 (7)No. 208 「View Snap Graph」 (8)No. 211～310 「CPU Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ」 (9)No. 344～357 「メニューリスト(Scale)」 (10)No. 358 「メニューリスト(Scale)」 (11)No. 395～408 「メニューリスト(Scale)」 (12)No. 409 「メニューリスト(Scale)」 (13)No. 421～512 「NIC Realtime Snap Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ」 (14)No. 526 「CPU」 (15)No. 563～567 「メニューリスト(Scale)」 (16)No. 568～575 「メニューリスト(Scale)」 (17)No. 582 「View Bar Graph」 (18)No. 607～611 「メニューリスト(Scale)」 (19)No. 612～617 「メニューリスト(Scale)」 (20)No. 623 「View Bar Graph」 (21)No. 628～750 「CPU History Bar Viewer[HVM_ID : HVM_IP]ウィンドウ」

			(22)No. 796～809 「メニューリスト (Scale)」 (23)No. 810～815 「メニューリスト (Scale)」 (24)No. 822 「View Bar Graph」 (25)No. 840～853 「メニューリスト (Scale)」 (26)No. 854～859 「メニューリスト (Scale)」 (27)No. 866 「View Bar Graph」 (28)No. 867～983 「NIC History Bar Viewer [HVM_ID : HVM_IP] ウィンドウ」
		10	ソリューションタブの説明を追加しました。
		11	V02-03 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 10000002, 10000300, 20001201, 200012FF, 20030507, 30060000, 30060001, 30060002, 30060003, 30060004, 30060200, 30060201, 30060202, 30060203, 30060204, 30060205, 30060206, 30060207, 30060208, 30060209, 30060300, 30060301, 30060302, 30060399, 30060400, 30060401, 30060499, 30060500, 30060599, 30060600, 30060601, 30060602, 30060603, 30068001, 30068002, 30068003, 30068004, 30068005, 30068006, 30068007, 30068008, 30068009, 30068101, 30068102, 30068103, 30068104, 30068105, 30068106, 30068107, 30068108, 30068109, 30068201, 30068202, 30068203, 30068204, 30068205, 30068206, 30068207, 30068208, 30068209, 3006820B, 3006820C, 3006820D, 3006820E, 30068210, 30068301, 30068302
V02-04/A	2. 40	2	【機能追加】 (1) No. 8 「Trouble (D) Alt+D メニュー」 (2) No. 55～74 「Trouble ウィンドウ」
		4	【機能追加】 (1) No. 274 「Date And Time」 (2) No. 496～499 「Set/Reset ボタン」 (3) No. 509 「Device Type」 (4) No. 565 「SVP IP Address」 (5) No. 616～639 「Date And Time スクリーン」 (6) No. 646 「PhyCPU C-State (>=C3)」 (7) No. 647 「USB Auto Allocation to USB」 (8) No. 648 「Save Changed Config Format」
		6	【機能追加】 (1) No. 144 「Show Deactivated チェックボックス」
		7	【機能変更】 (1) No. 7 「Show LPAR History ボタン」
		11	メッセージ一覧の表を機能ごとに分割しました。
			V02-04/A 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 10002001, 10002002, 10002003, 10002004, 10002005, 30020505, 30020B00, 30020B01, 30020B02, 30020B03, 3002133E, 3002133F, 30021340, 30021341, 3006820F

V03-00/A	3.01	4	【機能追加】 (1) No. 726 「R-KVM Application コンボボックス」 (2) No. 742 「R-KVM Application」
		5	【機能追加】 (1) No. 73、235、742 「HBA ボタン」 (2) No. 515～716、1186～1415 「HBA モニタリング」 (3) No. 1432 「ALL」 (4) No. 1433 「Interval」 (5) No. 1441～1471 「Auto Backup」 (6) No. 1477～1495 「Manual Backup」 【機能変更】 (1) No. 58～60、No. 224～226、No. 728～730、No. 841～843 「Data Change」 (2) No. 1437～1439 「Monitoring Mode」 (3) No. 1472 「Manual Backup」 (4) No. 1497 「Export CSV」 (5) No. 1513 「History Clear」
V03-00/B	3.02	–	Revision を 3.02 にしました。
V03-00/D	3.04	4	【機能追加】 (1) No. 363 「Processor Node」 (2) No. 364 「Memory Node」
V03-00/E	3.05	7	【機能追加】 (1) No. 3～5 「Mode Selection フレーム」 (2) No. 6 「Migration Menu フレーム」 (3) No. 9 「Path Setting ボタン」 (4) No. 15 「Change Mode ボタン」 (5) No. 79～167 「Migration[Concurrent Maintenance]ウインドウ」 (6) No. 262～274 「Migration Path Setting ウインドウ」 【機能変更】 (1) No. 7 「Migration ボタン」 (2) No. 14 「Migration[Shutdown]ウインドウ」
		11	表 10-1 を修正しました。
	3.05/A	–	Revision を 3.05/A にしました。
V03-01	3.10	2	【機能追加】 (1) No. 29～30 「Storage Login Setting」
		7	【機能追加】 (1) No. 10 「WWN Setting ボタン」 (2) No. 276～359 「WWN Setting」
		11	マイグレーション用メッセージを追加しました。

V03-02	3. 20	-	「重要なお知らせ」に他社ソフトウェアのインストールについての記載を追加しました。
		2	【機能追加】 (1) No. 6-8 「Operation Mode」 (2) No. 34-37 「Storage Login Setting メニュー」 (3) No. 38-40 「Memory Transfer メニュー」
		4	【機能追加】 (1) No. 724-727 「Attach/Detach ボタン」 (2) No. 728-731 「Set/Reset ボタン」
		5	【機能追加】 (1) No. 61 「Group (Core/Thread)」 (2) No. 228 「Group (Core/Thread)」 (3) No. 733 「Group (Core/Thread)」 (4) No. 847 「Group (Core/Thread)」
		9	Remote LPAR Control タブの説明を追加しました。
		11	メッセージ一覧の表を機能ごとに分割しました。 V03-02 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 10000034, 10000035, 10000036, 10002006, 10002007, 30021343, 30021344, 30021345, 30021346, 30021402, 30021403, 30021404, 30021405, 30021406, 30068109, 60000201, 60000301, 60000401, 60000501, 60000601, 60000602, 60000701, 60001001, 60001101, 60001201, 60001301, 60001401, 60002001, 60002002, 60002101, 60003001, 60003002, 60003003, 60003101, 60003102, 60003201, 60003202, 60003301, 60003302, 60004101, 60004102, 60004201, 60004202, 60004203, 60004204, 60004205, 60004251, 60004252, 60004253, 60004254, 60004255, 60004256, 60004257, 60004258, 60004259, 6000425A, 6000425B, 6000425C, 6000425D, 6000425E, 60004301, 60004401, 60004501, 60004601, 60004701, 60004801, 60004802, 60005001, 60005101, 60005102, 60005201, 60005301, 60005302, 60005303, 60005304, 60005305, 60005306, 60005401, 60005501, 60005601, 60005701, 60005801, 60005901, 60006001, 60006101, 60006102, 60006103, 60006201, 60006301, 60006302, 60006303, 60006304, 60006305, 60006306, 60006401, 60006501, 60006601, 60006701, 60006801, 60006802, 6000FF01, 6000FF02, 6000FF03, 6000FF04, 6000FF05, 65000001, 65000002, 65000003, 65000004, 65000005, 65000006, 65000007, 65000008, 65000009, 6500000A, 6600000B, 6500000C, 6500000D, 6500000E, 6500000F, 65000010, 65000011, 65000012, 65000013, 65000014, 65000015, 65000016, 65000017, 66000001, 66000002, 66000003, 66000004, 66000006, 66000007, 66000008, 6600000A, 6600000C, 6600000D, 6600000E, 6600000F, 66000010, 66000011, 66000013, 66000014, 66000015, 66000016, 66000017, 66000018, 66000019, 6600001A, 6600001B, 6600001C, 6600001D, 6600001E, 66000020, 66000021, 66000022, 66000023, 66000024, 66000025, 66000026, 66000027, 66000028, 6600002A, 6600002B, 6600002C, 6600002E, 6600002F, 66000030, 66000030, 66000031, 66000032, 66000033, 66000034, 66000038, 66000039, 66000040, 66000041, 66000042, 66000043, 66000046, 66000047, 66000049, 6600004A, 6600004B, 6600004C, 66000551, 66000552, 66000554, 66001001, 66001002, 66001003, 66001004, 66001005, 66001006, 66001007, 66001008, 66001009, 71000000, 71000001, 71000002, 71000003, 71000004, 71000005, 71000006, 71000007, 71000008, 71000009, 7100000A, 7100000B, 7100000C, 7100000D, 7100000E, 7100000F, 71000011, 71000012, 71000013, 71000014, 71000015, 71000016, 71000017, 71000018, 7100001B, 7100001C, 7100001D, 7100000E, 7100001F, 71000020, 71000021, 71000022, 71000023, 71000024, 71000025, 71000026, 71000027, 71000028, 71000029, 7100002B, 75000000, 75000001, 75000002, 75000003, 75000004, 75000005, 75000006, 75000007, 75000008, 75000009,

			7500000A, 7500000B, 7500000C, 7500000D, 7500000E, 7500000F, 75000010, 75000011, 75000012, 75000013, 75000014
	3. 20/A	-	Revision を 3. 20/A にしました。
V03-02/A	3. 20/B	4	【誤記修正】 No. 412 「Save Config ボタン」
		5	【誤記修正】 No. 223 「View Snap Graph」 No. 313 「メニューリスト (Scale)」 No. 325 「View Snap Graph」 No. 617～619 「メニューリスト (Value)」 No. 798 「メニューリスト (Scale)」 No. 1624 「CPU Realtime Viewer [Multi] ウィンドウ」
		11	V03-02/A 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 60001301
V03-03	3. 30	4	【機能追加】 No. 531 「TXRATE」 No. 664～665 「Select Source time フレーム」 No. 666～667 「Zone フレーム」 No. 668 「Select LPAR フレーム」
		11	V03-03 対応のメッセージに更新しました。 以下、追加または変更したコードです。 30020B04, 60001301, 60006901