

このシートは、HA8000Vシリーズ/RV3000用標準用JP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。これらのアラートが出力された場合は、一斉に確認し、対応していただく必要があります。アラートID「アラートID」は「アラートID」の欄で検索できます。

Table with columns: アラートID, アラート名, 重大度, イベントID, メッセージ(日本語), メッセージ(英語), 詳細メッセージ(日本語), 詳細メッセージ(英語), SNMP Trap OID, SNMP TYPE, SNMP SUMMARY, 備考, 補足. The table contains 88 rows of event notification data, including details on processor warnings, storage device failures, power supply issues, and system health alerts.

| アラートID | アラート種別 | 重大度 | イベント | メッセージ(日本語) | メッセージ(英語) | メッセージ(日本語) | メッセージ(英語) | SNMP Trap OID | SNMP TYPE | SNMP SUMMARY | 説明 | 対応 |
|--------|--------|------|------|------------|--------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|--|
| 89 | 情報 | FD/F | 情報 | 0x0001240 | イベントが記録されました。 | Event is logged. | Network link is down. | 1.3.6.1.4.1.232.0.18016 | Network Down (18016) | Network link is down. | ネットワークアダプターの1つまたは複数のリンクが、物理的に断線しました。 | 対応は必要ありません。 |
| 90 | 情報 | FD/F | 情報 | 0x0001240 | イベントが記録されました。 | Event is logged. | System intrusion hardware installed. | 1.3.6.1.4.1.232.0.2014 | System Intrusion Hardware Installed (2014) | System intrusion hardware installed. | システム侵入ハードウェアが取り付けられました。 | 対応は必要ありません。 |
| 91 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | System intrusion hardware removed. | 1.3.6.1.4.1.232.0.2015 | System Intrusion Hardware Removed (2015) | System intrusion hardware removed. | システム侵入ハードウェアが取り除かれました。 | 侵入検出スイッチのケーブルが正しく接続されているか確認してください。侵入検出スイッチのケーブルが正しく接続されていない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 92 | 情報 | FD/F | 情報 | 0x0001240 | イベントが記録されました。 | Event is logged. | System hood is replaced. | 1.3.6.1.4.1.232.0.2016 | System Hood is Replaced (2016) | Hood is replaced. | システムフードが交換されました。 | 対応は必要ありません。 |
| 93 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | Hood is removed from the unit when server power was off. | 1.3.6.1.4.1.232.0.2017 | Hood Removed When Server Power Was Off (2017) | Hood is removed from the unit when server power was off. | サーバの電源オフ時にシステムフードが取り除かれました。 | サーバの電源オフ時にシステムフードが取り除かれました。電源がオフされている間は、対応は必要ありません。電源がオフされている間は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 94 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Backup Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6076 | WMI Error - Backup Error (6076) | WMI Error - Backup Error - Processor Sd, DIMM Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). Persistent data backup failed and data is irrecoverable. | WMIバックアップエラーが発生しました。 | 高度度のバックアップを実行してください。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 95 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Restore Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6077 | WMI Error - Restore Error (6077) | WMI Error - Restore Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). Persistent data restore failed and data is not available. | WMIの復元エラーが発生しました。 | 高度度のバックアップを実行してください。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 96 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Unrecoverable Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6078 | WMI Error - Unrecoverable Memory Error (6078) | WMI Error - Unrecoverable Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). This WMI will not be available to the operating system and data may have been lost. | WMIの不可回復メモリエラーが発生しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 97 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Backup Power Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6079 | WMI Error - Backup Power Error (6079) | WMI Error - Backup Power Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). Persistent data backup will be lost if power cannot be restored. | WMIのバックアップ電源エラーが発生しました。 | バックアップ電源を確保してください。これはバックアップが完了しないままにバックアップが実行され、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 98 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - WMI Controller Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6080 | WMI Error - WMI Controller Error (6080) | WMI Error - WMI Controller Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). An error was found with the WMI controller. The OS will not use the WMI. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists. | WMIコントローラーのエラーが発生しました。 | OSのWMI機能は使用されませんが、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 99 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Erase Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6081 | WMI Error - Erase Error (6081) | WMI Error - Erase Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI could not be erased by the WMI controller. The OS will not use the WMI. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists. | WMIを消去できませんでした。 | これはバックアップは可能ですが、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 100 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Arming Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6082 | WMI Error - Arming Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI could not be armed and future backup are not possible. | WMIを有効化できませんでした。 | これはバックアップは可能ですが、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 | |
| 101 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Sanitization Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6083 | WMI Error - Sanitization Error (6083) | WMI Error - Sanitization Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI was selected for sanitization. All data saved in the WMI has been erased. | このWMIがゼロ化/消去の対象として選択されました。WMIに保存されているデータはすべて消去されました。 | このWMIがゼロ化/消去の対象として選択されました。システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 102 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Sanitization Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6084 | WMI Error - Sanitization Error (6084) | WMI Error - Sanitization Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI was selected for sanitization. All data saved in the WMI has been erased. | このWMIがゼロ化/消去の対象として選択されました。WMIに保存されているデータはすべて消去されました。 | このWMIがゼロ化/消去の対象として選択されました。システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 103 | 警告 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Controller Firmware Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6085 | WMI Error - Controller Firmware Error (6085) | WMI Error - Controller Firmware Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). The controller firmware has been corrupted. The OS will not use the WMI. | WMIコントローラーファームウェアのエラーが発生しました。コントローラーファームウェアが壊れているため、OSでWMI機能は使用されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 104 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6086 | WMI Error - Memory Error (6086) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). Received a memory initialization or uncorrectable error. All WMI data is not available. | メモリ初期化エラーまたは正不明エラーが発生しました。WMIは初期化/修正されず、WMIは使用されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 105 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6087 | WMI Error - Memory Error (6087) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI has received a memory initialization or uncorrectable error. All WMI data is not available. | メモリ初期化エラーまたは正不明エラーが発生しました。WMIは初期化/修正されず、WMIは使用されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 106 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6088 | WMI Error - Memory Error (6088) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI has received a memory initialization or uncorrectable error. All WMI data is not available. | メモリ初期化エラーまたは正不明エラーが発生しました。WMIは初期化/修正されず、WMIは使用されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 107 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Persistence Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6089 | WMI Error - Persistence Error (6089) | WMI Error - Persistence Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Persistence is lost and future data backup is not possible. | WMIの持続性が失われました。これ以上のデータバックアップは不可能です。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 108 | 情報 | FD/F | 情報 | 0x0001240 | イベントが記録されました。 | Event is logged. | WMI Error - Persistence Restored | 1.3.6.1.4.1.232.0.6090 | WMI Error - Persistence Restored (6090) | WMI Error - Persistence Restored - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Persistence is restored and future data backup is available. | WMIの持続性が復元されました。これ以上のデータバックアップが可能です。 | 対応は必要ありません。 |
| 109 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6091 | WMI Error - Warning Error (6091) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 110 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6092 | WMI Error - Warning Error (6092) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 111 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Configuration Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6093 | WMI Error - Configuration Error (6093) | WMI Error - Configuration Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Configuration error occurred. | WMI構成エラーが発生しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 112 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Battery Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6094 | WMI Error - Battery Error (6094) | WMI Error - Battery Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Battery is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent memory installed in the system. The system will not wait for battery to charge sufficiently before continuing boot. | WMIバッテリーは、取り付けたWMIをサポートする十分な充電に達していません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 113 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Battery Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6095 | WMI Error - Battery Error (6095) | WMI Error - Battery Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Battery is not charged sufficiently to support the energy-backed persistent memory installed in the system. The system will not wait for battery to charge sufficiently before continuing boot. | WMIバッテリーは、取り付けたWMIをサポートする十分な充電に達していません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 114 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6096 | WMI Error - Memory Error (6096) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 115 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6097 | WMI Error - Memory Error (6097) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 116 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6098 | WMI Error - Memory Error (6098) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 117 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6099 | WMI Error - Memory Error (6099) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 118 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6100 | WMI Error - Memory Error (6100) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 119 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Memory Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6101 | WMI Error - Memory Error (6101) | WMI Error - Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Memory Error. | WMIのメモリエラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 120 | 情報 | FD/F | 情報 | 0x0001240 | イベントが記録されました。 | Event is logged. | System telemetry metric Sd is not supported. | 1.3.6.1.4.1.232.0.1023 | System Telemetry Metric Sd is Not Supported (1023) | System telemetry metric Sd is not supported. | システムテレメトリメトリック値はサポートされていません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 121 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | Secure Error of Smart Drive Index Sd, Drive Sd, Serial Number Sd. | 1.3.6.1.4.1.232.0.3063 | Secure Error of Smart Drive Index Sd, Drive Sd, Serial Number Sd (3063) | Secure Error of Smart Drive Index Sd, Drive Sd, Serial Number Sd. | スマートドライブのセキュアエラーが発生しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 122 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Power Fuse Fault (5105) | 1.3.6.1.4.1.232.0.6105 | Power Fuse Fault (5105) | A degraded power event has been detected and the server system board should be replaced. | 電源の劣化が検出されました。サーバーシステムボードを交換する必要があります。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 123 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Trusted Platform Module has failed the Secure Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6106 | Trusted Platform Module has failed the Secure Error (6106) | Trusted Platform Module has failed the Secure Error. | Trusted Platform Moduleのセキュアエラーに失敗しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 124 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Secure Error of System Firmware Configuration Data has failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.6107 | Secure Error of System Firmware Configuration Data has failed (6107) | Secure Error of System Firmware Configuration Data has failed. | システムファームウェア構成のSecure Errorに失敗しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 125 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Secure Error of PPE Persistent Memory has failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.6108 | Secure Error of PPE Persistent Memory has failed (6108) | Secure Error of PPE Persistent Memory has failed. | PPE Persistent Memoryのセキュアエラーに失敗しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 126 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Secure Error of the management processor's embedded media device has failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.6109 | Secure Error of the management processor's embedded media device has failed (6109) | Secure Error of the management processor's embedded media device has failed. | 管理プロセッサの埋込みメディアデバイスのセキュアエラーに失敗しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 127 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Encryption Support Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6110 | WMI Error - Encryption Support Error (6110) | WMI Error - Encryption Support Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). Encryption support operation on processor number Sd, DIMM number Sd. | デバイスの暗号化エラー。暗号化の有効化または無効化は、WMIのサポートされていないハードウェアに失敗しました。 | 暗号化されたデータの暗号化/復号化は、WMIのサポートされていないハードウェアに失敗しました。 |
| 128 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6111 | WMI Error - Warning Error (6111) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 129 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6112 | WMI Error - Warning Error (6112) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 130 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6113 | WMI Error - Warning Error (6113) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 131 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Secure Error of SATA Drive Failed (14007) | 1.3.6.1.4.1.232.0.14007 | Secure Error of SATA Drive Failed (14007) | Secure Error of SATA Drive Failed (Controller Sd, SATA Drive Sd, Serial Number Sd, Failure Type Sd). | SATAドライブのセキュアエラーに失敗しました。 | 高度度のセキュアエラーが発生しました。復旧しない場合は、システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 132 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Flexion slot failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.18017 | Flexion slot failed (18017) | Flexion slot failed to load. | Flexion スロットは、物理的に失敗しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 133 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | Secure Boot Authentication failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.1024 | Secure Boot Authentication failed (1024) | The image on Sd failed authentication and was not executed. | OSイメージの認証に失敗しました。OSイメージは実行されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 134 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | Secure Boot Certificate Authentication failed | 1.3.6.1.4.1.232.0.1025 | Secure Boot Certificate Authentication failed (1025) | The image on Sd was not authorized due to revoked certificate(s) and was not executed. | OSイメージの証明書認証に失敗しました。OSイメージは実行されません。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 135 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | Unrecoverable Processor Error (1026) | 1.3.6.1.4.1.232.0.1026 | Unrecoverable Processor Error (1026) | Unrecoverable error was detected on processor Sd. | 不可回復のエラーがプロセッサで検出されました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 136 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | An NPE Persistent Memory Module is reporting a non-recovery health status (6112) | 1.3.6.1.4.1.232.0.6112 | An NPE Persistent Memory Module is reporting a non-recovery health status (6112) | An NPE Persistent Memory Module has reported an issue and is not longer operational/resilient (Processor number Sd, DIMM number Sd). | 非回復可能なメモリモジュールの健康状態が報告されました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 137 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | The WPE Persistent Memory Module has less usage remaining (6113) | 1.3.6.1.4.1.232.0.6113 | The WPE Persistent Memory Module has less usage remaining (6113) | WPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert - Processor Sd, DIMM Sd. | WPE Persistent Memoryの残容量が減少しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 138 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6114 | WMI Error - Warning Error (6114) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 139 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6115 | WMI Error - Warning Error (6115) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 140 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6116 | WMI Error - Warning Error (6116) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 141 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | WMI Error - Warning Error | 1.3.6.1.4.1.232.0.6117 | WMI Error - Warning Error (6117) | WMI Error - Warning Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd). WMI Warning Error. | WMIの警告エラーの警告。WMIの寿命に達しました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 142 | 障害 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで障害が発生しました。 | On server, an error event occurred. | ATA Disk Drive Status Change (4008) | 1.3.6.1.4.1.232.0.14008 | ATA Disk Drive Status Change (4008) | ATA disk drive status is now Sd for drive Sd. | ATAディスクドライブの状態が変更されました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 143 | 警告 | FD41 | エラー | 0x0001242 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, an error event occurred. | Solid State Disk Wear Status Change (14009) | 1.3.6.1.4.1.232.0.14009 | Solid State Disk Wear Status Change (14009) | Solid state disk wear status is now Sd for drive Sd. | SSDの劣化状態が変更されました。 | システム管理の「重要事項およびアラートガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。 |
| 144 | 警告 | FD40 | 警告 | 0x0001241 | サーバで警告イベントが発生しました。 | On server, a warning event occurred. | Alert: Ambient Temperature Sensor User Defined Pre-Cution threshold exceeded (6118) | 1.3.6.1.4.1.232.0.6118 | | | | |