

このシートは、HA8000Vシリーズ/RV3000用機器にJP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。このアラートが出力された場合は、一覧を確認し、対応してください。アラートの運用に重要なアラートは、「アラートレベル」が「アラート」の「重大」イベントの「発生」で表示されます。

Table with 10 columns: No., アラートレベル, アラートID, 重大度, イベントID, メッセージ(日本語), メッセージ(英語), 詳細メッセージ(日本語), 詳細メッセージ(英語), SNMP Trap OID, SNMP TYPE, SNMP SUMMARY, 備考, 対応. The table lists various system events such as hardware warnings, errors, and status changes, providing details on the event, its severity, and the recommended action.

アラートID	アラート名	重大度	イベント	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	原因	対応
92	情報	FD7	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	Event is logged.	1.3.6.1.4.1.232.0.2016	System Hood is Released (2016)	Hood is released.	システムフードが交換されました。	システム装置のアクセスパネルを意図的に閉鎖した場合は、対応は必要ありません。意図しない場合は、アクセスパネルが正しく取り付けられているか確認してください。
93	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.2017	System Hood has been removed from unit when server power was off (2017)	Hood is removed from the unit when server power was off.	サーバの電源オフ時にシステムフードが取り外されました。	システム装置のアクセスパネルを意図的に閉鎖した場合は、対応は必要ありません。意図しない場合は、アクセスパネルが正しく取り付けられているか確認してください。
94	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6076	WVIO Error - Backup Error (6076)	WVIO Error - Backup Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent data backup failed and data is irrecoverably lost.	WVIO バックアップエラーが発生しました。	再度バックアップを実行してください。意図しない場合は、システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
95	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6077	WVIO Error - Restore Error (6077)	WVIO Error - Restore Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent data restore failed and data is not available. Data is not lost unless the issue persists.	WVIO の復元エラーが発生しました。	再度バックアップを実行してください。意図しない場合は、システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
96	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6078	WVIO Error - Unrecoverable Memory Error (6078)	WVIO Error - Unrecoverable Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). This WVIO will not be available to the operating system and data may have been lost.	訂正可能なメモリのエラーが検出されました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
97	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6079	WVIO Error - Backup Power Error (6079)	WVIO backup power has been lost and a future backup is not possible. Data from the last successful backup is intact, but data modified after the last successful backup will be lost if power cannot be restored.	WVIO のバックアップ電源エラーが発生しました。	バックアップ電源を使用できません。これ以上のバックアップは不可能です。システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
98	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6080	WVIO Error - WVIO Controller Error (6080)	WVIO Error - WVIO Controller Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). An error was found with the WVIO controller. The OS will not use the WVIO. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists.	WVIO コントローラのエラーが発生しました。	OS はWVIO は使用されません。システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
99	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6081	WVIO Error - Erase Error (6081)	WVIO Error - Erase Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent data erase failed and data is not available.	WVIO エラー - Erase Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent data erase failed and data is not available.	WVIO を再度実行してください。
100	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6082	WVIO Error - Arming Error (6082)	WVIO Error - Arming Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). WVIO could not be armed and future backups are not possible.	WVIO エラー - Arming Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). WVIO could not be armed and future backups are not possible.	WVIO を取り付けることができます。システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
101	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6083	WVIO Error - Sanitization On (6083)	WVIO Error - Sanitization On. This WVIO was selected for sanitization. All data stored in the WVIO has been erased.	このWVIOがサンitize(消去)の対象として選択されました。WVIO に保存されているデータはすべて消去されました。	このWVIOはサンitize(消去)の対象として選択されました。このプロセスは成功していません。WVIO は再構成する必要があります。
102	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6084	WVIO Error - Sanitization Error (6084)	WVIO Error - Sanitization Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). This WVIO was selected for sanitization, but this process was not successful.	このWVIOはサンitize(消去)の対象として選択されましたが、このプロセスは成功していません。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
103	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6085	WVIO Error - WVIO Controller Error (6085)	WVIO Error - WVIO Controller Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). The controller firmware has corrupted. The OS will not use the controller.	WVIO コントローラファームウェアのエラーが発生しました。コントローラファームウェアが壊れているため、OS で使用できません。	WVIO コントローラファームウェアのエラーが発生しました。コントローラファームウェアが壊れているため、OS で使用できません。
104	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6086	WVIO Error - Controller Firmware Error (6086)	WVIO Error - Controller Firmware Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Received a controller firmware error. Data on WVIO may have been lost.	WVIO エラー - Controller Firmware Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Received a controller firmware error. Data on WVIO may have been lost.	メモリの初期化エラーまたは不正なエラーが発生しました。プロセッサの初期化は成功していません。
105	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6087	WVIO Error - Controller Event (6087)	WVIO Error - Controller Event - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). WVIO has been disabled. Data on WVIO may have been lost.	WVIO エラー - Controller Event - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). WVIO has been disabled. Data on WVIO may have been lost.	メモリの初期化エラーまたは不正なエラーが発生しました。プロセッサの初期化は成功していません。
106	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6088	WVIO Error - Controller Event Notify Error (6088)	WVIO Error - Controller Event Notify Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Unable to set event notification for this WVIO to generate alerts for health changes, including a loss of data parity.	このWVIOのイベント通知を設定できません。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
107	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6089	WVIO Error - Persistence Lost (6089)	WVIO Error - Persistence Lost - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistence is lost and future data backup is not available.	WVIO エラー - Persistence Lost - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistence is lost and future data backup is not available.	WVIO の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップは不可能です。
108	情報	FD7	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	Event is logged.	1.3.6.1.4.1.232.0.6090	WVIO Error - Persistence Restored (6090)	WVIO Error - Persistence Restored - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistence is restored and future data backup is possible.	WVIO の持続性が回復されました。これ以上のデータバックアップが可能です。	対応は必要ありません。
109	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6091	WVIO Error - People Warning (6091)	WVIO Error - People Warning (6091). Life time has reached.	WVIO ライフタイムの警告。WVIO の寿命に達しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
110	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6092	WVIO Error - Logical Errors (6092)	WVIO Error - Logical Errors Occurred.	WVIO のエラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
111	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6093	WVIO Error - Configuration Error (6093)	WVIO Error - Configuration errors occurred.	WVIO のエラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
112	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6094	WVIO Error - Battery Not Charged - No Wait (6094)	WVIO Error - Battery Not Charged - No Wait (6094). The system will wait for the battery to charge sufficiently before continuing boot.	システムバッテリーが十分に充電されていません。システムは十分に充電されるまで起動を待機します。	システムバッテリーが十分に充電されていません。システムは十分に充電されるまで起動を待機します。
113	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6095	WVIO Error - Battery Not Charged - No Wait (6095)	WVIO Error - Battery Not Charged - No Wait (6095). Persistent memory regions may not be available in OS.	システムバッテリーが十分に充電されていません。WVIO のメモリ領域が十分に充電されていない場合があります。	システムバッテリーが十分に充電されていません。WVIO のメモリ領域が十分に充電されていない場合があります。
114	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6096	WVIO Error - Persistent Memory Error (6096)	WVIO Error - Persistent Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent memory regions may not be available in OS.	WVIO エラー - Persistent Memory Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Persistent memory regions may not be available in OS.	訂正可能なメモリのエラー - 障害が発生しているメモリ領域が十分に充電されていません。
115	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6097	WVIO Error - Persistent Memory Address Range Scrub detected an error (6097)	WVIO Error - Persistent Memory Address Range Scrub detected an error. Persistent memory regions may not be available in OS.	WVIO エラー - Persistent Memory Address Range Scrub detected an error. Persistent memory regions may not be available in OS.	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
116	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6098	WVIO Error - Initialization Error (6098)	WVIO Error - Initialization Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). Unable to initialize the WVIO.	WVIO の初期化エラー。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
117	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1021	WVIO Error - NVRAM Error (1021)	WVIO Error - NVRAM Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). NVRAM error detected.	WVIO エラー - NVRAM Error - Processor Sd, DIMM Sd (Serial no. Sd-Sd-Sd-Sd). NVRAM error detected.	WVIO の初期化エラー。
118	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1022	WVIO Error - PCI Express slot failed to train (1022)	WVIO Error - PCI Express slot failed to train. Reboot operation on PCI controller in slot Sd failed.	PCI Express スロットは、適切に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
119	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1023	WVIO Error - PCI Express slot failed to train (1023)	WVIO Error - PCI Express slot failed to train. Reboot operation on PCI controller in slot Sd failed.	PCI Express スロットは、適切に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
120	情報	FD7	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	Event is logged.	1.3.6.1.4.1.232.0.2018	System telemetry threshold alert (2018)	System telemetry metric Sd is high.	システムメトリックの閾値が超過しました。	ワークアラウンドプログラムを適用してください。
121	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.3003	Secure Erase of SATA Drive Bay Sd Failed (3003)	Secure Erase of SATA Drive Bay Sd Failed (Controller Index Sd, Drive Index Sd, Drive Bay Sd, Serial Number Sd).	セキュアエラースタットの失敗。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
122	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6105	Power Fuse Fault (6105)	A degraded power fuse has been detected and the server system board should be replaced.	電源の劣化が検出されました。サーバーシステムボードを交換する必要があります。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
123	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6106	Trusted Platform Module has failed the Secure Erase Operation (6106)	Trusted Platform Module has failed the Secure Erase Operation.	Trusted Platform Module のセキュア消去に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
124	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6107	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed (6107)	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed.	システムファームウェア構成のone-buttonセキュア消去に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
125	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6108	Secure Erase of HPE Persistent Memory failed (6108)	Secure Erase of HPE Persistent Memory failed (Processor Sd, DIMM Sd, Serial Number Sd).	HPE Persistent Memory のセキュア消去に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
126	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6109	Secure Erase of the management processor's embedded media device has failed (6109)	Secure Erase of the management processor's embedded media device has failed.	管理プロセッサの埋込みメディアデバイスのセキュア消去に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
127	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6110	Encryption logic failed to enable or disable encryption/decryption operation on processor number Sd (6110)	Failed to do selected Enable or Disable encryption/decryption operation on processor number Sd.	デバイスの暗号化/復号化の有効化または無効化が失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
128	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.8111	Failed to attempt password reset on processor number Sd (8111)	Failed to attempt password reset on processor number Sd.	パスワードのリセットが失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
129	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.8029	System Security State At Risk (8029)	Overall security state of the system is at risk.	システムセキュリティ状態がリスクにあります。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
130	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.9030	Overall security status changed (9030)	Overall security status changed from Sd to Risk.	システムセキュリティ状態がリスクに変更されました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
131	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.14007	Secure Erase of SATA Drive Bay Sd Failed (14007)	Secure Erase of SATA Drive Bay Sd Failed (Controller Index Sd, Drive Index Sd, Drive Bay Sd, Serial Number Sd).	セキュアエラースタットの失敗。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
132	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.18011	Flexion slot failed to train (18011)	The image on Sd failed authentication and was not executed.	Flexion スロットは、適切に失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
133	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1004	Secure Boot Authentication failed (1004)	The image on Sd was not authorized due to revoked certificate(s) and was not executed.	セキュアブートの認証が失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
134	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1025	Secure Boot Certificate Authentication failed (1025)	The image on Sd was not authorized due to revoked certificate(s) and was not executed.	セキュアブートの証明書認証が失敗しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
135	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1026	Unrecoverable error was detected on processor Sd (1026)	Unrecoverable error was detected on processor Sd.	訂正可能なエラーが検出されました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
136	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6112	HPE Persistent Memory Error (6112)	The HPE Persistent Memory Module has experienced an issue and is not longer operational/remaining. Proc number Sd, DIM number Sd.	HPE Persistent Memory のエラー。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
137	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6113	HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert (6113)	The HPE Persistent Memory Module has less usage remaining (Sd).	HPE Persistent Memory の残量警報。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
138	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6114	PMW configuration error (6114)	The indicated PMW has configuration error (s) Processor Sd, DIMM Sd, Serial Number Sd.	PMW 設定エラー。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
139	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6115	Unsafe shutdown of HPE Persistent Memory (6115)	The HPE Persistent Memory Module reported an unsafe shutdown (Processor Sd, DIMM Sd, Serial Number Sd).	HPE Persistent Memory の不安全なシャットダウン。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
140	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6116	Corrected Memory Error Threshold Exceeded (6116)	Corrected Memory Error Threshold Exceeded (DIMM Sd).	訂正可能なメモリのエラーしきい値を超過しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
141	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6117	Failure on previous boot (6117)	The HPE Memory Module reported a failure on the previous boot (Processor Sd, DIMM Sd, Serial Number Sd).	前回の起動での失敗。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
142	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.14008	Aisk Drive Status Change (14008)	Aisk Drive Status Change (Sd).	Aisk Drive Status Change (Sd).	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
143	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.14009	Solid state disk wear status change (14009)	Solid state disk wear status is now for drive Sd.	SSD のウェアステータス変更。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
144	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6118	Intel Ambient Temperature sensor user defined Pre-Cution threshold exceeded (6118)	Intel Ambient temperature sensor user defined Pre-Cution threshold exceeded (Sd).	インテル環境センサのユーザー定義の事前警報閾値が超過しました。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
145	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.1027	Internal processor error detected on primary processor (1027)	Internal processor error detected on primary processor.	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
146	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	On server, a warning event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6119	Cooling Module Degraded (6119)	The Cooling Module degraded on chassis Sd at Sd.	冷却モジュールが劣化した。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
147	警告	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	On server, an error event occurred.	1.3.6.1.4.1.232.0.6120	Cooling Module Failed (6120)	The Cooling Module failed on chassis Sd at Sd.	冷却モジュールが故障した。	システム装置の「重要事項および継続ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
148	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.</						