HA8000シリーズ



# HA モニタオプション 取扱説明書

形名:GQS-VSS7BH30EX/GQS-VSS7BH30

マニュアルはよく読み、保管してください。 製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

GQS-VSS7BH30EX/GQS-VSS7BH30

## ソフトウェア使用上の注意

### お客様各位

2

株式会社 日立製作所

このたびは日立アドバンストサーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 次の「ソフトウェアの使用条件」を必ずお読みいただき、ご了解いただきますようお願いいた します。

ソフトウェアの使用条件

1. 複製

お客様は、このソフトウェアの一部または全部の複製を行わないでください。バックアップ用、保守用に限り複製することができます。

2. 改造・変更

お客様によるこのソフトウェアの改造・変更は行わないでください。万一、お客様により このソフトウェアの改造・変更が行われた場合、弊社は該当ソフトウェアについてのいか なる責任も負いません。

3. 第三者の使用

このソフトウェアを譲渡、貸出、移転その他の方法で、第三者に使用させないでください。

- 4. 保証の範囲
  - (1) 万一、媒体不良のために、ご購入時に正常に機能しない場合には、無償で交換いたします。
  - (2) このソフトウェアの使用により、万一お客様に損害が生じたとしても、弊社は責任 を負いません。あらかじめご了承ください。

以上

## 重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- ■本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。

3

本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。 なお、保証と責任については、搭載システム装置に添付される保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

## 規制・対策などについて

### □ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な 手続きをお取りください。なお、ご不明の場合は弊社担当営業にお問い合わせください。 なお、本製品に付属する周辺機器やプレインストールされているソフトウェアも同じ扱いになります。

## 登録商標・商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

VMware、VMware vSphere、ESXi は米国およびその他の国における VMware, Inc.の登録商標または商標です。 その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

## 版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権により保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載 することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright © 2015, Hitachi, Ltd.

# はじめに

4

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 このマニュアルは、HA モニタオプションを使用する前準備として必要となる事柄について記載しています。

マニュアルの表記

## □ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

▲警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
⚠注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに 用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
制限	本製品の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
••• 補 足	本製品を活用するためのアドバイスを示します。

## □ オペレーティングシステム(OS)の略称について

本マニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2012 R2 Standard または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2012 R2 Datacenter または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- VMware vSphere® ESXiTM 5.5
   (以下 VMware vSphere ESXi 5.5 または VMware vSphere ESXi、VMware)

OS 表記	対象 OS
	Windows Server 2012 R2 Standard (*1)
	Windows Server 2012 R2 Datacenter (*1)
	Windows Server 2012 Standard (*1)
Windows	Windows Server 2012 Datacenter (*1)
	Windows Server 2008 R2 Standard (*1)
	Windows Server 2008 R2 Enterprise (*1)
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (*1)
VMware vSphere ESXi 5.5	
VMware vSphere ESXi	VMware vSphere ESXi 5.5
VMware	

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

(\*1):64bit版のみ提供されます。

## お問い合わせ先

## □ 技術情報、アップデートプログラムについて

HA8000 ホームページで、技術情報、ドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアなどのアップデートプログラム を提供しております。

5

#### ■ ホームページアドレス

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/index.html

[ダウンロード] タブをクリックした [ダウンロード] ページにある [ドライバ・ユーティリティ新着情報] および [ドライバ・ユーティリティの検索] をクリックしてください。各アップデートプログラムはお客様責任にて実施し ていただきますが、システム装置を安全にご使用していただくためにも、定期的にホームページにアクセスして、最 新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアへ更新していただくことをお勧めいたします。

障害等の保守作業で部品を交換した場合、交換した部品の BIOS、ファームウェアは原則として最新のものが適用されます。また保守作業時、交換していない部品の BIOS、ファームウェアも最新のものへ更新する場合があります。

なお、お客様による BIOS、ファームウェアアップデート作業が困難な場合は、有償でアップデート作業を代行するサービスを提供いたします。詳細はお買い求め先にお問い合わせください。

### □ 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCA センタ(HITAC カスタマ・アンサ・センタ)でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し 電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

### HCA センタ(HITAC カスタマ・アンサ・センタ) 0120-2580-91

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

お願い

- お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに行うため、ご協力をお願いいたします。
   形名(TYPE) / インストール OS
   「形名」は、システム装置後面のプラケットに貼り付けられている形名ラベルにてご確認ください。
- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。
   ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。
   →「技術支援サービスについて」P.6
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

### □ 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

## <sup>日立コールセンタ</sup> 【記 0120-921-789

受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください
- Webによるお問い合わせは次へお願いします。
   <u>https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep\_form.pl?TXT\_MACTYPE=1</u>

### □ 技術支援サービスについて

ハードウェアやソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

### 総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は次の URL で紹介 しています。

■ ホームページアドレス

6

http://www.hitachi.co.jp/soft/support360/

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約をお勧めします。

### HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

ハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減します。 詳細は次の URL で紹介しています。

■ ホームページアドレス

http://www.hitachi.co.jp/soft/HA8000/

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。 なお、本サービスには OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立サ ポート 360」のご契約をお勧めします。 安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

 

 への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。 起こりうる傷害または死を回避するために、このシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従っ てください。

 を書

 これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

 かきたいは、たちには重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

 これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知 これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれて います。



【表記例2】分解禁止

◎の図記号は行ってはいけないことを示し、◎の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、〇の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け ●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強 制事項の絵が描かれています。

なお、 \rm は一般的に行っていただきたい事項を示します。

#### 安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品を搭載するシステム装置のマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

#### 操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。本製品について何か問題がある場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

#### 自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

# 安全にお使いいただくために(続き)

## 製品の損害を防ぐための注意

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



### 本製品のインストールについて

本製品は、本製品の動作をサポートしているシステム装置でご使用ください。それ以外のシステム装置にイ ンストールすると、システム装置の仕様の違いにより故障の原因となります。サポートの有無については、 システム装置のユーザーズガイドなどでご確認ください。

## 本マニュアル内の警告表示

### \Lambda 警告

本マニュアル内にはありません。

### \Lambda 注意

本マニュアル内にはありません。

通知

本マニュアル内にはありません。

# 目次

重要なお知らせ	3
規制・対策などについて	3
登録商標 ・ 商標について 	3
版権について	3
はじめに	4
マニュアルの表記	4
お問い合わせ先	5
安全にお使いいただくために	7
製品の損害を防ぐための注意	8
本マニュアル内の警告表示	8
目次	9

1	お使いになる前に	10
	HA モニタオプションの概要	10
	HA モニタオプションのシステム要件と仕様	11
	前提ソフトウェア	11

## 2 インストール手順/アンインストール手順 ....... 12

OS <b>共通の補足事項</b>	
新規インストール手順	
アップグレードインストール手順	
アンインストール手順	
上書きインストール手順	21

# 

HA Monitor C	Connectorの設定	
電源オフ通知	コマンドの登録	24
電源オフ通知	コマンドの登録検証方法	

4	注意事項	31
	HA Monitor Connector の起動と停止について	31
	BMC ファームウェアアップデート時の注意	31
	HCSM に電源オフ通知コマンドが正しく登録されていない場合の注意	32
	HCSM の起動と停止について	32
	クラスタ構成の変更を行った場合の注意	32
	インストーラの修復機能に関する注意	32
	管理サーバに複数の NIC が搭載されている場合の注意点	32

5	構成	33
	11,777	

# 1

# お使いになる前に

本製品 HA モニタオプション(GOS-VSS7BH30EX/GOS-VSS7BH30)は、HA8000 サーバで HA モニタ(\*1)をサポート するためのオプション製品です。本 HA モニタオプションは、HA モニタで系のリセットを使う場合にのみ必要です。な お、本製品 HA モニタオプション(GOS-VSS7BH30EX/GOS-VSS7BH30)の対象以外の HA8000 サーバを管理対象に設定 しないでください。

HA モニタ(系のリセット使用)を適用する場合は、管理対象サーバとなる HA8000 サーバと接続された管理サーバを用 意し、管理サーバ上に Hitachi Compute Systems Manager (以降、HCSM)と HA モニタオブションをインストール する必要があります。

本マニュアルは、HA モニタオプションのインストール方法を中心に説明します。

(\*1):システムの可用性を高めるために、系切り替えを実現する製品

## HA モニタオプションの概要

HA モニタオプションは、次のコンポーネントにより構成されます。

- HA Monitor Connector
  - HA Monitor Connector は障害が発生したサーバをリセットするためのコンポーネントです。 実行系の HA モニタと待機系の HA モニタは、ハートビート監視によってお互いに障害を監視します。 実行系からのハートビートが一定期間途絶えると、待機系の HA モニタが実行系の障害を検知し、HA Monitor Connector を介して実行系をリセットし、系切替えをします。
- 電源オフ通知コマンド(PowerOffAlertTransfer) 電源オフ通知コマンドは、サーバの電源オフをHAモニタに通知するためのコンポーネントです。 管理サーバ上のHCSMは、各サーバの電源状態を監視し、電源オフを検出した場合に、HA Monitor Connectorを経由してHAモニタにアラート通知します。 HAモニタは、アラート通知と受信すると系切り替えを行います。 HCSMからHA Monitor Connectorに電源オフ通知アラートを送信するために、電源オフ通知コマンドの登録が必要です。



図 1-1 HA モニタオプション

## HA モニタオプションのシステム要件と仕様

HA モニタオプションをインストールする管理サーバのシステム要件は次の表のとおりです。

項目	動作条件
CDU	最小:デュアルコア プロセッサ
CPU	推奨: クアッドコア プロセッサ
イエロ	最小:2GB
スモリ	推奨:4GB 以上
表示解像度	XGA(1024 x 768)以上
LAN	1000Base T Ethernet LAN 以上
ראם אים אים	内蔵および外付けドライブ。
ערעיז טעט	(インストールに必要)
同一装置内前提 ソフトウェア	Hitachi Compute Systems Manager
	VMware (*1) (*2)
	Hyper-V (*1) (*2)
OS	Windows
	詳細は、次の Web ページをご参照ください。
	http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/index.html

(\*1): VMware 環境や Hyper-V 環境の仮想環境においては、HA モニタオプションは必ず 1 台の管理サーバに対して 1 つとし、1 台の管理サーバ上に複数の HA モニタオプションをインストールしないでください。

(\*2):サポートするゲスト OS は「管理サーバのサポート OS」の Windows と同じです。

実行系 HA8000 サーバや待機系 HA8000 サーバにインストールされている HA モニタは、ブロードキャストで通信するため、HA Monitor Connector がインストールされている管理サーバもブロードキャストで通信できる LAN を使用してください。HA Monitor Connector は、系切り替えが実行された際やシステム装置の電源断を検知した際に、ブロードキャストを送信するときがあります。

HA モニタオプションの管理可能なサーバ台数、およびクラスタ数は次の表のとおりです。

項目	台数	備考		
管理可能なサーバの台数	16 台	—		
管理可能なクラスタ数	1組~8組	_		

## 前提ソフトウェア

管理サーバや管理対象サーバにインストールを推奨するソフトウェアとサポートバージョンは次の表のとおりです。

項目	サポート条件
管理サーバにインストールする HCSM	8.1.2 以降
管理対象サーバにインストールする HA モニタ	01-58 以降



●●● 補 足

# インストール手順/アンインストール手順

ここでは、HA Monitor Connector のインストールする際の補足事項、インストール手順、アップグレード手順、アンインストール手順について説明します。

## OS 共通の補足事項

- HA Monitor Connectorのインストール(新規、アップグレード)時に、HCSMのサービスを停止する必要 はありません。
  - インストールおよびアンインストールは、管理者権限が付与されたユーザで実施してください。
  - インストーラ起動時にHA Monitor Connectorが起動している場合、HA Monitor Connectorの停止画面を 表示し、HA Monitor Connectorの停止を要求します。
  - インストール完了後、自動的にHA Monitor Connectorが起動します。
  - インストーラによって、HA Monitor Connector、電源オフ通知コマンドが一度にインストールされます。
     例えば、HA Monitor Connectorのみをアップグレードした場合は、電源オフ通知コマンドは上書きインストールされます。
  - インストール済みのHA Monitor Connectorよりも古いバージョンのHA Monitor Connectorは、インストールしないでください。(\*1)
  - HA Monitor Connectorには管理サーバ情報のバックアップ機能はありません。管理サーバ情報をメモして 保管することをお勧めします。
  - デフォルトのインストールディレクトリは、「C:¥Program Files(x86)¥HITACHI¥HAMonitorConnector」です。
  - \*1:HAモニタオプションのバージョン確認方法

Copyright(c) 2015, Hitachi, Ltd

66

HAMonitorConnector.exeアプリを起動してウィンドウ右上の [About…] ボタンを押すとバージョンが確認できます。

HA Monitor Connector				_ 0		x			
							Ab	out	
No P	Port System name	IP add	fress	IPMI user name		Serial number			_
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20									=
21									~
				Modify	Dele	te Refresh	E	×it	
	About HA Monitor Connec	tor							

## 新規インストール手順

ここでは、HA Monitor Connector を新規にインストールする場合の手順を説明します。

 CD/DVD ドライブに「HA8000 シリーズ HA モニタオプションインストール CD VSS7BH30」CD-ROM を入 れ、「HAMonConSetup.msi」を起動します。

「You must have administrator rights to install this software.」のエラーメッセージが表示された場合は、管理者権 限が付与されたユーザで再度実施してください。

2 「確認画面」でインストールするバージョンを確認し、 [Next] をクリックします。

谬	HA Monitor Connector
Welcome to Setup Wiza	o the HA Monitor Connector ver.1.0.3 ard
The installer will gu your computer.	ide you through the steps required to install HA Monitor Connector ver.1.0.3 on
WARNING: This c Unauthorized dupli or criminal penaltie:	omputer program is protected by copyright law and international treaties. cation or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil s, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
	Cancel < Back Next >

**3** 「Installation Folder」でインストール先のディレクトリを変更する場合は入力を行い、 [Next] をクリックします。

<b>i</b>	HA Monitor Connector	-		х
Installa	tion Folder		(	
The installer To install in t	will install HA Monitor Connector to the following folder. his folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below o	r click '	"Brow	se".
<u>F</u> older:  C:¥Progr	am Files (x86)¥Hitachi¥HAMonitorConnector¥	B <u>r</u> ov Disk	vse Cost	
	Cancel < <u>B</u> ack		<u>N</u> ext	>

「Confirm Installation」で作業内容を確認し、 [Next] をクリックします。

閿	HA Monitor Connector	<b>–</b> 🗆 X
Confirm Insta	allation	
The installer is ready I Click "Next" to start th	to install HA Monitor Connector on your computer. he installation.	
	Cancel < <u>B</u> a	ck Next >

「Installing HA Monitor Connector」画面が表示されます。

インストール中は進捗バーが表示されます。インストールが完了するまで操作を行わないでください。

<b>i</b>	HA Monitor Connector	-	
Insta	lling HA Monitor Connector		
HA Mon	tor Connector is being installed.		
Pleas	e wait		
	Cancel < <u>B</u> ack		<u>N</u> ext >

**6** 「Installation Complete」で[Close]をクリックします。「Start HA Monitor Connector GUI.」にチェックが 入っている場合、HA Monitor Connector ウィンドウが表示されます。

閿	HA Monitor Connector	- □	x
Installa	tion Complete		
HA Monitor (	Connector has been successfully installed.		
Click "Close	" to exit.		
▼ Start I	1A Monitor Connector GUI.		
	Cancel < <u>B</u> ack	<u>C</u> los	e

デスクトップに HA Monitor Connector のショートカットの作成がされます。また、OS 起動時に、Windows サービス マネージャに「HAMonitorConnectorSvc」が登録され、HA Monitor Connector が起動します。 さらに、本インストール完了後、自動的に起動する HA Monitor Connector に対して、クラスタの設定をする必要があ ります。

なお、デフォルトのインストール先は、「C:¥Program Files(x86)¥HITACHI¥HAMonitorConnector」です。

新規インストール時には、HA Monitor Connector のインストーラによって、HA Monitor Connector が起動するため に必要なディレクトリが作成され、該当する箇所へファイルが保存されます。 作成されるディレクトリの詳細は次の表のとおりです。

#	作成されるディレクトリ	説明
1	1 HAMonitorConnector¥bin HA Monitor Connector	
2 HAMonitorConnector¥cmd 電源オフジ		電源オフ通知コマンド
3	3 HAMonitorConnector¥data データベース	
4	HAMonitorConnector¥log	ログ

## アップグレードインストール手順

ここでは、すでにインストールされた HA Monitor Connectorのアップグレードを実施する場合の手順を説明します。 なお、本手順に従ってアップグレードした場合、アップグレードする前の HA モニタオプションの設定が引き継がれます。

- 1 管理対象サーバの HA モニタを停止させます。
- 2 管理サーバ情報を保持したファイルを保存します。
- **3** HA Monitor Connector を閉じます。

起動時に HA Monitor Connector が起動している場合は、GUI を閉じるメッセージが表示され、インストーラは終了します。

4 CD/DVD ドライブに「HA8000 シリーズ HA モニタオプションインストール CD VSS7BH30」CD-ROM を入れ、「HAMonConSetup.msi」を起動します。

「You must have administrator rights to install this software.」のエラーメッセージが表示された場合は、管理者権 限が付与されたユーザで再度実施してください。

**5** 「HA Monitor Connector Setup Wizard」が表示されるので、 [Next] をクリックします。



**6** HA Monitor Connector がすでにインストールされているフォルダが表示されるので、問題無ければ[Next] をクリックします。

岃 HA Monitor Connector	
Installation Folder	
The installer will install HA Monitor Connector to the following folder.	
To install in this folder, click "Next".	
<u>Folder:</u> C¥Program Files (x86)¥Hitachi¥HAMonitorConnector¥	
Cancel < <u>B</u> ack	Next >

7 「Confirm Installation」で作業内容を確認し、 [Next] をクリックします。



8 「Installing HA Monitor Connector」画面が表示されます。

インストール中は進捗バーが表示されます。インストールが完了するまで操作を行わないでください。

討 HA Monitor Connector	
Installing HA Monitor Connector	5
HA Monitor Connector is being installed.	
Please wait	
Cancel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

9 「Installation Complete」で[Close]をクリックします。「Start HA Monitor Connector GUI.」にチェックが入っている場合、HA Monitor Connector ウィンドウが表示されます。

HA Monitor Connector				3
Installation Complete			Ę	
HA Monitor Connector has been successf	ully installed.			
Click "Close" to exit.				
☑ Start HA Monitor Connector GUI.				
	Cancel	< <u>B</u> ack	Close	٦

## アンインストール手順

ここでは、HA Monitor Connector のアンインストール手順を説明します。

アンインストール時の注意事項は次のとおりです。

- HA Monitor Connector のアンインストール時に、Hitachi Compute Systems Manager サービスの停止操作を行う 必要はありません。
- HA Monitor Connectorのアンインストールする際に、HA モニタが稼動している場合は、手動でHA モニタを停止 させる必要があります。
- アンインストール時に、管理対象のサーバ情報やトレースログも同時に削除されます。必要に応じて、アンインスト ール前に手動で管理対象のサーバ情報やトレースログの保存を行ってください。
- アンインストール時に、Hitachi Compute Systems Manager に登録した電源オフ通知コマンドの自動解除は行えま せん。Hitachi Compute Systems Manager に登録した電源オフ通知コマンドの解除は手動で行ってください。

HA Monitor Connector のインストーラを使った場合、および [プログラムと機能]から [変更]を選択した場合のアンインストール手順は次のとおりです。

#### 1 管理対象サーバの HA モニタを停止させます。

**2** HA Monitor Connector を閉じます。

起動時に HA Monitor Connector が起動している場合は、GUI を閉じるメッセージが表示され、インストーラは終了します。

- 3 Hitachi Compute System Manager から電源オフ通知コマンドの登録を解除します。
- 4 CD/DVD ドライブに「HA8000 シリーズ HA モニタオプションインストール CD VSS7BH30」CD-ROM を入れ、「HAMonConSetup.msi」を起動します。もしくは、[プログラムと機能]から[HA Monitor Connector] を右クリックし、[変更]をクリックします。

「You must have administrator rights to install this software.」のエラーメッセージが表示された場合は、管理者権 限が付与されたユーザで再度実施してください。 **5** 「HA Monitor Connector Setup Wizard」で「Remove HA Monitor Connector」を選択し、 [Finish] をクリックします。

または、Windows の[コントロールパネル] のプログラムの管理画面から [HA Monitor Conector] を選択 し、 [削除] をクリックします。

インストーラは、起動時に「インストーラによる管理サーバ環境のチェック」を行います。判定が異常となった場合は、メッセージを表示してインストールを終了します。

₿	HA Monitor Connector	<b>–</b> 🗆 X
Welcom Wizard	e to the HA Monitor Connector Setup	
Select wheth	er you want to remove HA Monitor Connector.	
● Re <u>m</u> ov	e HA Monitor Connector	
	Cancel < Back	Einish

6 「削除画面」でアンインストール中を示す進捗バーが表示されます。

<b>i</b>	HA	Monitor Conne	ctor	-	<b>□</b> X
Removing H	A Monitor (	Connector			
HA Monitor Conn	ector is being remo	ved.			
Please wait					
		Cancel	< <u>B</u> ack		<u>N</u> ext >

**7** HAMonitorConnectorのファイルが使用中であった場合、次の画面が表示されるので、[Continue]をクリックします。

謾	HA Monitor Connector Files in Use
The follov applicatio	wing applications are using files which the installer must remove. You can either close the ns and click "Continue" so that the installer continues the installation.
HAMonit	tarConnectorSvc (Process Id: 1192)
	<b>Continue</b> E <u>x</u> it Installation

**8** 「Installation Complete」で [Close] をクリックします。

<b>i</b>	HA Monitor Connector	<b>–</b> 🗆 X
Installatio	n Complete	5
HA Monitor Conn	ector has been successfully removed.	
Click "Close" to e	exit.	
	Cancel < [	ack Qose

HA Monitor Connector をアンインストールすると、インストール先のディレクトリとディレクトリ配下のファイル、インストール時に作成したショートカットが削除され、インストール時に設定を変更したレジストリが変更前の設定に戻ります。

HA Monitor Connector のインストーラを右クリックして [アンインストール] を選択した場合のアンインストール手順 は次のとおりです。

- 1 管理対象サーバの HA モニタを停止させます。
- **2** HA Monitor Connector を閉じます。

起動時に HA Monitor Connector が起動している場合は、GUI を閉じるメッセージが表示され、インストーラは終了します。

- 3 Hitachi Compute System Manager から電源オフ通知コマンドの登録を解除します。
- 4 CD/DVD ドライブに「HA8000 シリーズ HA モニタオプションインストール CD VSS7BH30」CD-ROM を入 れ、「HAMonConSetup.msi」を右クリックし、[アンインストール]を選択します。
- **5** Windows インストーラによる確認画面が表示されるので、 [はい] をクリックします。

Windows インスト	~-5-	х
この製品をアンインストール	ルしますか ?	
	いいえ( <u>N</u> )	

**6** HAMonitorConnector のファイルが使用中であった場合、次の画面が表示されるので、 [OK] をクリックします。

	HA Monitor Connector	
The folk install:	owing applications should be closed before continuir	ng the
HAMor	nitorConnectorSvc	
Auto     setu	pmatically <u>c</u> lose applications and attempt to restart the	em afte
0 Do <u>n</u>	ot close applications. (A Reboot may be required.)	
	OK	

7 「削除画面」でアンインストール中を示す進捗バーが表示されます。



8 進捗状況が終了したら完了です。完了のダイアログはありません。

## 上書きインストール手順

インストールに失敗した場合など、HA モニタオプションがインストールされている状態で再度同じバージョンの HA モニタオプションをインストールする必要がある場合は、アンインストール手順を実施した後に、新規インストール手順を実施してください。



# HA モニタオプションの設定方法

HA モニタオプションのシステム構築の流れについて説明します。HA8000 サーバでは HA Monitor Connector への管理 サーバ情報の設定と、HCSM への電源オフ通知コマンドの設定が必要となります。

ここでは HA Monitor Connector の設定、および電源オフ通知コマンドの登録方法、および電源オフ通知コマンドの登録検証方法について説明します。

## HA Monitor Connector の設定

ここでは、HA Monitor Connector に管理サーバ情報の設定方法を説明します。

- 1 HA Monitor Connector の実行ファイルをクリックします。
- 2 「HA Monitor Connector」ウィンドウが表示されます。 管理対象サーバの情報を登録、参照、変更ができます。各行ごとに管理対象サーバの情報が表示されます。

管理対象サーバを新規登録したい場合は、登録したい No の空白行をクリックしてください。

**3** [Modify] をクリックします。

		HA Monitor Conr	ector		
					About
No Port	System name	IP address	IPMI user name	Serial number	
0					
2					
4 5					
6 7					
8 9					
20					
			Modify	Delete Refresh	Exit

4 「Server Variables」ウィンドウが表示されるので、Port、System name、IP address を入力します。 IPMI username IPMI password を入力する場合は、IPMI default user のチェックボックスを外してから入力してく ださい。

### **5** [OK] をクリックします。

	Server Variables	x
	4	
No	2	
Port		
System name		
IP address		
IPMI default user	<u> </u>	
IPMI user name		
IPMI password		
	5 OK Cancel	

#### なお、Server Variables ウィンドウにおける各項目は次の表のとおりです。

#	項目	説明	備考
1	Port	HA モニタから HA Monitor Connector が情報を受信するためのポート番号 です。クラスタ構成毎に動作干渉しないように番号を設定する必要がありま す。(HA モニタの「管理サーバのポート番号」に対応)	_
2	System name	ユーザが管理対象サーバを特定できる名称を設定します。 (HA モニタの「パーティション名」に対応)	1~31 文字の英数字を 入力
3	IP address	管理対象のサーバに搭載されたマネジメントインタフェースの IP アドレスです。	—
4	IPMI default user	管理対象サーバの BMC ネットワークのユーザ名とパスワードがデフォルト から変更されていない場合は、チェックを入れてください。 変更されている場合は、チェックを外して、「IPMI user name」「IPMI Password」を設定してください。	_
5	IPMI user name	管理対象サーバの BMC ネットワークのユーザ名です。 管理対象サーバの BMC ネットワークのユーザ名をデフォルトから変更して いる場合は、設定する必要があります。 「IPMI default user」のチェックを外すと、設定可能になります。	_
6	IPMI Password	管理対象サーバの BMC ネットワークのパスワードです。 管理対象サーバの BMC ネットワーク のパスワードをデフォルトから変更し ている場合は、設定する必要があります。 「IPMI default user」のチェックを外すと、設定可能になります。	_

これらの設定項目は、HAモニタとの通信に用います。Port(管理サーバのポート番号)、System name(パーティション名)は、HAモニタのリセットパスの設定と一致させる必要があります。

電源オフ通知コマンドの登録

ここでは、HCSM への電源オフ通知コマンドの登録方法を説明します。

あらかじめ、管理サーバの HCSM 上において、管理対象サーバを管理リソースとして登録してください。

- 0 X

- 1 HCSM のクライアントから、HCSM の管理コンソールにログインします。
- **2** [管理タブ] をクリックします。
- 3 [イベント自動処理]をクリックします。
- **4** [スクリプトコマンド] をクリックします。

ダッシュボード リソース	927 & 75-1	W.C.			Quick Find 🗸				
	スクリプトコマンド								
B ##2/~3	dottettati > 2007-30	<u>4.5.44888</u> > 2017-37.4							
1 STRATE	スクリプトコマンド								
† 1910/€74218	2007537760d 20	171-27. F RR 30171-27. F MIN.			0 行を連続中 (全 0 f				
	\$7411/2 1 11/ 11/	第二日本 (104) 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104		1	af 1 🗇				
P #70-00+	20107-37-48	* 375.F/C2	201	97-26631					
1-r-c+abilit									
A 2007 37.4									
2-7-74-7-									
1 that 104									
8.70274/6									
	4								
			Etc() old						
			NU pata						

- **5** [スクリプトコマンド作成] タブをクリックします。
- **6** 「スクリプトコマンド名」(必須)を入力します。 「PowerOffAlertTransfer」
- 7 「コマンドパス」に次の内容を入力します。 C:¥Program Files(x86)¥HITACHI¥HAMonitorConnector¥cmd¥PowerOffAlertTransfer.exe %I %D %T %A
- 8 「説明」(任意)に次の文字列を入力します。
   電源オフ(HCSMのアラートID: 0xFE91)発生時には、PowerOffAlertTransfer.exeを実行してください。

-07 Mar http://127.0.0.1:22015	5/ComputeSystemsManager/Index.3ii	م c	- C III Hitachi Command Su	te ×	G 1
(E) MAR(E) BR(Y) ERC.	λ5(A) ツール(I) ヘルプ(H)		- Maria		
achi Compute System					HITAC
<ul> <li>2+(k) MB 2+</li> <li>Ketter Market</li> </ul>	N 167 N 1620 K 25-1	1.1			ALCO-T-LOWING COT
	2003haV0F				
5 ##U/~ 3 1 529-Like	2/01-0-02-0				
i omar	5 California and	TRANS CONTRACTOR	-		0 (55-101-0 (2 0 ))
1962976768 194942-01727/11		TAN HOAT BAT		1-	
	2017-37.48	<ul> <li>3856.43</li> </ul>		n	18.91
ACCENTER 1	スクリプトコマンド作成	6			T 🗆 X
	20101-17:46: •	PowerOffAlertTransfer		1	
1 22V7k370F	37,#121	crorogram roles (x56) orca	hr/HAMonitorConnector/cmd/Pow	rOffAlertTransfer.exe %1 %D %T %A	
	am 8	CERT/CHCSMD79-NDC044	91)NEMCIE. PowerOffAlertTrans	er.exeを集出してC方法へ	
	リン- 20001				
	0/~2	54-5			
		71-1	200.000	CW/FUX 07-2016-7	
	9	NAV N			
			1.107 1.70	15554	
		97-348 97-200		0 (15 alt) #	(B 0 FI)
	75-htoi •	##U.5.75~+10			
		75-10	<ul> <li>L~0b</li> </ul>	75-H18	
			NO Da	ita	
				the second se	and a second sec
		75-HD4M 75-HD4M		0 (75.800	(# 0 (T)
	*44	75-Hilden 75-Hiller		0 (TEARP	(2 0 fl)
	-44	75-H048 75-H16		0 (75.800 	(2 0 H) EL 2
	* 414	75-HOLM		0 (75.874) Ct. (192	(± c ff)
	***	75-HIGEN 71-Fine		0 (558/4 04 <b>40</b> 2	(± c ff) 26. 7
	-40	79-H648		0 (55400 (* <b>1</b> 522	14 0 11

### 10 [リソース追加]をクリックします。

「リソース追加」画面が表示され、HCSM にリソースとして登録済みの「ラックマウント」が表示されます。

MUMICI BOOKS BREAD	(A) 7-74(L) へが7(出)				
	1111-72000	la the second		-	
	リノースを運用してくたれい				
	5/2/2/24				
	8741V2 172 182		1.ページの行動: 30	* = + <=9t   of 1	0.00
		<ul> <li>VATISE</li> <li>32300×210At-5868666121</li> </ul>	BMC 1979 L.7.	925-23%-7 -	a relation is a
				0 (予E服約中)	(k 1 fl)
	100	* 23	4.601		
	##L05-0790+		BMC 1022 L 2	19 de 27 de 1	_
	L V-796		and trift by		
		No	Data		
				0 195.000	(主 0 19)
					ak ?
	10	Saar (		1 H3 86 9 18 1	10
	77-101	73-810 • L:	#2	75-1MB	
	222	-+10428		0 (15 BR 0 (8 G	m
				es inver	2

11 対象のサーバにチェックを入れます。

26	5	

*12* [追加]をクリックします。

(1) 編集(1) 表示(1) お気に入り(	(A) 7-16(I) ~67(H)				
	リソース波加				TOX
	リノースを連邦してくた	R			
	874167 872	7	14-5	nfitti 30 + 10 + 4-9/	101414
					A DESCRIPTION OF A DESC
		9230 3230093	192.16E.0.	-	C.MAX 1913
	1		_	1 ( <b>168</b> )	PP (x 1 ff)
		1	2	1	
	UHU00000000	<ul> <li>S1070-81</li> </ul>	BMC IP7F L	2 0./- 278-7	
	_		No Pata		
				0178.07	Re (g 0 (7)
	_				and a
	Parties	107-312		- In Name -	(CH)
		73-100	e Lop	75-10A	
		79-+104M		01754000	1 1 11
	1.00			1420 AV20	2 2

*13* [OK] をクリックします。

C () II http://127.0.0.1-22015/C	lomputeSystemsManager/Index	-)ip	,P = C 🛃 Hitsch	Command Suite ×		Q \$ 1
Hitachi Compute Systems					6/	HITACH
	and the second second					p.1
	リソース追加					TOX
	リノースを運営してくため、	·				
	570 572	1				No. 10
	ME	• 507.60		BMC IP7FLZ	17-2016-7	CONTRACTOR OF THE OWNER
						CONTRACTOR OF THE OWNER.
			No	Data		
					0 FEER	* (余 0 円)
			* 23	A.601		
	副目したうっクマウント					
	9-13g	<ul> <li>\$407.040</li> </ul>	Ten provincement	BMC IP7FLX	97-208-7	
	L # HA8000/RS2	10 3230043	11044-8868686123	192-168-0-154	-	
					0 155-001	◆ (全 1 行)
					1 0 0K 1V	201 2
						Contract of Contra
		W-ME Provide			CONTRACTOR OF	G10)
	La-tibr	100(2)54HD			S-LAR	
			0.000			
		TO-HIGHN TO			DITS APP IN	200
		No. of Concession, Name				
O REMARK O REMARK O REAL	0.12.1					

**14** [アラートID追加]をクリックします。

	nputeSystemsManager/inde J ツール(工) ヘルプ(出)	e.jip	,P = G 🔠 Hitachi Comm	and Suite X		Q Q		
litachi Compute Systems I	Manager				0/2/	HITACI		
	-107 	15.0				Cask first D		
	ASSOCIATION STREET							
1 amax	2007-17-004	100 TO 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100			0 (5%) BR ( CE 0 (5)		
Research 22/14	\$74167 (t) (C)				1-0-0401981 30 + 10 + 4+91	91 (+ H		
	20107-37248	<ul> <li>3067</li> </ul>	5	201	97-2000			
T street	スクリプトコマンド	an a			T 🗆 X			
	20107-17:461	PowerOffAlertTransfer.exe						
	37,#M2i	C:\Program Files (x66)\Hi (M: D:\bools\ShutdownOS.b	tech/iHAMonitorConnectori.cm vat)	nd1.PowerOHAlertTransfe	raxe to the the			
	説明: ●選号ア(HCSME)デラートID(GyFE91)発達時には、PowerOffAlertTransfer.exeを変形してた決し							
Ministry (	リノー 2種類:	リノー 2000日 - ラックマウント ・						
	97~21	· 100.897~3						
		But-108	· 507689	EMC 1975 L 2	97-20%-7			
		C . Constants	1110011001 00000	171-191-0-124				
		92-34M 00-200	1		0 (15 BR# (g. 1 fl)			
	75-http:	· ##1.575+10		1.175	August and an and an			
		75-10	<ul> <li>L-0↓</li> </ul>	75	5~Hrife			
			1VO	Data				
	1 1 4							
	14	79-HD48	APR.		0 FT&BR/P (20 0 FT)			
	a state				04 \$9206 <b>?</b>			
	10							
RIBHELO ORIBELO ORTIZ C								

**15** 「アラート ID 追加」画面が表示されたら、「1ページの行数」のリストボックスから「500」を選択します。 (本操作は一例で、ページを切替える方法でも設定可能です)

<ul> <li>① ① 配 http://127.0.0.1:22015/Com</li> <li>かイル(E) 編集(E) 表示(<u>y</u>) お気に入り(<u>A</u>)</li> </ul>	iputeSystemsManager/Index.)ip ) ツール(I) ヘルプ(H)	P - 0	etachi Command Suite ×		0 4 6
	120223023000				NAMES OF TAXABLE PARTY.
	main es 1939 . roman			AND	
			100	10-1000	
	27175 377 K & a Darres	Wilestrander and			
	75-FID:010	1008901100010	TO	X	
	違加するアラートIDを選択してく	たあい -			
	and the second sec	3024.	5		
	\$7469 X1 50	TATER DO-DOTE			
	79-10	· 75-1L<6	30 79-148		
	0xt200	W ton	50 最新成のアラットが発生しました。	â	
	0xF000	A wa	100 シャーシャンの温度が開きしへらになり	U AREA	
	Corpoi	A to 2	250 シャーちやの温度が確定しへらになり		
	0xF002	() me	シャーシットの温度が正常しくらに回復		
	L 0.9003	1.95	CPUNERSPEL-ND2NELA		
		() mai	COUNTRAL AND THE AND T	0115-809 (8.111)	
	0xFD06	A.92	シャーンパッの温度が発表しべるに回復		
	[tal]				
			OK (445/53)	2	
	22-1	IISAM I THE THIN I		01758800 (5.017)	
	1.10			es sector 7	

**16** アラートに連携してコマンドを実行させる対象のイベントにチェックを入れます。 電源オフのイベントの場合、「0xFE91」にチェックを入れてください。

28	
	_

**17** [OK] をクリックします。

(-) (-) (	ripubeSystemsManager/index.jsp	P-0 🚮	Ntachi Command Suite ×		- <b>5</b> ×
77-14(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)	) 7-5(I) ~57(H)	1000			
Hitachi Compute Systems M	Manager			0 / A	HITACH
	Exception -				A LINE OF MILLION
	AND AVERAGE	•		terent ser en	
	2017-377-54 - Paranto 79-H105030 4807579-H1054804.205	NetTransfer ene	7		
	73-+10 #241/3 32 32 37 75-+10 0x881 0x882	(∧て道訳 1×-500日前) 1 ・ 75-1-1×5 ▲ 撃器 マロコ (○) 単面	00 * 0 + ページ/	14-7	
	16 🖬 owner	0 ##	サーバは発達さての際になりました。		
	CodEA0 CodE10 CodE12	() 500 () 500 () 500	Otherのイベトが構成されました。 著者カイベトが発気しました。 著者カイベトが発気しました。	0.035.074 (4.1.11)	
			M17 ok teset	10	
	1.79-14	San Community		0115-809 (8.011)	
Participation (1971) 0					€ 100% -

*18* 設定内容を確認して、 [OK] をクリックします。

(i) Thtp://127.0.0.1:22015/Com	iputeSystemsManager/ind	ec.jip A	- G Hitachi Comma	nd Suite ×	L	ର ଘ
(A(E) 略集(E) 表示(y) お気に入り(A tachi Compute Systems M	) 9-14(1) A167(13) Manager 447		1147785	1.7~~	0/101	HITAC
		114				
	Accepting = 2017b					
	Coliferation I	AND TRANSFORMED IN COMPANY OF		_		0.055100.00.000
P 156/4761	87-112 8-117	TATER NOAT-BAT	_		1-C-CMUTER 30	
	2017737.48	· 30.6/0		201	97~200	
	スクリプトコマンド	ង			TOX	
Constant	20175-27.68	Proger Officient Transfer			200 Mini (1990)	
	200714778	Concernment manager	h h h h h h h h h h h h h h h h h h h	0.5	A CONTRACTOR OF THE	
	AVATAN	(Mr Di\tools\ShutdownOS.ba	t)	10-Diserchinklert ran	2107-020 161 160 161 164	
51 U)-221-7	2070	@##7(HCSM075+h10(0x8	191) NEMICLE PowerOffAlert	Transfer.exe <b>2</b> #fil,	7(力調へ	
🕽 🕂 8 = 119 e	リン~ 20031:	5:075.4 +				
	0/~21	· IIII.202-3				
		□ 9-14B	<ul> <li>SUMMET</li> </ul>	EMC 107FL2	リノーングループ	
		A HABOOO/R5210	323GUx210AN-bbbbb	192.168.0.154	a de recent	
		97-348 07-2011			0 Fisante (g. 1 Fi)	
	75-hi0i	· ##U.575-110			ter former to the second s	
		75-10	<ul> <li>L-05</li> </ul>		75-11唐	
		CxFE91	() 11H		サーバは希望オフ収息になり戻した。	
		75-HIGEN 75-HIGH			0 (TEMIRP (# 1 (T)	
	* 40 B				OK 892/04 7	
	Lusianetty.				18	,
	1					

### 19 設定が完了すると次の画面が表示されます。

詳細を確認する場合は、「PowerOffAlertTransfer」をクリックしてください。

(一) 図 http://127.0.0.1:22015/Ce 27/A(E) 編集(E) 表示(X) お気に入り(	mputeSystemsManager/index.)sp A) 9–6(T) 467(H)	,P = C 🛛 🖬 Hitachi Comma	nd Suite ×		Q Q
Hitachi Compute Systems	Manager		0	11603-7-1 Syst	HITACI
ダッシュボード リワース	タスク & アラート 管理			😵 Quick Find	م
¥4	スクリプトコマンド				?
St ##21-2	1-0400001 > 20109-315#				
• TI 92FARE • • Genter	スクリプトコマンド	er grant an antitut an			
· · # 08/9788	2017537.614 2017537.68	8 30/01-272 Film	130.00000000000000000000000000000000000	0 158-80	(全1行)
12 NHH3-18-282/14	\$7(1)2 \$2 P	HOAT BAT	1-7-900B0 1	10 * H+ + 10+21 of 1	
• R wese	PowerOHAlanthanafar	Ci/Wogram Files (x85)/Hitachi/H4	RMT を建すつ(HCSM0アラート1D:0xFE91)発	950795A	_
- Ill richabilit					
8 Emailalia 8 2017h 37.4	19				
Ma-9-88	10				
9 1-9-9h-7					
0 64 2004					
B 707+46					
					_
Rimeio ORIPPIO ORTIZ	A #8:0				

									DX
🗲 🕘 🖪 http://127.0.0.1:22015/Con	iputeSystemsManag	er/index.jip	Q.	- 🖒 🛃 Hitachi Command S	ute ×				601
7rイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A	) 7-1(I) ~670	H)		0.01895					
Hitachi Compute Systems	Manager								IITACH
ダッシュボード リソース	322 8 75-	t W						🗿 Quick Find	, Q
84	PowerOffAlert	iransfer							?
St. will look	dectabilit > 2	UNDER > Po	werOffAlertTransfer						
• 11 0.28 LBC	2007-315488 2007-312488								
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20107137.46	PowerOffAlertTra	nafer		2019	€217(HCSM07		PowerDffAlertTran	sfer.exe%
Р нимания 2007.4 • Картански • Картански	30%413	F/12 C-\Umogram Files (x86)\Umbel\UMMonitorConnector\Umd\PowerOffAlertTransfer.exe fst SaD fst f fsa			02-3000	3-9775+			
- III richabalt	75-110 21	<b>生のラックマウン</b> ト	<u>.</u>		÷				
5 E-maild10	75-FIGER	Start Long L						0 (513884	(2117)
Ma-1-1-11	42411/2 2/	TATUR	利の表示の表示			1ページの行動	30 + 10 0 10-5	h of 1	
3 1-9-7h-7	- 75-http			アラートレール		75-H	58		
0 24 200-1	0.5691			() and		4-10	1巻連タフの際になりました。		_
107+66 B									
	4								_
									_
									_
									_
	10-								
SRINDIS SRIPIS SRZIZ 8	anti a								
									100% -

### 「管理タブ - イベント自動処理 - スクリプトコマンド」における設定内容の詳細は、次の表のとおりです。

項目名	値
「スクリプトコマンド名」(必須)	PowerOffAlertTransfer
「コマンドパス」(必須)	C:¥Program Files(x86)¥HITACHI¥HAMonitorConnector¥cmd¥
「説明」(仕息)	電源エフー (UXFE91) 充土時に、PowerOffAlert fransfer.exe を美行
リソース種別	ラックマウント
リソース追加 - 対象のサーバ	チェックあり
アラート ID 追加 - 1 ページの行数	500

## 電源オフ通知コマンドの登録検証方法

HA モニタおよび HA モニタオプションの環境設定後に、電源オフ通知コマンドが正しく登録されていることを検証する ための方法について説明します。

- 1 HA モニタおよび HA モニタオプションを起動します。
- 2 HA モニタを系切り替え可能状態にしたあとで、実行系サーバの電源を切ります。

コマンドの登録検証方法

HA モニタの系切り替え後に、HA Monitor Connector のトレースログ(Connector Service log)で、電源オフ通知コマンドが HA Monitor Connector にイベント通知(電源断情報)を行ったことを確認することで、設定の検証を行うことができます。

トレースログの保存先は、次のとおりです。 C:¥Program Files(x86)¥HITACHI¥HAMonitorConnector¥log¥ConnectorService.log

上記トレースログに、電源を切った時間に「Alert Power Off Alert Transfer Receive」メッセージが出力されていることを確認することで、設定に問題が無いことを検証することができます。





ここでは、運用上の注意について説明します。

## HA Monitor Connector の起動と停止について

HA Monitor Connector がインストールされている管理サーバの OS を起動すると、HA Monitor Connector は自動で 起動します。HA Monitor Connector は Windows にログインしなくても、Windows のログイン画面で起動を開始しま す。

HA Monitor Connector の起動・停止は、Windows の「コントロール パネル」-「サービス」 から行うことができます。

HA モニタは、HA Monitor Connector にコマンドを送信し、リセットパスの監視を行います。HA Monitor Connector が停止した場合や、HA モニタと HA Monitor Connector のネットワークに異常が発生した場合は、HA モニタからのリ セットパス確認用のコマンドがタイムアウトします。この時、HA モニタはリセットパス障害を示すメッセージを syslog へ出力し、リセットパス監視を停止します。

リセットパス監視が停止した場合には、リセットパス監視を有効にするために、HA モニタの monrp コマンドを実行す る必要があります。

また、管理サーバが停止した場合や再起動した場合も、HA Monitor Connector は停止し、リセットパスの監視が停止します。このため、HA モニタの運用中は、管理サーバや HA Monitor Connector の停止は行わないでください。さらに、Windows Update などの実施の際は、自動的に再起動しない設定にしてください。

なお、HA Monitor Connector がハングアップした場合には、「コントロール パネル」-「サービス」から HA Monitor Connector を停止し、HA Monitor Connector を再開するため、管理サーバを再起動する必要があります。

## BMC ファームウェアアップデート時の注意

BMC のファームウェアアップデートには、Web コンソールから行う場合や、Hitachi Server Navigator の Update Manager 機能を使う場合などがあります。

BMC のファームウェアアップデートを実行した場合は、アップデートが完了したあと、BMC がリセットされてファームウェアの更新が行われます。

BMC のアップデートの実行中は、HA Monitor Connector に対する BMC からの応答が一時的に停止します。この間は HA モニタからのリセットパス確認用のコマンドがタイムアウトする可能性があります。この場合、HA モニタはリセット パス障害を示すメッセージを syslog へ出力し、リセットパス監視を停止します。

このため、BMCのファームウェアアップデートは、対象のサーバ上で動作するHAモニタを停止した状態で行い、HAモニタの運用中は、BMCファームウェアのアップデートは行わないでください。もしHAモニタの運用中にアップデートを実施し、リセットパス監視が停止した場合は、リセットパス監視を有効にするために、HAモニタのmonrpコマンドを実行する必要があります。

## HCSM に電源オフ通知コマンドが正しく 登録されていない場合の注意

HCSM に電源オフ通知コマンドが正しく登録されていない場合、電源オフ通知コマンドによるイベント通知は行われません。漏れなく HCSM に電源通知コマンドを登録してください。

## HCSM の起動と停止について

HCSM がインストールされている管理サーバの OS を起動すると、HCSM は自動で起動します。 HA Monitor Connector の運用中に HCSM が停止した場合、電源オフ通知コマンドによるイベント通知は行われなくな り、アクティブな系切り替えは行われなくなりますが、HA モニタ間のハートビート監視により系切り替えを継続します。 ただし、HCSM が停止した状態では電源障害が発生した場合、HA Monitor Connector による検知に最大で 20 秒を要す るため(即時検知ができないため)、漏れなく HCSM を起動してください。

## クラスタ構成の変更を行った場合の注意

クラスタ構成の追加、変更、削除を行った場合には、次の手順を実施してください。 この時、管理対象のすべての HA8000 サーバは電源のオン/オフ状態にかかわらず、必ず AC 供給された状態で、次の手順を実施してください。

- 1 管理サーバの HA Monitor Connector に設定されているすべての HA8000 サーバ上の HA モニタを停止します。
- **2** 管理サーバの HA Monitor Connector の設定変更を行います。
- 3 管理サーバの HCSM 側において管理対象サーバの設定をしなおします。 HCSM 側で「探索」や、管理対象サーバから削除を行ってください。
- 4 HCSM 上で「イベント自動処理」のスクリプトコマンドに、電源オフイベントを通知するための設定を行います。
- **5** HA モニタ上の monsetup コマンドでリセットパスの設定を行います。
- **6** HA8000 上の HA モニタを起動します。

## インストーラの修復機能に関する注意

HA モニタオプションのインストーラの修復機能はサポートしていません。使用しないでください。

## 管理サーバに複数のNICが搭載されている 場合の注意点

管理サーバにおいて IP アドレスを設定せず有効に設定している NIC があると、実行系 HA8000 サーバもしくは待機系 HA8000 サーバの HA モニタに対してブロードキャストを送信することができません。

管理サーバにおいて IP アドレスを設定していない NIC は、無効に設定してください。もしくは、有効に設定している NIC はすべて IP アドレスを設定してください。



ここでは、HA Monitor Connector を使用した構成例を説明します。

■ 1:1スタンバイ構成

実行系と待機系が1:1に対応する構成。待機系は完全に静止した状態で、系切り替えに備えて待機しています。実 行系に障害が発生すると、待機系に切り替えられます。



図 5-11:1スタンバイ構成

■ 相互バックアップ構成

両方の系が相互にバックアップをする構成。ある系ではサービス A、別の系ではサービス Bを実行しています。どちらかに障害が発生した場合、もう一つの系に切り替えます。



図 5-2 相互バックアップ構成

■ n:1スタンバイ構成

複数の実行系が待機系を共有する構成。二つの実行系と一つの待機系の構成にした場合、サービスA、サービスBの どちらが実行されている実行系に障害が発生しても、待機系に切り替ってサービスを継続して実行します。



図 5-3 n:1 スタンバイ構成

■ 1:nスタンバイ構成

実行系と待機系が1:nに対応する構成。実行系に障害が発生すると、待機系に切り替えられます。また、待機系への系切り替え中に障害が発生した場合には、別の待機系に切り替えられます。



図 5-41:nスタンバイ構成

33

■ 管理サーバn台の構成

n 台の管理サーバによって、管理する構成です。管理サーバ故障時は、手動で管理サーバを切り替えます。管理サー バを切り替え後は、すべての管理対象サーバ上の HA モニタから monrp コマンドを実行して管理サーバを認識させ る必要があります。



図 5-5 管理サーバn台の構成

## HA モニタオプション取扱説明書

形名: GQS-VSS7BH30EX/GQS-VSS7BH30

初版 2015 年 4 月

無断転載を禁止します。

# 

# | T プラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地