

Hitachi Virtual Storage Platform 5000シリーズ

リリースノート

リリースノートの内容は随時更新されます。
下記の該当製品ページで、最新のリリースノートを定期的にご確認ください。
http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/index.html



再生紙を使用しています。

はじめに

本書はオールフラッシュアレイHitachi Virtual Storage Platform (VSP) 5100, 5200, 5500, 5600 および ハイブリッドフラッシュアレイVSP 5100H, 5200H, 5500H, 5600Hにおける, ユーザガイドの訂正事項および未記載の注意事項について説明いたします。

商標類

FlashCopy は, 米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporation の商標です。

IBM は, 米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporation の商標です。

Internet Explorer は, 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は, 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

SAS は, 米国SAS Institute Inc. の商品名称です。

UNIX は, The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は, 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名, 製品名は, それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2023年1月

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト), 1PB (ペタバイト) はそれぞれ $1,024$ バイト, $1,024^2$ バイト, $1,024^3$ バイト, $1,024^4$ バイト, $1,024^5$ バイトの計算値です。

目次

1. 適用機種.....	1
2. 対象ユーザガイド.....	1
2.1 ユーザガイド一覧.....	1
2.2 ユーザガイドの訂正内容.....	2
2.3 ユーザガイドに未記載の注意事項.....	2

1. 適用機種

VSP 5100, 5200, 5500, 5600 および VSP 5100H, 5200H, 5500H, 5600H

2. 対象ユーザガイド

本書が対象とするユーザガイドの一覧と、現在判明している訂正内容および注意事項について記載します。

2.1 ユーザガイド一覧

表2-1 ユーザガイド一覧

#	名称
1	障害通知ガイド
2	監査ログリファレンスガイド
3	RAID Manager コマンドリファレンス
4	RAID Manager インストール・設定ガイド
5	RAID Manager ユーザガイド
6	Compatible PAV ユーザガイド
7	Compatible XRC ユーザガイド
8	ドキュメントマップ
9	Encryption License Key ユーザガイド
10	Compatible FlashCopy®ユーザガイド (Compatible FlashCopy®V2, Compatible FlashCopy®SE)
11	global-active device ユーザガイド
12	Storage Navigator メッセージガイド
13	Nondisruptive Migration ユーザガイド
14	Performance Manager(Performance Monitor, Server Priority Manager, QoS) ユーザガイド
15	REST API リファレンスガイド
16	オープンシステム構築ガイド
17	メインフレームシステム構築ガイド
18	セキュリティ設定ガイド
19	ShadowImage ユーザガイド
20	ShadowImage for Mainframe ユーザガイド
21	Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド
22	Thin Image ユーザガイド
23	Thin Image Advanced ユーザガイド
24	TrueCopy ユーザガイド
25	TrueCopy for Mainframe ユーザガイド
26	Universal Replicator ユーザガイド
27	Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド
28	Universal Volume Manager ユーザガイド
29	Virtual Partition Manager ユーザガイド
30	Volume Migration ユーザガイド
31	Volume Shredder ユーザガイド
32	バージョン別追加サポート項目一覧

2.2 ユーザガイドの訂正内容

現在ユーザガイドの訂正はありません。

2.3 ユーザガイドに未記載の注意事項

現在ユーザガイドに未記載の注意事項はありません。

リリースノートの内容は随時更新されます。
下記の該当製品ページで、最新のリリースノートを定期的にご確認ください。
http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/index.html

—以上—