

Hitachi Virtual Storage Platform Eシリーズ

リリースノート

リリースノートの内容は随時更新されます。
下記の該当製品ページで、最新のリリースノートを定期的にご確認ください。
http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/index.html



再生紙を使用しています。

はじめに

本書はオールフラッシュアレイHitachi Virtual Storage Platform (VSP)Eシリーズにおける、ユーザガイドの訂正事項および未記載の注意事項について説明いたします。

商標類

Active Directoryは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Ethernetは、米国Xerox Corp.の商品名称です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Symantecは、Symantec Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

McAfee VirusScan Enterpriseは米国法人 McAfee, Inc. または米国またはその他の国の関係会社における登録商標、または商標です。

FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

Red Hatは、米国およびその他の国でRed Hat, Inc.の登録商標もしくは商標です。

PuTTYは、Simon Tatham氏が提供するオープンソースソフトウェア（フリーソフトウェア）です。

Adobe, およびFlash は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

発行

2020年11月

1KB (キロバイト), 1MB (メガバイト), 1GB (ギガバイト), 1TB (テラバイト), 1PB (ペタバイト) はそれぞれ $1,024$ バイト, $1,024^2$ バイト, $1,024^3$ バイト, $1,024^4$ バイト, $1,024^5$ バイトの計算値です。

目次

1. 適用機種.....	1
2. 対象ユーザガイド.....	1
2.1 ユーザガイド一覧	1
2.2 ユーザガイドの訂正内容.....	2
2.3 ユーザガイドに未記載の注意事項.....	2

1. 適用機種

VSP Eシリーズ

2. 対象ユーザガイド

本書が対象とするユーザガイドの一覧と、現在判明している訂正内容および注意事項について記載します。

2.1 ユーザガイド一覧

表2-1 ユーザガイド一覧

#	分類	名称	
1	製品および ドキュメントの 使い方概要	ドキュメントマップ	
2		システム管理者ガイド	
3		コンパストキュメント	
4		リリースノート	
5		バージョン別追加サポート項目一覧	
6	操作を行うソフト ウェアの使い方	Hitachi Storage Advisor Embedded ガイド	
7		REST API リファレンスガイド	
8		Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド	
9		Storage Navigator メッセージガイド	
10		RAID Manager ユーザガイド	
11		RAID Manager コマンドリファレンス	
12		RAID Manager インストール・設定ガイド	
13		機能を実現するソ フトウェアの使い 方	監査ログ リファレンスガイド
14			Encryption License Key ユーザガイド
15			global-active device ユーザガイド
16			Performance Manager(Performance Monitor, Server Priority Manager) ユーザガイド
17			システム構築ガイド
18	ShadowImage ユーザガイド		
19	SNMP Agent ユーザガイド		
20	Thin Image ユーザガイド		
21	TrueCopy ユーザガイド		
22	Universal Replicator ユーザガイド		
23	Universal Volume Manager ユーザガイド		
24	Virtual Partition Manager ユーザガイド		
25	Volume Migration ユーザガイド		
26	Volume Shredder ユーザガイド		
27	SIM リファレンス		
28	エクスポートツール 2 ユーザガイド		
29	Nondisruptive Migration ユーザガイド		
30	ハードウェアの 概要・仕様	ハードウェアリファレンスガイド	

2.2 ユーザガイドの訂正内容

現在ユーザガイドの訂正はありません。

2.3 ユーザガイドに未記載の注意事項

現在ユーザガイドに未記載の注意事項はありません。

リリースノートの内容は随時更新されます。
下記の該当製品ページで、最新のリリースノートを定期的にご確認ください。
http://itdoc.hitachi.co.jp/Pages/document_list/index.html

—以上—