

# 7226FC8441 LTO7 ドライブ AIX システムコンフィグレーション

## はじめに

本ドキュメントは、LTO7 ドライブ (THE-C3580-H7S 及び THE-7226FC8441) を AIX で使用する上で必要な初期設定手順を記載します。一般的な取り扱いについては、以下ドキュメントをご参照ください。

- THE-C3580-H7S: Setup, Operator, and Service Guide (SC27-8519-xx)
- THE-7226FC8441: Setup, Operator, and Service Guide (SA23-2271-xx)

## 概要

1. Tape driver について
2. Atape driver のインストール手順
3. AIX 標準の Tape driver での使用方法
  - 3.1 デバイス名の確認
  - 3.2 デバイス属性の確認及び設定
  - 3.3 注意事項

**※各項目の詳細手順等については、製品添付される紙面に記載される URL または問い合わせ先に連絡願います。**

## 【商標類】

- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。