

POWER9 LPAR 系切替機構 3  
THE-HA-0043  
ユーザーマニュアル

ASC-DC-MAN-HMC-0294

発行 2021/3/1 (第 5 版)

著作権 All Rights Reserved. Copyright (C) 2018,2021 Hitachi, Ltd.


## 商標類

- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

# 1. はじめに

本マニュアルは、EP8000 (POWER9 搭載モデル、HMC バージョン V9) において LPAR 系切替機構 3 (THE-HA-0043) の設定を行うための、ハードウェアマネージメントコンソール(HMC)画面上における操作方法について解説しています。

## ・読書手順



※各項目の詳細については、製品添付される紙面に記載される URL または問い合わせ先に  
連絡願います。