

ランタイム診断機構
THE-R TDP-0010
ユーザマニュアル

ASC-DC-MAN-0110

発行 2019/11/1 (第 10 版)

著作権 All Rights Reserved. Copyright (C) 2004-2019 Hitachi, Ltd.


商標類

- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株)日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

・はじめに

本マニュアルは、ランタイム診断機構（THE-RTDP-0010）の設定／確認を行うための操作方法について解説しています。以下の読書順序にしたがって必要な操作を行ってください。

・読書順序



※各項目の詳細については、製品添付される紙面に記載される URL または問い合わせ先に
連絡願います。