

このシートは、HA8000Vシリーズ/RV3000用機器にJP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。このアラートが出力された場合は、一斉に確認、対応してください。アラートレベル「アラート」の「重大」イベントの発生を知らせます。

4071-11-102-00
発行日 2023年11月

Table with columns: アラートID, アラート名, 重大度, イベントID, メッセージ(日本語), メッセージ(英語), 詳細メッセージ(日本語), 詳細メッセージ(英語), SNMP Trap OID, SNMP TYPE, SNMP SUMMARY, 備考, 対応

アラートID	アラート名	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付随メッセージ(日本語)	付随メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	原因	対策	
92	情報	FD7	情報	0x0001240	イベントが記録されました。	System Information: System Info (Info)	Part: System Information, Event: SInfo (Info)	1.3.6.1.4.1.232.0.2016	System Hood is Released	Hood is released	システムフードが開放されました。	システム蓋のアクセスパネルを意図的に開いた場合は、対応は不要です。意図しない場合は、アクセスパネルが正しく取り付けられているか確認してください。	
93	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	System Information: System Info (Warning)	Part: System Information, Event: SInfo (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.2017	System Hood has been removed	Hood is removed from the unit when server power was off	サーバの電源オフ時にシステムフードが取り外されました。	システム蓋のアクセスパネルを意図的に開いた場合は、対応は不要です。意図しない場合は、アクセスパネルが正しく取り付けられているか確認してください。	
94	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6076	WdWm Error - Backup Error	WdWm Error - Backup Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). Persistent data restore failed and data is irrecoverably lost.	WdWm バックアップエラーが発生しました。	再度以前のバックアップを実行してください。復旧しない場合は、システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
95	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6077	WdWm Error - Restore Error	WdWm Error - Restore Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). Persistent data restore failed and data is not available. Data is not lost unless the issue persists.	WdWm の復元エラーが発生しました。	再度以前のバックアップを実行してください。復旧しない場合は、システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
96	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6078	WdWm Error - Unrecoverable Memory Error	WdWm Error - Unrecoverable Memory Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). This WdWm will not be available to the operating system and data may have been lost.	訂正可能なメモリエラーが検出されました。	訂正可能なメモリエラーが検出されました。	
97	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6079	WdWm Error - Backup Power Error	WdWm backup power has been lost and a future backup is not possible. Data from the last successful backup is intact, but data modified after the last successful backup will be lost if power cannot be restored.	WdWm のバックアップ電源エラーが発生しました。	バックアップ電源を使用できません。これ以上のバックアップは不可能です。システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
98	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6080	WdWm Error - WdWm Controller Error	WdWm Error - WdWm Controller Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). An error was found with the WdWm controller. The OS will not use the WdWm. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists.	WdWm コントローラーのエラーが発生しました。	WdWm コントローラーのエラーが発生しました。	
99	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6081	WdWm Error - Erase Error	WdWm Error - Erase Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). WdWm could not be erased by the WdWm controller. Firmware and future backups are not possible.	WdWm を消去できませんでした。	これ以上のバックアップは不可能です。システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
100	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6082	WdWm Error - Arming Error	WdWm Error - Arming Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). WdWm could not be armed and future backups are not possible.	WdWm を取り付けることができませんでした。	これ以上のバックアップは不可能です。システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
101	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6083	WdWm Error - Sanitization On	WdWm Error - Sanitization On (0x003)	このWdWmがサンitize(消去)の対象として選択されました。WdWm に保存されているデータはすべて消去されます。	このWdWmがサンitize(消去)の対象として選択されました。このプロセスが完了するまで、WdWm は使用できません。	
102	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6084	WdWm Error - Sanitization Error	WdWm Error - Sanitization Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). This WdWm was selected for sanitizing, but this process was not successful.	このWdWmがサンitize(消去)の対象として選択されましたが、このプロセスが正常に終了しませんでした。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
103	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6085	WdWm Error - WdWm Controller Error	WdWm Error - WdWm Controller Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). The controller firmware has been corrupted. The OS will not use the WdWm.	WdWm コントローラーファームウェアのエラーが発生しました。	WdWm コントローラーファームウェアのエラーが発生しました。	
104	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6086	WdWm Error - Interleave On	WdWm Error - Interleave On (0x006)	Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). Received a memory interleave error. All WdWm on Processor %d are disabled. Data on WdWm may have been lost.	メモリの初期エラーまたは不正なメモリエラーが発生しました。WdWm は無効になっています。	メモリの初期エラーまたは不正なメモリエラーが発生しました。WdWm は無効になっています。
105	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6087	WdWm Error - Interleave Off	WdWm Error - Interleave Off (0x007)	Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s). WdWm has interleave error. WdWm has been disabled. Data on WdWm may have been lost.	メモリの初期エラーまたは不正なメモリエラーが発生しました。WdWm は無効になっています。	メモリの初期エラーまたは不正なメモリエラーが発生しました。WdWm は無効になっています。
106	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6088	WdWm Error - Controller Event Notify Error	WdWm Error - Controller Event Notify Error (0x008)	WdWm Error - Controller Event Notify Error (0x008)	このWdWmのイベント通知を設定できません。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
107	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6089	WdWm Error - Persistence Lost	WdWm Error - Persistence Lost (0x009)	WdWm Error - Persistence Lost (0x009)	WdWm の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップは不可能です。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
108	情報	FD7	情報	0x0001240	イベントが記録されました。	System Information: System Info (Info)	Part: System Information, Event: SInfo (Info)	1.3.6.1.4.1.232.0.6090	WdWm Error - Persistence Restored	WdWm Error - Persistence Restored (0x00A)	WdWm の持続性が復元されました。これ以上のデータバックアップが可能です。	対応は不要です。	
109	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6091	WdWm Error - People Warning	WdWm Error - People Warning (0x00B)	WdWm ライフサイクルの警告。WdWm の寿命に達しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
110	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6092	WdWm Error - Logical Errors Occurred	WdWm Error - Logical Errors Occurred (0x00C)	WdWm のエラーが発生しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
111	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6093	WdWm Error - Configuration Error	WdWm Error - Configuration Error (0x00D)	WdWm の設定エラーが発生しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
112	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6094	WdWm Battery Not Charged - No	WdWm Battery Not Charged - No (0x00E)	スマートバッテリーが、取り付けられたWdWm を充電するほど十分に充電されていません。	スマートバッテリーが、取り付けられたWdWm を充電するほど十分に充電されていません。	
113	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6095	WdWm Battery Not Charged - No	WdWm Battery Not Charged - No (0x00E)	スマートバッテリーが、取り付けられたWdWm を充電するほど十分に充電されていません。	スマートバッテリーが、取り付けられたWdWm を充電するほど十分に充電されていません。	
114	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6096	Unrecoverable Memory Error	Unrecoverable Memory Error (0x00F)	訂正可能なメモリエラー - 障害が発生しているメモリエラーが検出されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
115	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6097	Unrecoverable Memory Error	Unrecoverable Memory Error (0x00F)	訂正可能なメモリエラー - 障害が発生しているメモリエラーが検出されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
116	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6098	WdWm Error - Initialization Error	WdWm Error - Initialization Error (0x010)	WdWm の初期エラーが発生しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
117	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6099	WdWm Error - WdWm Drive has failed	WdWm Error - WdWm Drive has failed (0x011)	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	
118	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6100	WdWm Error - WdWm Drive has failed	WdWm Error - WdWm Drive has failed (0x011)	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	
119	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6101	WdWm Error - WdWm Drive has failed	WdWm Error - WdWm Drive has failed (0x011)	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	WdWm ドライブのセクタ消去に失敗しました。	
120	情報	FD7	情報	0x0001240	イベントが記録されました。	System Information: System Info (Info)	Part: System Information, Event: SInfo (Info)	1.3.6.1.4.1.232.0.2018	System Telemetry Threshold Alert	System Telemetry Threshold Alert (0x012)	システムメトリックの閾値が超過しました。	システムメトリックの閾値が超過しました。	
121	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.3003	Secure Erase of SATA Drive Failed	Secure Erase of SATA Drive Failed (Controller Index %d, Drive Index %d, Drive Bay %d, Serial Number %s)	SATA ドライブのセクタ消去に失敗しました。	SATA ドライブのセクタ消去に失敗しました。	
122	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6105	Power Fuse Fault	A degraded power event has been detected and the server system board should be replaced.	電源の劣化が検出されました。サーバーシステムボードを交換する必要があります。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
123	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6106	Trusted Platform Module has failed	Trusted Platform Module has failed the Secure Erase Operation.	Trusted Platform Module のセクタ消去に失敗しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
124	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6107	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed (0x017)	システムファームウェア構成のone-buttonセキュア消去に失敗しました。	システムファームウェア構成のone-buttonセキュア消去に失敗しました。	
125	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6108	Secure Erase of HPE Persistent Memory has failed	Secure Erase of HPE Persistent Memory has failed (Processor %d, DIMM %d, Serial Number %s)	HPE Persistent Memory のセクタ消去に失敗しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
126	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6109	Secure Erase of the management processor's embedded media device has failed	Secure Erase of the management processor's embedded media device has failed (0x018)	管理プロセッサの内部メディアデバイスのセクタ消去に失敗しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
127	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6110	Encryption Logic Fault	Failed to do selected Enable or Disable encryption/passphrase operation on processor number %d (DIMM number %d)	デバイスの暗号化/平文化、暗号化の有効化または無効化が失敗しました。	暗号化/平文化の失敗が検出されました。	
128	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6111	Failed to unlock processor number %d	Failed to unlock processor number %d (DIMM number %d)	プロセッサのロック解除に失敗しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
129	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6029	System Security State At Risk	Overall security state of the system is at risk	システムセキュリティ状態がリスクにあります。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
130	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6030	Overall security status changed	Overall security status changed from %d to Risk	システムセキュリティ状態が変更されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
131	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.14007	Secure Erase of SATA Drive Failed	Secure Erase of SATA Drive Failed (Controller %d, DIMM %d, Drive Index %d, Drive Bay %d, Serial Number %s)	SATA ドライブのセクタ消去に失敗しました。	SATA ドライブのセクタ消去に失敗しました。	
132	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.18011	Flexion slot failed to train	Flexion slot failed to train (0x013)	Flexion スロットは、適切にトレーニングされませんでした。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
133	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.1024	Secure Boot Authentication Failed	The image on %s failed authentication and was not executed (0x014)	セキュアブートのイメージが認証に失敗し、実行されませんでした。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
134	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.1025	Secure Boot Certificate Authentication Failed	The image on %s was not authorized due to revoked certificate(s) and was not executed (0x015)	セキュアブートのイメージが承認されず、実行されませんでした。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
135	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.1026	Unrecoverable Processor Error	Unrecoverable error was detected on processor %d (0x016)	プロセッサで回復不能のエラーが検出されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
136	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6112	HPE Persistent Memory Module is no longer operational	The HPE Persistent Memory Module has experienced an issue and is no longer operational (Remaining Proc number %d DIMM number %d)	HPE Persistent Memory モジュールが正常に動作していません。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
137	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6113	HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert	The HPE Persistent Memory Module has less usage remaining (Processor %d DIMM %d)	HPE Persistent Memory モジュールの残存容量が減少しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
138	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6114	PMW configuration error	The indicated PMW has configuration error (s) (Processor number %d DIMM number %d)	PMW の設定エラーが発生しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
139	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6115	Unsafe shutdown of memory module	The HPE Persistent Memory Module reported an unsafe shutdown (Processor %d DIMM %d)	HPE Persistent Memory モジュールが不正なシャットダウンを行いました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
140	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6116	Corrective Memory Error Threshold Exceeded	Corrective Memory Error Threshold Exceeded (DIMM %d)	訂正可能なメモリエラーのしきい値を超過しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
141	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6117	Failure on previous boot	The HPE Memory Module reported a failure on the previous boot (Processor %d DIMM %d)	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。		
142	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.14008	A/A Disk Drive Status Change	A/A disk drive status is now %d for drive %s (14008)	A/A ディスクドライブの状態が変更されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
143	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.14009	Solid state disk wear status is now for drive %s	Solid state disk wear status is now %d for drive %s (14009)	ステータス情報 'solidStateDiskWearStatus' の値が (0) の場合、SSD の寿命が短くなる可能性があります。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
144	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6118	Intell Ambient Temperature sensor user defined Pre-Cution threshold exceeded	Intell Ambient temperature sensor user defined Pre-Cution threshold exceeded (0x118)	インテル環境センサの読み取り値がユーザー定義の閾値を超えました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
145	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.1027	Internal Processor Error	Internal processor error detected on primary processor.	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。		
146	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6119	Cooling Module Degraded	The Cooling Module degraded on chassis %d at %s.	冷却モジュールの劣化が検出されました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
147	警告	FD41	エラー	0x0001242	サーバで障害が発生しました。	Server Health: Server Health (Error)	Part: Server Health, Event: HHealth (Error)	1.3.6.1.4.1.232.0.6120	Cooling Module Failed	The Cooling Module failed on chassis %d at %s.	冷却モジュールが故障しました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
148	警告	FD40	警告	0x0001241	サーバで警告イベントが発生しました。	Server Health: Server Health (Warning)	Part: Server Health, Event: HHealth (Warning)	1.3.6.1.4.1.232.0.6121	Cooling Module Redundancy Lost	The Cooling Modules are no longer redundant on chassis %d (0x119)	冷却モジュールは、指定されたレダント性の喪失を失いました。	システム蓋の「重要事項および連絡先」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	
149	情報	FD7	情報	0x0001240	イベントが記録されました。	System Information: System Info (Info)	Part: System Information, Event: SInfo (Info)	1.3.6.1.4.1.232.0.6122	Cooling Module Redundancy Restored	The Cooling Modules are now redundant on chassis %d (0x120)	冷却モジュールは、指定されたレダント性の冗長化の状態に戻りました。	対応は不要です。	
150													