

[illegible]

[illegible]

165	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Predictive Failure Assorted)	(PartPower Supply EventPower Supply Predictive Failure Assorted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.255312	Power Supply Event	Power Supply Predictive Failure Assorted	対応は必要ありません。
164	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Redundancy Has Returned to Normal)	(PartPower Supply EventPower Supply Redundancy Has Returned to Normal)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.527104	Power Supply Event	Power Supply Redundancy Has Returned to Normal	対応は必要ありません。
163	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Redundancy has been Lost)	(PartPower Supply EventPower Supply Redundancy has been Lost)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.527105	Power Supply Event	Power Supply Redundancy has been Lost	障害ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが正しく接続されていない場合、システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
168	警告	o0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Redundancy is in a degraded state)	(PartPower Supply EventPower Supply Redundancy is in a degraded state)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.527106	Power Supply Event	Power Supply Redundancy is in a degraded state	障害ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが正しく接続されていない場合、システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
167	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Inserted)	(PartPower Supply EventPower Supply Inserted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552704	Power Supply Event	Power Supply inserted	対応は必要ありません。
168	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply failure detected)	(PartPower Supply EventPower Supply failure detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552705	Power Supply Event	Power Supply failure detected	障害ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが正しく接続されていない場合、システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
169	警告	o0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Warning)	(PartPower Supply EventPower Supply Warning)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552706	Power Supply Event	Power Supply Warning	障害ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが正しく接続されていない場合、システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
170	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply AC Lost)	(PartPower Supply EventPower Supply AC Lost)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552707	Power Supply Event	Power Supply AC Lost	障害ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケーブルが正しく接続されていない場合、システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
171	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply input lost or out-of-range)	(PartPower Supply EventPower Supply input lost or out-of-range)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552708	Power Supply Event	Power Supply input lost or out-of-range	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
172	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply input out-of-range, but present)	(PartPower Supply EventPower Supply input out-of-range, but present)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552709	Power Supply Event	Power Supply input out-of-range, but present	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
173	警告	o0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Configuration error)	(PartPower Supply EventPower Supply Configuration error)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552710	Power Supply Event	Power Supply Configuration error	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
174	警告	o0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Removed)	(PartPower Supply EventPower Supply Removed)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552832	Power Supply Event	Power Supply Removed	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
175	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Failure Cleared)	(PartPower Supply EventPower Supply Failure Cleared)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552833	Power Supply Event	Power Supply Failure Cleared	対応は必要ありません。
176	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Warning Cleared)	(PartPower Supply EventPower Supply Warning Cleared)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552834	Power Supply Event	Power Supply Warning Cleared	対応は必要ありません。
177	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply AC Restored)	(PartPower Supply EventPower Supply AC Restored)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552835	Power Supply Event	Power Supply AC Restored	対応は必要ありません。
178	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply input lost or out-of-range Restored)	(PartPower Supply EventPower Supply input lost or out-of-range Restored)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552836	Power Supply Event	Power Supply input lost or out-of-range restored	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
179	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply input out-of-range restored)	(PartPower Supply EventPower Supply input out-of-range restored)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552837	Power Supply Event	Power Supply input out-of-range restored	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
180	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Supply Configuration error Cleared)	(PartPower Supply EventPower Supply Configuration error Cleared)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.552838	Power Supply Event	Power Supply Configuration error Cleared	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
181	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Run-time power fault has occurred)	(PartPower Unit EventRun-time power fault has occurred)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.590592	Power Unit Event	Run-time power fault has occurred	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
182	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Host power-on sequence has been completed successfully)	(PartPower Unit EventHost power-on sequence has been completed successfully)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.590593	Power Unit Event	Host power-on sequence has been completed successfully	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
183	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Unit Redundancy has been restored)	(PartPower Unit EventPower Unit Redundancy has been restored)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.592640	Power Unit Event	Power Unit Redundancy has been restored	対応は必要ありません。
184	警告	o0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power Unit Redundancy has been Lost)	(PartPower Unit EventPower Unit Redundancy has been Lost)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.592641	Power Unit Event	Power Unit Redundancy has been Lost	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
185	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power unit is off)	(PartPower Unit EventPower unit is off)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.618240	Power unit event	Power unit is off	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。
186	情報	o0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報提供: 電圧モジュール 発生事象: Power unit is power cycled)	(PartPower Unit EventPower unit is power cycled)	1.3.6.1.4.1.3183.1.0.0.618241	Power unit event	Power unit is power cycled	システム故障の「ユーザズガイド」に記述されているお困り合わせ先までご連絡してください。

238	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Correctable EOC / other correctable memory error logging limit reached)	(PartMemory EventCorrectable EOC / other correctable memory error logging limit reached)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814853	Memory Event	Correctable EOC / other correctable memory error logging limit reached	対応は必要ありません。
239	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Presence detected)	(PartMemory EventMemory Presence detected)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814854	Memory Event	Memory Presence detected	対応は必要ありません。
240	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Configuration Error detected)	(PartMemory EventMemory Configuration Error detected)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814855	Memory Event	Memory Configuration Error detected	対応は必要ありません。
241	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Spare Unit of Memory detected)	(PartMemory EventSpare Unit of Memory detected)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814856	Memory Event	Spare Unit of Memory detected	対応は必要ありません。
242	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Automatically throttled)	(PartMemory EventMemory Automatically throttled)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814857	Memory Event	Memory Automatically Throttled	対応は必要ありません。
243	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory event - Critical Overtemperature)	(PartMemory EventMemory event - Critical Overtemperature)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814858	Memory Event	Memory event - Critical Overtemperature	対応は必要ありません。
244	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Correctable EOC or other correctable memory error cleared)	(PartMemory EventCorrectable EOC or other correctable memory error cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814976	Memory Event	Correctable EOC or other correctable memory error cleared	対応は必要ありません。
245	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Uncorrectable EOC or other uncorrectable memory error cleared)	(PartMemory EventUncorrectable EOC or other uncorrectable memory error Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814977	Memory Event	Uncorrectable EOC or other uncorrectable memory error Cleared	対応は必要ありません。
246	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Parity error Cleared.)	(PartMemory EventParity error Cleared.)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814978	Memory Event	Parity error Cleared.	対応は必要ありません。
247	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Scrub Failure Cleared)	(PartMemory EventMemory Scrub Failure Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814979	Memory Event	Memory Scrub Failure Cleared	対応は必要ありません。
248	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Device Disabled)	(PartMemory EventMemory Device Disabled)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814980	Memory Event	Memory Device Disabled	対応は必要ありません。
249	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Correctable EOC / other correctable memory error logging limit reached Cleared)	(PartMemory EventCorrectable EOC / other correctable memory error logging limit reached Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814981	Memory Event	Correctable EOC / other correctable memory error logging limit reached Cleared	対応は必要ありません。
250	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Presence not detected)	(PartMemory EventMemory Presence not detected)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814982	Memory Event	Memory Presence not detected	対応は必要ありません。
251	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Configuration Error Cleared.)	(PartMemory EventMemory Configuration Error Cleared.)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814983	Memory Event	Memory Configuration Error Cleared.	対応は必要ありません。
252	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Spare Unit of Memory detected Cleared)	(PartMemory EventSpare Unit of Memory detected Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814984	Memory Event	Spare Unit of Memory detected Cleared	対応は必要ありません。
253	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory Automatically Throttled Cleared)	(PartMemory EventMemory Automatically Throttled Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814985	Memory Event	Memory Automatically Throttled Cleared	対応は必要ありません。
254	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: メモリ 発生事象: Memory event - Critical Overtemperature Cleared)	(PartMemory EventMemory event - Critical Overtemperature Cleared)	1.3.61.4.1.3183.1.0.814986	Memory Event	Memory event - Critical Overtemperature Cleared	対応は必要ありません。
255	警告	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Fault LED is ON)	(PartSystem EventHard Disk Drive Fault LED is ON)	1.3.61.4.1.3183.1.0.852993	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Fault LED is ON	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
256	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive is absent or has been removed)	(PartSystem EventHard Disk Drive is absent or has been removed)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880384	Drive Slot Event	Hard Disk Drive is absent or has been removed	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
257	警告	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Fault)	(PartSystem EventHard Disk Drive Fault)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880385	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Fault	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
258	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Predictive Failure)	(PartSystem EventHard Disk Drive Predictive Failure)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880386	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Predictive Failure	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
259	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Ready to Remove)	(PartSystem EventHard Disk Drive Hot spare Ready to Remove)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880387	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Hot spare Ready to Remove	対応は必要ありません。
260	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Consistency Check / Parity Check in progress)	(PartSystem EventHard Disk Drive Consistency Check / Parity Check in progress)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880388	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Consistency Check / Parity Check in progress	対応は必要ありません。
261	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive in Critical Array)	(PartSystem EventHard Disk Drive in Critical Array)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880389	Drive Slot Event	Hard Disk Drive in Critical Array	対応は必要ありません。
262	警告	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive in Failed Array)	(PartSystem EventHard Disk Drive in Failed Array)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880390	Drive Slot Event	Hard Disk Drive in Failed Array	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
263	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Rebuild/Remap in progress)	(PartSystem EventHard Disk Drive Rebuild/Remap in progress)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880391	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Rebuild/Remap in progress	システム装置の「ユーザーズガイド」に記述されている間隔に合わせて確認してください。
264	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Hard Disk Drive Rebuild/Remap Aborted)	(PartSystem EventHard Disk Drive Rebuild/Remap Aborted)	1.3.61.4.1.3183.1.0.880392	Drive Slot Event	Hard Disk Drive Rebuild/Remap Aborted	

[illegible]

410	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Boot Error - Timeout waiting for user selection of boot source) (情報源: システム装置 発生事象: Boot Error - Timeout waiting for user selection of boot source)	(Part)System EventBoot Error - Timeout waiting for user selection of boot source	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194500	Boot Error Event	Boot Error - Timeout waiting for user selection of boot source	対応は必要ありません。
419	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Found bootable media) (情報源: システム装置 発生事象: Found bootable media)	(Part)System EventFound bootable media	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194424	Boot Error Event	Found bootable media	対応は必要ありません。
420	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Bootable diskette found) (情報源: システム装置 発生事象: Bootable diskette found)	(Part)System EventBootable diskette Found	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194425	Boot Error Event	Bootable diskette Found	対応は必要ありません。
421	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: PXE Server found) (情報源: システム装置 発生事象: PXE Server found)	(Part)System EventPXE Server found	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194628	Boot Error Event	PXE Server found	対応は必要ありません。
422	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Found Valid boot sector) (情報源: システム装置 発生事象: Found Valid boot sector)	(Part)System EventFound Valid boot sector	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194627	Boot Error Event	User Valid boot sector	対応は必要ありません。
423	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: User selected boot source) (情報源: システム装置 発生事象: User selected boot source)	(Part)System EventUser selected boot source	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.194928	Boot Error Event	User selected boot source	対応は必要ありません。
424	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: A boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: A boot completed)	(Part)System EventA boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206003	OS Boot Event	A boot completed	対応は必要ありません。
425	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: C boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: C boot completed)	(Part)System EventC boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206003	OS Boot Event	C boot completed	対応は必要ありません。
426	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: PXE boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: PXE boot completed)	(Part)System EventPXE boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206034	OS Boot Event	PXE boot completed	対応は必要ありません。
427	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Diagnostic boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: Diagnostic boot completed)	(Part)System EventDiagnostic boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206035	OS Boot Event	Diagnostic boot completed	対応は必要ありません。
428	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: QDRM boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: QDRM boot completed)	(Part)System EventQDRM boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206036	OS Boot Event	QDRM boot completed	対応は必要ありません。
429	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: ROM boot completed) (情報源: システム装置 発生事象: ROM boot completed)	(Part)System EventROM boot completed	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206037	OS Boot Event	ROM boot completed	対応は必要ありません。
430	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: Boot completed boot device not specified) (情報源: システム装置 発生事象: Boot completed boot device not specified)	(Part)System EventBoot completed - boot device not specified	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206038	OS Boot Event	Boot completed - boot device not specified	対応は必要ありません。
431	警告	OSx00012431	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: A boot incomplete) (情報源: システム装置 発生事象: C boot incomplete)	(Part)System EventA boot incomplete	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206060	OS Boot Event	A boot incomplete	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
432	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: PXE boot incomplete) (情報源: システム装置 発生事象: C boot incomplete)	(Part)System EventPXE boot incomplete	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206061	OS Boot Event	C boot incomplete	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
433	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: Diagnostic boot incomplete) (情報源: システム装置 発生事象: Diagnostic boot incomplete)	(Part)System EventDiagnostic boot incomplete	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206063	OS Boot Event	Diagnostic boot incomplete	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
434	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: QDRM boot incomplete) (情報源: システム装置 発生事象: QDRM boot incomplete)	(Part)System EventQDRM boot incomplete	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206064	OS Boot Event	QDRM boot incomplete	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
435	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: ROM boot incomplete) (情報源: システム装置 発生事象: ROM boot incomplete)	(Part)System EventROM boot incomplete	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206065	OS Boot Event	ROM boot incomplete	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
436	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: Boot incomplete boot device not specified) (情報源: システム装置 発生事象: Boot incomplete boot device not specified)	(Part)System EventBoot incomplete - boot device not specified	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.206066	OS Boot Event	Boot incomplete - boot device not specified	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
437	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop) (情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop)	(Part)System EventOS Stop / Shutdown - Graceful Stop	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.212557	OS Stop / Shutdown Event	OS Stop / Shutdown - Graceful Stop	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
438	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Stop during OS load / initialization) (情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Stop during OS load / initialization)	(Part)System EventOS Stop / Shutdown - Stop during OS load / initialization	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.212558	OS Stop / Shutdown Event	OS Stop / Shutdown - Stop during OS load / initialization	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
439	警告	OSx00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Run-time Critical Stop) (情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Run-time Critical Stop)	(Part)System EventOS Stop / Shutdown - Run-time Critical Stop	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.212559	OS Stop / Shutdown Event	OS Stop / Shutdown - Run-time Critical Stop	システム版の「ユーザーガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
440	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop) (情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop)	(Part)System EventOS Stop / Shutdown - Graceful Stop	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.212557	OS Stop / Shutdown Event	OS Stop / Shutdown - Graceful Stop	対応は必要ありません。
441	情報	OSx00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop) (情報源: システム装置 発生事象: OS Stop / Shutdown - Graceful Stop)	(Part)System EventOS Stop / Shutdown - Graceful Stop	1.3.6.1.4.1.3183.1.10.212557	OS Stop / Shutdown Event	OS Stop / Shutdown - Graceful Stop	対応は必要ありません。
44										

509	障害	0xF041	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Sensor failure)	(PartSystem EventSensor failure)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649860	Management Subsystem Health Event	Sensor failure	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
510	障害	0xF041	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU failure)	(PartSystem EventFRU failure)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649861	Management Subsystem Health Event	FRU failure	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
511	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Sensor access Available)	(PartSystem EventSensor access Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649984	Management Subsystem Health Event	Sensor access Available	対知は必要ありません。
512	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Controller access Available)	(PartSystem EventController access Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649985	Management Subsystem Health Event	Controller access Available	対知は必要ありません。
513	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Management controller online)	(PartSystem EventManagement controller online)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649986	Management Subsystem Health Event	Management controller online	対知は必要ありません。
514	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Management controller Available)	(PartSystem EventManagement controller Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649987	Management Subsystem Health Event	Management controller Available	対知は必要ありません。
515	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Sensor failure (asserted))	(PartSystem EventSensor failure Deasserted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649988	Management Subsystem Health Event	Sensor failure Deasserted	対知は必要ありません。
516	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU failure (asserted))	(PartSystem EventFRU failure Deasserted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649989	Management Subsystem Health Event	FRU failure Deasserted	対知は必要ありません。
517	警告	0xF040	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Battery low)	(PartSystem EventBattery low)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715392	Battery Event	Battery low	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
518	障害	0xF041	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Battery Failed)	(PartSystem EventBattery Failed)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715393	Battery Event	Battery Failed	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
519	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Battery presence detected)	(PartSystem EventBattery presence detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715394	Battery Event	Battery presence detected	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
520	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Session Activated)	(PartSystem EventSession Activated)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780928	Session Audit Event	Session Activated	対知は必要ありません。
521	警告	0xF040	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Session Deactivated)	(PartSystem EventSession Deactivated)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780929	Session Audit Event	Session Deactivated	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
522	警告	0xF040	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Session Invalid (username or password))	(PartSystem EventSession Invalid Username or Password)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780930	Session Audit Event	Session Invalid Username or Password	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
523	警告	0xF040	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Session Invalid (password disable))	(PartSystem EventSession Invalid password disable)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780931	Session Audit Event	Session Invalid password disable	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
524	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Hardware Version change detected)	(PartSystem EventHardware Version change detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846464	Version Change Event	Hardware Version change detected	対知は必要ありません。
525	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Firmware or Software version change detected)	(PartSystem EventFirmware or Software version change detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846465	Version Change Event	Firmware or Software version change detected	対知は必要ありません。
526	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Hardware Incompatibility detected)	(PartSystem EventHardware Incompatibility detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846466	Version Change Event	Hardware Incompatibility detected	対知は必要ありません。
527	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Firmware Or Software/Version Incompatibility detected)	(PartSystem EventFirmware Or Software/Version Incompatibility detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846467	Version Change Event	Firmware Or Software/Version Incompatibility detected	対知は必要ありません。
528	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Entity is of an invalid or unsupported hardware version)	(PartSystem EventEntity is of an invalid or unsupported hardware version)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846468	Version Change Event	Entity is of an invalid or unsupported hardware version	対知は必要ありません。
529	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Entity contains an invalid or unsupported firmware or software version)	(PartSystem EventEntity contains an invalid or unsupported firmware or software version)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846469	Version Change Event	Entity contains an invalid or unsupported firmware or software version	対知は必要ありません。
530	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Hardware Change detected with associated Entity was successful)	(PartSystem EventHardware Change detected with associated Entity was successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846470	Version Change Event	Hardware Change detected with associated Entity was successful	対知は必要ありません。
531	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Software or F/W Change detected with associated Entity was successful)	(PartSystem EventSoftware or F/W Change detected with associated Entity was successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846471	Version Change Event	Software or F/W Change detected with associated Entity was successful	対知は必要ありません。
532	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Hardware Change detected with associated Entity was not successful)	(PartSystem EventHardware Change detected with associated Entity was not successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846568	Version Change Event	Hardware Change detected with associated Entity was not successful	対知は必要ありません。
533	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：Software or F/W Change detected with associated Entity was not successful)	(PartSystem EventSoftware or F/W Change detected with associated Entity was not successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846569	Version Change Event	Software or F/W Change detected with associated Entity was not successful	対知は必要ありません。
534	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Not Installed)	(PartSystem EventFRU Not Installed)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912000	FRU State Event	FRU Not Installed	対知は必要ありません。
535	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Inactive)	(PartSystem EventFRU Inactive)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912001	FRU State Event	FRU Inactive	対知は必要ありません。
536	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Activation Requested)	(PartSystem EventFRU Activation Requested)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912002	FRU State Event	FRU Activation Requested	対知は必要ありません。
537	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Activation In Progress)	(PartSystem EventFRU Activation In Progress)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912003	FRU State Event	FRU Activation In Progress	対知は必要ありません。
538	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Active)	(PartSystem EventFRU Active)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912004	FRU State Event	FRU Active	対知は必要ありません。
539	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Deactivation Requested)	(PartSystem EventFRU Deactivation Requested)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912005	FRU State Event	FRU Deactivation Requested	対知は必要ありません。
540	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Deactivation In Progress)	(PartSystem EventFRU Deactivation In Progress)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912006	FRU State Event	FRU Deactivation In Progress	対知は必要ありません。
541	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指摘部位：システム設置 発生事象：FRU Communication Lost)	(PartSystem EventFRU Communication Lost)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912007	FRU State Event	FRU Communication Lost	対知は必要ありません。
542	情報	0xF07F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指定部位：\$1 発生事象：\$2)	(Part：\$1 Event：\$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.30.1	Redfish Event	A redfish alert with severity 'OK' has been sent.	対知は必要ありません。
543	警告	0xF040	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指定部位：\$1 発生事象：\$2)	(Part：\$1 Event：\$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.30.2	Redfish Event	A redfish alert with severity 'Warning' has been sent.	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
544	障害	0xF041	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指定部位：\$1 発生事象：\$2)	(Part：\$1 Event：\$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.30.3	Redfish Event	A redfish alert with severity 'Critical' has been sent.	システム設置の「ユーザーズガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。