

Hitachi Storage Adapter

– Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter –

サポートマトリックス

For vSphere Client (HTML5)

リビジョン: 10-00

発行日: 2026/3/2

発行元: 日立ヴァンタラ株式会社

変更履歴

リビジョン	変更日付	変更内容
01-00	2019/11/1	新規作成
02-00	2020/8/24	Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.3.0を追加
03-00	2021/12/17	Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.7.1を追加
04-00	2022/4/26	Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.8.0を追加
05-00	2022/10/31	- Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.9.0を追加 - 2.1.1におけるVSP E590H, 790Hのファームウェアリビジョンを93-05-02に修正 - Hitachi Virtual Storage Software Block の01.10.00.xx サポートを追加
06-00	2023/1/26	- Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.9.1を追加 - "1.3国際化対応"を追加
07-00	2024/3/7	- Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.10.0を追加
09-00	2025/10/7	- Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.12.0を追加 - VMware vCenter Server Appliance 8.0 Updateなし、Update 1、Update 2のサポートをv04.10.0以降に修正 - VMware ESXi 8.0のUpdateなし、Update 1、Update 2のサポートをv04.10.0以降に修正
10-00	2026/3/2	- Hitachi Storage Plug-in for VMware vCenter 04.13.0を追加

はじめに

サポートマトリクスに記載の情報は、主要な構成を示したものです。本資料に掲載の内容には販売終了製品も掲載されており、サーバ接続に必要なソフトウェアなどの販売終了により、構成を組むことが出来ない場合もございます。

事前に構成をご確認いただけますようお願い申し上げます。

《他社所有名称に対する表示》

- Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Visual C++は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標または商標です。

目次

1. ストレージアダプタ	-----	5
1.1 製品バージョン	-----	5
1.2 機能一覧	-----	6
1.3 国際化対応	-----	7
2. ストレージ	-----	8
2.1 ストレージ機種	-----	8
2.2 ストレージP.P.	-----	9
3. 関連ソフトウェア	-----	10
3.1 VMwareソフトウェア	-----	10
3.2 プラットフォーム	-----	11
3.3 前提ソフトウェア	-----	12

1 ストレージアダプタ

1.1 製品バージョン

バージョン	リリース日	機能
v04.1.0	2019/11	- VMware vSphere Client (HTML5) サポート - VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H サポート
v04.3.0	2020/8	- vSphere6.7u3サポート - VSP E990サポート
v04.7.1	2021/12	- VSP E390, E390H, E590, E590H, E790, E790H サポート - VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H サポート - VMware vCenter Server Appliance 7.0, 7.0 (Update 1), 7.0 (Update 2) サポート - VMware ESXi 7.0, 7.0 (Update 1), 7.0 (Update 2) サポート - VMware vCenter Server Appliance 6.7 (Update 1), 6.7 (Update 2) 非サポートに変更 - Hitachi Virtual Storage Software Block 01.08.00.00 サポート - Expand Datastore機能のサポート - Microsoft Edgeをサポート (VMware vCenter Server Appliance 7.0以上の環境のみ) - Microsoft Internet Explorerを非サポートに変更
v04.8.0	2022/4	- VSP E1090, E1090H サポート - Hitachi Virtual Storage Software Block 01.09.00.xx サポート - VMware vCenter Server Appliance 7.0 (Update 3) サポート - VMware ESXi 7.0 (Update 3) サポート
v04.8.0	2022/4	- Hitachi Virtual Storage Software Block 01.10.00.xx サポート
v04.9.0	2022/10	- v04.8.0から変更無し
v04.9.1	2023/1	- v04.9.0から変更無し
v04.10.0	2024/3	- VMware vCenter Server Appliance 8.0, 8.0 (Update 1), 8.0 (Update 2) サポート - VMware ESXi 8.0, 8.0 (Update 1), 8.0 (Update 2) サポート - VMware vCenter Server Appliance 6.7 (Update 3)を非サポートに変更 - VMware ESXi 6.5 (Update 2), 6.5 (Update 3), 6.7 (Update 1), 6.7 (Update 2), 6.7 (Update 3), を非サポートに変更 - Hitachi Virtual Storage Software Block 01.12.00.xx サポート - Hitachi Virtual Storage Software Blockのベアメタルモデル サポート
v04.12.0	2025/10	- VSP One B23, B26, B28をサポート - VSP One B23, B26, B28でのNVMe/TCPとNVMe over FCをサポート - VSP 5200, 5600, 5200H, 5600HでのNVMe over FCをサポート - VSP E1090, E1090HでのNVMe over FCをサポート - VSP One SDS Block 01.13.00.xx, 01.14.00.xx, 01.16.00.xx, 01.17.00.xxをサポート - VSP One SDS Blockの圧縮機能およびNVMe/TCPをサポート - VSP One SDS BlockのベアメタルモデルのFCをサポート - VMware vCenter Server Appliance 8.0 Update3をサポート - VMware vCenter Server Appliance 9.0をサポート - VMware ESXi 8.0 Update3をサポート - VMware ESXi 9.0をサポート
v04.13.0	2026/3	- VSP One B85をサポート - VSP One SDS Block 01.18.01.xxをサポート - VMware vCenter Server Appliance 7.0, 7.0 Update 1, 7.0 Update 2, 7.0 Update 3を非サポートに変更 - VMware ESXi 7.0, 7.0 Update 1, 7.0 Update 2, 7.0 Update 3を非サポートに変更

1.2 機能一覧

詳細な機能についてのサポート/未サポート状況については、ユーザーズガイドの制限事項・留意事項一覧を参照してください。

【表記】○: サポート ×: 未サポート

番号	分類	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	View機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	Storage Systems View	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	Storage Devices View	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	Datstores View	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	Virtual Machines View	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	Add Storage機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	Remove Storage機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	Refresh機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	Provision Datastore機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	Datastore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	LUN for RDM	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	Delete Datastore機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	Datastore	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	LUN for RDM	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	Expand Datastore機能	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	Datastore (VSP One BlockとVSP全機種、VSP One SDS Block)									

1.3 国際化対応

Storage Adapterは下記に示すvSphere Client画面の言語設定をサポートします。

(注意: Storage Adapter画面の表示言語は英語のみです)

【表記】 ○: サポート ×: 未サポート

#	vSphere Client画面の言語設定	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1
1	英語	○	○	○	○
2	イタリア語	×	×	×	×
3	フランス語	×	×	×	×
4	ドイツ語	×	×	×	×
5	スペイン語	×	×	×	×
6	日本語	○	○	○	○
7	韓国語	×	×	×	×
8	簡体字中国語	×	×	×	×
9	繁体字中国語	×	×	×	×

2 ストレージ
2.1 ストレージの種類

詳細な機能についてのサポート/未サポート状況については、ユーザーズガイドの制限事項・留意事項一覧を参照してください。

2.1.1 ファームウェアリビジョン

番号	分類	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0	
1	VSP One B85	A0-05-21 以降	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	VSP One B23, B26, B28	A3-02-21 以降	A3-02-21 以降	x	x	x	x	x	x	x	
3	VSP G1500, F1500	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	
4	VSP G1000	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	80-06-61 以降	
5	VSP G100, G200, G400, G600, G800	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	
6	VSP F400, F600, F800	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	83-05-25 以降	
7	VSP G130	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	88-02 以降	
8	VSP G150, G350, G370, G700, G900	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	
9	VSP F350, F370, F700, F900	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	88-01以降 (Hitachi Configuration Manager 8.6.2以降を前提ソフトウェアとする場合は、88-03-01以降)	
10	VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	90-01-42 以降	
11	VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	90-08-01 以降	
12	VSP E390, E390H	93-05-21 以降	93-05-21 以降	93-05-21 以降	93-05-21 以降	93-05-21 以降	93-05-21 以降	93-05-21 以降	x	x	
13	VSP E590, 790	93-03-21 以降	93-03-21 以降	93-03-21 以降	93-03-21 以降	93-03-21 以降	93-03-21 以降	93-03-21 以降	x	x	
14	VSP E590H, 790H	93-05-02 以降	93-05-02 以降	93-05-02 以降	93-05-02 以降	93-05-02 以降	93-05-02 以降	93-05-02 以降	x	x	
15	VSP E990	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	93-02-01 以降	x	
16	VSP E1090, VSP E1090H	93-06-01 以降	93-06-01 以降	93-06-01 以降	93-06-01 以降	93-06-01 以降	93-06-01 以降	x	x	x	
17	VSP One SDS Block (仮想マシンモデル)	01.12.00.xx 01.13.00.xx 01.14.00.xx	01.12.00.xx 01.13.00.xx 01.14.00.xx	01.12.00.xx	01.08.00.xx, 01.13.00.xx 01.14.00.xx	01.08.00.xx, 01.09.00.xx, 01.10.00.xx	01.08.00.xx, 01.09.00.xx, 01.10.00.xx	01.08.00.xx, 01.09.00.xx, 01.10.00.xx	01.08.00.00	x	x
18	VSP One SDS Block (ベアメタルモデル)	01.13.00.xx, 01.14.00.xx, 01.16.00.xx, 01.17.00.xx, 01.18.01.xx	01.13.00.xx, 01.14.00.xx, 01.16.00.xx, 01.17.00.xx								
19	HUS VM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	VSP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	USP V/VM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	HUS100 シリーズ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
23	AMS2000 シリーズ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

2.1.2 ストレージインターフェース

番号	分類	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP One B85	○	x	x	x	x	x	x	x	x
2		○	x	x	x	x	x	x	x	x
3		○	x	x	x	x	x	x	x	x
4	VSP One B23, B26, B28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6		○	○	○	○	○	○	○	○	○
7		○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	VSP G1500, F1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9		○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	VSP G1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11		○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	VSP G100, G200, G400, G600, G800	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13		○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	VSP F400, F600, F800	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15		○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	VSP G130, G150, G350, G370, G700, G900	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17		○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	VSP F350, F370, F700, F900	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19		○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21		○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H	○	○	○	○	○	○	○	x	x
23		○	○	○	○	○	○	○	x	x
24		○	○	x	x	x	x	x	x	x
25	VSP E390, E390H	○	○	○	○	○	○	○	x	x
26		○	○	○	○	○	○	○	x	x
27	VSP E590, E790	○	○	○	○	○	○	○	x	x
28		○	○	○	○	○	○	○	x	x
29	VSP E590H, E790H	○	○	○	○	○	○	○	x	x
30		○	○	○	○	○	○	○	x	x
31	VSP E990	○	○	○	○	○	○	○	○	x
32		○	○	○	○	○	○	○	○	x
33	VSP E1090, VSP E1090H	○	○	○	○	○	○	○	x	x
34		○	○	○	○	○	○	○	x	x
35		○	○	x	x	x	x	x	x	x
36	VSP One SDS Block (仮想マシンモデル)	○	○	○	○	○	○	○	○	x
37		○	○	○	○	○	○	○	○	x
38		○	○	x	x	x	x	x	x	x
39	VSP One SDS Block (ベアメタルモデル)	○	○	x	x	x	x	x	x	x
40		○	○	x	x	x	x	x	x	x
41		○	○	x	x	x	x	x	x	x

2.2 ストレージPP.

詳細な機能についてのサポート/未サポート状況については、ユーザーズガイドの制限事項・留意事項一覧を参照してください。

2.2.1 VSP One B85

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP One B85	LUN Manager	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	-	-	-	-	-	-	-	-
3		dedupe and compression	○	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2 VSP One B23, B26, B28

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP One B23, B26, B28	LUN Manager	◎	◎	-	-	-	-	-	-	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	-	-	-	-	-	-	-
3		dedupe and compression	○	○	-	-	-	-	-	-	-

2.2.3 VSP G1000, G1500, F1500 / VSP G100, G200, G400, G600, G800 / VSP F400, F600, F800

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP G1000, G1500, F1500 / VSP G100, G200, G400, G600, G800 / VSP F400, F600, F800	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3		dedupe and compression	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.4 VSP F350, F370, F700, F900 / VSP G130, G150, G350, G370, G700, G900

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP F350, F370, F700, F900 / VSP G130, G150, G350, G370, G700, G900	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3		dedupe and compression	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1

*1 G130はdedupe and compression機能は未サポートです。

2.2.5 VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3		dedupe and compression	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2.2.6 VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
3		dedupe and compression	○	○	○	○	○	○	○	-	-

2.2.7 VSP E390, E390H, E590, E590H, E790, E790H

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP E390, E390H, E590, E590H, E790, E790H	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
3		dedupe and compression	○	○	○	○	○	○	○	-	-

2.2.8 VSP E990

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP E990	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-
3		dedupe and compression	○	○	○	○	○	○	○	○	-

2.2.9 VSP E1090, E1090H

【表記】◎: 必須 ○: アダプタ機能を使用する場合は必要 - : 考慮しない

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VSP E1090, E1090H	LUN Manager	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-
2		Hitachi Dynamic Provisioning ソフトウェア	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-
3		dedupe and compression	○	○	○	○	○	○	-	-	-

3 関連ソフトウェア

3.1 VMwareソフトウェア

3.1.1 vCenter Server *1 *2

【表記】○: サポート △: レベレッジサポート ×: 未サポート -: 対象外

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VMware vCenter Server Appliance 6.7	Updateなし	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		Update 1	x	x	x	x	x	x	x	○	○
3		Update 2	x	x	x	x	x	x	x	○	○
4		Update 3	x	x	x	○	○	○	○	○	x
5	VMware vCenter Server Appliance 7.0	Updateなし	x	○	○	○	○	○	○	x	x
6		Update 1	x	○	○	○	○	○	○	x	x
7		Update 2	x	○	○	○	○	○	○	x	x
8		Update 3	x	○	○	○	○	○	x	x	x
9	VMware vCenter Server Appliance 8.0	Updateなし	○	○	○	x	x	x	x	x	x
10		Update 1	○	○	○	x	x	x	x	x	x
11		Update 2	○	○	○	x	x	x	x	x	x
12		Update 3	○	○	x	x	x	x	x	x	x
13	VMware vCenter Server Appliance 9.0	Updateなし	○	○	x	x	x	x	x	x	x

*1 vSphere Client (HTML5)をサポートしています。vSphere Web Clientは未サポートです。

*2 最新のUpdateを使用する事を推奨します。

3.1.2 ESX Server *1

【表記】○: サポート △: レベレッジサポート ×: 未サポート -: 対象外

番号	分類		v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	VMware ESXi 6.5	Updateなし	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2		Update 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		Update 2	x	x	x	○	○	○	○	○	○
4		Update 3	x	x	x	○	○	○	○	○	○
5	VMware ESXi 6.7	Updateなし	x	x	x	○	○	○	○	○	○
6		Update 1	x	x	x	○	○	○	○	○	○
7		Update 2	x	x	x	○	○	○	○	○	○
8		Update 3	x	x	x	○	○	○	○	○	x
9	VMware ESXi 7.0	Updateなし	x	○	○	○	○	○	○	x	x
10		Update 1	x	○	○	○	○	○	○	x	x
11		Update 2	x	○	○	○	○	○	○	x	x
12		Update 3	x	○	○	○	○	○	x	x	x
13	VMware ESXi 8.0	Updateなし	○	○	○	x	x	x	x	x	x
14		Update 1	○	○	○	x	x	x	x	x	x
15		Update 2	○	○	○	x	x	x	x	x	x
16		Update 3	○	○	x	x	x	x	x	x	x
17	VMware ESXi 9.0	Updateなし	○	○	x	x	x	x	x	x	x

*1 最新のUpdateを使用する事を推奨します。

3.2 プラットフォーム

3.2.1 管理クライアント

【表記】○: サポート △: レベレッジサポート ×: 未サポート -: 対象外

番号	分類	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	Microsoft Windows *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	Mac OS *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 サポートバージョンは、vSphere Client (HTML5)がサポートするバージョンに準拠します。

3.3 前提ソフトウェア

【表記】×: 未サポート

番号	分類	v04.13.0	v04.12.0	v04.10.0	v04.9.1	v04.9.0	v04.8.0	v04.7.1	v04.3.0	v04.1.0
1	Hitachi Configuration Manager	VSP G1000	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降
2		VSP G1500, F1500	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降
3		VSP G100, G200, G400, G600, G800	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降
4		VSP F400, F600, F800	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降	8.6.2 以降
5		VSP G130	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降	8.6.1 以降
6		VSP G150, G350, G370, G700, G900	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降
7		VSP F350, F370, F700, F900	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降	8.6.0 以降
8		VSP 5100, 5500, 5100H, 5500H	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降	10.0.0 以降
9		VSP 5200, 5600, 5200H, 5600H	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降
10		VSP E390, E390H,	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	×
11		VSP E590, E790	10.5.1 以降	10.5.1 以降	10.5.1 以降	10.5.1 以降	10.5.1 以降	10.5.1 以降	10.5.1 以降	×
12		VSP E590H, E790H	10.7.0 以降	10.7.0 以降	10.7.0 以降	10.7.0 以降	10.7.0 以降	10.7.0 以降	10.7.0 以降	×
13		VSP E990	10.1.0 以降	10.1.0 以降	10.1.0 以降	10.1.0 以降	10.1.0 以降	10.1.0 以降	10.1.0 以降	×
14		VSP E1090, E1090H	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	10.8.0 以降	×	×
15	ブラウザ	×	×	×	×	×	×	×	最新バージョン (11.719.18362.0)*1	最新バージョン (11.295.18362.0)*1
16	Microsoft Internet Explorer	×	×	×	×	×	×	×	×	×
17	Microsoft Edge	最新バージョン (140.0.3485.66)*1*2	最新バージョン (130.0.2849.80)*1*2	最新バージョン (114.0.1823.43)*1*2	最新バージョン (101.0.1210.39)*1*2	最新バージョン (101.0.1210.39)*1*2	最新バージョン (96.0.1054.34)*1*2	最新バージョン (92.0.902.73)*1*2	×	×
18	Mozilla Firefox	最新バージョン (143.0)*1	最新バージョン (132.0.2)*1	最新バージョン (114.0.1)*1	最新バージョン (100.0)*1	最新バージョン (100.0)*1	最新バージョン (94.0.2)*1	最新バージョン (91.0)*1	最新バージョン (74.0.1)*1	最新バージョン (68.0.2)*1
19	Google Chrome	最新バージョン (140.0.7339.186)*1	最新バージョン (131.0.6778.70)*1	最新バージョン (114.0.5735.134)*1	最新バージョン (101.0.4951.54)*1	最新バージョン (101.0.4951.54)*1	最新バージョン (96.0.4664.45)*1	最新バージョン (92.0.4515.159)*1	最新バージョン (81.0.4044.113)*1	最新バージョン (76.0.3809.100)*1

*1 評価時のバージョン

*2 Microsoft EdgeはVMware vCenter Server Appliance 7.0環境を利用時のみサポート